

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testat bur / grind i en bil.

25-maj Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2023-03-07

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Audi Burar		10001 = Small. 10002 = Medium. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet) 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	10010 = Small LT. 10011 = Medium LT.	
A3 3-dörrar (8P & 8V)	2003-	OK: -	Ej test: 10001, 10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar
Bil med justerbart bagagegolv, om 10010 & 10012 får plats kan golvet kanske behöva sänkas i lägsta nivå				
A3 5-dörrar (8PA)	2003-2012	OK: 10010*	Ej test: 10001, 10012	Passar inte: övriga artiklar
Sportback * ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Osäkert om bil har justerbart bagagegolv				
A3 5-dörrar (8V)	2013-	OK: 10010*	Ej test: 10011, 10012, 10014, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
Sportback * ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Bil har justerbart bagagegolv				
A3 5-dörrar (8Y)	2020-	OK: -	Ej test: 10001, 10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar
Golv i hög nivå				
A3 5-dörrar (8Y)	2020-	OK: -	Ej test: 10001, 10010, 10011, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
Golv i låg nivå				
A4 Avant B5 & B6	1995 - 2004	OK: 10001, 10010	Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
A4 Avant B7	2005-2008	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031		Passar inte: övriga artiklar
A4 Avant B8	2008-2015	OK: 10001, 10010, 10012	Ej test: 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
A4 Avant & Allrounder B9	2016-	OK: 10001, 10010, 10012		
A6 Avant C5	1998-2004	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10012, 10004	Ej test: 10005	Passar inte: 10003
A6 Avant & Allrounder C6	2004-2011	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10012, 10004, 10005		Passar inte: 10003
A6 Avant & Allrounder C7 & C8	2012-	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012*, 10004*, 10025, 10031*, 10005*		Passar inte: övriga artiklar
*både insynskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.				
A6 Avant C8 TFSI e	2020-	OK: 10001, 10010,	Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
TFSI e modellen har ett uppbyggt bagagegolv				
16-feb Följande gäller för E-tron med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen (Audi har bytt namn på E-tron modellen till Q8 E-tron)				
E-tron med Plant golv		OK: 10001, 10010		
E-tron med Plant golv		OK: 10002, 10011 :		
bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!				
E-tron med Plant golv		OK: 10014		
bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet.				
E-tron med Plant golv		OK: 10012		
bur måste placeras mellan fästögglorna som finns på ryggstöden.				
E-tron med Plant golv		OK: 10004, 10031		
bur måste placeras mellan fästögglorna som finns på ryggstöden och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!				
E-tron med Plant golv		OK: 10025		
bur måste placeras mellan fästögglorna som finns på ryggstöden.				
E-tron med Plant golv		Passar inte: 10003 & 10005		
E-tron med nedstänkt golv		OK: 10010	Ej test: 10011, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
E-tron Sportback		OK: -	Ej test: 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Fler Audi bilmodeller på nästa sida

Audi		Burar		10001 = Small. 10002 = Medium. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	10010 = Small LT. 10011 = Medium LT.		
Q2	2016/2017-	OK: 10001, 10010		Ej test: 10012		Passar inte: övriga artiklar	
Golv i hög nivå (plant)							
Q2	2016/2017-	OK: -		Ej test: 10001, 10010, 10012		Passar inte: övriga artiklar	
Golv i låg nivå							
Q2 TFSI	2016/2017-	OK: -		Ej test: 10001, 10010,		Passar inte: övriga artiklar	
Q3 kaorss 8U	2011-2018	OK: 10010*		Ej test: 10001, 10012		Passar inte: övriga artiklar	
bilmodell med olika golvnivåer. Endast testat i bil med nedstänkt golv							
Q3 & Q3 TFSI e kaross F3	2018-	OK: -		Ej test: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005		Passar inte: övriga artiklar	
Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet							
Q3 & Q3 TFSI e kaross F3	2018-	OK: -		Ej test: 10001, 10010, 10011, 10014, 10012, 10025, 10031		Passar inte: övriga artiklar	
Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet							
Q3 & Q3 TFSI e sportback	2018-	OK: -		Ej test: 10001, 10010, 10014, 10025		Passar inte: övriga artiklar	
Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet							
Q3 & Q3 TFSI e sportback	2018	OK: -		Ej test: 10001, 10010, 10014, 10025		Passar inte: övriga artiklar	
Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet							
24-aug Q4 E tron	2021	OK: 10001, 10010		Ej test: 10012, 10014, 10025		Passar inte: övriga artiklar	
Golv i hög nivå							
Q4 E tron	2021-	OK: 10010		Ej test: 10012, 10014, 10025		Passar inte: övriga artiklar	
Golv i låg nivå							
Q4 E tron Sportback	2021	OK: -		Ej test: 10001, 10010,		Passar inte: övriga artiklar	
Q5 kaross 8R	2009-2016	OK: 10001, 10010, 10012				Passar inte: övriga artiklar	
Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.							
Q5 kaross 8R	2009-2016	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012, 10004*, 10025*, 10031*, 10005*				Passar inte: övriga artiklar	
Bil med tillval Baksäte Plus. Dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd. * Skjув fram baksätet Bil kan ha justerbart bagagegolv							
Q5 kaross FY,	2016-	OK: 10001, 10010, 10012				Passar inte: övriga artiklar	
tröskelkant ca 5cm. Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.							
Q5 kaross FY,		OK: 10001, 10010, 10012		Ej test: 10002, 10011, 10004, 10005		Passar inte: övriga artiklar	
tröskelkant ca 5cm. Bil med tillval Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil kan ha justerbart bagagegolv							
Q5 kaross FY,		OK: 10001, 10010, 10012		Ej test: 10002, 10011, 10014, 10004 10025, 10031		Passar inte: övriga artiklar	
TFSI E (plug In hybrid) Bil med Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolv							
16-feb Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK: 10001, 10010, 10014*		Ej test: 10025		Passar inte: övriga artiklar	
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm							
Bil med Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd							
* Baksätet kan kanske behöva skjucas fram samt obekärfat om bur kan stå helt ut till sidan eller måste stå i mitten.							
16-feb Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK: 10001, 10010				Passar inte: övriga artiklar	
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm							
Bil utan Baksäte Plus							
16-feb Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK: 10001, 10010, 10014*				Passar inte: övriga artiklar	
TFSI e							
Bil med Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd							
* Skjув fram baksätet. Obekräfkat om ryggstöd måste rätas upp. Buren måste stå i mitten av bagaget. Buren måste kilas upp undertill då bilens bagagegolv sluttar nedåt från ryggstöd till tröskelpanel. Buren måste stå plant för att få plats.							
16-feb Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK: 10001, 10010				Passar inte: övriga artiklar	
TFSI e							
Bil utan Baksäte Plus							
Q5 e-tron	2022	OK:		Ej test: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005			
Q7 (4L)	2005-2015	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031		Ej test: 10005		Passar inte: övriga artiklar	
Q7 (4M) 5-sitsig bil med justerbart ryggstöd i baksäte	2015-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005					
Q7 TFSI e (4M) 5-sitsig ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte. Bilen har ett lite mer upphöjt golv än Q7 kaross 4M						Ej test: 10003	
Q7 (4M) 7-sitsig bil med justerbart ryggstöd i baksäte	2015-	OK: 10001*, 10010*, 10002*, 10011*, 10014*, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005					
*bur kan placeras i bil när ett av de säten i 3e sätesraden används. Övriga burar kräver 3e sätesraden nedfäld							

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Fler Audi bilmodeller på nästa sida

Audi	Burar	10001 = Small. 10002 = Medium. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet) 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	10010 = Small LT. 10011 = Medium LT.
Q8 (suvcupé)	OK: 10001, 10010	Ej test: 10012	Passar inte: övriga artiklar
Q8 TFSI (suvcupé)	OK:	Ej test: 10001, 10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar

16-feb	Följande gäller för Q8 E-tron med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen <i>(bilen hette tidigare bara E-tron men nu bytt namn till Q8 E-tron)</i>		
16-feb	Q E-tron med Plant golv	OK: 10001, 10010	
16-feb	Q8 E-tron med Plant golv	OK: 10002, 10011 :	
	bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!		
16-feb	Q8 E-tron med Plant golv	OK: 10014	
	bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet.		
16-feb	Q8 E-tron med Plant golv	OK: 10012	
	bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.		
16-feb	Q8 E-tron med Plant golv	OK: 10004, 10031	
	bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!		
16-feb	Q8 E-tron med Plant golv	OK: 10025	
	bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.		
16-feb	Q8 E-tron med Plant golv	Passar inte: 10003 & 10005	
16-feb	Q8 E-tron med nedstänkt golv	OK: 10010	Ej test: 10011, 10014, 10012, 10025, 10031
	Passar inte: övriga artiklar		
16-feb	Q8 E-tron Sportback	OK: -	Ej test: 10014, 10025
	Passar inte: övriga artiklar		

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar på nästa sida

AUDI		Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Avdelare Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr) Beställningsbar från och med 17/1-2022
Grindar			
A3 3- & 5-dörrars	t o m 2020	Passar ej	Passar ej
A3 5-dörrar (8Y) (golv i hög nivå) 2020-		Ej test	Ej test
A3 5-dörrar (8Y) (golv i låg nivå) 2020-		Passar ej	Passar ej
A4 Avant B5	95-01/2001	Ej test	Ej test
A4 Avant B6	2001-2004	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A4 Avant B7	2005-2008	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 eller 10007
A4 Avant B8	2008-2015	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
A4 Avant / Avant Allrounder B9	2016-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A6 Avant C5	1998-2004	Ej test	Ej test
A6 Avant / allrounder C6 & C7*	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C7 kaross monteras grind i lutningshåll nr 3 & placeras ca 95-100cm ut ifrån ryggstödet botten om avdelare ska monteras.			
A6 Avant / allrounder C8	2018/2019	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C8 kaross monteras grind i lutningshåll nr 3 & grind placeras ca 17-18cm från tröskelpanel om avdelare ska monteras.			
24-aug A6 Avant C8 TFSI e	2020--	Ej test	Ej test
TFSI e modellen har ett uppbyggd bagagegolvet vilket ger ett mindre bagageutrymme			
E-tron Golv i plan nivå		10007* eller 10009*.	Avdelare 10023* endast ihop med 10007
* lutningshåll 4 i kvarstämne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshåll nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvet då grinden får en mer upprätt position.			
E-tron med nedstänkt golvet		Grind passar inte bil med nedstänkt golvet, måste vara i högsta som E-tron med plant golvet se ovan.	
E-tron sportback		Grindar passar inte	Avdelare passar inte
Q2 Golv i hög nivå (plant)	2016/2017-	ej test	ej test
Q2 Golv i låg nivå		Passar ej	Passar ej
Q2 TFSI		ej test	ej test
Q3 kaross 8U	2011-	10007 eller 10009.	Avdelare passar inte i bilen
Förutsatt att bilen har golvnivå i högt läge			
Q3 kaross F3	2018 -	Ej test	Ej test
Q3 TFSI e Kaross F3		Ej test	Ej test
Q3 TFSI e kaross F3 Sportback		Passar ej	Passar ej
Q4 E-tron Golv i hög nivå	2021-	Ej test	Ej test
Q4 E-tron Golv i låg nivå	2021-	Ej test	Ej test
	2021-	Passar ej	Passar ej
Q5 kaross 8R	2009-2016	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Q5 kaross FY, tröskelkant ca 5cm	2016-	10007 eller 10009	ej test avdelare
beroende på tillval kan bil ha skjubbart baksäte och justerbart ryggstöd. Liten kant grind placeras ca 1cm från tröskelpanel			
Q5 kaross FY, TFSI E (plug in hybrid)	2016-	10007 eller 10009	ej test avdelare
Bil med Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolvet			
16-feb Q5 Sportback kaross FY	2021-	Ej test	Ej test
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm			
Bil med Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd			
16-feb Q5 Sportback kaross FY	2021-	Ej test	Ej test
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm			
Bil utan Baksäte Plus			
16-feb Q5 Sportback kaross FY	2021-	Ej test	Passar ej
TFSI e			
Bil med Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd			
16-feb Q5 Sportback kaross FY	2021-	Ej test	Passar ej
TFSI e			
Bil utan Baksäte Plus			
Q5 e-tron	2022-	Ej test	Ej test
Q7 4L	2005-2015	Ej test	Ej test
Q7 4M	2015 -	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
3e sätesraden nedfäld om bilen är 7-sitsig			
bil med justerbart ryggstöd i baksäte			
Q7 TFSI e 4M		Ej test	Ej test
5-sitsig modell			
ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte			
Q8 (suvcupé)	2018-	Ej test	Ej test
16-feb Q8 E-tron Golv i plan nivå		10007* eller 10009*.	Avdelare 10023* endast ihop med 10007
* lutningshåll 4 i kvarstämne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshåll nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvet då grinden får en mer upprätt position.			
16-feb Q8 E-tron med nedstänkt golvet		Grind passar inte bil med nedstänkt golvet, måste vara i högsta som E-tron med plant golvet se ovan.	
16-feb Q8 E-tron sportback		Grindar passar inte	Avdelare passar inte

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

2023-03-07 = OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artflex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artflex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artflex testar bur / grind i en bil.

...