

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testat bur / grind i en bil.

25-maj Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2023-05-12

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Audi Burar		10001 = Small. 10002 = Medium. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	10010 = Small LT. 10011 = Medium LT.		
A3 3-dörrar (8P & 8V)	2003-	OK: -	Ej test: 10001, 10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar	
Bil med justerbart bagagegolv, om 10010 & 10012 får plats kan golvet kanske behöva sänkas i lägsta nivå					
A3 5-dörrar (8PA)	2003-2012	OK: 10010*	Ej test: 10001, 10012	Passar inte: övriga artiklar	
Sportback * ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Osäkert om bil har justerbart bagagegolv					
A3 5-dörrar (8V)	2013-	OK: 10010*	Ej test: 10011, 10012, 10014, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar	
Sportback * ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Bil har justerbart bagagegolv					
A3 5-dörrar (8Y)	2020-	OK: -	Ej test: 10001, 10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar	
Golv i hög nivå					
A3 5-dörrar (8Y)	2020-	OK: -	Ej test: 10001, 10010, 10011, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar	
Golv i låg nivå					
A4 Avant B5 & B6	1995 - 2004	OK: 10001, 10010	Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar	
A4 Avant B7	2005-2008	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031		Passar inte: övriga artiklar	
12-maj A4 Avant & Allrounder B8	2008-2015	OK: 10001, 10010, 10012, 10014, 10025		Passar inte: övriga artiklar	
A4 Avant & Allrounder B9	2016-	OK: 10001, 10010, 10012	Ej test: 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar	
A6 Avant C5	1998-2004	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10012, 10004	Ej test: 10005	Passar inte: 10003	
A6 Avant & Allrounder C6	2004-2011	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10012, 10004, 10005		Passar inte: 10003	
A6 Avant & Allrounder C7 & C8	2012-	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012*, 10004*, 10025 10031*, 10005*		Passar inte: övriga artiklar	
*både insynskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.					
A6 Avant C8 TFSI e	2020-	OK: 10001, 10010,	Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar	
TFSI e modellen har ett uppbyggd bagagegolv					
16-feb Följande gäller för E-tron med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen (Audi har bytt namn på E-tron modellen till Q8 E-tron)					
E-tron med Plant golv		OK: 10001, 10010			
E-tron med Plant golv		OK: 10002, 10011 :			
bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!					
E-tron med Plant golv		OK: 10014			
bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet.					
E-tron med Plant golv		OK: 10012			
bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.					
E-tron med Plant golv		OK: 10004, 10031			
bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!					
E-tron med Plant golv		OK: 10025			
bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.					
E-tron med Plant golv		Passar inte: 10003 & 10005			
E-tron med nedstänkt golv		OK: 10010	Ej test: 10011, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar	
E-tron Sportback		OK: -	Ej test: 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar	

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Fler Audi bilmodeller på nästa sida

Audi Burar		10001 = Small. 10002 = Medium. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	10010 = Small LT. 10011 = Medium LT.		
Q2	2016/2017-	OK: 10001, 10010		Ej test: 10012	Passar inte: övriga artiklar
Golv i hög nivå (plant)					
Q2	2016/2017-	OK: -		Ej test: 10001, 10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar
Golv i låg nivå					
Q2 TFSI	2016/2017-	OK: -		Ej test: 10001, 10010,	Passar inte: övriga artiklar
Q3 kaorss 8U	2011-2018	OK: 10010*		Ej test: 10001, 10012	Passar inte: övriga artiklar
bilmodell med olika golvnivåer. Endast testat i bil med nedstänkt golv					
Q3 & Q3 TFSI e kaross F3	2018-	OK: -		Ej test: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005	Passar inte: övriga artiklar
Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet					
Q3 & Q3 TFSI e kaross F3	2018-	OK: -		Ej test: 10001, 10010, 10011, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet					
Q3 & Q3 TFSI e sportback	2018-	OK: -		Ej test: 10001, 10010, 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet					
Q3 & Q3 TFSI e sportback	2018	OK: -		Ej test: 10001, 10010, 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet					
Q4 E tron	2021	OK: 10001, 10010		Ej test: 10012, 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
Golv i hög nivå					
Q4 E tron	2021-	OK: 10010		Ej test: 10012, 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
Golv i låg nivå					
Q4 E tron Sportback	2021	OK: -		Ej test: 10001, 10010,	Passar inte: övriga artiklar
Q5 kaross 8R	2009-2016	OK: 10001, 10010, 10012			Passar inte: övriga artiklar
Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.					
Q5 kaross 8R	2009-2016	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012, 10004*, 10025*, 10031*, 10005*			Passar inte: övriga artiklar
Bil med tillval Baksäte Plus. Dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd. * Skjув fram baksätet Bil kan ha justerbart bagagegolv					
Q5 kaross FY,	2016-	OK: 10001, 10010, 10012			Passar inte: övriga artiklar
tröskelkant ca 5cm. Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.					
Q5 kaross FY,		OK: 10001, 10010, 10012		Ej test: 10002, 10011, 10004, 10005	Passar inte: övriga artiklar
tröskelkant ca 5cm. Bil med tillval Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil kan ha justerbart bagagegolv					
Q5 kaross FY,		OK: 10001, 10010, 10012		Ej test: 10002, 10011, 10014, 10004 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
TFSI E (plug In hybrid)	Bil med Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolv				
16-feb Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK: 10001, 10010, 10014*		Ej test: 10025	Passar inte: övriga artiklar
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm		* Baksätet kan kanske behöva skjucas fram samt obekärfat om bur kan stå helt ut till sidan eller måste stå i mitten.			
Bil med Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd					
16-feb Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK: 10001, 10010			Passar inte: övriga artiklar
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm					
Bil utan Baksäte Plus					
16-feb Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK: 10001, 10010, 10014*			Passar inte: övriga artiklar
TFSI e		* Skjув fram baksätet. Obekräfkat om ryggstöd måste rätas upp.			
Bil med Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd		Buren måste stå i mitten av bagaget. Buren måste kilas upp undertill då bilens bagagegolv sluttar nedåt från ryggstöd till tröskelpanel. Buren måste stå plant för att få plats.			
16-feb Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK: 10001, 10010			Passar inte: övriga artiklar
TFSI e					
Bil utan Baksäte Plus					
Q5 e-tron	2022	OK:		Ej test: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005	
Q7 (4L)	2005-2015	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031		Ej test: 10005	Passar inte: övriga artiklar
Q7 (4M) 5-sitsig bil med justerbart ryggstöd i baksäte	2015-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005			
Q7 TFSI e (4M) 5-sitsig ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte. Bilen har ett lite mer upphöjt golv än Q7 kaross 4M		OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005		Ej test: 10003	
Q7 (4M) 7-sitsig bil med justerbart ryggstöd i baksäte	2015-	OK: 10001*, 10010*, 10002*, 10011*, 10014*, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005			
		*bur kan placeras i bil när ett av de säten i 3e sätesraden används. Övriga burar kräver 3e sätesraden nedfälld			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Fler Audi bilmodeller på nästa sida

Audi	Burar	10001 = Small. 10002 = Medium. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet) 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	10010 = Small LT. 10011 = Medium LT.
Q8 (suvcupé)	OK: 10001, 10010	Ej test: 10012	Passar inte: övriga artiklar
Q8 TFSI (suvcupé)	OK:	Ej test: 10001, 10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar

16-feb	Följande gäller för Q8 E-tron med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen <i>(bilen hette tidigare bara E-tron men nu bytt namn till Q8 E-tron)</i>		
16-feb	Q E-tron med Plant golv	OK: 10001, 10010	
16-feb	Q8 E-tron med Plant golv	OK: 10002, 10011 :	
	bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!		
16-feb	Q8 E-tron med Plant golv	OK: 10014	
	bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet.		
16-feb	Q8 E-tron med Plant golv	OK: 10012	
	bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.		
16-feb	Q8 E-tron med Plant golv	OK: 10004, 10031	
	bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!		
16-feb	Q8 E-tron med Plant golv	OK: 10025	
	bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.		
16-feb	Q8 E-tron med Plant golv	Passar inte: 10003 & 10005	
16-feb	Q8 E-tron med nedstänkt golv	OK: 10010	Ej test: 10011, 10014, 10012, 10025, 10031
			Passar inte: övriga artiklar
16-feb	Q8 E-tron Sportback	OK: -	Ej test: 10014, 10025
			Passar inte: övriga artiklar

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar på nästa sida

AUDI	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Avdelare Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr) Beställningsbar från och med 17/1-2022
Grindar		
A3 3- & 5-dörrars t o m 2020	Passar ej	Passar ej
A3 5-dörrar (8Y) (golv i hög nivå) 2020-	Ej test	Ej test
A3 5-dörrar (8Y) (golv i låg nivå) 2020-	Passar ej	Passar ej
A4 Avant B5 95-01/2001	Ej test	Ej test
A4 Avant B6 2001-2004	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A4 Avant B7 2005-2008	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 eller 10007
A4 Avant B8 2008-2015	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
A4 Avant / Avant Allrounder B9 2016-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A6 Avant C5 1998-2004	Ej test	Ej test
A6 Avant / allrounder C6 & C7* 2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C7 kaross monteras grind i lutningshåll nr 3 & placeras ca 95-100cm ut ifrån ryggstödet botten om avdelare ska monteras.		
A6 Avant / allrounder C8 2018/2019	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C8 kaross monteras grind i lutningshåll nr 3 & grind placeras ca 17-18cm från tröskelpanel om avdelare ska monteras.		
A6 Avant C8 TFSI e 2020--	Ej test	Ej test
TFSI e modellen har ett uppbyggd bagagegolvet vilket ger ett mindre bagageutrymme		
E-tron Golv i plan nivå	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023* endast ihop med 10007
* lutningshåll 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshåll nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvet då grinden får en mer upprätt position.		
E-tron med nedstänkt golvet	Grind passar inte bil med nedstänkt golvet, måste vara i högsta som E-tron med plant golvet se ovan.	
E-tron sportback	Grindar passar inte	Avdelare passar inte
Q2 Golv i hög nivå (plant) 2016/2017-	ej test	ej test
Q2 Golv i låg nivå	Passar ej	Passar ej
Q2 TFSI	ej test	ej test
Q3 kaross 8U 2011-	10007 eller 10009.	Avdelare passar inte i bilen
Förutsatt att bilen har golvnivå i högt läge		
Q3 kaross F3 2018 -	Ej test	Ej test
Q3 TFSI e Kaross F3	Ej test	Ej test
Q3 TFSI e kaross F3 Sportback	Passar ej	Passar ej
Q4 E-tron Golv i hög nivå 2021-	Ej test	Ej test
Q4 E-tron Golv i låg nivå 2021-	Ej test	Ej test
2021-	Passar ej	Passar ej
Q5 kaross 8R 2009-2016	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Q5 kaross FY, tröskelkant ca 5cm 2016-	10007 eller 10009	ej test avdelare
beroende på tillval kan bil ha skjubbart baksäte och justerbart ryggstöd. Liten kant grind placeras ca 1cm från tröskelpanel		
Q5 kaross FY, TFSI E (plug in hybrid) 2016-	10007 eller 10009	ej test avdelare
Bil med Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolvet		
16-feb Q5 Sportback kaross FY 2021-	Ej test	Ej test
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm		
Bil med Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd		
16-feb Q5 Sportback kaross FY 2021-	Ej test	Ej test
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm		
Bil utan Baksäte Plus		
16-feb Q5 Sportback kaross FY 2021-	Ej test	Passar ej
TFSI e		
Bil med Baksäte Plus, dvs skjubbart baksäte samt justerbart ryggstöd		
16-feb Q5 Sportback kaross FY 2021-	Ej test	Passar ej
TFSI e		
Bil utan Baksäte Plus		
Q5 e-tron 2022-	Ej test	Ej test
Q7 4L 2005-2015	Ej test	Ej test
Q7 4M 2015 -	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
3e sätesraden nedfäld om bilen är 7-sitsig	Om grind placeras ca 17,5cm in från tröskellist bör monering ske i lutningshåll 2	
bil med justerbart ryggstöd i baksäte	Om grind placeras ca 10-12cm från tröskellist kan/bör monering ske i lutningshåll 3	
Q7 TFSI e 4M	Ej test	Ej test
5-sitsig modell	Bör ev kunna vara samma som ovan Q7 kaross 4M trots att TFSI e modellen har ett lite upphöjt bagagegolvet	
ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte		
Q8 (suvcupé) 2018-	Ej test	Ej test
16-feb Q8 E-tron Golv i plan nivå	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023* endast ihop med 10007
* lutningshåll 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshåll nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvet då grinden får en mer upprätt position.		
16-feb Q8 E-tron med nedstänkt golvet	Grind passar inte bil med nedstänkt golvet, måste vara i högsta som E-tron med plant golvet se ovan.	
16-feb Q8 E-tron sportback	Grindar passar inte	Avdelare passar inte

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

2023-03-07 = OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artflex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artflex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artflex testar bur / grind i en bil.

...