

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2024-10-25

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Audi	10001 = Small.	10010 = Small LT.												
Burar	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	<u>10013 = Medium LÅG Coupé</u>										
	10014 = Medium Coupé													
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT	<u>10024 = Medium Bred LÅG Coupé</u>											
	10025 = Medium Bred Coupé													
	10003 = Large.													
	10005 = Dubbel													

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A3 3-dörrar (8P & 8V)	2003-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Bil med justerbart bagagegolv, om 10010 & 10012 får plats kan golvet kanske behöva sänkas i lägsta nivå														
A3 5-dörrar (8PA)	2003-2012	ej test	OK*	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
"Sportback" * = ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Osäkert om bil har justerbart bagagegolv														
A3 5-dörrar (8V)	2013-	nej	OK*	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej
"Sportback" * ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Bil har justerbart bagagegolv														
A3 5-dörrar (8Y)	2020-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i hög nivå														
A3 5-dörrar (8Y)	2020-	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej
Golv i låg nivå														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

	BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A4 Avant B5	1995-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
A4 Avant B6	2004-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
A4 Avant B7	2005-2008	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
A4 Avant & Allroun B8	2008-2015	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
A4 Avant & Allroun B9	2016-	OK	OK	nej	nej	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
A5 Avant	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Nedsänkt golv - vet per den 25/10 inte hur hög tröskeln på bilen är														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C5	1998-2004	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant & Allrounder C6	2004-2011	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant & Allrounder C7 & C8	2012-	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*

*både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C8 TFSI e	2020-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

TFSI e modellen har ett uppbyggt bagagegolv

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Följande gäller för E-tron med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen														
<i>(Audi har bytt namn på E-tron modellen till Q8 E-tron)</i>														
E-tron med Plant golv		OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK***	OK***	OK****	OK***	OK***	OK****	nej	nej
* bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!														
**bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.														
***bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet.														
****bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!														
E-tron mednedsänkt golv		ej test	OK	nej	OK*	OK	OK*	OK*	nej	OK*	OK*	OK*	nej	nej
*bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden dvs i mitten i bagaget														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
E-tron Sportback	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q2 2016/2017- Golv i hög nivå (plant)	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Q2 2016/2017- Golv i lång nivå	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Q2 TFSI 2016/2017-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q3 kaorss 8U 2011-2018 bilmodell med olika golvnivåer. Endast testat i bil med nedstänkt golv	ej test	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Q3 & Q3 TFSI e kaross F3 2018- Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Q3 & Q3 TFSI e kaross F3 2018- Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Q3 & Q3 TFSI e sportback 2018- Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
Q3 & Q3 TFSI e sportback 2018 Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q4 E tron	2021	OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Golv i hög nivå														
Q4 E tron	2021-	nej	OK	nej	nej	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
Golv i låg nivå														
Q4 E tron Sportback	2021	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Golv o hög (jämn) nivå														
Q4 E tron Sportback	2021	nej	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej
Golv o låg nivå														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q5 kaross 8R	2009-2016	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.														
Q5 kaross 8R	2009-2016	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
Bil med tillval Baksäte Plus. Dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. * Skjiv fram baksätet Bil kan ha justerbart bagagegolv														
Q5 kaross FY,	2016-	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej
tröskelkant ca 5cm. Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.														
Q5 kaross FY,		OK	OK	ej test	ej test	OK	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
tröskelkant ca 5cm. Bil med tillval Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil kan ha justerbart bagagegolv														
Q5 kaross FY,		OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
TFSI E (plug In hybrid). Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolv														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	OK*	nej	OK*	ej test	nej	nej	nej
* Baksätet kan kanske behöva skjivas fram samt obekäftat om bur kan stå helt ut till sidan eller måste stå i mitten. liten laströskelkant om ca 4-5cm. Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd														
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
liten laströskelkant om ca 4-5cm. Bil utan Baksäte Plus.														
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	OK*	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
TFSI e. Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd * Skjiv fram baksätet. Obekäftat om ryggstöd måste rätas upp. Buren måste stå i mitten av bagaget. Buren måste kila upp undertill då bilens bagagegolv sluttar nedåt från ryggstöd till tröskelpanel. Buren måste stå plant för att få plats.														
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
TFSI e. Bil utan Baksäte Plus														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q5 e-tron	2022	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
02-okt Q6 e-tron	2023/24-	OK	OK	OK*	OK**	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK*	OK**	nej	OK*
Bil har en liten tröskel bilen vi testat i har inget justerbart ryggstöd eller skjutbart baksäte		* = ställ buren så nära baksätets ryggstöd det bara går och kila upp buren undertill ca 11/2cm så dörren på buren löper fritt över tröskeln på bilen. ** = ställ bur nära baksätets ryggstöd												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q7 (4L)	2005-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test
Q7 (4M) 5-sitsig bil med justerbart ryggstöd i baksäte	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Q7 TFSI e (4M) 5-sitsig ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte. Bilen har ett lite mer upphöjt golv än Q7 kaross 4M		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
Q7 (4M) 7-sitsig bil med justerbart ryggstöd i baksäte.	2015-	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK	OK	OK	OK	OK	OK

*bur kan placeras i bil när ett av de säten i 3e sätesraden används. Övriga burar kräver 3e sätesraden nedfäld

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q8 (suvcupé)	2018-	OK	OK	nej	nej	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
Q8 TFSI (suvcupé)		ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Följande gäller för Q8 E-tron med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen														
<i>(bilen hette tidigare bara E-tron men nu bytt namn till Q8 E-tron)</i>														
Q8 E-tron med Plant golv		OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK***	OK***	OK****	OK****	OK***	OK*****	nej	nej
* bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!														
**bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.														
***bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet.														
****bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!														
Q8 E-tron mednedsänkt golv		ej test	OK	nej	OK*	OK	OK*	OK*	nej	nej	OK*	OK*	nej	nej
*bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden dvs i mitten i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
E-tron Sportback		ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

A3 3- & 5-dörrars	t o m 2020	Passar ej	Passar ej
A3 5-dörrar (8Y) (golv i hög nivå) 2020-		Ej test	Ej test
A3 5-dörrar (8Y) (golv i låg nivå) 2020-		Passar ej	Passar ej

A4 Avant B5	95-01/2001	Ej test	Ej test
A4 Avant B6	2001-2004	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A4 Avant B7	2005-2008	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 eller 10007
A4 Avant B8	2008-2015	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
A4 Avant / Avant Allroun B9	2016-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

25-okt	A5 Avant	2024/2025-	Ej test	Ej test
	Nedsänkt golv - vet per den 25/10 inte hur hög tröskeln på bilen är			

A6 Avant C5	1998-2004	Ej test	Ej test
A6 Avant / allroun C6 & C7*	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
	*För C7 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & placeras ca 95-100cm ut ifrån ryggstödet botten om avdelare ska monteras.		
A6 Avant / allroun C8	2018/2019	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
	*För C8 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & grind placeras ca 17-18cm från tröskelpanel om avdelare ska monteras.		
A6 Avant C8 TFSI e	2020--	Ej test	Ej test
TFSI e modellen har ett uppbyggd bagagegolvet vilket ger ett mindre bagageutrymme			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstätter på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

E-tron Golv i plan nivå	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023* endast ihop med 10007
* lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på govlet då grinden får en mer upprätt position.		
E-tron med nedstänkt golv	Grind passar inte bil med nedstänkt golv, måste vara i högsta som E-tron med plant golv se ovan.	
E-tron sportback	Grindar passar inte	Avdelare passar inte

Q2 Golv i hög nivå (plant) 2016/2017-	ej test	ej test
Q2 Golv i lång nivå	Passar ej	Passar ej
Q2 TFSI	ej test	ej test

Q3 kaross 8U 2011- Förutsatt att bilen har golvnivå i högt läge	10007 eller 10009.	Avdelare passar inte i bilen
Q3 kaross F3 2018 -	Ej test	Ej test
Q3 TFSI e Kaross F3	Ej test	Ej test
Q3 TFSI e kaross F3 Sportback	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstätter på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

Q4 E tron Golv i hög nivå	2021	Ej test	passar ej
Q4 E tron Golv i låg nivå - obekräftade uppgifter om höjden på tröskeln	2021-	Ej test	Ej test

Q4 E tron Sportback Golv o hög (jämn) nivå	2021	Ej test	passar ej
Q4 E tron Sportback Golv i låg nivå - obekräftade uppgifter om höjden på tröskeln	2021	Ej test	passar ej

Q5 kaross 8R	2009-2016	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
--------------	-----------	--------------------	--------------------------------------

Q5 kaross FY, tröskelkant ca 5cm beroende på tillval kan bil ha skjuvbart baksäte	2016-	10007 eller 10009	ej testat avdelare
och justerbart ryggstöd. Liten kant grind placeras ca 1cm från tröskelpanel			
Q5 kaross FY, TFSI E (plug In hybrid)	2016-	10007 eller 10009	ej testat avdelare
Bil med Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolv			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar forstätter på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Q5 Sportback kaross FY 2021-	Ej test	Ej test
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd		
Q5 Sportback kaross FY 2021-	Ej test	Ej test
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil utan Baksäte Plus		
Q5 Sportback kaross FY 2021-	Ej test	Passar ej
TFSI e. Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd		
Q5 Sportback kaross FY 2021-	Ej test	Passar ej
TFSI e . Bil utan Baksäte Plus		
Q5 e-tron 2022-	Ej test	Ej test

02-okt Q6 e-tron 2023/24	*10007 eller *10009	10023 endats ihop med 10007
	*Lutningshål nr 2 i kvartsmånen rekommenderas	
<i>bilens bagagegolv sluttar upp mot baksätets ryggstöd så testa om bättre fästpunkter för spännremmar in mot ryggstöd kan finnas ner mellan golvet och baksätet. Bilen vi testat grind i har inget justerbart ryggstöd eller skjutbart baksäte</i>		

Q7 4L 2005-2015	Ej test	Ej test
Q7 4M 2015 -	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
3e sätesraden nedfäld om bilen är 7-sitsig bil med justerbart ryggstöd i baksäte	Om grind placeras ca 17,5cm in från tröskellist bör monering ske i lutningshål 2 Om grind placeras ca 10-12cm från tröskellist kan/bör monering ske i lutningshål 3	
Q7 TFSI e 4M 5-sitsig modell ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte	Ej test	Ej test
	Bör ev kunna vara samma som ovan Q7 kaross 4M trots att TFSI e modellen har ett lite upphöjt bagagegolv	

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstärker på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

Q8 (suvcupé) 2018-	Ej test	Ej test
Q8 TFSI (suvcupé)	Ej test	Ej test

Q8 E-tron Golv i plan nivå	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
* lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på govlet då grinden får en mer upprätt position.		
Q8 E-tron med nedstänkt golv	Grind passar inte bil med nedstänkt golv, måste vara i högsta som E-tron med plant golv se ovan.	
Q8 E-tron sportback	Grindar passar inte	Avdelare passar inte

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

...