

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testat bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2025-03-25

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Audi	10001 = Small.	10010 = Small LT.												
Burar	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	<u>10013 = Medium LÅG Coupé</u>										
	10014 = Medium Coupé													
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT	<u>10024 = Medium Bred LÅG Coupé</u>											
	10025 = Medium Bred Coupé													
	10003 = Large.													
	10005 = Dubbel													

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
A3 3-dörrar (8P & 8V)	2003-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	
Bil med justerbart bagagegolv, om 10010 & 10012 får plats kan golvet kanske behöva sänkas i lägsta nivå															
A3 5-dörrar (8PA)	2003-2012	ej test	OK*	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	
"Sportback" * = ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Osäkert om bil har justerbart bagagegolv															
A3 5-dörrar (8V)	2013-	nej	OK*	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej	
"Sportback" * ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Bil har justerbart bagagegolv															
A3 5-dörrar (8Y)	2020-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	
Golv i hög nivå															
A3 5-dörrar (8Y)	2020-	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej	
Golv i låg nivå															

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A4 Avant B5	1995-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
A4 Avant B6	2004-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
A4 Avant B7	2005-2008	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
A4 Avant B8	2008-2015	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
A4 Avant Allroun B8	2008-2015	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
A4 Avant B9	2016-	OK	OK	nej	nej	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
A4 Avant Allroun B9	2016-	OK	OK	nej	nej	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
A5 Avant	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Nedsänkt golv - vet per den 25/10 inte hur hög tröskeln på bilen är														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C5	1998-2004	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C6	2004-2011	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
A6 Avant Allrounder C6	2004-2011	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C7	2012-	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
*både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.														
A6 Avant Allrounder C7	2012-	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
*både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C8	2018-	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
*både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.														
A6 Avant Allrounder C8	2018-	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
*både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.														
A6 Avant C8 TFSI e	2020-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
TFSI e modellen har ett uppbyggd bagagegolv														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
20-mar	A6 Avant C9	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i hög / plan nivå															
20-mar	A6 Avant C9	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i låg / nedsänkt nivå															

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
20-mar	A6 Avant E-tron C9	2024/2025-	OK	OK	nej	nej	nej	OK	ej test	nej	OK	ej test	nej	nej	nej
Bil med golv i hög / plan nivå															
20-mar	A6 Avant E-tron C9	2024/2025-	OK	OK	OK*	OK	OK	OK*	OK	OK*	OK*	OK	OK	nej	ej test
Bil med golv i låg / nedsänkt nivå															
Närmare ryggstöd sluttar golvet upp mot ryggstöd vilket inte ger ett helt platt golv															
*Trots nedsänkt golv kan burens dörr ändå öppnas. Placera buren så långt in det går på plan del av golv															

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
06-dec	A6 E-tron Sportback	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR → 10001. 10010. 10002. 10011. 10012. **10013.** 10014. 10004. **10024.** 10025. 10031. 10003. 10005.

Följande gäller för E-tron med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen

(Audi har bytt namn på E-tron modellen till Q8 E-tron)

E-tron med Plant golv	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK***	OK***	OK****	OK***	OK***	OK*****	nej	nej
* bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!													
**bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.													
***bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet.													
****bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!													
E-tron mednedsänkt golv	ej test	OK	nej	OK*	OK	OK*	OK*	nej	OK*	OK*	OK*	nej	nej
*bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden dvs i mitten i bagaget													

BURAR → 10001. 10010. 10002. 10011. 10012. **10013.** 10014. 10004. **10024.** 10025. 10031. 10003. 10005.

25-mar **E-tron Sportback** OK OK nej nej ej test **OK** ej test nej **OK** ej test nej nej nej nej

BURAR → 10001. 10010. 10002. 10011. 10012. **10013.** 10014. 10004. **10024.** 10025. 10031. 10003. 10005.

Q2	2016/2017-	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i hög nivå (plant)													
Q2	2016/2017-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i låg nivå													
Q2 TFSI	2016/2017-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
Q3 kaorss 8U	2011-2018	ej test	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	
bilmodell med olika golvnivåer. Endast testat i bil med nedstänkt golv															
Q3 & Q3 TFSI e kaross F3	2018-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	
Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet															
Q3 & Q3 TFSI e kaross F3	2018-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej	
Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet															
Q3 & Q3 TFSI e sportback	2018-	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	
Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet															
Q3 & Q3 TFSI e sportback	2018	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	
Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet															

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
Q4 E tron	2021	OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	
Golv i hög nivå															
Q4 E tron	2021-	nej	OK	nej	nej	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej	
Golv i låg nivå															
Q4 E tron Sportback	2021	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	
Golv o hög (jämn) nivå															
Q4 E tron Sportback	2021	nej	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	
Golv o låg nivå															

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar forstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q5 kaross 8R	2009-2016	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.														
Q5 kaross 8R	2009-2016	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
Bil med tillval Baksäte Plus. Dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. * Skjув fram baksätet Bil kan ha justerbart bagagegolv														
Q5 kaross FY,	2016-	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej
tröskelkant ca 5cm. Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.														
Q5 kaross FY,		OK	OK	ej test	ej test	OK	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
tröskelkant ca 5cm. Bil med tillval Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil kan ha justerbart bagagegolv														
Q5 kaross FY,		OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
TFSI E (plug In hybrid). Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolv														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	OK*	nej	OK*	ej test	nej	nej	nej
* Baksätet kan kanske behöva skjувas fram samt obekäftat om bur kan stå helt ut till sidan eller måste stå i mitten.														
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd														
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil utan Baksäte Plus.														
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	OK*	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
TFSI e. Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd														
* Skjув fram baksätet. Obekäftat om ryggstöd måste rätas upp. Buren måste stå i mitten av bagaget. Buren måste kilas upp undertill då bilens bagagegolv sluttar nedåt från ryggstöd till tröskelpanel. Buren måste stå plant för att få plats.														
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
TFSI e. Bil utan Baksäte Plus														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q5 e-tron	2022	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

02-okt	Q6 e-tron	2023/24	OK	OK	OK*	OK**	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK*	OK**	nej	OK*
	Bil har en liten tröskel. Bilen vi testat burar i har inget justerbart ryggstöd eller skjubart baksäte														
= ställ buren så nära baksätets ryggstöd det bara går och kila upp buren undertill ca 1 1/2 cm så att burens dörr löper fritt över tröskeln på bilen. ** = ställ bur nära baksätets ryggstöd															

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
Q7 (4L) 5-sitsig	2005-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test	
Q7 (4M) 5-sitsig	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
bil med justerbart ryggstöd i baksäte															
Q7 TFSI e (4M) 5-sitsig		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK	
ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte. Bilen har ett lite mer upphöjt golv än Q7 kaross 4M															
Q7 (4M) 7-sitsig	2015-	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
bil med justerbart ryggstöd i baksäte. *bur kan placeras i bil när ett av de säten i 3e sätesraden används. Övriga burar kräver 3e sätesraden nedfäld															

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q8 (suvcupé)	2018-	OK	OK	nej	nej	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
Q8 TFSI (suvcupé)		ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
Följande gäller för Q8 E-tron med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen															
<i>(bilen hette tidigare bara E-tron men nu bytt namn till Q8 E-tron)</i>															
Q8 E-tron med Plant golv		OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK***	OK***	OK****	OK****	OK***	OK*****	nej	nej	
* bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!															
**bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.															
***bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet.															
****bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!															
Q8 E-tron mednedsänkt golv		ej test	OK	nej	OK*	OK	OK*	OK*	nej	nej	OK*	OK*	nej	nej	
*bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden dvs i mitten i bagaget															

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

	BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
25-mar	Q8 E-tron Sportback	OK	OK	nej	nej	ej test	OK	ej test	nej	OK	ej test	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

A3 3- & 5-dörrars	t o m 2020	Passar ej	Passar ej
A3 5-dörrar (8Y) (golv i hög nivå) 2020-		Ej test	Ej test
A3 5-dörrar (8Y) (golv i låg nivå) 2020-		Passar ej	Passar ej

A4 Avant B5	95-01/2001	Ej test	Ej test
A4 Avant B6	2001-2004	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A4 Avant B7	2005-2008	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 eller 10007
A4 Avant B8	2008-2015	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
A4 Avant B9	2016-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A4 Avant Allroun B9	2016-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstätter på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

25-okt	A5 Avant	2024/2025-	Ej test	Ej test
Nedsänkt golv - vet per den 25/10 inte hur hög tröskeln på bilen är				
	A6 Avant C5	1998-2004	Ej test	Ej test
	A6 Avant C6	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
	A6 Avant Aallroud C6	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
	A6 Avant C7	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C7 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & placeras ca 95-100cm utifrån ryggstödet botten om avdelare ska monteras.				
	A6 Avant Allroud C7	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C7 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & placeras ca 95-100cm utifrån ryggstödet botten om avdelare ska monteras.				
	A6 Avant C8	2018/2019	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C8 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & grind placeras ca 17-18cm från tröskelpanel om avdelare ska monteras.				
	A6 Avant Allroud C8	2018/2019	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C8 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & grind placeras ca 17-18cm från tröskelpanel om avdelare ska monteras.				
	A6 Avant C8 TFSI e	2020--	Ej test	Ej test
TFSI e modellen har ett uppbyggd bagagegolv vilket ger ett mindre bagageutrymme				

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstätter på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

20-mar	A6 Avant C9	2024/2025-	Ej test	Ej test
obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i hög / plan nivå				
20-mar	A6 Avant C9	2024/2025-	Ej test	Ej test
obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i låg / nedsänkt nivå				
20-mar	A6 Avant E-tron C9	2024/2025-	Ej test	Ej test
Bil med golv i hög / plan nivå				
20-mar	A6 Avant E-tron C9	2024/2025-	Ej test	Ej test
Bil med golv i låg / nedsänkt nivå				
Närmare ryggstöd sluttar golvet upp mot ryggstöd vilket inte ger ett helt platt golv				
06-dec	A6 E-tron Sportback	2024/2025-	Ej test	Ej test

E-tron Golv i plan nivå	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023* endast ihop med 10007
* lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvlet då grinden får en mer upprätt position.		

E-tron med nedstänkt golv	Grindar passar inte	Avdelare passar inte	
12-feb	E-tron med nedstänkt golv	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023* endast ihop med 10007
Om golvet på något vis byggs upp. * lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvlet då grinden får en mer upprätt position.			

E-tron sportback	Grindar passar inte	Avdelare passar inte
------------------	---------------------	----------------------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstärker på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.		

Q2 Golv i hög nivå (plant) 2016/2017-	ej test	ej test
Q2 Golv i låg nivå	Passar ej	Passar ej
Q2 TFSI	ej test	ej test

Q3 kaorss 8U 2011- Förutsatt att bilen har golvnivå i högt läge	10007 eller 10009.	Avdelare passar inte i bilen
Q3 kaross F3 2018 -	Ej test	Ej test
Q3 TFSI e Kaross F3	Ej test	Ej test
Q3 TFSI e kaross F3 Sportback	Passar ej	Passar ej

Q4 E tron 2021 Golv i hög nivå	Ej test	passar ej
Q4 E tron 2021- Golv i låg nivå - obekräftade uppgifter om höjden på tröskeln	Ej test	Ej test

Q4 E tron Sportback 2021 Golv o hög (jämn) nivå	Ej test	passar ej
Q4 E tron Sportback 2021 Golv i låg nivå - obekräftade uppgifter om höjden på tröskeln	Ej test	passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstätter på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Q5 kaross 8R	2009-2016	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
--------------	-----------	--------------------	--------------------------------------

Q5 kaross FY, tröskelkant ca 5cm	2016-	10007 eller 10009	ej testat avdelare
beroende på tillval kan bil ha skjuvbart baksäte och justerbart ryggstöd. Liten kant grind placeras ca 1cm från tröskelpanel			
Q5 kaross FY, TFSI E (plug In hybrid)	2016-	10007 eller 10009	ej testat avdelare
Bil med Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolv			

Q5 Sportback kaross FY	2021-	Ej test	Ej test
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil med Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd			
Q5 Sportback kaross FY	2021-	Ej test	Ej test
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil utan Baksäte Plus			
Q5 Sportback kaross FY	2021-	Ej test	Passar ej
TFSI e. Bil med Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd			
Q5 Sportback kaross FY	2021-	Ej test	Passar ej
TFSI e . Bil utan Baksäte Plus			
Q5 e-tron	2022-	Ej test	Ej test

02-okt	Q6 e-tron	2023/24	*10007 eller *10009	10023 endast ihop med 10007
*Lutningshål nr 2 i kvartsmånen rekommenderas				
<i>bilens bagagegolv sluttar upp mot baksätets ryggstöd så testa om bättre fästpunkter för spännremmar in mot ryggstöd kan finnas ner mellan golvet och baksätet. Bilen vi testat grind i har inget justerbart ryggstöd eller skjuvbart baksäte</i>				

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstätter på nästa sida

Audi Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) Beställningsbar från och med 17/1-2022
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Q7 4L	2005-2015	Ej test	Ej test
Q7 4M	2015 -	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
3e sätesraden nedfäld om bilen är 7-sitsig bil med justerbart ryggstöd i baksäte		Om grind placeras ca 17,5cm in från tröskellist bör monering ske i lutningshål 2 Om grind placeras ca 10-12cm från tröskellist kan/bör monering ske i lutningshål 3	
Q7 TFSI e 4M		Ej test	Ej test
5-sitsig modell ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte		Bör ev kunna vara samma som ovan Q7 kaross 4M trots att TFSI e modellen har ett lite upphöjt bagagegolv	

Q8 (suvcupé)	2018-	Ej test	Ej test
Q8 TFSI (suvcupé)		Ej test	Ej test

Q8 E-tron Golv i plan nivå	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
* lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på govlet då grinden får en mer upprätt position.		
Q8 E-tron med nedstänkt golv	Passar ej	Passar ej
Q8 E-tron sportback	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

...