

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

**Uppdaterad senast: 2025-09-25**

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

|                                                                                                                                                                                             |                                  |                               |                                      |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Audi</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10001</b> = Small.            | <b>10010</b> = Small LT.      |                                      |                                 |
| <b>Burar</b>                                                                                                                                                                                | <b>10002</b> = Medium.           | <b>10011</b> = Medium LT.     | <b>10012</b> = Medium Gavel          | <b>10013</b> = Medium LÅG Coupé |
|                                                                                                                                                                                             | <b>10014</b> = Medium Coupé      |                               |                                      |                                 |
|                                                                                                                                                                                             | <b>10004</b> = Medium Bred.      | <b>10031</b> = Medium Bred LT | <b>10024</b> = Medium Bred LÅG Coupé |                                 |
|                                                                                                                                                                                             | <b>10025</b> = Medium Bred Coupé |                               |                                      |                                 |
|                                                                                                                                                                                             | <b>10003</b> = Large.            |                               |                                      |                                 |
|                                                                                                                                                                                             | <b>10005</b> = Dubbel            |                               |                                      |                                 |
| <b>OK:</b> = buren passar i bagaget<br><b>Ej test:</b> = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej<br><b>Nej</b> = buren passar inte i bagaget |                                  |                               |                                      |                                 |

| BURAR →                                                                                                 |           | 10001.  | 10010.  | 10002. | 10011.  | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004. | 10024. | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| A3 3-dörrar (8P & 8V)                                                                                   | 2003-     | ej test | ej test | nej    | nej     | ej test | nej     | nej     | nej    | nej    | nej     | nej     | nej    | nej    |
| Bil med justerbart bagagegolv, om 10010 & 10012 får plats kan golvet kanske behöva sänkas i lägsta nivå |           |         |         |        |         |         |         |         |        |        |         |         |        |        |
| A3 5-dörrar (8PA)                                                                                       | 2003-2012 | ej test | OK*     | nej    | nej     | ej test | nej     | nej     | nej    | nej    | nej     | nej     | nej    | nej    |
| "Sportback" * = ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Osäkert om bil har justerbart bagagegolv |           |         |         |        |         |         |         |         |        |        |         |         |        |        |
| A3 5-dörrar (8V)                                                                                        | 2013-     | nej     | OK*     | nej    | nej     | ej test | ej test | ej test | nej    | nej    | ej test | ej test | nej    | nej    |
| "Sportback" * ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Bil har justerbart bagagegolv              |           |         |         |        |         |         |         |         |        |        |         |         |        |        |
| A3 5-dörrar (8Y)                                                                                        | 2020-     | ej test | ej test | nej    | nej     | ej test | nej     | nej     | nej    | nej    | nej     | nej     | nej    | nej    |
| Golv i hög nivå                                                                                         |           |         |         |        |         |         |         |         |        |        |         |         |        |        |
| A3 5-dörrar (8Y)                                                                                        | 2020-     | ej test | ej test | nej    | ej test | ej test | nej     | ej test | nej    | nej    | ej test | ej test | nej    | nej    |
| Golv i låg nivå                                                                                         |           |         |         |        |         |         |         |         |        |        |         |         |        |        |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Audi burar förstår på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

|                                                                     |            |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| BURAR →                                                             |            | 10001. | 10010. | 10002.  | 10011.  | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004.  | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005.  |
| A4 Avant B5                                                         | 1995-      | OK     | OK     | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | nej    | nej     |
| BURAR →                                                             |            | 10001. | 10010. | 10002.  | 10011.  | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004.  | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005.  |
| A4 Avant B6                                                         | 2004-      | OK     | OK     | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | nej    | nej     |
| BURAR →                                                             |            | 10001. | 10010. | 10002.  | 10011.  | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004.  | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005.  |
| A4 Avant B7                                                         | 2005-2008  | OK     | OK     | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      | OK      | nej    | nej     |
| BURAR →                                                             |            | 10001. | 10010. | 10002.  | 10011.  | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004.  | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005.  |
| A4 Avant B8                                                         | 2008-2015  | OK     | OK     | nej     | nej     | OK      | OK      | OK      | nej     | OK      | OK      | nej     | nej    | nej     |
| A4 Avant Allrounder B8                                              | 2008-2015  | OK     | OK     | nej     | nej     | OK      | OK      | OK      | nej     | OK      | OK      | nej     | nej    | nej     |
| BURAR →                                                             |            | 10001. | 10010. | 10002.  | 10011.  | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004.  | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005.  |
| A4 Avant B9                                                         | 2016-      | OK     | OK     | nej     | nej     | OK      | ej test | ej test | nej     | ej test | ej test | nej     | nej    | nej     |
| A4 Avant Allrounder B9                                              | 2016-      | OK     | OK     | nej     | nej     | OK      | ej test | ej test | nej     | ej test | ej test | nej     | nej    | nej     |
| BURAR →                                                             |            | 10001. | 10010. | 10002.  | 10011.  | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004.  | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005.  |
| A5 Avant                                                            | 2024/2025- | OK     | OK     | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | nej    | ej test |
| Nedsänkt golv - vet per den 25/10 inte hur hög tröskeln på bilen är |            |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Audi burar förstatte på nästa sida**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, <b>10013 = Medium LÅG Coupé</b> , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, <b>10024 Medium Bred LÅG Coupé</b> , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>OK:</b> = buren passar i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ej test:</b> = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Nej</b> = buren passar inte i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| BURAR →     |           | 10001. | 10010. | 10002. | 10011. | 10012. | 10013. | 10014. | 10004. | 10024. | 10025. | 10031. | 10003. | 10005.  |
| A6 Avant C5 | 1998-2004 | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | nej    | ej test |

|                        |           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BURAR →                |           | 10001. | 10010. | 10002. | 10011. | 10012. | 10013. | 10014. | 10004. | 10024. | 10025. | 10031. | 10003. | 10005. |
| A6 Avant C6            | 2004-2011 | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | nej    | OK     |
| A6 Avant Allrounder C6 | 2004-2011 | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | nej    | OK     |

|                                                                                |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BURAR →                                                                        |       | 10001. | 10010. | 10002. | 10011. | 10012. | 10013. | 10014. | 10004. | 10024. | 10025. | 10031. | 10003. | 10005. |
| A6 Avant C7                                                                    | 2012- | OK     | OK     | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | nej    | OK*    |
| *både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats. |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| A6 Avant Allrounder C7                                                         | 2012- | OK     | OK     | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | nej    | OK*    |
| *både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats. |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                |       |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| BURAR →                                                                        |       | 10001. | 10010. | 10002.  | 10011.  | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004.  | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005.  |
| A6 Avant C8                                                                    | 2018- | OK     | OK     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | nej    | OK*     |
| *både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats. |       |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
| A6 Avant Allrounder C8                                                         | 2018- | OK     | OK     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | nej    | OK*     |
| *både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats. |       |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
| A6 Avant C8 TFSI e                                                             | 2020- | OK     | OK     | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | nej    | ej test |
| TFSI e modellen har ett uppbyggt bagagegolv                                    |       |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Audi burar förstatte på nästa sida**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, <b>10013 = Medium LÅG Coupé</b> , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, <b>10024 Medium Red LÅG Coupé</b> , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>OK:</b> = buren passar i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ej test:</b> = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Nej</b> = buren passar inte i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                         |            |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| BURAR  |            | 10001. | 10010. | 10002.  | 10011.  | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004.  | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005. |
| A6 Avant C9                                                                             | 2024/2025- | OK     | OK     | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | nej    | nej    |
| obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i hög / plan nivå                |            |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| A6 Avant C9                                                                             | 2024/2025- | OK     | OK     | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | nej    | nej    |
| obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i låg / nedsänkt nivå            |            |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |

|                                                                                                         |            |        |        |        |        |        |        |         |        |        |         |        |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| BURAR                  |            | 10001. | 10010. | 10002. | 10011. | 10012. | 10013. | 10014.  | 10004. | 10024. | 10025.  | 10031. | 10003. | 10005.  |
| A6 Avant E-tron C9                                                                                      | 2024/2025- | OK     | OK     | nej    | nej    | nej    | OK     | ej test | nej    | OK     | ej test | nej    | nej    | nej     |
| Bil med golv i hög / plan nivå                                                                          |            |        |        |        |        |        |        |         |        |        |         |        |        |         |
| A6 Avant E-tron C9                                                                                      | 2024/2025- | OK     | OK     | OK*    | OK     | OK     | OK*    | OK      | OK*    | OK*    | OK      | OK     | nej    | ej test |
| Bil med golv i låg / nedsänkt nivå                                                                      |            |        |        |        |        |        |        |         |        |        |         |        |        |         |
| *Trots nedsänkt golv kan burens dörr ändå öppnas. Placera buren så långt in det går på plan del av golv |            |        |        |        |        |        |        |         |        |        |         |        |        |         |
| Närmare ryggstöd sluttar golvet upp mot ryggstöd vilket inte ger ett helt platt golv                    |            |        |        |        |        |        |        |         |        |        |         |        |        |         |

|                                                                                         |            |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| BURAR  |            | 10001. | 10010. | 10002.  | 10011.  | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004.  | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005. |
| A6 E-tron Sportback                                                                     | 2024/2025- | OK     | OK     | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | nej    | nej    |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar forstätter på nästa sida

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, <b>10013 = Medium LÅG Coupé</b> , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, <b>10024 Medium Bred LÅG Coupé</b> , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel |
| <b>OK:</b> = buren passar i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ej test:</b> = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nej</b> = buren passar inte i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BURAR                                                                                                                                             | 10001.  | 10010. | 10002. | 10011. | 10012. | 10013. | 10014. | 10004. | 10024. | 10025. | 10031. | 10003. | 10005. |
| <b>Följande gäller för E-tron med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen</b>                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| <i>(Audi har bytt namn på E-tron modellen till Q8 E-tron)</i>                                                                                     |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| E-tron med Plant golv                                                                                                                             | OK      | OK     | OK*    | OK*    | OK**   | OK***  | OK***  | OK**** | OK***  | OK***  | OK**** | nej    | nej    |
| * bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!     |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| **bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.                                                                                  |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ***bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet.                                                                                   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ****bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad! |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| E-tron mednedsänkt golv                                                                                                                           | ej test | OK     | nej    | OK*    | OK     | OK*    | OK*    | nej    | OK*    | OK*    | OK*    | nej    | nej    |
| *bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden dvs i mitten i bagaget                                                             |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                  |        |        |        |        |         |        |         |        |        |         |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| BURAR            | 10001. | 10010. | 10002. | 10011. | 10012.  | 10013. | 10014.  | 10004. | 10024. | 10025.  | 10031. | 10003. | 10005. |
| E-tron Sportback | OK     | OK     | nej    | nej    | ej test | OK     | ej test | nej    | OK     | ej test | nej    | nej    | nej    |

|                         |         |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BURAR                   | 10001.  | 10010.  | 10002. | 10011. | 10012.  | 10013. | 10014. | 10004. | 10024. | 10025. | 10031. | 10003. | 10005. |
| Q2 2016/2017-           | OK      | OK      | nej    | nej    | ej test | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    |
| Golv i hög nivå (plant) |         |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Q2 2016/2017-           | ej test | ej test | nej    | nej    | ej test | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    |
| Golv i låg nivå         |         |         |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Q2 TFSI 2016/2017-      | ej test | ej test | nej    | nej    | nej     | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Audi burar förstår på nästa sida**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, <b>10013 = Medium LÅG Coupé</b> , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, <b>10024 Medium Bred LÅG Coupé</b> , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>OK:</b> = buren passar i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ej test:</b> = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Nej</b> = buren passar inte i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| BURAR →                                                                   |           | 10001.  | 10010.  | 10002.  | 10011.  | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004.  | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Q3 kaorss 8U                                                              | 2011-2018 | ej test | OK      | nej     | nej     | ej test | nej     | nej     | nej     | nej     | nej     | nej     | nej    | nej     |
| bilmodell med olika golvnivåer. Endast testat i bil med nedstänkt golv    |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
| Q3 & Q3 TFSI e kaross F3                                                  | 2018-     | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | nej    | ej test |
| Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
| Q3 & Q3 TFSI e kaross F3                                                  | 2018-     | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | nej    | nej     |
| Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
| Q3 & Q3 TFSI e sportback                                                  | 2018-     | ej test | ej test | nej     | nej     | nej     | ej test | ej test | ej test | nej     | nej     | nej     | nej    | nej     |
| Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |
| Q3 & Q3 TFSI e sportback                                                  | 2018      | ej test | ej test | nej     | nej     | nej     | ej test | ej test | ej test | nej     | nej     | nej     | nej    | nej     |
| Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |

| BURAR →                 |       | 10001. | 10010. | 10002. | 10011.  | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004.  | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005. |
|-------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Q4 E tron               | 2021  | OK     | OK     | nej    | nej     | ej test | ej test | ej test | nej     | ej test | ej test | nej     | nej    | nej    |
| Golv i hög nivå         |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Q4 E tron               | 2021- | nej    | OK     | nej    | nej     | ej test | OK      | OK      | nej     | OK      | OK      | nej     | nej    | nej    |
| Golv i låg nivå         |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Q4 E tron Sportback     | 2021  | OK     | OK     | nej    | nej     | nej     | ej test | nej     | nej     | ej test | nej     | nej     | nej    | nej    |
| Golv o hög ( jämn) nivå |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |
| Q4 E tron Sportback     | 2021  | nej    | OK     | nej    | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | nej     | ej test | nej    | nej    |
| Golv o låg nivå         |       |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |        |        |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Audi burar forstärker på nästa sida**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, <b>10013 = Medium LÅG Coupé</b> , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, <b>10024 Medium Bred LÅG Coupé</b> , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>OK:</b> = buren passar i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ej test:</b> = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Nej</b> = buren passar inte i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| BURAR →                                                                                                                              |           | 10001. | 10010. | 10002.  | 10011.  | 10012. | 10013.  | 10014.  | 10004.  | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Q5 kaross 8R                                                                                                                         | 2009-2016 | OK     | OK     | nej     | nej     | OK     | nej     | nej     | nej     | nej     | nej     | nej     | nej    | nej     |
| Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.                                                                              |           |        |        |         |         |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
| Q5 kaross 8R                                                                                                                         | 2009-2016 | OK     | OK     | OK*     | OK*     | OK     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | OK*     | nej    | OK*     |
| Bil med tillval Baksäte Plus. Dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. * Skjut fram baksätet Bil kan ha justerbart bagagegolv |           |        |        |         |         |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
| Q5 kaross FY,                                                                                                                        | 2016-     | OK     | OK     | nej     | nej     | OK     | OK      | OK      | nej     | nej     | nej     | nej     | nej    | nej     |
| tröskelkant ca 5cm. Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.                                                          |           |        |        |         |         |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
| Q5 kaross FY,                                                                                                                        |           | OK     | OK     | ej test | ej test | OK     | OK      | OK      | ej test | ej test | ej test | ej test | nej    | ej test |
| tröskelkant ca 5cm. Bil med tillval Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil kan ha justerbart bagagegolv   |           |        |        |         |         |        |         |         |         |         |         |         |        |         |
| Q5 kaross FY,                                                                                                                        |           | OK     | OK     | ej test | ej test | OK     | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | nej    | nej     |
| TFSI E (plug In hybrid). Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolv              |           |        |        |         |         |        |         |         |         |         |         |         |        |         |

| BURAR →                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 10001. | 10010. | 10002. | 10011. | 10012. | 10013. | 10014. | 10004. | 10024. | 10025.  | 10031. | 10003. | 10005. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Q5 Sportback kaross FY                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021- | OK     | OK     | nej    | nej    | nej    | OK*    | OK*    | nej    | OK*    | ej test | nej    | nej    | nej    |
| * Baksätet kan kanske behöva skjuvas fram samt obekäftat om bur kan stå helt ut till sidan eller måste stå i mitten.<br>liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd                                                                                                   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |
| Q5 Sportback kaross FY                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021- | OK     | OK     | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej     | nej    | nej    | nej    |
| liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil utan Baksäte Plus.                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |
| Q5 Sportback kaross FY                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021- | OK     | OK     | nej    | nej    | nej    | OK*    | OK*    | nej    | OK*    | nej     | nej    | nej    | nej    |
| TFSI e. Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd<br>* Skjut fram baksätet. Obekäftat om ryggstöd måste rätas upp. Buren måste stå i mitten av bagaget. Buren måste kilas upp undertill<br>då bilens bagagegolv sluttar nedåt från ryggstöd till tröskelpanel. Buren måste stå plant för att få plats. |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |
| Q5 Sportback kaross FY                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021- | OK     | OK     | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej     | nej    | nej    | nej    |
| TFSI e. Bil utan Baksäte Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |        |        |        |

| BURAR →   |      | 10001.  | 10010.  | 10002.  | 10011.  | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004.  | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003.  | 10005.  |
|-----------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Q5 e-tron | 2022 | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test | ej test |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Audi burar förstärker på nästa sida**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, <b>10013 = Medium LÅG Coupé</b> , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, <b>10024 Medium Bred LÅG Coupé</b> , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>OK:</b> = buren passar i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ej test:</b> = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Nej</b> = buren passar inte i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |    |    |     |      |    |     |     |      |     |     |      |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----|-----|------|----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| Q6 e-tron                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2023/24- | OK | OK | OK* | OK** | OK | OK* | OK* | OK** | OK* | OK* | OK** | nej | OK* |
| Bil har en liten tröskel. Bilen vi testat burar i har inget justerbart ryggstöd eller skjubbart baksäte = ställ buren så nära baksätets ryggstöd det bara går och kila upp buren undertill ca 1 1/2 cm så att burens dörr löper fritt över tröskeln på bilen. ** = ställ bur nära baksätets ryggstöd |          |    |    |     |      |    |     |     |      |     |     |      |     |     |

| BURAR                         |                                                 | 10001. | 10010. | 10002. | 10011. | 10012. | 10013. | 10014. | 10004. | 10024. | 10025. | 10031. | 10003.  | 10005.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Q7 (4L) 5-sitsig                                                                                               | 2005-2015                                       | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | nej     | ej test |
| Q7 (4M) 5-sitsig                                                                                               | 2015-<br>bil med justerbart ryggstöd i baksäte  | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK      | OK      |
| Q7 TFSI e (4M) 5-sitsig                                                                                        |                                                 | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | ej test | OK      |
| ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte. Bilen har ett lite mer upphöjt golv än Q7 kaross 4M               |                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
| Q7 (4M) 7-sitsig                                                                                               | 2015-<br>bil med justerbart ryggstöd i baksäte. | OK*    | OK*    | OK*    | OK*    | OK     | OK*    | OK*    | OK     | OK     | OK     | OK     | OK      | OK      |
| *bur kan placeras i bil när ett av de säten i 3e sätetraden används. Övriga burar kräver 3e sätetraden nedfäld |                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |

|                    |         |         |        |        |         |         |         |        |         |         |        |        |        |
|--------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| BURAR              | 10001.  | 10010.  | 10002. | 10011. | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004. | 10024.  | 10025.  | 10031. | 10003. | 10005. |
| Q8 (suvcupé) 2018- | OK      | OK      | nej    | nej    | ej test | OK      | OK      | nej    | OK      | OK      | nej    | nej    | nej    |
| Q8 TFSI (suvcupé)  | ej test | ej test | nej    | nej    | ej test | ej test | ej test | nej    | ej test | ej test | nej    | nej    | nej    |

|                                                                                                                                                                                              |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BURAR                                                                                                                                                                                        | 10001.  | 10010. | 10002. | 10011. | 10012. | 10013. | 10014. | 10004. | 10024. | 10025. | 10031. | 10003. | 10005. |
| Följande gäller för Q8 E-tron med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen<br>(bilen hette tidigare bara E-tron men nu bytt namn till Q8 E-tron) |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Q8 E-tron med Plant golv                                                                                                                                                                     | OK      | OK     | OK*    | OK*    | OK**   | OK***  | OK***  | OK**** | OK**** | OK***  | OK**** | nej    | nej    |
| * bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!                                                |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| **bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.                                                                                                                             |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ***bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet.                                                                                                                              |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| ****bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!                                            |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Q8 E-tron mednedsänkt golv                                                                                                                                                                   | ej test | OK     | nej    | OK*    | OK     | OK*    | OK*    | nej    | nej    | OK*    | OK*    | nej    | nej    |
| *bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden dvs i mitten i bagaget                                                                                                        |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Audi grindar på nästa sida**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, <b>10013 = Medium LÅG Coupé</b> , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, <b>10024 Medium Bred LÅG Coupé</b> , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel |
| <b>OK:</b> = buren passar i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ej test:</b> = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej                                                                                                                                                                                         |
| <b>Nej</b> = buren passar inte i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                     |        |        |        |        |         |               |         |        |               |         |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|---------|--------|---------------|---------|--------|--------|--------|
| BURAR               | 10001. | 10010. | 10002. | 10011. | 10012.  | <b>10013.</b> | 10014.  | 10004. | <b>10024.</b> | 10025.  | 10031. | 10003. | 10005. |
| Q8 E-tron Sportback | OK     | OK     | nej    | nej    | ej test | OK            | ej test | nej    | OK            | ej test | nej    | nej    | nej    |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

|                                                                                                                 |                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Audi</b>                                                                                                     | <b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b> | <b>Avdelare</b>                                                          |
| <b>Grindar</b>                                                                                                  | <b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>  | <b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b> | Beställningsbar från och med 17/1-2022                                   |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>  |                                                                          |
| Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. |                                           |                                                                          |
| Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.                               |                                           |                                                                          |

|                                          |            |           |           |
|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| A3 3- & 5-dörrars                        | t o m 2020 | Passar ej | Passar ej |
| A3 5-dörrar (8Y) (golv i hög nivå) 2020- |            | Ej test   | Ej test   |
| A3 5-dörrar (8Y) (golv i låg nivå) 2020- |            | Passar ej | Passar ej |

|                        |            |                                       |                                                  |
|------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| A4 Avant B5            | 95-01/2001 | Ej test                               | Ej test                                          |
| A4 Avant B6            | 2001-2004  | 10007 eller 10009.                    | Avdelare 10023 endast ihop med 10007             |
| A4 Avant B7            | 2005-2008  | 10006 eller 10008. 10007 eller 10009. | Avdelare 10023 endast ihop med 10006 eller 10007 |
| A4 Avant B8            | 2008-2015  | 10006 eller 10008.                    | Avdelare 10023 endast ihop med 10006             |
| A4 Avant B9            | 2016-      | 10007 eller 10009.                    | Avdelare 10023 endast ihop med 10007             |
| A4 Avant Allrounder B9 | 2016-      | 10007 eller 10009.                    | Avdelare 10023 endast ihop med 10007             |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Audi grindar förstätter på nästa sida**

|                                                                                                                 |                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Audi</b>                                                                                                     | <b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b> | <b>Avdelare</b>                                                          |
| <b>Grindar</b>                                                                                                  | <b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>  | <b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b> | Beställningsbar från och med 17/1-2022                                   |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>  |                                                                          |
| Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. |                                           |                                                                          |
| Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.                               |                                           |                                                                          |

|                                                                     |            |         |         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| A5 Avant                                                            | 2024/2025- | Ej test | Ej test |
| Nedsänkt golv - vet per den 25/10 inte hur hög tröskeln på bilen är |            |         |         |

|             |           |         |         |
|-------------|-----------|---------|---------|
| A6 Avant C5 | 1998-2004 | Ej test | Ej test |
|-------------|-----------|---------|---------|

|                        |            |                    |                                      |
|------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| A6 Avant C6            | 2004-2011- | 10007 eller 10009. | Avdelare 10023 endast ihop med 10007 |
| A6 Avant Allrounder C6 | 2004-2011- | 10007 eller 10009. | Avdelare 10023 endast ihop med 10007 |

|                                                                                                                              |            |                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|
| A6 Avant C7                                                                                                                  | 2004-2011- | 10007 eller 10009. | Avdelare 10023 endast ihop med 10007 |
| *För C7 kaross monteras grind i lutningshåll nr 3 & placeras ca 95-100cm utifrån ryggstödet botten om avdelare ska monteras. |            |                    |                                      |
| A6 Avant Allrounder C7                                                                                                       | 2004-2011- | 10007 eller 10009. | Avdelare 10023 endast ihop med 10007 |
| *För C7 kaross monteras grind i lutningshåll nr 3 & placeras ca 95-100cm utifrån ryggstödet botten om avdelare ska monteras. |            |                    |                                      |

|                                                                                                                           |           |                    |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| A6 Avant C8                                                                                                               | 2018/2019 | 10007 eller 10009. | Avdelare 10023 endast ihop med 10007 |
| *För C8 kaross monteras grind i lutningshåll nr 3 & grind placeras ca 17-18cm från tröskelpanel om avdelare ska monteras. |           |                    |                                      |
| A6 Avant Allrounder C8                                                                                                    | 2018/2019 | 10007 eller 10009. | Avdelare 10023 endast ihop med 10007 |
| *För C8 kaross monteras grind i lutningshåll nr 3 & grind placeras ca 17-18cm från tröskelpanel om avdelare ska monteras. |           |                    |                                      |
| A6 Avant C8 TFSI e                                                                                                        | 2020--    | Ej test            | Ej test                              |
| TFSI e modellen har ett uppbyggd bagagegolv vilket ger ett mindre bagageutrymme                                           |           |                    |                                      |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Audi grindar förstätter på nästa sida**

|                                                                                                                 |                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Audi</b>                                                                                                     | <b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b> | <b>Avdelare</b>                                                          |
| <b>Grindar</b>                                                                                                  | <b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>  | <b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b> | Beställningsbar från och med 17/1-2022                                   |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>  |                                                                          |
| Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. |                                           |                                                                          |
| Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.                               |                                           |                                                                          |

|                                                                              |            |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| A6 Avant C9                                                                  | 2024/2025- | Ej test | Ej test |
| obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i hög / plan nivå     |            |         |         |
| A6 Avant C9                                                                  | 2024/2025- | Ej test | Ej test |
| obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i låg / nedsänkt nivå |            |         |         |

25-sep

|                                                                                      |            |                                                                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| A6 Avant E-tron C9                                                                   | 2024/2025- | 10007* eller 10009*.                                              | Ej test |
| Bil med golv i hög / plan nivå                                                       |            | Grind monteras i lutningshål nr 5 i den sk kvartsmånen på grinden |         |
| A6 Avant E-tron C9                                                                   | 2024/2025- | Ej test                                                           | Ej test |
| Bil med golv i låg / nedsänkt nivå                                                   |            |                                                                   |         |
| Närmare ryggstöd sluttar golvet upp mot ryggstöd vilket inte ger ett helt platt golv |            |                                                                   |         |

|                     |            |         |         |
|---------------------|------------|---------|---------|
| A6 E-tron Sportback | 2024/2025- | Ej test | Ej test |
|---------------------|------------|---------|---------|

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| E-tron Golv i plan nivå                                                                                                                                                                                                                             | 10007* eller 10009*. | Avdelare 10023* endast ihop med 10007 |
| * lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvlet då grinden får en mer upprätt position.                                   |                      |                                       |
| E-tron med nedstänkt golv                                                                                                                                                                                                                           | Grindar passar inte  | Avdelare passar inte                  |
| E-tron med nedstänkt golv                                                                                                                                                                                                                           | 10007* eller 10009*. | Avdelare 10023* endast ihop med 10007 |
| Om golvet på något vis byggs upp. * lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvlet då grinden får en mer upprätt position. |                      |                                       |

|                  |                     |                      |
|------------------|---------------------|----------------------|
| E-tron sportback | Grindar passar inte | Avdelare passar inte |
|------------------|---------------------|----------------------|

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Audi grindar förstärker på nästa sida**

|                                                                                                                 |                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Audi</b>                                                                                                     | <b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b> | <b>Avdelare</b>                                                          |
| <b>Grindar</b>                                                                                                  | <b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>  | <b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b> | Beställningsbar från och med 17/1-2022                                   |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>  |                                                                          |
| Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. |                                           |                                                                          |
| Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.                               |                                           |                                                                          |

|                            |            |           |           |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| Q2 Golv i hög nivå (plant) | 2016/2017- | ej test   | ej test   |
| Q2 Golv i lång nivå        |            | Passar ej | Passar ej |
| Q2 TFSI                    |            | ej test   | ej test   |

|                                              |        |                    |                              |
|----------------------------------------------|--------|--------------------|------------------------------|
| Q3 kaorss 8U                                 | 2011-  | 10007 eller 10009. | Avdelare passar inte i bilen |
| Förutsatt att bilen har golvnivå i högt läge |        |                    |                              |
| Q3 kaross F3                                 | 2018 - | Ej test            | Ej test                      |
| Q3 TFSI e Kaross F3                          |        | Ej test            | Ej test                      |
| Q3 TFSI e kaross F3 Sportback                |        | Passar ej          | Passar ej                    |

|                                                               |       |         |           |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| Q4 E tron                                                     | 2021  | Ej test | passar ej |
| Golv i hög nivå                                               |       |         |           |
| Q4 E tron                                                     | 2021- | Ej test | Ej test   |
| Golv i låg nivå - obekräftade uppgifter om höjden på tröskeln |       |         |           |

|                                                               |      |         |           |
|---------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|
| Q4 E tron Sportback                                           | 2021 | Ej test | passar ej |
| Golv o hög ( jämn) nivå                                       |      |         |           |
| Q4 E tron Sportback                                           | 2021 | Ej test | passar ej |
| Golv i låg nivå - obekräftade uppgifter om höjden på tröskeln |      |         |           |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Audi grindar förstätter på nästa sida**

|                                                                                                                 |                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Audi</b>                                                                                                     | <b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b> | <b>Avdelare</b>                                                          |
| <b>Grindar</b>                                                                                                  | <b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>  | <b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b> | Beställningsbar från och med 17/1-2022                                   |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>  |                                                                          |
| Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. |                                           |                                                                          |
| Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.                               |                                           |                                                                          |

|              |           |                    |                                      |
|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| Q5 kaross 8R | 2009-2016 | 10007 eller 10009. | Avdelare 10023 endast ihop med 10007 |
|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|

|                                                                                                                                               |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Q5 kaross FY, tröskelkant ca 5cm 2016-<br>beroende på tillval kan bil ha skjuvbart baksäte                                                    | 10007 eller 10009 | ej testat avdelare |
| och justerbart ryggstöd. Liten kant grind placeras ca 1cm från tröskelpanel                                                                   |                   |                    |
| Q5 kaross FY, TFSI E (plug In hybrid) 2016-<br>Bil med Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolv | 10007 eller 10009 | ej testat avdelare |

|                                                                                                                                         |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Q5 Sportback kaross FY 2021-<br>liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil med Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd | Ej test | Ej test   |
| Q5 Sportback kaross FY 2021-<br>liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil utan Baksäte Plus                                                | Ej test | Ej test   |
| Q5 Sportback kaross FY 2021-<br>TFSI e. Bil med Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd                            | Ej test | Passar ej |
| Q5 Sportback kaross FY 2021-<br>TFSI e . Bil utan Baksäte Plus                                                                          | Ej test | Passar ej |
| Q5 e-tron 2022-                                                                                                                         | Ej test | Ej test   |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Q6 e-tron 2023/24                                                                                                                                                                                                                            | *10007 eller *10009<br>*Lutningshåll nr 2 i kvartsmånen rekommenderas | 10023 endast ihop med 10007 |
| bilens bagagegolv sluttar upp mot baksätets ryggstöd så testa om bättre fästpunkter för spännremmar in mot ryggstöd kan finnas ner mellan golvet och baksätet. Bilen vi testat grind i har inget justerbart ryggstöd eller skjuvbart baksäte |                                                                       |                             |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Audi grindar förstätter på nästa sida**

|                                                                                                                 |                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Audi</b>                                                                                                     | <b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b> | <b>Avdelare</b>                                                          |
| <b>Grindar</b>                                                                                                  | <b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>  | <b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b> | Beställningsbar från och med 17/1-2022                                   |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>  |                                                                          |
| Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. |                                           |                                                                          |
| Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.                               |                                           |                                                                          |

|                                                                                  |           |                                                                                                         |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Q7 4L                                                                            | 2005-2015 | Ej test                                                                                                 | Ej test                              |
| Q7 4M                                                                            | 2015 -    | 10007 eller 10009 .                                                                                     | Avdelare 10023 endast ihop med 10007 |
| 3e sätesraden nedfäld om bilen är 7-sitsig bil med justerbart ryggstöd i baksäte |           | Om grind placeras ca 17,5cm in från tröskellist bör monering ske i lutningshåll 2                       |                                      |
|                                                                                  |           | Om grind placeras ca 10-12cm från tröskellist kan/bör monering ske i lutningshåll 3                     |                                      |
| Q7 TFSI e 4M                                                                     |           | Ej test                                                                                                 | Ej test                              |
| 5-sitsig modell                                                                  |           | Bör ev kunna vara samma som ovan Q7 kaross 4M trots att TFSI e modellen har ett lite upphöjt bagagegolv |                                      |
| ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte                                      |           |                                                                                                         |                                      |

|                   |       |         |         |
|-------------------|-------|---------|---------|
| Q8 (suvcupé)      | 2018- | Ej test | Ej test |
| Q8 TFSI (suvcupé) |       | Ej test | Ej test |

|                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Q8 E-tron Golv i plan nivå                                                                                                                                                                                          | 10007* eller 10009*. | Avdelare 10023 endast ihop med 10007 |
| * lutningshåll 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshåll nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvlet då grinden får en mer upprätt position. |                      |                                      |
| Q8 E-tron med nedstänkt golv                                                                                                                                                                                        | Passar ej            | Passar ej                            |
| Q8 E-tron sportback                                                                                                                                                                                                 | Passar ej            | Passar ej                            |

### Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*

...