

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med **kursiv stil**, dessa burar passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar.
Oavsett golvnivå så kan en bur behöva kilas upp undertill för att dörren ska löpa fritt över tröskelpanelen, detta gäller samtliga produkter med eller utan tröskelfunktion.

Uppdaterad senast: 2026-05-27

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Audi Burar	10001 = Small.	10010 = Small LT.		
	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	10013 = Medium LÅG Coupé
	10014 = Medium Coupé			
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT	10024 = Medium Bred LÅG Coupé	
	10025 = Medium Bred Coupé			
	10003 = Large.			
	10005 = Dubbel			

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A3 3-dörrar (8P & 8V)	2003-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Bil med justerbart bagagegolv, om 10010 & 10012 får plats kan golvet kanske behöva sänkas i lägsta nivå														
A3 5-dörrar (8PA)	2003-2012	ej test	OK*	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
"Sportback" * = ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Osäkert om bil har justerbart bagagegolv														
A3 5-dörrar (8V)	2013-	nej	OK*	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej
"Sportback" * ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Bil har justerbart bagagegolv														
A3 5-dörrar (8Y)	2020-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i hög nivå														
A3 5-dörrar (8Y)	2020-	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej
Golv i låg nivå														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar forställer på nästa sida

BURAR: **10001** = Small, **10010** = Small LT, **10002** = Medium, **10011** = Medium LT, **10012** = Medium Gavel, **10013** = Medium LÅG Coupé, **10014** = Medium Coupé, **10004** = Medium Bred, **10024** Medium Bred LÅG Coupé, **10025** Medium Bred Coupé, **10031** = Medium Bred LT, **10003**= Large, **10005** = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A4 Avant B5	1995-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
A4 Avant B6	2004-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
A4 Avant B7	2005-2008	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
A4 Avant B8	2008-2015	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
A4 Avant Allrounder B8	2008-2015	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
A4 Avant B9	2016-	OK	OK	nej	nej	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
A4 Avant Allrounder B9	2016-	OK	OK	nej	nej	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
A5 Avant	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Nedsänkt golv - vet per den 25/10 inte hur hög tröskeln på bilen är														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar forstärker på nästa sida

BURAR: **10001** = Small, **10010** = Small LT, **10002** = Medium, **10011** = Medium LT, **10012** = Medium Gavel, **10013** = Medium LÅG Coupé, **10014** = Medium Coupé, **10004** = Medium Bred, **10024** Medium Bred LÅG Coupé, **10025** Medium Bred Coupé, **10031** = Medium Bred LT, **10003**= Large, **10005** = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C5	1998-2004	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C6	2004-2011	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
A6 Avant Allrounder C6	2004-2011	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C7	2012-	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
*både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.														
A6 Avant Allrounder C7	2012-	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
*både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C8	2018-	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
*både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.														
A6 Avant Allrounder C8	2018-	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
*både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.														
A6 Avant C8 TFSI e	2020-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
TFSI e modellen har ett uppbyggd bagagegolv														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstår på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C9	2024/2025- obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i hög / plan nivå	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
A6 Avant C9	2024/2025- obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i låg / nedsänkt nivå	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant E-tron C9	2024/2025- Bil med golv i hög / plan nivå	OK	OK	nej	nej	nej	OK	ej test	nej	OK	ej test	nej	nej	nej
A6 Avant E-tron C9	2024/2025- Bil med golv i låg / nedsänkt nivå Närmare ryggstöd sluttar golvet upp mot ryggstöd vilket inte ger ett helt platt golv	OK	OK	OK*	OK	OK	OK*	OK	OK*	OK*	OK	OK	nej	ej test
*Trots nedsänkt golv kan burens dörr ändå öppnas. Placera buren så långt in det går på plan del av golv														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 E-tron Sportback	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstätter på nästa sida

BURAR: **10001** = Small, **10010** = Small LT, **10002** = Medium, **10011** = Medium LT, **10012** = Medium Gavel, **10013** = Medium LÅG Coupé, **10014** = Medium Coupé, **10004** = Medium Bred, **10024** Medium Bred LÅG Coupé, **10025** Medium Bred Coupé, **10031** = Medium Bred LT, **10003**= Large, **10005** = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR → 10001. 10010. 10002. 10011. 10012. 10013. 10014. 10004. 10024. 10025. 10031. 10003. 10005.

Följande gäller för E-tron med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen

(Audi har bytt namn på E-tron modellen till Q8 E-tron)

E-tron med Plant golv	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK***	OK***	OK****	OK***	OK***	OK*****	nej	nej
* bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!													
**bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.													
***bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet.													
****bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!													
E-tron mednedsänkt golv	ej test	OK	nej	OK*	OK	OK*	OK*	nej	OK*	OK*	OK*	nej	nej
*bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden dvs i mitten i bagaget													

BURAR → 10001. 10010. 10002. 10011. 10012. 10013. 10014. 10004. 10024. 10025. 10031. 10003. 10005.

E-tron Sportback	OK	OK	nej	nej	ej test	OK	ej test	nej	OK	ej test	nej	nej	nej
------------------	----	----	-----	-----	---------	----	---------	-----	----	---------	-----	-----	-----

BURAR → 10001. 10010. 10002. 10011. 10012. 10013. 10014. 10004. 10024. 10025. 10031. 10003. 10005.

Q2	2016/2017-	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i hög nivå (plant)													
Q2	2016/2017-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i låg nivå													
Q2 TFSI	2016/2017-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstätter på nästa sida

BURAR: **10001** = Small, **10010** = Small LT, **10002** = Medium, **10011** = Medium LT, **10012** = Medium Gavel, **10013** = Medium LÅG Coupé, **10014** = Medium Coupé, **10004** = Medium Bred, **10024** Medium Bred LÅG Coupé, **10025** Medium Bred Coupé, **10031** = Medium Bred LT, **10003**= Large, **10005** = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q3 kaorss 8U	2011-2018	ej test	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
bilmodell med olika golvnivåer. Endast testat i bil med nedstänkt golv														
Q3 & Q3 TFSI e kaross F3	2018-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet														
Q3 & Q3 TFSI e kaross F3	2018-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet														
Q3 & Q3 TFSI e sportback	2018-	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet														
Q3 & Q3 TFSI e sportback	2018	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q4 E tron	2021	OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Golv i hög nivå														
Q4 E tron	2021-	nej	OK	nej	nej	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
Golv i låg nivå														
Q4 E tron Sportback	2021	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Golv o hög (jämn) nivå														
Q4 E tron Sportback	2021	nej	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej
Golv o låg nivå														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstärker på nästa sida

BURAR: **10001** = Small, **10010** = Small LT, **10002** = Medium, **10011** = Medium LT, **10012** = Medium Gavel, **10013** = Medium LÅG Coupé, **10014** = Medium Coupé, **10004** = Medium Bred, **10024** Medium Bred LÅG Coupé, **10025** Medium Bred Coupé, **10031** = Medium Bred LT, **10003**= Large, **10005** = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q5 kaross 8R	2009-2016	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.														
Q5 kaross 8R	2009-2016	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
Bil med tillval Baksäte Plus. Dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. * Skjiv fram baksätet Bil kan ha justerbart bagagegolv														
Q5 kaross FY,	2016-	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej
tröskelkant ca 5cm. Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.														
Q5 kaross FY,		OK	OK	ej test	ej test	OK	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
tröskelkant ca 5cm. Bil med tillval Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil kan ha justerbart bagagegolv														
Q5 kaross FY,		OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
TFSI E (plug In hybrid). Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolv														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	OK*	nej	OK*	ej test	nej	nej	nej
* Baksätet kan kanske behöva skjivas fram samt obekäftat om bur kan stå helt ut till sidan eller måste stå i mitten.														
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd														
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil utan Baksäte Plus.														
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	OK*	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
TFSI e. Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd														
* Skjiv fram baksätet. Obekäftat om ryggstöd måste rätas upp. Buren måste stå i mitten av bagaget. Buren måste kilas upp undertill då bilens bagagegolv sluttar nedåt från ryggstöd till tröskelpanel. Buren måste stå plant för att få plats.														
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
TFSI e. Bil utan Baksäte Plus														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q5 e-tron	2022	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstätter på nästa sida

BURAR: **10001** = Small, **10010** = Small LT, **10002** = Medium, **10011** = Medium LT, **10012** = Medium Gavel, **10013** = Medium LÅG Coupé, **10014** = Medium Coupé, **10004** = Medium Bred, **10024** Medium Bred LÅG Coupé, **10025** Medium Bred Coupé, **10031** = Medium Bred LT, **10003**= Large, **10005** = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
08-jan	Q5 Kaross GU TFSI / Hybrid	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
08-jan	Q5 Sportback Kaross GU TFSI / Hybrid	2024-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
	Q6 e-tron	2023/24-	OK	OK	OK*	OK**	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK*	OK**	nej	OK*
Bil har en liten tröskel. Bilen vi testat burar i har inget justerbart ryggstöd eller skjubart baksäte				= ställ buren så nära baksätets ryggstöd det bara går och kila upp buren undertill ca 1 1/2 cm så att burens dörr löper fritt över tröskeln på bilen. ** = ställ bur nära baksätets ryggstöd											

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Q7 (4L) 5-sitsig	2005-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test
	Q7 (4M) 5-sitsig	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
bil med justerbart ryggstöd i baksäte														
	Q7 TFSI e (4M) 5-sitsig		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte. Bilen har ett lite mer upphöjt golv än Q7 kaross 4M														
	Q7 (4M) 7-sitsig	2015-	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK	OK	OK	OK	OK
bil med justerbart ryggstöd i baksäte.				*bur kan placeras i bil när ett av de säten i 3e sätesraden används. Övriga burar kräver 3e sätesraden nedfälld										

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
	Q8 (suvcupé)	2018-	OK	OK	nej	nej	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
	Q8 TFSI (suvcupé)		ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar på nästa sida

BURAR: **10001** = Small, **10010** = Small LT, **10002** = Medium, **10011** = Medium LT, **10012** = Medium Gavel, **10013** = Medium LÅG Coupé, **10014** = Medium Coupé, **10004** = Medium Bred, **10024** Medium Bred LÅG Coupé, **10025** Medium Bred Coupé, **10031** = Medium Bred LT, **10003**= Large, **10005** = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR → 10001. 10010. 10002. 10011. 10012. 10013. 10014. 10004. 10024. 10025. 10031. 10003. 10005.

Följande gäller för Q8 E-tron med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen (bilen hette tidigare bara E-tron men nu bytt namn till Q8 E-tron)													
Q8 E-tron med Plant golv	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK***	OK***	OK****	OK****	OK***	OK*****	nej	nej
* bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!													
**bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden.													
***bur placeras "innanför" en fästögla som finns på ryggstödet.													
****bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden och det är tajt mellan bur och bakluckans ruta men går om bur är rätt placerad!													
Q8 E-tron mednedsänkt golv	ej test	OK	nej	OK*	OK	OK*	OK*	nej	nej	OK*	OK*	nej	nej
*bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på ryggstöden dvs i mitten i bagaget													

BURAR → 10001. 10010. 10002. 10011. 10012. 10013. 10014. 10004. 10024. 10025. 10031. 10003. 10005.

Q8 E-tron Sportback	OK	OK	nej	nej	ej test	OK	ej test	nej	OK	ej test	nej	nej	nej
---------------------	----	----	-----	-----	---------	----	---------	-----	----	---------	-----	-----	-----

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.		

A3 3- & 5-dörrars	t o m 2020	Passar ej	Passar ej
A3 5-dörrar (8Y) (golv i hög nivå) 2020-		Ej test	Ej test
A3 5-dörrar (8Y) (golv i låg nivå) 2020-		Passar ej	Passar ej

A4 Avant B5	95-01/2001	Ej test	Ej test
A4 Avant B6	2001-2004	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A4 Avant B7	2005-2008	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 eller 10007
A4 Avant B8	2008-2015	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
A4 Avant B9	2016-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A4 Avant Allroud B9	2016-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

A5 Avant	2024/2025-	Ej test	Ej test
Nedsänkt golv - vet per den 25/10 inte hur hög tröskeln på bilen är			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstärker på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

A6 Avant C5	1998-2004	Ej test	Ej test
A6 Avant C6	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A6 Avant Aallroud C6	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A6 Avant C7	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C7 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & placeras ca 95-100cm utifrån ryggstödet botten om avdelare ska monteras.			
A6 Avant Allroud C7	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C7 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & placeras ca 95-100cm utifrån ryggstödet botten om avdelare ska monteras.			
A6 Avant C8	2018/2019	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C8 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & grind placeras ca 17-18cm från tröskelpanel om avdelare ska monteras.			
A6 Avant Allroud C8	2018/2019	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C8 kaross monteras grind i lutningshål nr 3 & grind placeras ca 17-18cm från tröskelpanel om avdelare ska monteras.			
A6 Avant C8 TFSI e	2020--	Ej test	Ej test
TFSI e modellen har ett uppbyggd bagagegolv vilket ger ett mindre bagageutrymme			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstärker på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

A6 Avant C9	2024/2025-	Ej test	Ej test
obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i hög / plan nivå			
A6 Avant C9	2024/2025-	Ej test	Ej test
obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i låg / nedsänkt nivå			

A6 Avant E-tron C9	2024/2025-	10007* eller 10009*.	Ej test
Bil med golv i hög / plan nivå		Grind monteras i lutningshål nr 5 i den sk kvartsmånen på grinden	
A6 Avant E-tron C9	2024/2025-	Ej test	Ej test
Bil med golv i låg / nedsänkt nivå		Närmare ryggstöd sluttar golvet upp mot ryggstöd vilket inte ger ett helt platt golv	

A6 E-tron Sportback	2024/2025-	Ej test	Ej test
---------------------	------------	---------	---------

E-tron Golv i plan nivå	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023* endast ihop med 10007
* lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvlet då grinden får en mer upprätt position.		
E-tron med nedstänkt golv	Grindar passar inte	Avdelare passar inte
E-tron med nedstänkt golv	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023* endast ihop med 10007
Om golvet på något vis byggs upp. * lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvlet då grinden får en mer upprätt position.		

E-tron sportback	Grindar passar inte	Avdelare passar inte
------------------	---------------------	----------------------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstärker på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.		

Q2 Golv i hög nivå (plant) 2016/2017-	ej test	ej test
Q2 Golv i låg nivå	Passar ej	Passar ej
Q2 TFSI	ej test	ej test

Q3 kaorss 8U 2011- Förutsatt att bilen har golvnivå i högt läge	10007 eller 10009.	Avdelare passar inte i bilen
Q3 kaross F3 2018 -	Ej test	Ej test
Q3 TFSI e Kaross F3	Ej test	Ej test
Q3 TFSI e kaross F3 Sportback	Passar ej	Passar ej

Q4 E tron 2021 Golv i hög nivå	Ej test	passar ej
Q4 E tron 2021- Golv i låg nivå - obekräftade uppgifter om höjden på tröskeln	Ej test	Ej test

Q4 E tron Sportback 2021 Golv o hög (jämn) nivå	Ej test	passar ej
Q4 E tron Sportback 2021 Golv i låg nivå - obekräftade uppgifter om höjden på tröskeln	Ej test	passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstätter på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.		

Q5 kaross 8R	2009-2016	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
--------------	-----------	--------------------	--------------------------------------

Q5 kaross FY, tröskelkant ca 5cm	2016-	10007 eller 10009	ej testat avdelare
beroende på tillval kan bil ha skjuvbart baksäte och justerbart ryggstöd. Liten kant grind placeras ca 1cm från tröskelpanel			
Q5 kaross FY, TFSI E (plug In hybrid)	2016-	10007 eller 10009	ej testat avdelare
Bil med Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolv			

Q5 Sportback kaross FY	2021-	Ej test	Ej test
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil med Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd			
Q5 Sportback kaross FY	2021-	Ej test	Ej test
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil utan Baksäte Plus			
Q5 Sportback kaross FY	2021-	Ej test	Passar ej
TFSI e. Bil med Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd			
Q5 Sportback kaross FY	2021-	Ej test	Passar ej
TFSI e. Bil utan Baksäte Plus			
Q5 e-tron	2022-	Ej test	Ej test

08-jan	Q5 Kaross GU	2024-	Ej test	Ej test
	TFSI / Hybrid			
08-jan	Q5 Sportback Kaross GU	2024-	Ej test	Ej test
	TFSI / Hybrid			

Q6 e-tron	2023/24	*10007 eller *10009	10023 endast ihop med 10007
*Lutningshåll nr 2 i kvartsmånen rekommenderas			
<i>bilens bagagegolv sluttar upp mot baksätets ryggstöd så testa om bättre fästpunkter för spännremmar in mot ryggstöd kan finnas ner mellan golvet och baksätet. Bilen vi testat grind i har inget justerbart ryggstöd eller skjuvbart baksäte</i>			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstätter på nästa sida

Audi Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) Beställningsbar från och med 17/1-2022

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

Q7 4L	2005-2015	Ej test	Ej test
Q7 4M	2015 -	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
3e sätesraden nedfäld om bilen är 7-sitsig bil med justerbart ryggstöd i baksäte		Om grind placeras ca 17,5cm in från tröskellist bör monering ske i lutningshål 2 Om grind placeras ca 10-12cm från tröskellist kan/bör monering ske i lutningshål 3	
Q7 TFSI e 4M		Ej test	Ej test
5-sitsig modell ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte		Bör ev kunna vara samma som ovan Q7 kaross 4M trots att TFSI e modellen har ett lite upphöjt bagagegolv	

Q8 (suvcupé)	2018-	Ej test	Ej test
Q8 TFSI (suvcupé)		Ej test	Ej test

Q8 E-tron Golv i plan nivå	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
* lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvlet då grinden får en mer upprätt position.		
Q8 E-tron med nedstänkt golv	Passar ej	Passar ej
Q8 E-tron sportback	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

...