

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med **kursiv stil**, dessa burar passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövligt men buren passar.

Oavsett golvnivå så kan en bur behöva kilas upp undertill för att dörren ska löpa fritt över tröskelpanelen, detta gäller samtliga produkter med eller utan tröskelfunktion.

Uppdaterad senast: 2026-08-25

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Audi	10001 = Small.	10010 = Small LT.		
Burar	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	10013 = Medium LÅG Coupé
	10014 = Medium Coupé			
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT	10024 = Medium Bred LÅG Coupé	
	10025 = Medium Bred Coupé			
	10003 = Large.			
	10005 = Dubbel			
OK: = buren passar i bagaget Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej Nej = buren passar inte i bagaget				

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A3 3-dörrar (8P & 8V)	2003-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Bil med justerbart bagagegolv, om 10010 & 10012 får plats kan golvet kanske behöva sänkas i lägsta nivå														
A3 5-dörrar (8PA)	2003-2012	ej test	OK*	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
"Sportback" * = ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Osäkert om bil har justerbart bagagegolv														
A3 5-dörrar (8V)	2013-	nej	OK*	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej
"Sportback" * ev kan bur pallas upp något under dörrpartiet. Bil har justerbart bagagegolv														
A3 5-dörrar (8Y)	2020-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i hög nivå														
A3 5-dörrar (8Y)	2020-	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej
Golv i låg nivå														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A4 Avant B5	1995-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A4 Avant B6	2004-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A4 Avant B7	2005-2008	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A4 Avant B8	2008-2015	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
A4 Avant Allroad B8	2008-2015	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A4 Avant B9	2016-	OK	OK	nej	nej	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
A4 Avant Allroad B9	2016-	OK	OK	nej	nej	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
29-jun	A5 Avant B10	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Nedsänkt golv - vet per den 26/6-26 inte hur hög tröskeln på bilen är på bensin/diesel modell														
29-jun	A5 Avant B10	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Plant golv - vet per den 26/6-26 inte om bensin/diesel modell har justerbart golv														
29-jun	A5 Avant B10	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
laddhybrid / plug-In-hybrid														
Nedsänkt golv - vet per den 26/6-26 inte hur hög tröskeln på bilen är														
29-jun	A5 Avant B10	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
laddhybrid / plug-In-hybrid														
Nästan plant golv - det ser ut att slutta lite uppåt precis från tröskepanel in mot mitten.														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar forstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel														
OK: = burens passager i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat burens i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = burens passager inte i bagaget														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
29-jun	A5 Sportback 2024/2025- Nedsänkt golv - vet per den 26/6-26 inte hur hög tröskeln på bilen är	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
29-jun	A5 Sportback Laddhybrid 2024/2025- Nedsänkt golv - vet per den 26/6-26 inte hur hög tröskeln på bilen är	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C5	1998-2004	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C6	2004-2011	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
A6 Avant Allroad C6	2004-2011	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C7	2012- *både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
A6 Avant Allroad C7	2012- *både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C8	2018- *både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
A6 Avant Allroad C8	2018- *både insynsskydd och lastnättskasett måste tas bort för att bur ska få plats.	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
A6 Avant C8 TFSI e	2020- TFSI e modellen har ett uppbyggd bagagegolv	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstår på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant C9	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i hög / plan nivå														
A6 Avant C9	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
obekräftat om denna har justerbart golv - Bil med golv i låg / nedsänkt nivå														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A6 Avant E-tron C9	2024/2025-	OK	OK	nej	nej	nej	OK	ej test	nej	OK	ej test	nej	nej	nej
Bil med golv i hög / plan nivå														
A6 Avant E-tron C9	2024/2025-	OK	OK	OK*	OK	OK	OK*	OK	OK*	OK*	OK	OK	nej	ej test
Bil med golv i låg / nedsänkt nivå														
*Trots nedsänkt golv kan burens dörr ändå öppnas. Placera buren så långt in det går på plan del av golv														
Närmare ryggstöd sluttar golvet upp mot ryggstöd vilket inte ger ett helt platt golv														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
24-jun A6 E-tron Sportback	2024/2025-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel
OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
Följande gäller för E-tron kaross typ GE 2018-2025 med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen															
(Audi har bytt namn på E-tron modellen till Q8 E-tron)															
19-aug	E-tron SUV med Plant golv	2018-2025	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK***	OK***	OK****	OK****	OK***	OK*****	nej	nej
19-aug	Kaross typ GE														
* Rekommenderad placering till höger & bur måste placeras "innanför" fästöglan som finns på baksätets ryggstöd. Det blir tajt mellan bur och bakluckans ruta men det går att stänga bakluckan om bur är rätt placerad!															
** Bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på baksätets ryggstöd.															
*** Rekommenderad placering till höger & bur måste placeras "innanför" fästöglan som finns på baksätets ryggstöd för att bakluckan ska kunna stängas.															
**** Bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på baksätets ryggstöd. Det blir tajt mellan bur och bakluckans ruta men det går att stänga bakluckan om buren är rätt placerad.															
19-aug	E-tron SUV mednedsänkt golv	2018-2025	ej test	OK	nej	OK*	OK*	ej test	OK*	nej	ej test	OK*	OK*	nej	nej
Kaross typ GE															
*osäkert om bur kan stå helt ut mot sidan - rekommenderar placering mellan fästöglorna som finns på ryggstöden dvs i mitten i bagaget															
19-aug	E-tron Sportback	2018-2025	OK	OK	nej	nej	ej test	OK	ej test	nej	OK	ej test	nej	nej	nej
Kaross typ GE															
BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
Q2		2016/2017-	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i hög nivå (plant)															
Q2		2016/2017-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i lång nivå															
Q2 TFSI		2016/2017-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstår på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q3 kaorss 8U	2011-2018	ej test	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
bilmodell med olika golvnivåer. Endast testat i bil med nedstänkt golv														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q3 & Q3 TFSI e kaross F3	2018-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet														
Q3 & Q3 TFSI e kaross F3	2018-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet														
Q3 & Q3 TFSI e sportback F3	2018-	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet														
Q3 & Q3 TFSI e sportback F3	2018-	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
30-jun	Q3 suv kaross FJ	2025-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Golv i hög nivå														
30-jun	Q3 suv kaross FJ	2025-	nej	OK	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Golv i låg / nedsänkt nivå														
30-jun	Q3 sportback kaross FJ	2025-	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej
Golv i hög nivå														
30-jun	Q3 sportback kaross FJ	2025-	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Golv i låg / nedsänkt nivå														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar forstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
18-aug	Q4 E tron kaross F4 2021	OK	OK	nej	nej	ej test	OK	ej test	nej	OK	ej test	nej	nej	nej
	Golv i hög nivå													
	Q4 E tron kaross F4 2021-	nej	OK	nej	nej	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
	Golv i låg nivå													
18-aug	Q4 E tron Sportback kaross F4 2021-	OK	OK	nej	nej	nej	OK	ej test	nej	OK	nej	nej	nej	nej
	Golv o hög (jämn) nivå													
	Q4 E tron Sportback kaross F4 2021-	nej	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej
	Golv o låg nivå													

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Q5 kaross 8R 2009-2016	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.													
	Q5 kaross 8R 2009-2016	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
	Bil med tillval Baksäte Plus. Dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. * Skjut fram baksätet Bil kan ha justerbart bagagegolv													

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Q5 Suv kaross FY, 2016-	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	tröskelkant ca 5cm. Bil med fast baksäte. Bil kan ha justerbart bagagegolv.													
	Q5 Suv kaross FY,	OK	OK	ej test	ej test	OK	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	tröskelkant ca 5cm. Bil med tillval Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil kan ha justerbart bagagegolv													
	Q5 Suv kaross FY,	OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
	TFSI E (plug In hybrid). Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolv													

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	OK*	nej	OK*	ej test	nej	nej	nej
* Baksätet kan kanske behöva skjuvas fram samt obekäftat om bur kan stå helt ut till sidan eller måste stå i mitten. liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil med Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd														
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil utan Baksäte Plus.														
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	OK*	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
TFSI e. Bil med Baksäte Plus, dvs skjuvbart baksäte samt justerbart ryggstöd														
* Skjuv fram baksätet. Obekäftat om ryggstöd måste rätas upp. Buren måste stå i mitten av bagaget. Buren måste kilas upp undertill då bilens bagagegolv sluttar nedåt från ryggstöd till tröskelpanel. Buren måste stå plant för att få plats.														
Q5 Sportback kaross FY	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
TFSI e. Bil utan Baksäte Plus														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q5 e-tron	2022	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q5 Kaross GU	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
TFSI / Hybrid														
Q5 Sportback Kaross GU	2024-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
TFSI / Hybrid														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q6 e-tron SUV	2023/24-	OK	OK	OK*	OK**	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK*	OK**	nej	OK*
Bil har en liten tröskel. Bilen vi testat burar i har inget justerbart ryggstöd eller skjutbart baksäte				= ställ buren så nära baksätets ryggstöd det bara går och kila upp buren undertill ca 1 1/2 cm så att burens dörr löper fritt över tröskeln på bilen. ** = ställ bur nära baksätets ryggstöd										
Q6 e-tron sportback	2023/24-	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Bil har en liten tröskel.				= ställ buren så nära baksätets ryggstöd det bara går och kila upp buren undertill ca 1 1/2 cm så att burens dörr löper fritt över tröskeln på bilen. ** = ställ bur nära baksätets ryggstöd										

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Q7 (4L) 5-sitsig	2005-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test
Q7 (4M) 5-sitsig	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
bil med justerbart ryggstöd i baksäte														
Q7 TFSI e (4M) 5-sitsig		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte. Bilen har ett lite mer upphöjt golv än Q7 kaross 4M														
Q7 (4M) 7-sitsig	2015-	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK	OK	OK	OK	OK	OK
bil med justerbart ryggstöd i baksäte.		*bur kan placeras i bil när ett av de säten i 3e sätesraden används. Övriga burar kräver 3e sätesraden nedfäld												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi burar forstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
19-aug	Q8 (suvcupé) kaross 4M 2018-2023	OK	OK	nej	nej	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
19-aug	Q8 TFSI (suvcupé) kaross 4M 2018-2023	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR

		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
19-aug	Följande gäller för Q8 E-tron SUV kaross typ GE 2018-2025 med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen (bilen hette tidigare bara E-tron men nu bytt namn till Q8 E-tron)														
19-aug	Q8 E-tron SUV med Plant golv	2018-2025	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK***	OK***	OK****	OK****	OK***	OK****	nej	nej
19-aug	Kaross typ GE	* Rekommenderad placering till höger & bur måste placeras "innanför" fästöglan som finns på baksätets ryggstöd. Det blir tajt mellan bur och bakluckans ruta men det går att stänga bakluckan om bur är rätt placerad! ** Bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på baksätets ryggstöd. *** Rekommenderad placering till höger & bur måste placeras "innanför" fästöglan som finns på baksätets ryggstöd för att bakluckan ska kunna stängas. **** Bur måste placeras mellan fästöglorna som finns på baksätets ryggstöd. Det blir tajt mellan bur och bakluckans ruta men det går att stänga bakluckan om buren är rätt placerad.													
19-aug	Q8 E-tron SUV med nedsänkt golv / golv i låg nivå	2018-2025	ej test	OK	nej	OK*	OK*	ej test	OK*	nej	ej test	OK*	OK*	nej	nej
	Kaross typ GE	*osäkert om bur kan stå helt ut mot sidan - rekommenderar placering mellan fästöglorna som finns på ryggstöden dvs i mitten i bagaget													
19-aug	Q8 E-tron Sportback	2018-2025	OK	OK	nej	nej	ej test	OK	ej test	nej	OK	ej test	nej	nej	nej
	Kaross typ GE														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

A3 3- & 5-dörrars	t o m 2020	Passar ej	Passar ej
A3 5-dörrar (8Y) (golv i hög nivå) 2020-		Ej test	Ej test
A3 5-dörrar (8Y) (golv i låg nivå) 2020-		Passar ej	Passar ej

A4 Avant B5	95-01/2001	Ej test	Ej test
A4 Avant B6	2001-2004	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A4 Avant B7	2005-2008	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 eller 10007
A4 Avant B8	2008-2015	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
A4 Avant B9	2016-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A4 Avant Allroad B9	2016-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

29-jun	A5 Avant B10	2024/2025-	Ej test	Ej test
	Nedsänkt golv - vet per den 26/6-26 inte hur hög tröskeln på bilen är på bensin/diesel modell			
29-jun	A5 Avant B10	2024/2025-	Ej test	Ej test
	Plant golv - vet per den 26/6-26 inte om bensin/diesel modell har justerbart golv			
29-jun	A5 Avant B10	2024/2025-	Ej test	Ej test
	laddhybrid / plug-In-hybrid			
	Nedsänkt golv - vet per den 26/6-26 inte hur hög tröskeln på bilen är			
29-jun	A5 Avant B10	2024/2025-	Ej test	Ej test
	laddhybrid / plug-In-hybrid			
	Nästan plant golv - det ser ut att slutta lite uppåt precis från tröskepanel in mot mitten.			
29-jun	A5 Sportback	2024/2025-	Ej test	Ej test
	Nedsänkt golv - vet per den 26/6-26 inte hur hög tröskeln på bilen är			
29-jun	A5 Sportback Laddhybrid	2024/2025-	Ej test	Ej test
	Nedsänkt golv - vet per den 26/6-26 inte hur hög tröskeln på bilen är			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstätter på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

A6 Avant C5	1998-2004	Ej test	Ej test
A6 Avant C6	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A6 Avant Allroad C6	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
A6 Avant C7	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C7 kaross monteras grind i lutningshåll nr 3 & placeras ca 95-100cm ut ifrån ryggstödet botten om avdelare ska monteras.			
A6 Avant Allroad C7	2004-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C7 kaross monteras grind i lutningshåll nr 3 & placeras ca 95-100cm ut ifrån ryggstödet botten om avdelare ska monteras.			
A6 Avant C8	2018/2019	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C8 kaross monteras grind i lutningshåll nr 3 & grind placeras ca 17-18cm från tröskelpanel om avdelare ska monteras.			
A6 Avant Allroad C8	2018/2019	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*För C8 kaross monteras grind i lutningshåll nr 3 & grind placeras ca 17-18cm från tröskelpanel om avdelare ska monteras.			
A6 Avant C8 TFSI e	2020--	Ej test	Ej test
TFSI e modellen har ett uppbyggd bagagegolv vilket ger ett mindre bagageutrymme			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstärker på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

A6 Avant C9	2024/2025-	Ej test	Ej test
Bil med golv i hög / plan nivå obekräftat om denna har justerbart golv			
A6 Avant C9	2024/2025-	Ej test	Ej test
Bil med golv i låg / nedsänkt nivå obekräftat om denna har justerbart golv			
A6 Avant E-tron C9	2024/2025-	10007* eller 10009*.	Ej test
Bil med golv i hög / plan nivå		Grind monteras i lutningshål nr 5 i den sk kvartsmånen på grinden	
A6 Avant E-tron C9	2024/2025-	Ej test	Ej test
Bil med golv i låg / nedsänkt nivå		Närmare ryggstöd sluttar golvet upp mot ryggstöd vilket inte ger ett helt platt golv	
A6 E-tron Sportback	2024/2025-	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstärker på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.		

19-aug	Följande gäller för E-tron SUV kaross typ GE 2018-2025 med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen (bilen hette tidigare bara E-tron men nu bytt namn till Q8 E-tron)		
19-aug	E-tron SUV Golv i plan nivå Kaross typ GE	2018-2025	10007* eller 10009*. Avdelare 10023* endast ihop med 10007
	* lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvlet då grinden får en mer upprätt position.		
19-aug	E-tron SUV med nedstänkt golv golv i låg nivå kaross typ GE	2018-2025	Passar ej Passar ej
19-aug	E-tron SUV med nedstänkt golv golv i låg nivå kaross typ GE	2018-2025	10007* eller 10009*. Avdelare 10023* endast ihop med 10007
	Om golvet på något vis byggs upp i nivå med tröskelpanel. * lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvlet då grinden får en mer upprätt position.		
19-aug	E-tron Sportback kaross typ GE	2018-2025	Passar inte passar inte
	Q2 Golv i hög nivå (plant)	2016/2017-	ej test ej test
	Q2 Golv i lång nivå		Passar ej Passar ej
	Q2 TFSI		ej test ej test
	Q3 kaorss 8U Förutsatt att bilen har golvnivå i högt läge	2011-	10007 eller 10009. Avdelare passar inte i bilen

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstärker på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Q3 & Q3 TFSI e kaross F3 2018-	Ej test	Ej test
Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet		
Q3 & Q3 TFSI e kaross F3 2018-	Ej test	Ej test
Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet		
Q3 & Q3 TFSI e sportback F3 2018-	Ej test	Avdelare passar inte i bilen
Golv i högsta nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet		
Q3 & Q3 TFSI e sportback F3 2018-	Ej test	Avdelare passar inte i bilen
Golv i låg (nedstänkt) nivå - Bil kan ha olika höjdnivåer på bagagegolvet		

30-jun	Q3 suv kaross FJ 2025-	Ej test	Ej test
	Golv i hög nivå		
30-jun	Q3 suv kaross FJ 2025-	Ej test	Ej test
	Golv i låg / nedsänkt nivå		
30-jun	Q3 sportback kaross FJ 2025-	Ej test	Avdelare passar inte i bilen
	Golv i hög nivå		
30-jun	Q3 sportback kaross FJ 2025-	Ej test	Avdelare passar inte i bilen
	Golv i låg / nedsänkt nivå		

Q4 E tron 2021	Ej test	passar ej
Golv i hög nivå		
Q4 E tron 2021-	Ej test	Ej test
Golv i låg nivå - obekräftade uppgifter om höjden på tröskeln		

Q4 E tron Sportback 2021	Ej test	passar ej
Golv o hög (jämn) nivå		
Q4 E tron Sportback 2021	Ej test	passar ej
Golv i låg nivå - obekräftade uppgifter om höjden på tröskeln		

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstärker på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Q5 kaross 8R	2009-2016	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
--------------	-----------	--------------------	--------------------------------------

Q5 kaross FY, tröskelkant ca 5cm 2016- beroende på tillval kan bil ha skjutbart baksäte och justerbart ryggstöd. Liten kant grind placeras ca 1cm från tröskelpanel	10007 eller 10009	ej testat avdelare
Q5 kaross FY, TFSI E (plug In hybrid) 2016- Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd. Bil har plant bagagegolv	10007 eller 10009	ej testat avdelare

Q5 Sportback kaross FY 2021- liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd	Ej test	Ej test
Q5 Sportback kaross FY 2021- liten lasttröskelkant om ca 4-5cm. Bil utan Baksäte Plus	Ej test	Ej test
Q5 Sportback kaross FY 2021- TFSI e. Bil med Baksäte Plus, dvs skjutbart baksäte samt justerbart ryggstöd	Ej test	Passar ej
Q5 Sportback kaross FY 2021- TFSI e . Bil utan Baksäte Plus	Ej test	Passar ej

Q5 e-tron	2022-	Ej test	Ej test
-----------	-------	---------	---------

Q5 Kaross GU TFSI / Hybrid	2024-	Ej test	Ej test
Q5 Sportback Kaross GU TFSI / Hybrid	2024-	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstår på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Q6 e-tron SUV	2023/24	*10007 eller *10009	10023 endats ihop med 10007
		*Lutningshåll nr 2 i kvartsmånen rekommenderas	
<i>bilens bagagegolv sluttar upp mot baksätets ryggstöd så testa om bättre fästpunkter för spännremmar in mot ryggstöd kan finnas ner mellan golvet och baksätet. Bilen vi testat grind i har inget justerbart ryggstöd eller skjutbart baksäte</i>			
Q6 e-tron Sportback	2023/24	passar ej	passar ej

Q7 4L	2005-2015	Ej test	Ej test
Q7 4M	2015 -	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
3e sätesraden nedfäld om bilen är 7-sitsig bil med justerbart ryggstöd i baksäte		Om grind placeras ca 17,5cm in från tröskellist bör montering ske i lutningshåll 2	
		Om grind placeras ca 10-12cm från tröskellist kan/bör montering ske i lutningshåll 3	
Q7 TFSI e 4M		Ej test	Ej test
5-sitsig modell		Bör ev kunna vara samma som ovan Q7 kaross 4M trots att TFSI e modellen har ett lite upphöjt bagagegolv	
ev kan bil ha justerbart ryggstöd i baksäte			

19-aug	Q8 (suvcupé) kaross 4M	2018-2023	Ej test	Ej test
19-aug	Q8 TFSI (suvcupé) kaross 4M	2018-2023	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Audi grindar förstätter på nästa sida

Audi	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

19-aug	Följande gäller för Q8 E-tron SUV kaross TYP GE 2018-2025 med plant golv resp golv i låg nivå - batteriets storlek verkar avgöra golvnivån i bilen (bilen hette tidigare bara E-tron men nu bytt namn till Q8 E-tron)		
19-aug	Q8 E-tron SUV 2018-2025 Golv i plan nivå Kaross typ GE	10007* eller 10009*. * lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvlet då grinden får en mer upprätt position.	Avdelare 10023* endast ihop med 10007
19-aug	Q8 E-tron SUV 2018-2025 med nedstänkt golv / golv i låg nivå kaross typ GE	Passar ej	Passar ej
19-aug	Q8 E-tron SUV 2018-2025 med nedstänkt golv / golv i låg nivå kaross typ GE	10007* eller 10009*. Om golvet på något vis byggs upp i nivå med tröskelpanel. * lutningshål 4 i kvarstmåne på grind. ** Om avdelare ska användas ihop med 10007 rekommenderas lutningshål nr 3 på grind och grind placeras då lite längre in på golvlet då grinden får en mer upprätt position.	Avdelare 10023* endast ihop med 10007
19-aug	Q8 E-tron Sportback 2018-2025 kaross typ GE	Passar inte	passar inte

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surringsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

....