

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*

20220525: Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

**Uppdaterad senast: 2024-04-15**

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

<b>BMW Burar</b>	<b>10001</b> = Small. <b>10010</b> = Small LT. <b>10002</b> = Medium. <b>10011</b> = Medium LT. <b>10014</b> = Medium Coupé <b>10012</b> = Medium Gavel <b>10004</b> = Medium Bred. <b>10031</b> = Medium Bred LT <b>10025</b> = Medium Bred Coupé <b>10003</b> = Large. <b>10005</b> = <b>Dubbel</b>
------------------	---

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

	BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
1-serie kaross E87, F40	→	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
1-serie kaross F20	→	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

\* Fäll ryggstöd för att sedan ställa buren på plats. Fäll tillbaka ryggstöd. Hatthylla måste tas bort

	BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
2-serie Active Tourer F45 2014-	→	OK	OK	ej test	ej test	OK*	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
*krävs att baksätet Skjuts fram något												
2-serie Active Tourer U06 2021-	→	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
2-serie Gran Tourer 7-sitsig F46 testat när hela 3e sätesraden är nedfällt	→	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW burar förstätter på nästa sida**

15-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →			10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
3-serie Touring E46 & E91	1998-2012		OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
3-Serie Touring F31	2012-		OK*	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*kan behöva pallas upp /kilas upp så att dörren löper fritt över tröskel om bur placeras nära bakluckan													
3-Serie GT F34			ej test	ej test	nej	nej	nej	OK*	nej	OK**	nej	nej	nej
Krav: justerbart ryggstöd = * Bur placeras till vänster i bagaget så att vänster & mittryggstöd rätas upp 2 steg													
Krav: justerbart ryggstöd = ** Bur placeras i mitten av bagaget och hela baksätets ryggstöd rätas upp 2 steg													
3-serie Touring G21			OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej
3-serie Touring laddhybrid G21			OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →			10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
4-serie Gran Coupé G26	2020-		ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

BURAR →			10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie Touring E34	1988-		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR →			10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie Touring E39	1997-		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR →			10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie Touring E61	2003-		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW burar förstätter på nästa sida**

15-apr BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
05-mar	<b>5-Serie GT kaross F07</b> 2009-2017	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	5-Serie Touring F11 2010-2017	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	5-Serie GT, kaross G07 2009-2017	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej
	5-Serie Touring G31 2017-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
	5-Serie Touring G31 2017- Plug In Hybrid - Upphöjt golv	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
05-mar	<b>5-Serie Touring G61</b> 2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	6-Serie GT G37 2018-	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	i3 2013-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	i4 G26 (Cupé)	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW burar forstätter på nästa sida**

15-apr BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
05-mar	i5 Sedan G60	2024-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
05-mar	i5-Serie Touring G61?	2024-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
om bilen är identiskt med 5-serie G61 karossen så följ informationen där													

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
10-jan	iX1 (U11)	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	OK	ej test	OK	ej test	nej	ej test
Bil med justerbart ryggstöd där man rätar upp ryggstödet lite saknar uppgifter om baksätet är skjuvbart													
10-jan	iX1 (U11)	2022-	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Bil med justerbart ryggstöd men där man har ryggstödet i maxlutning saknar uppgifter om baksätet är skjuvbart													

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	iX3 (G08) EL har slätt golv		OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK
*bil med justerbart baksäte, buren är testat med ryggstöd i "normal" läge.													

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
OM iX40, iX50 & iX60 enligt uppgift är 40/50/60 benämningen på batteristorleken i bilen, OM bilarna är identiska i bagaget är ännu obekäftat därför är bilarna uppdelade på batteristorlek.													
	iX40	2021-	OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej
01-feb	iX50	2021-	OK	OK	nej	nej	ej test	OK*	nej	OK*	nej	nej	nej
*bur kan bara placeras innanför bakluckans gångjärn.													
	iX60	2021-	OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW burar förstätter på nästa sida**

15-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
X1 (E84)	-2015	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej
bilmodell utan justerbart baksäte												
X1 (F48)	2015-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
bil med skjutbart baksäte och detta är så långt bak det bara går												
X1 (F48)	2015-	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
Bil med skjutbart baksäte												
*Baksäte behöver skjivas fram för att burens ska få plats.												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
10-jan	X1 (U11)	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Ryggstöd med maxlutning												
Bil med Skjutbart baksäte												
10-jan	X1 (U11)	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	<b>OK</b>	ej test	<b>OK</b>	nej	ej test
Ryggstöd i mer upprätt läge												
Bil med Skjutbart baksäte												
10-jan	X1 (U11) Plug-In-Hybrid	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Ryggstöd med maxlutning												
saknar uppgifter om baksätet är skjutbart												
10-jan	X1 (U11) Plug-In-Hybrid	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	<b>OK</b>	ej test	<b>OK</b>	nej	ej test
Ryggstöd i mer upprätt läge												
saknar uppgifter om baksätet är skjutbart												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW burar förstärker på nästa sida**

15-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
X2 (F39)		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
X3 (F25)	2011-2017	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
X3 (G01) slätt golv	2017-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
*bil med justerbart baksäte, buren är testat med ryggstöd i "normal" läge.												
X3 (G01) laddhybrid upphöjt golv		OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
X4 SUV Coupe F26 & G02		OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
X5 (E53)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
X5 E70 & F15	2007-2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
X5 (G05)	2018-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
X6 E71 & F16 (hatchback)		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW burar förstätter på nästa sida**

15-apr BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
15-apr	X7 (G07) <b>3e sätesraden i nedfällt läge</b>	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
15-apr	X7 (G07) <b>6 av 7 säten i brukbart läge</b>	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
15-apr	X7 (G07) <b>alla 7 säten i brukbart läge</b>	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	XM (G09) 2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW grindar nästa sida**

<b>BMW</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

1-serie E87, F20 & F40	2011-	Passar ej	Passar ej
2-serie Active Tourer F45	2014-	Ej test	Ej test
2-serie Active Tourer U06	2021-	Ej test	Ej test
2-serie Gran Tourer 7-sitsig		Ej test	Ej test
3-serie Touring E46 & E91	1998-2011	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
3-Serie Touring F31	2012-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
3-Serie GT F34		Ej test	Ej test
3-serie Touring G21		10006 eller 10008	avdelare passar inte i bilen
3-serie Touring laddhybrid G21		Passar ej	Passar ej
4-serie Gran Coupé G26	2020-	Passar ej	Passar ej
5-Series Touring E34, E39 & E61	1988-2010	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
5-Serie GT G07		Ej test	Ej test
5-Series Touring F11	2010-2017	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**grindar fortsätter på nästa sida**



<b>BMW</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.  
 Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

5-Serie GT F07		Ej test	Ej test
5-Series Touring G31	2017-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
5-Serie Touring G31 Plug In Hybrid		Passar ej	Passar ej
Upphöjt golv och en liten ojämnt förhöjning till höger sida på golvet rätt nära ryggstödet			

05-mar	<b>5-Serie Touring G61</b>	2024-	Ej test	Ej test
--------	----------------------------	-------	---------	---------

6-Serie GT G37	2018-	Ej test	Ej test
----------------	-------	---------	---------

i3	2013-	Passar ej	Avdelare passar inte i bilen
----	-------	-----------	------------------------------

i4 G26 (Cupé)		Passar ej	Passar ej
---------------	--	-----------	-----------

05-mar	<b>i5 Sedan G60</b>	2024-	Passar ej	Passar ej
--------	---------------------	-------	-----------	-----------

05-mar	<b>i5-Serie Touring G61?</b>	2024-	Ej test	Ej test
om bilen är identiskt med 5-serie G61 karossen så följ informationen där				

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**grindar fortsätter på nästa sida**

<b>BMW</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

iX1 U11	2022-	Ej test	Ej test
Bil utan Skjubbart baksäte ?			
iX1 U11	2022-	Ej test	Ej test
Bil med Skjubbart baksäte ?			

iX3 (G08) EL har slätt golv	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
-----------------------------	-------------------	--------------------------------------

OM iX40, iX50 & iX60 enligt uppgift är 40/50/60 benämningen på batteristorleken i bilen, OM bilarna är identiska i bagaget är ännu obekänt därför är bilarna uppdelade på batteristorlek.			
iX40	2021-	Ej test	Ej test
iX50	2021-	Ej test	Ej test
iX60	2021-	Ej test	Ej test

X1 (E84)	-2015	10007 eller 10009	Avdelare passar inte i bilen
X1 (F48)	2015-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006

X1 (U11)	2022-	Ej test	Ej test
----------	-------	---------	---------

X2 (F39)		Ej test	Ej test
----------	--	---------	---------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**grindar fortsätter på nästa sida**

<b>BMW</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

X3 (F25)	2011-2017	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
X3 (G01) Slätt golv	2017-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
X3 (G01) laddhybrid upphöjt golv		10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006

X4 SUV Cupe F26 & G02	Passar ej	Passar ej
-----------------------	-----------	-----------

X5 E53, E70 & F15	1999-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
X5 (G05)	2018-	<b>10007 eller 10009</b>	<b>Avdelare 10023 endast ihop med 10007</b>

X6 E71 & F16 (hatchback)	Passar ej	Passar ej
--------------------------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**grindar fortsätter på nästa sida**

<b>BMW</b>  <b>Grindar</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

15-apr	X7 (G07) <b>3e sätesraden i nedfällt läge</b>	Ej test	Ej test
15-apr	X7 (G07) <b>6 av 7 säten i brukbart läge</b>	Passar ej	Passar ej
15-apr	X7 (G07) <b>alla 7 säten i brukbart läge</b>	Passar ej	Passar ej

XM (G09)	2022-	Ej test	Ej test
----------	-------	---------	---------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**2023-03-07 =** OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*