

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

**Uppdaterad senast: 2025-03-04**

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

<b>BMW</b>	<b>10001</b> = Small.	<b>10010</b> = Small LT.											
<b>Burar</b>	<b>10002</b> = Medium.	<b>10011</b> = Medium LT.	<b>10012</b> = Medium Gavel	<b><u>10013 = Medium LÅG Coupé</u></b>									
	<b>10014</b> = Medium Coupé												
	<b>10004</b> = Medium Bred.	<b>10031</b> = Medium Bred LT		<b><u>10024 = Medium Bred LÅG Coupé</u></b>									
	<b>10025</b> = Medium Bred Coupé												
	<b>10003</b> = Large.												
	<b>10005</b> = Dubbel												

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

	BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
1-serie kaross E87, F40	→	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
1-serie kaross F20		nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
* Fäll ryggstöd för att sedan ställa buren på plats. Fäll tillbaka ryggstöd. Hatthylla måste tas bort														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW burar forstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
2-serie Active Tourer F45	2014-	OK	OK	ej test	ej test	OK*	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
*krävs att baksätet Skjuts fram något														
2-serie Active Tourer U06	2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
2-serie Gran Tourer 7-sitsig F46	testat när hela 3e sätesraden är nedfällt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
3-serie Touring E46 & E91	1998-2012	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
<b>3-Serie Touring F31</b>	2012-	OK*	OK	nej	nej	nej	OK**	nej	nej	OK**	nej	nej	nej	nej
*kan behöva pallas upp /kilas upp så att dörren löper fritt över tröskel om bur placeras nära bakluckan														
** Kasset med insynsskydd och kasset med lastgaller i tyg måste tas bort för att buren ska få plats.														
3-Serie GT F34		ej test	ej test	nej	nej	nej	OK*	OK*	nej	OK**	OK**	nej	nej	nej
Krav: justerbart ryggstöd = * Bur placeras till vänster i bagaget så att vänster & mittryggstöd rätas upp 2 steg														
Krav: justerbart ryggstöd = ** Bur placeras i mitten av bagaget och hela baksätets ryggstöd rätas upp 2 steg														
3-serie Touring G21		OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
3-serie Touring laddhybrid G21		OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
4-serie Gran Coupé G26	2020-	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
OM bensin / diesel modelle är identisk i bagaget som en i4 kaross G26 se passlistan för i4														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW burar förstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie Touring E34	1988-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie Touring E39	1997-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie Touring E61	2003-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie GT kaross F07	2009-2017	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
5-Serie Touring F11	2010-2017	OK	OK	OK*	OK*	ej test	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	nej	nej

\* Bur kan inte stå helt ut åt sidan på grund av bakluckans "gångjärn" som sitter placerade upptill i öppningen

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie GT, kaross G07	2009-2017	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
5-Serie Touring G31	2017-	OK	OK	OK*	OK*	ej test	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	nej	nej

\* Bur kan inte stå helt ut åt sidan på grund av bakluckans "gångjärn" som sitter placerade upptill i öppningen

5-Serie Touring G31 Plug In Hybrid - Upphöjt golv	2017-	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
---	-------	----	----	-----	-----	-----	---------	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
22-okt 5-Serie Touring G61 oavsett driftsform	2024-	OK	OK	OK*	OK*	ej test	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	nej	nej

\* Bur kan inte stå helt ut åt sidan på grund av bakluckans "gångjärn" som sitter placerade upptill i öppningen

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW burar förstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

	BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
6-Serie GT G37	2018-	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
i3	2013-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
23-okt i4 G26 (Cupé)	2020-	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
* Bur måste stå tajt an mot ryggstöd														
i5 Sedan G60	2024-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
22-okt i5-Serie Touring G61	2024-	OK	OK	OK*	OK*	ej test	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	nej	nej
* Bur kan inte stå helt ut åt sidan på grund av bakluckans "gångjärn" som sitter placerade upptill i öppningen														
05-nov iX1 (U11)	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	OK*	OK**	ej test	OK*	OK**	ej test	nej	ej test
* Passar när ryggstöd är i normal position. ** kan ev behöva justera upp ryggstödet lite saknar uppgifter om baksätet är skjuvbart														
05-nov iX1 (U11)	2022-	OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Bil med justerbart ryggstöd men där man har ryggstödet i maxlutning saknar uppgifter om baksätet är skjuvbart														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW burar förstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
iX3 (G08) EL har slätt golv *bil med justerbart baksäte, buren är testat med ryggstöd i "normal" läge.	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
iX40, iX50 & iX60: enligt uppgift är 40/50/60 benämningen på batteristorleken i bilen, OM bilarna är identiska i bagaget är ännu obekäftat därför är bilarna uppdelade. Saknar även uppgift om bilen har justerbart ryggstöd & eller skjuvbart baksäte														
iX40	2021-	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK**	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	nej
*bur kan inte stå tätt an mot yttersida utan måste stå "innanför" bakluckans gångjärn. ** vet inte om bur kan stå tätt an mot yttersida eller om buren måste stå "innanför" bakluckans gångjärn.														
iX50	2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	OK*	OK*	ej test	OK*	OK*	ej test	nej	nej
*bur kan inte stå tätt an mot yttersida utan måste stå "innanför" bakluckans gångjärn. ** vet inte om bur kan stå tätt an mot yttersida eller om buren måste stå "innanför" bakluckans gångjärn.														
Om bilen är identisk som iX40 i bagaget läs då vad som passar för iX40 Om inte gäller det som anges här														
iX60	2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Om bilen är identisk som iX40 /iX60 i bagaget läs då vad som passar för iX40/iX50 Om inte gäller det som anges här														

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X1 (E84)	-2015	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
bilmmodell utan justerbart baksäte													
X1 (F48)	2015-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
bil med skjuvbart baksäte och detta är så långt bak det bara går													
X1 (F48)	2015-	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
Bil med skjuvbart baksäte *Baksäte behöver skjuvas fram för att buren ska få plats.													

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW burar forstatter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X1 (U11) Ryggstöd med maxlutning Bil med Skjvbart baksäte	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	05-nov	OK	OK	ej test	ej test	ej test	OK*	OK**	ej test	OK*	OK**	ej test	nej	ej test
* Passar när ryggstöd är i normal position. ** kan ev behöva justera upp ryggstödet lite														
X1 (U11) Plug-In-Hybrid Ryggstöd med maxlutning saknar uppgifter om baksätet är skjvbart	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	05-nov	OK	OK	ej test	ej test	ej test	OK*	OK**	ej test	OK*	OK**	ej test	nej	ej test
* Passar när ryggstöd är i normal position. ** kan ev behöva justera upp ryggstödet lite														
saknar uppgifter om baksätet är skjvbart														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X2 (F39)		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X3 (F25)	2011-2017	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X3 (G01) slätt golv	2017-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
*bil med justerbart baksäte, buren är testat med ryggstöd i "normal" läge.														
X3 (G01) laddhybrid upphöjt golv		OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW burar forstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
31-jan	X3 (G45) mildhybrid 2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
31-jan	X3 (G45) Plug-in-hybrid 2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
06-dec	X4 SUV Cupe F26 2014-2018 Bilens bagagegolv är nesänkt.	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
06-dec	X4 SUV Cupe G02 2018- Bilens bagagegolv är nedsänkt. Bil har justerbart ryggstöd - normalläge vid test	OK*	OK	nej	nej	nej	OK**	OK**	nej	OK**	OK**	nej	nej	nej	
		*bur saknar tröskel så placera bur långt in så dörr kan öppnas.					**Bur placeras nära baksätets ryggstöd								
							**bur kan inte stå helt ut åt sidan i bagaget pga formen på övre karmen i öppningen								

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	X5 (E53)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
	X5 E70 & F15 2007-2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
	X5 (G05) 2018-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	X6 E71 & F16 (hatchback)	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW burar forstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X7 (G07) 3e sätesraden i nedfällt läge	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
X7 (G07) 6 av 7 säten i brukbart läge	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
X7 (G07) alla 7 säten i brukbart läge	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
XM (G09) 2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**BMW grindar nästa sida**



<b>BMW</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.  
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.

1-serie E87, F20 & F40	2011-	Passar ej	Passar ej
------------------------	-------	-----------	-----------

2-serie Active Tourer F45	2014-	Ej test	Ej test
2-serie Active Tourer U06	2021-	Ej test	Ej test
2-serie Gran Tourer 7-sitsig		Ej test	Ej test

3-serie Touring E46 & E91	1998-2011	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
3-Serie Touring F31	2012-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
3-Serie GT F34		Ej test	Ej test
3-serie Touring G21		10006 eller 10008	avdelare passar inte i bilen
3-serie Touring laddhybrid G21		Passar ej	Passar ej

4-serie Gran Coupé G26	2020-	Passar ej	Passar ej
------------------------	-------	-----------	-----------

5-Series Touring E34, E39 & E61	1988-2010	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
---------------------------------	-----------	--------------------	--------------------------------------

5-Serie GT G07		Ej test	Ej test
5-Series Touring F11	2010-2017	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**grindar fortsätter på nästa sida**

<b>BMW</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	<i>Beställningsbar från och med 17/1-2022</i>
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

5-Serie GT F07	Ej test	Ej test
5-Series Touring G31 2017-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
5-Serie Touring G31 Plug In Hybrid	Passar ej	Passar ej
Upphöjt golv och en liten ojämnt förhöjning till höger sida på golvet rätt nära ryggstödet		

<b>22-okt</b> 5-Serie Touring G61 2024- oavsett driftsform	<b>10006 eller 10008</b>	<b>Avdelare 10023 endast ihop med 10006</b>
---	--------------------------	---

6-Serie GT G37 2018-	Ej test	Ej test
----------------------	---------	---------

i3 2013-	Passar ej	Avdelare passar inte i bilen
----------	-----------	------------------------------

i4 G26 (Cupé)	Passar ej	Passar ej
---------------	-----------	-----------

i5 Sedan G60 2024-	Passar ej	Passar ej
--------------------	-----------	-----------

<b>22-okt</b> i5-Serie Touring G61 2024-	<b>10006 eller 10008</b>	<b>Avdelare 10023 endast ihop med 10006</b>
--	--------------------------	---

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**grindar fortsätter på nästa sida**

<b>BMW</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

iX1 U11	2022-	Ej test	Ej test
Bil utan Skjvbart baksäte ?			
iX1 U11	2022-	Ej test	Ej test
Bil med Skjvbart baksäte ?			

iX3 (G08) EL har slätt golv	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
-----------------------------	-------------------	--------------------------------------

OM iX40, iX50 & iX60 enligt uppgift är 40/50/60 benämningen på batteristorleken i bilen, OM bilarna är identiska i bagaget är ännu obekäftat därför är bilarna uppdelade på batteristorlek.			
iX40	2021-	Ej test	Ej test
iX50	2021-	Ej test	Ej test
iX60	2021-	Ej test	Ej test

X1 (E84)	-2015	10007 eller 10009	Avdelare passar inte i bilen
X1 (F48)	2015-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006

X1 (U11)	2022-	Ej test	Ej test
----------	-------	---------	---------

X2 (F39)		Ej test	Ej test
----------	--	---------	---------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**grindar fortsätter på nästa sida**

**BMW****Grindar****Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr****Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr****Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr****Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr****Avdelare****Art nr 10023** (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)

Beställningsbar från och med 17/1-2022

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.

Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.

X3 (F25)	2011-2017	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
X3 (G01) Slätt golv	2017-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
X3 (G01) laddhybrid upphöjt golv		10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006

31-jan	<b>X3 (G45) Mildhybrid</b>	2024-	ej test	ej test
31-jan	<b>X3 (G45) Plug-InHybrid</b>	2024-	ej test	ej test

X4 SUV Coupe F26 & G02	Passar ej	Passar ej
------------------------	-----------	-----------

X5 E53, E70 & F15	1999-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
X5 (G05)	2018-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

X6 E71 & F16 (hatchback)	Passar ej	Passar ej
--------------------------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**grindar fortsätter på nästa sida**

<b>BMW</b> <b>Grindar</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b> <b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b> <b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) Beställningsbar från och med 17/1-2022
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

X7 (G07) 3e sätesraden i nedfällt läge	Ej test	Ej test
X7 (G07) 6 av 7 säten i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
X7 (G07) alla 7 säten i brukbart läge	Passar ej	Passar ej

XM (G09)	2022-	Ej test	Ej test
----------	-------	---------	---------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*