

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2025-07-02

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

BMW	10001 = Small.	10010 = Small LT.											
Burar	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	<u>10013 = Medium LÅG Coupé</u>									
	10014 = Medium Coupé												
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT		<u>10024 = Medium Bred LÅG Coupé</u>									
	10025 = Medium Bred Coupé												
	10003 = Large.												
	10005 = Dubbel												

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR ➔	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
1-serie kaross E87, F40	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
1-serie kaross F20	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
* Fäll ryggstöd för att sedan ställa buren på plats. Fäll tillbaka ryggstöd. Hatthylla måste tas bort													

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

BMW burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
2-serie Active Tourer F45	2014-	OK	OK	ej test	ej test	OK*	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	
		*krävs att baksätet Skjuts fram något													
2-serie Active Tourer U06	2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	
2-serie Gran Tourer 7-sitsig F46	testat när hela 3e sätesraden är nedfällt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test	

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
3-serie Touring E46 & E91	1998-2012	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	
3-Serie Touring F31	2012-	OK*	OK	nej	nej	nej	OK**	nej	nej	OK**	nej	nej	nej	nej	
		*kan behöva pallas upp /kilas upp så att dörren löper fritt över tröskel om bur placeras nära bakluckan													
		** Kasset med insynsskydd och kasset med lastgaller i tyg måste tas bort för att buren ska få plats.													
3-Serie GT F34		ej test	ej test	nej	nej	nej	OK*	OK*	nej	OK**	OK**	nej	nej	nej	
		Krav: justerbart ryggstöd = * Bur placeras till vänster i bagaget så att vänster & mittryggstöd rätas upp 2 steg													
		Krav: justerbart ryggstöd = ** Bur placeras i mitten av bagaget och hela baksätets ryggstöd rätas upp 2 steg													
3-serie Touring G21		OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	
3-serie Touring laddhybrid G21		OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
4-serie Gran Coupé G26	2020-	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	
		OM bensin / diesel modelle är identisk i bagaget som en i4 kaross G26 se passlistan för i4													

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

BMW burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie Touring E34	1988-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie Touring E39	1997-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie Touring E61	2003-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie GT kaross F07	2009-2017	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
5-Serie Touring F11	2010-2017	OK	OK	OK*	OK*	ej test	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	nej	nej

* Bur kan inte stå helt ut åt sidan på grund av bakluckans "gångjärn" som sitter placerade upptill i öppningen

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie GT, kaross G07	2009-2017	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
5-Serie Touring G31	2017-	OK	OK	OK*	OK*	ej test	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	nej	nej

* Bur kan inte stå helt ut åt sidan på grund av bakluckans "gångjärn" som sitter placerade upptill i öppningen

5-Serie Touring G31 Plug In Hybrid - Upphöjt golv	2017-	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
---	-------	----	----	-----	-----	-----	---------	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
5-Serie Touring G61 oavsett driftsform	2024-	OK	OK	OK*	OK*	ej test	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	nej	nej

* Bur kan inte stå helt ut åt sidan på grund av bakluckans "gångjärn" som sitter placerade upptill i öppningen

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

BMW burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →			10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
6-Serie GT G37	2018-		ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR →			10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
i3	2013-		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →			10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
i4 G26 (Cupé)	2020-		OK	OK	nej	nej	nej	OK*	nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
* Bur måste stå tajt an mot ryggstöd															

BURAR →			10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
i5 Sedan G60	2024-		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →			10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
i5-Serie Touring G61	2024-		OK	OK	OK*	OK*	ej test	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	nej	nej
* Bur kan inte stå helt ut åt sidan på grund av bakluckans "gångjärn" som sitter placerade upptill i öppningen															

BURAR →			10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
iX1 (U11)	2022-		OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
X1 kaross U11 ↓ Saknar uppgifter om bilen har baksäte som kan skjivas framåt i bilens färdriktning															
Vi har bara "stött" på bil med justerbart ryggstöd i baksätet. Burmodeller större än Small är inte kompatibla med Artfex modellspecifika skyddsgaller															
Ryggstöd med maxlutning. Bil med justerbart ryggstöd i baksätet där ryggstödet i maxlutning															
iX1 (U11)	2022-		OK	OK	nej	nej	ej test	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
Ryggstöd i normal / mitten lutning. Bil med justerbart ryggstöd i baksätet															
iX1 (U11)	2022-		OK	OK	ej test	ej test	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	ej test	nej	ej test
Ryggstöd i upptätt läge / position. Bil med justerbart ryggstöd i baksätet															

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

BMW burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
iX3 (G08) EL har slätt golv *bil med justerbart baksäte, buren är testat med ryggstöd i "normal" läge.	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
02-juli iX xDrive40, iX xDrive45, iX xDrive50 & iX xDrive 60, iX M60 & iX M70 enligt uppgift är 40/45/50/60/70 benämningen på batteristorleken i bilen, OM bilarna är identiska i bagaget är ännu obekäftat därför är bilarna uppdelade. Saknar även uppgift om bilen har justerbart ryggstöd & eller skjutbart baksäte													
iX xDrive40 2021- *bur kan inte stå tätt an mot yttersida utan måste stå "innanför" bakluckans gångjärn. ** vet inte om bur kan stå tätt an mot yttersida eller om buren måste stå "innanför" bakluckans gångjärn.	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK**	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	nej
iX xDrive45 2021- Om bilen är identisk som iX xDrive40 i bagaget läs då vad som passar för iX XDrive40 Om inte gäller det som anges här	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
iX xDrive50 2021- Om bilen är identisk som iX xDrive40 i bagaget läs då vad som passar för iX XDrive40 Om inte gäller det som anges här	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
iX xDrive60 2021- Om bilen är identisk som iX xDrive40 i bagaget läs då vad som passar för iX XDrive40 Om inte gäller det som anges här	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
iX M60 2021- Om bilen är identisk som iX xDrive40 i bagaget läs då vad som passar för iX XDrive40 Om inte gäller det som anges här	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
iX M70 2021- Om bilen är identisk som iX xDrive40 i bagaget läs då vad som passar för iX XDrive40 Om inte gäller det som anges här	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

BMW burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X1 (E84)	-2015	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
bilmodell utan justerbart baksäte														
X1 (F48)	2015-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
bil med skjvbart baksäte och detta är så långt bak det bara går														
X1 (F48)	2015-	OK	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
Bil med skjvbart baksäte *Baksäte behöver skjivas fram för att buren ska få plats.														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X1 (U11)	2022-	OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Ryggstöd med maxlutning. Bil med justerbart ryggstöd i baksätet där ryggstödet i maxlutning														
X1 (U11)	2022-	OK	OK	nej	nej	ej test	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
Ryggstöd i normal / mitten lutning. Bil med justerbart ryggstöd i baksätet														
X1 (U11)	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	ej test	nej	ej test
Ryggstöd i upptätt läge / position. Bil med justerbart ryggstöd i baksätet														
X1 (U11) Plug-In-Hybrid	2022-	OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Ryggstöd med maxlutning. Bil med justerbart ryggstöd i baksätet där ryggstödet i maxlutning														
X1 (U11) Plug-In-Hybrid	2022-	OK	OK	nej	nej	ej test	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
Ryggstöd i normal / mitten lutning. Bil med justerbart ryggstöd i baksätet														
X1 (U11) Plug-In-Hybrid	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	ej test	nej	ej test
Ryggstöd i upptätt läge / position. Bil med justerbart ryggstöd i baksätet														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

BMW burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X2 (F39)		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X3 (F25)	2011-2017	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X3 (G01) slätt golv	2017-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
*bil med justerbart baksäte, buren är testat med ryggstöd i "normal" läge.														
X3 (G01) laddhybrid upphöjt golv		OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
31-jan X3 (G45) mildhybrid	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
31-jan X3 (G45) Plug-in-hybrid	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X4 SUV Cupe F26	2014-2018	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Bilens bagagegolv är nesänkt.														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X4 SUV Cupe G02	2018-	OK*	OK	nej	nej	nej	OK**	OK**	nej	OK**	OK**	nej	nej	nej
Bilens bagagegolv är nedsänkt. *bur saknar tröskel så placera bur långt in så dörr kan öppnas. **Bur placeras nära baksätets ryggstöd														
Bil har justerbart ryggstöd - normalläge vid test **bur kan inte stå helt ut åt sidan i bagaget pga formen på övre karmen i öppningen														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

BMW burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025	10031.	10003.	10005.
X4 SUV Cupe F26	2014-2018	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Bilens bagagegolv är nesänkt.														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025	10031.	10003.	10005.
X4 SUV Cupe G02	2018-	OK*	OK	nej	nej	nej	OK**	OK**	nej	OK**	OK**	nej	nej	nej
Bilens bagagegolv är nedsänkt.		*bur saknar tröskel så placera bur långt in så dörr kan öppnas.					**Bur placeras nära baksätets ryggstöd							
Bil har justerbart ryggstöd - normalläge vid test					**bur kan inte stå helt ut åt sidan i bagaget pga formen på övre karmen i öppningen									

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X5 (E53)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
X5 E70 & F15	2007-2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
X5 (G05)	2018-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X6 E71 & F16 (hatchback)		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
X7 (G07)		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
3e sätesraden i nedfällt läge														
X7 (G07)		OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
6 av 7 säten i brukbart läge														
X7 (G07) alla 7 säten i brukbart läge		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
XM (G09)	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

BMW grindar nästa sida

BMW	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.

1-serie E87, F20 & F40	2011-	Passar ej	Passar ej
------------------------	-------	-----------	-----------

2-serie Active Tourer F45	2014-	Ej test	Ej test
2-serie Active Tourer U06	2021-	Ej test	Ej test
2-serie Gran Tourer 7-sitsig		Ej test	Ej test

3-serie Touring E46 & E91	1998-2011	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
3-Serie Touring F31	2012-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
3-Serie GT F34		Ej test	Ej test
3-serie Touring G21		10006 eller 10008	avdelare passar inte i bilen
3-serie Touring laddhybrid G21		Passar ej	Passar ej

4-serie Gran Coupé G26	2020-	Passar ej	Passar ej
------------------------	-------	-----------	-----------

5-Series Touring E34, E39 & E61	1988-2010	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
---------------------------------	-----------	--------------------	--------------------------------------

5-Serie GT G07		Ej test	Ej test
5-Series Touring F11	2010-2017	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

grindar fortsätter på nästa sida

BMW	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.		

5-Serie GT F07		Ej test	Ej test
5-Series Touring G31	2017-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
5-Serie Touring G31 Plug In Hybrid		Passar ej	Passar ej
Upphöjt golv och en liten ojämnt förhöjning till höger sida på golvet rätt nära ryggstödet			
5-Serie Touring G61	2024-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
oavsett driftsform			
6-Serie GT G37	2018-	Ej test	Ej test
i3	2013-	Passar ej	Avdelare passar inte i bilen
i4 G26 (Cupé)		Passar ej	Passar ej
i5 Sedan G60	2024-	Passar ej	Passar ej
i5-Serie Touring G61	2024-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 endast ihop med 10006

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

grindar fortsätter på nästa sida

BMW	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

02-jul	iX1 U11	2022-	10006 eller 10008	Ej test
	Bil utan Skjувbart baksäte ?			
02-jul	iX1 U11	2022-	10006 eller 10008	Ej test
	Bil med Skjувbart baksäte ?			

iX3 (G08) EL har slätt golv	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
-----------------------------	-------------------	--------------------------------------

02-jul	iX xDrive40, iX xDrive45, iX xDrive50 & iX xDrive 60, iX M60 & iX M70			
	enligt uppgift är 40/45/50/60/70 benämningen på batteristorleken i bilen, OM bilarna är identiska i bagaget är ännu obekäftat därför är bilarna uppdelade. Saknar även uppgift om bilen har justerbart ryggstöd & eller skjувbart baksäte			
	iX xDrive40	2021-	Ej test	Ej test
	iX xDrive45	2021-	Ej test	Ej test
	iX xDrive50	2021-	Ej test	Ej test
	iX xDrive60	2021-	Ej test	Ej test
	iX M60	2021-	Ej test	Ej test
	iX M70	2021-	Ej test	Ej test

X1 (E84)	-2015	10007 eller 10009	Avdelare passar inte i bilen
X1 (F48)	2015-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006

02-jul	X1 U11	2022-	10006 eller 10008	Ej test
	Bil utan Skjувbart baksäte ?			
02-jul	X1 U11	2022-	10006 eller 10008	Ej test
	Bil med Skjувbart baksäte ?			

X2 (F39)	Ej test	Ej test
----------	---------	---------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

grindar fortsätter på nästa sida

BMW**Grindar****Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr****Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr****Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr****Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr****Avdelare****Art nr 10023** (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)

Beställningsbar från och med 17/1-2022

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.

Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

X3 (F25)	2011-2017	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
X3 (G01) Slätt golv	2017-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
X3 (G01) laddhybrid upphöjt golv		10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006

31-jan	X3 (G45) Mildhybrid	2024-	ej test	ej test
31-jan	X3 (G45) Plug-InHybrid	2024-	ej test	ej test

X4 SUV Coupe F26 & G02	Passar ej	Passar ej
------------------------	-----------	-----------

X5 E53, E70 & F15	1999-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
X5 (G05)	2018-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

X6 E71 & F16 (hatchback)	Passar ej	Passar ej
--------------------------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

grindar fortsätter på nästa sida

BMW Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) Beställningsbar från och med 17/1-2022
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

X7 (G07) 3e sätesraden i nedfällt läge	Ej test	Ej test
X7 (G07) 6 av 7 säten i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
X7 (G07) alla 7 säten i brukbart läge	Passar ej	Passar ej

XM (G09)	2022-	Ej test	Ej test
----------	-------	---------	---------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.