

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

**Uppdaterad senast: 2025-09-19**

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

|                                                                                                                                                                                             |                                  |                               |                                      |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>FIAT</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10001</b> = Small.            | <b>10010</b> = Small LT.      |                                      |                                 |
| <b>Burar</b>                                                                                                                                                                                | <b>10002</b> = Medium.           | <b>10011</b> = Medium LT.     | <b>10012</b> = Medium Gavel          | <b>10013</b> = Medium LÅG Coupé |
|                                                                                                                                                                                             | <b>10014</b> = Medium Coupé      |                               |                                      |                                 |
|                                                                                                                                                                                             | <b>10004</b> = Medium Bred.      | <b>10031</b> = Medium Bred LT | <b>10024</b> = Medium Bred LÅG Coupé |                                 |
|                                                                                                                                                                                             | <b>10025</b> = Medium Bred Coupé |                               |                                      |                                 |
|                                                                                                                                                                                             | <b>10003</b> = Large.            |                               |                                      |                                 |
|                                                                                                                                                                                             | <b>10005</b> = Dubbel            |                               |                                      |                                 |
| <b>OK:</b> = buren passar i bagaget<br><b>Ej test:</b> = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej<br><b>Nej</b> = buren passar inte i bagaget |                                  |                               |                                      |                                 |

| BURAR → |                                      | 10001.                                                      | 10010.  | 10002. | 10011. | 10012. | 10013. | 10014. | 10004. | 10024. | 10025. | 10031. | 10003. | 10005. |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 19-sep  | <b>500X</b> 2014-                    | ej test                                                     | ej test | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    |
|         | Golv i hög / plan nivå               |                                                             |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|         | <b>500X</b> 2014-                    | nej                                                         | OK*     | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    | nej    |
|         | *Golv i lägsta nivå / nedstänkt golv | *bur måste pallas upp ca 8 cm resp ** bur pallas upp ca 4cm |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

| BURAR → |                                   | 10001. | 10010. | 10002. | 10011. | 10012. | 10013. | 10014. | 10004. | 10024. | 10025. | 10031. | 10003.  | 10005. |
|---------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
|         | Doblo kombi 5-sitsig gen II 2010- | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | ej test | OK     |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Fiat burar förstätter på nästa sida**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, <b>10013 = Medium LÅG Coupé</b> , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, <b>10024 Medium Bred LÅG Coupé</b> , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>OK:</b> = buren passar i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ej test:</b> = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Nej</b> = buren passar inte i bagaget                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                              |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BURAR                        | → | 10001. | 10010. | 10002. | 10011. | 10012. | 10013. | 10014. | 10004. | 10024. | 10025. | 10031. | 10003. | 10005. |
| Freemont - 3e sätet nedfällt |   | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | OK     | nej    | OK     |
| 3e sätet nedfällt            |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                |       |         |         |        |        |         |         |         |        |         |         |        |        |        |
|----------------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| BURAR          | →     | 10001.  | 10010.  | 10002. | 10011. | 10012.  | 10013.  | 10014.  | 10004. | 10024.  | 10025.  | 10031. | 10003. | 10005. |
| Tipo 5-dörrars | 2015- | ej test | ej test | nej    | nej    | ej test | ej test | ej test | nej    | ej test | ej test | nej    | nej    | nej    |

|                                     |       |         |         |        |         |                                                        |         |         |        |         |         |         |        |         |
|-------------------------------------|-------|---------|---------|--------|---------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| BURAR                               | →     | 10001.  | 10010.  | 10002. | 10011.  | 10012.                                                 | 10013.  | 10014.  | 10004. | 10024.  | 10025.  | 10031.  | 10003. | 10005.  |
| Tipo SW (kombi)                     | 2015- | OK      | OK      | OK     | OK      | OK                                                     | OK      | OK      | OK     | OK      | OK      | OK      | nej    | ej test |
| Golv i högsta läget                 |       |         |         |        |         |                                                        |         |         |        |         |         |         |        |         |
| Tipo SW (kombi)                     | 2015- | ej test | ej test | nej    | ej test | OK*                                                    | ej test | ej test | nej    | ej test | ej test | ej test | nej    | nej     |
| Golv i lägsta läget / nedsänkt läge |       |         |         |        |         | *Bur kan kanske behöva kilas upp närmast tröskelkanten |         |         |        |         |         |         |        |         |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Fiat grindar på nästa sida**

|                                                                                                                 |                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIAT</b>                                                                                                     | <b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b> | <b>Avdelare</b>                                                          |
| <b>Grindar</b>                                                                                                  | <b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>  | <b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b> | Beställningsbar från och med 17/1-2022                                   |
|                                                                                                                 | <b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>  |                                                                          |
| Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. |                                           |                                                                          |
| Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.                               |                                           |                                                                          |

|                                        |       |                      |                                      |
|----------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------------------|
| 500X                                   | 2014- | Passar ej            | Passar ej                            |
| Doblo kombi 5-sitsig gen II 2010-      |       | Passar ej            | Passar ej                            |
| Freemont *3e sätet nedfällt            |       | 10006* eller 10008*. | Avdelare 10023 endast ihop med 10006 |
| Tipo 5-dörrars                         | 2015- | Passar ej            | Passar ej                            |
| Tipo SW (kombi)<br>Golv i högsta läget | 2015- | 10006 eller 10008    | Avdelare ej testat i bilen           |
| Tipo SW (kombi)<br>Golv i lägsta läget | 2015- | Passar ej            | Passar ej                            |

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*