

Artflex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artflex testat bur / grind i en bil.

20220525: Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2023-04-17

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

<b>FORD</b>		<b>Burar</b>		<b>10001 = Small.</b> <b>10010 = Small LT.</b> <b>10002 = Medium.</b> <b>10011 = Medium LT.</b> <b>10012 = Medium Gavel</b> <b>10014 = Medium Coupé (nyhet)</b> <b>10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet)</b> <b>10025 = Medium Bred Coupé (nyhet)</b> <b>10003 = Large.</b> <b>10005 = Dubbel</b>
Ecosport 2a generation	2012-	OK:	Ej test: 10001, 10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar
Edge	2016-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031	10005	Passar inte: övriga artiklar
Escort Kombi/Turnier	1995-2000	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031		Passar inte: övriga artiklar
Explorer 3e sättesraden fälls	2020-	OK: 10001, 10010, 10012	Ej test: 10002, 10011, 10014, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005	
Fiesta oavsett årsmodell		OK:		Passar inte: övriga artiklar
Focus C-Max Gen II	2010-2019	OK: 10001*, 10010, 10002*, 10011, 10014, 10012, 10004*, 10025, 10031		Passar inte: övriga artiklar
* bur kan behöva kilas upp alt byggas upp på en klack så att dörr kan öppnas				
Focus Halvkombi Gen II 2004-2010		Ok: 10010		Passar inte: övriga artiklar
Focus halvkombi Gen III & IV		OK:	Ej test: 10001, 10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar
Focus kombi generation I	1998-2004	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031	Ej test 10005	Passar inte: övriga artiklar
Focus Kombi generation II	2005-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005		* bur kan behöva kilas så att dörr kan öppnas, tajt mot tak och baklucka.
Focus kombi, gen III generation III	2011-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005		Passar inte: övriga artiklar
Focus kombi, gen IV burar är testade med bagagegolv i högsta nivå som ger plant golv	2018-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005		Passar inte: övriga artiklar
Kuga gen I	-2012	OK: 10001, 10010, 10012		Passar inte: övriga artiklar
Kuga gen II Golv i hög nivå	2013-	OK: 10001, 10010, 10012	Ej test: 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
Kuga gen II Golv i låg nivå	2013-2020	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031		Passar inte: övriga artiklar
Vid val av 10001, 10002 & 10004 så pallas buren upp under burgolvet så att dörr kan öppnas över tröskelkant. Baksätet behöver lutas fram / rätas upp för 10002, 10011 10014, 10004, 10025, 10031				
22-sep Kuga gen III (&PHEV)	2020-	OK: 10001, 10010, 10012		Passar inte: övriga artiklar
Lutningsbart ryggstöd i normal position Skjvbart baksäte så långt bak det bara går				
22-sep Kuga gen III (&PHEV)	2020-	OK: 10001, 10010, *10002, *10011, *10014, 10012, *10004, *10025, *10031, *10005**		Passar inte: övriga artiklar
Lutningsbart ryggstöd i normal position Skjvbart baksäte framdraget så mycket det går. * bur står tajt mot ryggstöd. **Buren står tajt mot an mot en kloss på vänster sida inne i bagaget.				

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford fortsättning burar nästa sida

<b>FORD</b>		<b>Burar</b>		<b>10001</b> = Small. <b>10010</b> = Small LT. <b>10002</b> = Medium. <b>10011</b> = Medium LT. <b>10012</b> = Medium Gavel <b>10014</b> = Medium Coupé (nyhet) <b>10004</b> = Medium Bred. <b>10031</b> = Medium Bred LT (nyhet) <b>10025</b> = Medium Bred Coupé (nyhet) <b>10003</b> = Large. <b>10005</b> = Dubbel
Maverick	2000-2007	OK: 10001, 10010	Ej test: 10014, 10012, 10025	Passar inte: övriga artiklar
Mondeo Kombi	1993-2000	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031		Passar inte: övriga artiklar
Mondeo Kombi	2000-2014	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005		
Mondeo Kombi	2015-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005		Passar inte: övriga artiklar
Mondeo Kombi Hybrid	2015-	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
27-mar <b>Mondeo Kombi gas</b>	2015-	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
17-apr <b>Mustang Mach-E</b>	2021-	OK: 10001, 10010		<b>Passar inte: övriga artiklar</b>
Puma golv hög nivå	2020-	OK:	Ej test 10001, 10010	Passar inte: övriga artiklar
Puma golv låg nivå	2020-	OK:	Ej test 10010	Passar inte: övriga artiklar
S-Max	-2015	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011, 10014, 10012, 10004*, 10025, 10031, 10005*		Ej test: 10003
5 säten totalt, 2 sätesrader. *Bur 10002, 10004, 10005 bör pallas/kilas upp lite under burgolv så att dörr kan öppnas.				
S-Max (gen I)	-2015	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005		Ej test: 10003
7 säten totalt, 3 sätesrader. Har bilen 3 sätesrader (tillval) kan man placera bur 10001, 10010, 10002, 10011 & 10014 och ha ett av de bakersta säteterna i uppfällt läge. I annat fall måste hela 3e sätesraden vara nedfällt				
S-Max (gen II)	2015-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005		
* endast testat burar i bil där hela 3e sätesraden är nedfällt.				
Tourneo Connect	2015-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005		
Grand = lång kaross 7-sitsig * endast testat burar i bil där hela 3e sätesraden är nedfällt.				
Tourneo Connect	2015-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005		Passar inte: övriga artiklar
Kort kaross 5-sitsig (I denna bil kan en Medium & Medium Bred stå bredvid varandra)				

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Ford: grindar finns på nästa sida**

<b>FORD</b>		<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b> <b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b> <b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b> <b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	<b>Avdelare</b> <b>Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)</b> <i>Beställningsbar från och med 17/1-2022</i>
<b>Grindar</b>			
Ecosport 2a generation	2012-	Passar ej	Passar ej
Edge	2016-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Escort Kombi/Turnier		Ej test	Ej test
Explorer	2020-	Ej test	Ej test
Fiesta oavsett årsmodell		Passar ej	Passar ej
Focus C-Max	2004-2010*	10007* eller 10009* .	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
generation II har slätt golv	2010-	*Grind pallas upp ca 5 cm	
Focus halvkombi		Passar ej	Passar ej
Focus Kombi, gen I II & III	98-2005-2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Focus kombi, gen IV	2018-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
Grindar är testade med bagagegolv i högsta nivå som ger plant golv			
Galaxy & Maverick		Passar ej	Passar ej
Kuga Generation I		10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 **endast ihop med 10006
Blir en glipa upptill på ca 8-10cm mellan grind och bil . Grind täcker inte hela vägen upp. ** ryggstöd behöver justeras framåt när avdelare används.			
Kuga Generation II		10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 **endast ihop med 10006
Bil som kan ha justerbart golv i två nivåer, golv i högsta nivå * Blir en glipa upptill på ca 8-10cm mellan grind och bil ** ryggstöd behöver justeras framåt / rätas upp om avdelare ska används.			
Kuga gen III (& PHEV)	2020-	10007 eller 10009.	Ej test
Mondeo Kombi	1993-	Ej test	Ej test
Mondeo Kombi	2000-2014	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Mondeo Kombi	2015-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 <i>avdelaren måste monteras på grind när grind står i bilen</i>
Mondeo Kombi Hybrid	2015-	Passar ej	Passar ej
<b>Mondeo Kombi gas</b>	2015-	Passar ej	Passar ej
Mustang Mach-E	2021-	10007* eller 10009*	Passar ej
* Lutningshåll 4 då kan grinden stå intill tröskelpanelen. Lutningshåll nr 3 placeras golvräm tätt intill ryggstöd.			
Puma	2020-	Ej test	Ej test
S-Max (gen I & II)		Ej test	Ej test
Tourneo Connect Kort & lång kaross 2015 -		Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**2023-03-07 =** OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*