

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

20220525: Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2024-04-19

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Ford Burar	10001 = Small. 10010 = Small LT. 10002 = Medium. 10011 = Medium LT. 10014 = Medium Coupé 10012 = Medium Gavel 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT 10025 = Medium Bred Coupé 10003 = Large. 10005 = Dubbel
-------------------	---

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Ecosport 2a generation	2012-		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Edge	2016-		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Escort Kombi/Turnier	1995-2000		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar forstätter på nästa sida

19-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Explorer	2020-	OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
3e sätesraden fälls												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Fiesta oavsett årsmo		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
del												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus C-Max Gen II	2010-2019	OK*	OK	OK*	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	nej	nej
* bur kan behöva kilas upp alt byggas upp på en klack så att dörr kan öppnas												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus kombi	1998-2004	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test
generation I												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus halvkombi	Gen II 2004-2010	ej test	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej

12-dec

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus Kombi	2005-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej*	OK
generation II												
* bur kan behöva kilas så att dörr kan öppnas, tajt mot tak och baklucka men väljer att ändra till nej då det är jättetajt och med minsta tunnaste golvmattan kan resultera i spräckt glasruta.												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar forstätter på nästa sida

19-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus halvkombi Gen III		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus Kombi generation II	2005-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus halvkombi Gen IV		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus kombi, gen IV	2018-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
burar är testade med bagagegolv i högsta nivå som ger plant golv												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Kuga gen I	-2012	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar förstätter på nästa sida

19-apr BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Kuga gen II Golv i hög nivå	2013-	OK	OK	nej	nej	OK	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej
Kuga gen II Golv i låg nivå	2013-2020	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
Vid val av 10001, 10002 & 10004 så pallas buren upp under burgolvet så att dörr kan öppnas över tröskelkant. Baksätet behöver lutas fram / rätas upp för 10002, 10011 10014, 10004, 10025, 10031												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
22-sep Kuga gen III (&PHEV)	2020-	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Lutningsbart ryggstöd i normal position & Skjvbart baksäte så långt bak det bara går												
22-sep Kuga gen III (&PHEV)	2020-	OK	OK	*OK	*OK	OK	*OK	*OK	*OK	*OK	nej	*OK**
Lutningsbart ryggstöd i normal position & Skjvbart baksäte framdraget så mycket det går. * bur står tajt mot ryggstöd. **Buren står tajt mot an mot en kloss på vänster sida inne i bagaget.												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Maverick	2000-2007	OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi	1993-2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi	2000-2014	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar förstätter på nästa sida

19-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi Hybrid	2015-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi gas	2015-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mustang Mach-E	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

07-nov

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Puma golv hög nivå	2020-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

07-nov

Puma golv låg nivå	2020-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
--------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
S-Max (gen I) 5 säten totalt, 2 sätesrader.	-2015	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK*
*Bur 10002, 10004, 10005 bör pallas/kilas upp lite under burgolv så att dörr kan öppnas.												
S-Max (gen I) 7 säten totalt, 3 sätesrader.	-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
Har bilen 3 sätesrader (tillval) kan man placera bur 10001, 10010, 10002, 10011 & 10014 och ha ett av de bakersta sätena i uppfällt läge. I annat fall måste hela 3e sätesraden vara nedfällt												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar forstätter på nästa sida

19-apr BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
S-Max (gen II)	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
* endast testat burar i bil där hela 3e sätesraden är nedfälld.												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
12-dec Tourneo Connect	2015-2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Grand = lång kaross 7-sitsig												
* endast testat burar i bil där hela 3e sätesraden är nedfälld.												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
12-dec Tourneo Connect	2015-2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Kort kaross 5-sitsig												
(I denna bil kan en Medium & Medium Bred stå bredvid varandra)												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford grindar på nästa sida

Ford	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022

02-okt Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

Ecosport 2a generation	2012-	Passar ej	Passar ej
Edge	2016-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Escort Kombi/Turnier		Ej test	Ej test
Explorer	2020-	Ej test	Ej test
Fiesta oavsett årsmodell		Passar ej	Passar ej
Focus C-Max generation II har slätt golv	2004-2010* 2010-	10007* eller 10009* . *Grind pallas upp ca 5 cm	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Focus halvkombi oavsett årsmodell		Passar ej	Passar ej
Focus Kombi, gen I	1998-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Focus Kombi, gen II	2005-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Focus Kombi, gen III	2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Focus kombi, gen IV Grindar är testade med bagagegolv i högsta nivå som ger plant golv	2018-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 endast ihop med 10006

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford grindar förstätter på nästa sida

Ford	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Galaxy & Maverick	Passar ej	Passar ej
-------------------	-----------	-----------

Kuga Generation I	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 **endast ihop med 10006
Blir en glipa upptill på ca 8-10cm mellan grind och bil . Grind täcker inte hela vägen upp. ** ryggstöd behöver justeras framåt när avdelare används.		

Kuga Generation II	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 **endast ihop med 10006
Bil som kan ha justerbart golv i två nivåer, golv i högsta nivå * Blir en glipa upptill på ca 8-10cm mellan grind och bil		
** ryggstöd behöver justeras framåt / rätas upp om avdelare ska används.		

Kuga gen III (& PHEV)	2020-	10007 eller 10009.	Ej test
-----------------------	-------	--------------------	---------

Mondeo Kombi	1993-	Ej test	Ej test
Mondeo Kombi	2000-2014	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Mondeo Kombi	2015-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 <i>avdelaren måste monteras på grind när grind står i bilen</i>
Mondeo Kombi Hybrid	2015-	Passar ej	Passar ej
Mondeo Kombi gas	2015-	Passar ej	Passar ej

Mustang Mach-E	2021-	10007* eller 10009*	Passar ej
* Lutningshål 4 då kan grinden stå intill tröskelpanelen. Lutningshål nr 3 placeras golvräm tätt intill ryggstöd.			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford grindar förstätter på nästa sida

Ford	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

07-nov	Puma	2020-	Passar ej	Passar ej
	S-Max (gen I & II)		Ej test	Ej test
	Tourneo Connect Kort & lång kaross 2015 -		Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

2023-03-07 = OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

...