

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2024-10-08

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Ford	10001 = Small.	10010 = Small LT.												
Burar	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	10013 = Medium LÅG Coupé										
	10014 = Medium Coupé													
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT	10024 = Medium Bred LÅG Coupé											
	10025 = Medium Bred Coupé													
	10003 = Large.													
	10005 = Dubbel													

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024	10025.	10031.	10003.	10005.
12-jul	Capri	2024-	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	Golv i HÖG nivå														
12-jul	Capri	2024-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej
	Golv i LÅG nivå														
		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024	10025.	10031.	10003.	10005.
	Ecosport 2a generation	2012-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024	10025.	10031.	10003.	10005.
Edge	2016-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Escort Kombi/Turnier	1995-2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Explorerer gen VI 3e sätesraden fällt	2020-	OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
08-okt Explorer Elbil Golv i hög nivå /plant golv	2024-	*OK**	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
		* Placeras buren till höger eller vänster - kila upp den lite så att dörren kan löpa fritt över tröskeln												
		** Placeras mitt i mitten behöver buren inte kilas upp												
		Två Smallburar kan stå bredvid varandra												
08-okt Explorer Elbil Golv i låg nivå	2024-	nej	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Fiesta oavsett årsmodell		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus C-Max Gen II	2010-2019	OK*	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	nej	nej
* bur kan behöva kilas upp alt byggas upp på en klack så att dörr kan öppnas														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus halvkombi Gen I		ej test	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Focus kombi generation I	1998-2004	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus halvkombi Gen I		ej test	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Focus Kombi generation II	2005-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej*	OK
* bur kan behöva kilas så att dörr kan öppnas, tajt mot tak och baklucka men väljer att ändra till nej då det är jättetajt och med minsta tunnaste golvmattan kan resultera i spräckt glasruta.														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus halvkombi gen III		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Focus Kombi generation III	2005-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus halvkombi Gen IV		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Focus kombi, gen IV	2018-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
burar är testade med bagagegolv i högsta nivå som ger plant golv														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Kuga gen I	-2012	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Kuga gen II Golv i hög nivå	2013-	OK	OK	nej	nej	OK	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	nej	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	nej	nej
Kuga gen II Golv i låg nivå	2013-2020	*OK	OK	*OK**	OK	OK	*OK**	OK**	*OK**	*OK**	OK**	OK**	nej	nej
		* palla upp buren under burgolvet så att dörr kan öppnas över tröskelkanten **Baksätet behöver lutas fram / rätas upp												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Kuga gen III (&PHEV) Lutningsbart ryggstöd i normal position & Skjvbart baksäte så långt bak det bara går	2020-	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Kuga gen III (&PHEV) Lutningsbart ryggstöd i normal position & Skjvbart baksäte framdraget så mycket det går.	2020-	OK	OK	*OK	*OK	OK	*OK	*OK	*OK	*OK	*OK	*OK	nej	*OK**
		* bur står tajt mot ryggstöd. **Buren står tajt mot an mot en kloss på vänster sida inne i bagaget.												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Maverick	2000-2007	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi	1993-2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi	2000-2014	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi Hybrid	2015-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi gas	2015-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mustang Mach-E	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Puma golv hög nivå	2020-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Puma golv låg nivå	2020-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
S-Max (gen I) 5 säten totalt, 2 sätesrader.	-2015	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK*
*Bur 10002, 10013, 10004, 10024 & 10005 bör pallas/kilas upp lite under burgolv så att dörr kan öppnas.														
S-Max (gen I) 7 säten totalt, 3 sätesrader.	-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
Har bilen 3 sätesrader (tillval) kan man placera bur 10001, 10010, 10002, 10011 & 10014 och ha ett av de bakersta säteterna i uppfällt läge. I annat fall måste hela 3e sätesraden vara nedfällt														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
S-Max (gen II)	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
* endast testat burar i bil där hela 3e sätesraden är nedfälld.														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tourneo Connect	2015-2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Kort kaross 5-sitsig (I denna bil kan en Medium & Medium Bred stå bredvid varandra)														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tourneo Connect	2015-2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Grand = lång kaross 7-sitsig * endast testat burar i bil där hela 3e sätesraden är nedfälld.														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
okt. 08	Tourneo Connect 2022/2023- Gen III. Kort kaross 5-sitsig. Samtliga 5 säten i brukbart läge	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
okt. 08	Tourneo Connect 2022/2023- Gen III. Kort kaross 5-sitsig. Baksätet nedfällt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
okt. 08	Tourneo Connect 2022/2023- Gen III. Kort kaross 7-sitsig. Samtliga 7 säten i brukbart läge	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
okt. 08	Tourneo Connect 2022/2023- Gen III. Kort kaross 7-sitsig. 3e sätesraden nedfällt. Nedfälld 3e rad ger ett förhöjd bagagegolv	OK	OK	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>
okt. 08	Tourneo Connect 2022/2023- Gen III. Kort kaross 7-sitsig. 3e sätesraden urtagen	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
okt. 08	Tourneo Connect GRAND 2022/2023- Gen III. Lång kaross 5-sitsig. Samtliga 5 säten i brukbart läge	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
okt. 08	Tourneo Connect GRAND 2022/2023- Gen III. Lång kaross 5-sitsig. Baksätet nedfällt.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
okt. 08	Tourneo Connect GRAND 2022/2023- Gen III. Lång kaross 7-sitsig. Samtliga 7 säten i brukbart läge	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
okt. 08	Tourneo Connect GRAND 2022/2023- Gen III. Långa kaross 7-sitsig. 3e sätesraden nedfällt. Nedfälld 3e rad ger ett förhöjd bagagegolv	OK	OK	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>
okt. 08	Tourneo Connect GRAND Gen III. Lång kaross 7-sitsig. 3e sätesraden urtagen	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford grindar på nästa sida

Ford	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.		

12-jul	Capri Golv i HÖG nivå	2024-	ej test	ej test
12-jul	Capri Golv i LÅG nivå	2024-	passar ej	passar ej
	Ecosport 2a generation	2012-	Passar ej	Passar ej
	Edge	2016-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
	Escort Kombi/Turnier		Ej test	Ej test
	Explorer gen VI	2020- 2024	Ej test	Ej test
08-okt	Explorer ELBIL HÖG golvnivå. Bil utrustad med justerbart bagagegolv eller fast golv i hög nivå	2024-	10006 eller 10008 Monteras i lutningshål nr 3 i den sk kvartsmånen	Passar ej
08-okt	Explorer ELBIL LÅG golvnivå (nedsänkt bagagegolv)	2024-	passar ej	Passar ej
	Fiesta oavsett årsmodell		Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford grindar förstätter på nästa sida

Ford	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Focus C-Max generation II har slätt golv	2004-2010* 2010-	10007* eller 10009* . *Grind pallas upp ca 5 cm	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
---	---------------------	--	--------------------------------------

Focus halvkombi gen I	1998-	Passar ej	Passar ej
Focus Kombi, gen I	1998-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

Focus halvkombi gen II	2005-	Passar ej	Passar ej
Focus Kombi, gen II	2005-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

Focus halvkombi gen III	2011-	Passar ej	Passar ej
Focus Kombi, gen III	2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

Focus halvkombi gen IV	2018-	Passar ej	Passar ej
Focus kombi, gen IV	2018-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
Grindar är testade med bagagegolv i högsta nivå som ger plant golv			

Galaxy & Maverick	Passar ej	Passar ej
-------------------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford grindar förstärker på nästa sida

Ford Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Kuga Generation I	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 **endast ihop med 10006
Blir en glipa upptill på ca 8-10cm mellan grind och bil . Grind täcker inte hela vägen upp. ** ryggstöd behöver justeras framåt när avdelare används.		

Kuga Generation II	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 **endast ihop med 10006
Bil som kan ha justerbart golv i två nivåer, golv i högsta nivå * Blir en glipa upptill på ca 8-10cm mellan grind och bil ** ryggstöd behöver justeras framåt / rätas upp om avdelare ska används.		

Kuga gen III (& PHEV)	2020-	10007 eller 10009.	Ej test
Mondeo Kombi	1993-	Ej test	Ej test
Mondeo Kombi	2000-2014	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Mondeo Kombi	2015-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 <i>avdelaren måste monteras på grind när grind står i bilen</i>
Mondeo Kombi Hybrid	2015-	Passar ej	Passar ej
Mondeo Kombi gas	2015-	Passar ej	Passar ej
Mustang Mach-E	2021-	10007* eller 10009*	Passar ej
* Lutningshål 4 då kan grinden stå intill tröskelpanelen. Lutningshål nr 3 placeras golvräm tätt intill ryggstöd.			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford grindar förstärker på nästa sida

Ford Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Puma	2020-	Passar ej	Passar ej
S-Max (gen I & II)		Ej test	Ej test
Tourneo Connect gen I & gen II Kort kaross L1 & Lång Kaross L2		Passar ej	Passar ej
okt. 08 Tourneo Connect gen III Kort kaross L1 & Lång Kaross L2	2022/2023-	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

2023-03-07 = OM surningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

...