

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövligt men buren passar

Uppdaterad senast: 2026-02-04

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Ford	10001 = Small.	10010 = Small LT.		
Burar	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	10013 = Medium LÅG Coupé
	10014 = Medium Coupé			
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT	10024 = Medium Bred LÅG Coupé	
	10025 = Medium Bred Coupé			
	10003 = Large.			
	10005 = Dubbel			
OK: = buren passar i bagaget Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej Nej = buren passar inte i bagaget				

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Capri	2024-	OK	OK	nej	nej	nej	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
Golv i HÖG nivå														
Capri	2024-	OK	OK	nej	OK	OK	OK*	OK	nej	OK*	OK	OK	nej	nej
Golv i LÅG nivå		* Krävs att buren placeras i mitten i bagaget och står tajt an mot ryggstöd så kommer dörren löpa fritt över tröskeln.												

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Ecosport 2a generation	2012-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel														
OK: = burens passager i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat burens i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = burens passager inte i bagaget														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Edge	2016-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Escort Kombi/Turnier	1995-2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Explorer gen VI	2019-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
5-sitsig bil														
7-sitsig bil med 3e sätes raden nedfällt														
Explorer gen VI	2019-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig bil där samtliga 7 säten används samtidigt														
Explorer gen VI	2019-	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig bil där 1 av 2 säten i 3e raden är nedfällt														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
08-okt	Explorer Elbil	2024-	*OK*	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Golv i hög nivå /plant golv		* Placeras burens till höger eller vänster - kila upp den lite så att dörren kan löpa fritt över tröskeln											
	Golv i hög nivå /plant golv		** Placeras mitt i mitten behöver burens inte kila upp											
			Två Smallburar kan stå bredvid varandra											
08-okt	Explorer Elbil	2024-	nej	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Golv i låg nivå													

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar förstår på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Fiesta oavsett årsmodell	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus C-Max Gen II 2010-2019	OK*	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	nej	nej
* bur kan behöva kilas upp alt byggas upp på en klack så att dörr kan öppnas													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus halvkombi Gen I	ej test	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Focus kombi generation I 1998-2004	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus halvkombi Gen I	ej test	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Focus Kombi generation II 2005-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej*	OK
* bur kan behöva kilas så att dörr kan öppnas, tajt mot tak och baklucka men väljer att ändra till nej då det är jättetajt och med minsta tunnaste golvmattan kan resultera i spräckt glasruta.													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus halvkombi gen III	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Focus Kombi generation III 2005-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Focus halvkombi Gen IV	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Focus kombi, gen IV 2018-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
burar är testade med bagagegolv i högsta nivå som ger plant golv													

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Kuga gen I	-2012	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Kuga gen II	2013-	OK	OK	nej	nej	OK	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	nej	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	nej	nej
Golv i hög nivå														
Kuga gen II	2013-2020	*OK	OK	*OK**	OK	OK	*OK**	OK**	*OK**	*OK**	OK**	OK**	nej	nej
Golv i låg nivå		* palla upp buren under burgolvet så att dörr kan öppnas över tröskelkanten **Baksätet behöver lutas fram / rätas upp												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Kuga gen III (&PHEV)	2020-	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Lutningsbart ryggstöd i normal position & Skjubbart baksäte så långt bak det bara går														
Kuga gen III (&PHEV)	2020-	OK	OK	*OK	*OK	OK	*OK	*OK	*OK	*OK	*OK	*OK	nej	*OK**
Lutningsbart ryggstöd i normal position & Skjubbart baksäte framdraget så mycket det går.		* bur står tajt mot ryggstöd. **Buren står tajt mot an mot en kloss på vänster sida inne i bagaget.												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Maverick	2000-2007	OK	OK	nej	nej	<i>ej test</i>	nej	<i>ej test</i>	nej	nej	<i>ej test</i>	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi	1993-2000	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi	2000-2014	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar forstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi Hybrid	2015-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mondeo Kombi gas	2015-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mustang Mach-E	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Puma golv hög nivå	2020-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Puma golv låg nivå	2020-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
S-Max (gen I)	-2015	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK*
5 säten totalt, 2 sätesrader.														
*Bur 10002, 10013, 10004, 10024 & 10005 bör pallas/kilas upp lite under burgolv så att dörr kan öppnas.														
S-Max (gen I)	-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
7 säten totalt, 3 sätesrader.														
Har bilen 3 sätesrader (tillval) kan man placera bur 10001, 10010, 10002, 10011 & 10014 och ha ett av de bakersta säteterna i uppfällt läge.														
I annat fall måste hela 3e sätesraden vara nedfällt														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar förstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
S-Max (gen II)	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
* endast testat burar i bil där hela 3e sätesraden är nedfälld.														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tourneo Connect	2015-2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Kort kaross 5-sitsig														
(I denna bil kan en Medium & Medium Bred stå bredvid varandra)														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tourneo Connect	2015-2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Grand = lång kaross 7-sitsig														
* endast testat burar i bil där hela 3e sätesraden är nedfälld.														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
okt. 08	Tourneo Connect 2022/2023- Gen III. Kort kaross 5-sitsig. Samtliga 5 säten i brukbart läge	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
okt. 08	Tourneo Connect 2022/2023- Gen III. Kort kaross 5-sitsig. Baksätet nedfällt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
okt. 08	Tourneo Connect 2022/2023- Gen III. Kort kaross 7-sitsig. Samtliga 7 säten i brukbart läge	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
okt. 08	Tourneo Connect 2022/2023- Gen III. Kort kaross 7-sitsig. 3e sätesraden nedfällt. Nedfäld 3e rad ger ett förhöjd bagagegolv	OK	OK	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>
okt. 08	Tourneo Connect 2022/2023- Gen III. Kort kaross 7-sitsig. 3e sätesraden urtagen	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
okt. 08	Tourneo Connect GRAND 2022/2023- Gen III. Lång kaross 5-sitsig. Samtliga 5 säten i brukbart läge	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
okt. 08	Tourneo Connect GRAND 2022/2023- Gen III. Lång kaross 5-sitsig. Baksätet nedfällt.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
okt. 08	Tourneo Connect GRAND 2022/2023- Gen III. Lång kaross 7-sitsig Samtliga 7 säten i brukbart läge	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
okt. 08	Tourneo Connect GRAND 2022/2023- Gen III. Långa kaross 7-sitsig. 3e sätesraden nedfällt. Nedfäld 3e rad ger ett förhöjd bagagegolv	OK	OK	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>	<i>ej test</i>
okt. 08	Tourneo Connect GRAND Gen III. Lång kaross 7-sitsig. 3e sätesraden urtagen	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford grindar på nästa sida

Ford	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Capri	2024-	10007 eller 10009*	Passar ej
Golv i HÖG nivå		* lutningshåll nr 5 i kvartsmånen.	
Capri	2024-	passar ej	Passar ej
Golv i LÅG nivå			

Ecosport 2a generation	2012-	Passar ej	Passar ej
------------------------	-------	-----------	-----------

Edge	2016-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
------	-------	-------------------	--------------------------------------

Escort Kombi/Turnier		Ej test	Ej test
----------------------	--	---------	---------

Explorer gen VI	2019-	Ej test	Ej test
5-sitsig bil ELLER 7-sitsig bil där 3e sätesraden är nedfälld			
Explorer gen VI	2019-	Passar ej	Passar ej
7-sitsig bil där 1 av 2 säten i tredje raden är nedfällt ELLER samtliga 7säten är i brukbart läge			

08-okt	Explorer ELBIL	2024-	10006 eller 10008	Passar ej
	HÖG golvnivå.		Monteras i lutningshåll nr 3 i den sk kvartsmånen	
	Bil utrustad med justerbart bagagegolv eller fast golv i hög nivå			
08-okt	Explorer ELBIL	2024-	passar ej	Passar ej
	LÅG golvnivå (nedsänkt bagagegolv)			

Fiesta oavsett årsmodell		Passar ej	Passar ej
--------------------------	--	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford grindar förstätter på nästa sida

Ford	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Focus C-Max	2004-2010*	10007* eller 10009* .	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
generation II har slätt golv	2010-	*Grind pallas upp ca 5 cm	

Focus halvkombi gen I	1998-	Passar ej	Passar ej
Focus Kombi, gen I	1998-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

Focus halvkombi gen II	2005-	Passar ej	Passar ej
Focus Kombi, gen II	2005-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

Focus halvkombi gen III	2011-	Passar ej	Passar ej
Focus Kombi, gen III	2011-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

Focus halvkombi gen IV	2018-	Passar ej	Passar ej
Focus kombi, gen IV	2018-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
Grindar är testade med bagagegolv i högsta nivå som ger plant golv			

Galaxy & Maverick	Passar ej	Passar ej
-------------------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford grindar förstätter på nästa sida

Ford	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Kuga Generation I	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 **endast ihop med 10006
Blir en glipa upptill på ca 8-10cm mellan grind och bil . Grind täcker inte hela vägen upp. ** ryggstöd behöver justeras framåt när avdelare används.		

Kuga Generation II	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 **endast ihop med 10006
Bil som kan ha justerbart golv i två nivåer, golv i högsta nivå * Blir en glipa upptill på ca 8-10cm mellan grind och bil		
** ryggstöd behöver justeras framåt / rätas upp om avdelare ska används.		

Kuga gen III (& PHEV)	2020-	10007 eller 10009.	Ej test
Mondeo Kombi	1993-	Ej test	Ej test
Mondeo Kombi	2000-2014	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Mondeo Kombi	2015-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 avdelaren måste monteras på grind när grind står i bilen
Mondeo Kombi Hybrid	2015-	Passar ej	Passar ej
Mondeo Kombi gas	2015-	Passar ej	Passar ej
Mustang Mach-E	2021-	10007* eller 10009*	Passar ej
* Lutningshål 4 då kan grinden stå intill tröskelpanelen. Lutningshål nr 3 placeras golvräm tätt intill ryggstöd.			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Ford grindar förstatte på nästa sida

Ford Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Puma	2020-	Passar ej	Passar ej
------	-------	-----------	-----------

S-Max (gen I & II)	Ej test	Ej test
--------------------	---------	---------

Tourneo Connect gen I & gen II Kort kaross L1 & Lång Kaross L2	Passar ej	Passar ej
---	-----------	-----------

okt. 08

Tourneo Connect gen III Kort kaross L1 & Lång Kaross L2	2022/2023-	Passar ej	Passar ej
---	------------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

...