

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med **kursiv stil**, dessa burar passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövligt men buren passar.

Oavsett golvnivå så kan en bur behöva kilas upp undertill för att dörren ska löpa fritt över tröskelpanelen, detta gäller samtliga produkter med eller utan tröskelfunktion.

Uppdaterad senast: 2026-06-17

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Landrover Burar	10001 = Small.	10010 = Small LT.		
	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	10013 = Medium LÅG Coupé
	10014 = Medium Coupé			
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT	10024 = Medium Bred LÅG Coupé	
	10025 = Medium Bred Coupé			
	10003 = Large.			
	10005 = Dubbel			
OK: = buren passar i bagaget				
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej				
Nej = buren passar inte i bagaget				

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Discovery 3		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Discovery 4		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Discovery V		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Landrover burar forstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel													
OK: = burens passager i bagaget													
Ej test: = Artflex har inte testat burens i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = burens passager inte i bagaget													

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Discovery Sport	2014-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
3e sättesraden nedfällt														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Freelander 1 (LN)	1997-2006	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Freelander 2 (LF)	2006-2014	OK	OK	nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*måste stå så långt in det bara går, tajt mot bakluckans ruta annars.														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Landrover grindar på nästa sida

Landrover	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Discovery 3	10007* eller 10009* . Grinden kommer inte täcka helt upp till karm, kan bli ca 20cm glipa.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Discovery 4	10007* eller 10009* . Grinden kommer inte täcka helt upp till karm, kan bli ca 20cm glipa.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Discovery V	Ej test	Ej test
Discovery Sport (3e sätet nedfällt) 2014-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
Freelander 1 (LN) 1997-2006	Passar ej	Passar ej
Freelander 2 (LF) 2006-2014	10006 eller 10008.	Avdelare är inte testat i bilen

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

...