

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

20220525: Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2024-04-23

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

MG Burar	10001 = Small. 10010 = Small LT. 10002 = Medium. 10011 = Medium LT. 10014 = Medium Coupé 10012 = Medium Gavel 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT 10025 = Medium Bred Coupé 10003 = Large. 10005 = Dubbel
OK: = buren passar i bagaget Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej Nej = buren passar inte i bagaget	

	BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
4. Bil med plant bagagegolv - golv i hög nivå		OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
4. bil med nedstänkt bagagegolv - golv i låg nivå		ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

MG burar forstätter på nästa sida

23-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé,
10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
5 SW EV Gol i "hög" nivå = har ändå "nedsänkt" golv (ca 12cm nedstänkt golv) / Ej plant mot tröskelpanel -	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
5 SW EV Gol i låg nivå = nedsänkt golv - ca 17cm nedsänkt golv	nej	OK*	nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej
* bur kan behöva kilas upp för att dörr ska kunna löpa fritt över											
**för att få in buren på plats i bagaget bör man fälla fram baksätets ryggstöd och lägga ner buren på den plana sidan för att sedan få upp buren i position. Placeras intill ryggstöd och buren kan behöva kilas upp lite undertill så att burdörr kan öppnas fritt löpande över tröskelpanelen.											

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
EHS Plug-IN-Hybrid Bil med justerbart ryggstöd. Bilen saknar surringöglor i bagaget - rekommendation kontakta bilhandlaren eller en verkstad så detta kan monteras dit för annars kan inte buren lastsäkras i bagaget.	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	OK*	nej	nej	nej	nej
* Ryggstöd behöver justeras upp / rätas upp lite.											

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Marvel R	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
ZS EV Gol i "hög" nivå =7cm nedstänkt golv	nej	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej
ZS EV Gol i låg nivå = 20 cm nedsänkt golv	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

MG grindar på nästa sida

MG	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

4. Bil med plant bagagegolv - golv i hög nivå	10007* eller 10009* * =lutningshål nr 4 i kvartsmånen	Ej test
4. bil med nedstänkt bagagegolv	Ej test	Ej test
4. bil med nedstänkt bagagegolv men om man bygger upp golvet så det blir i nivå med tröskelpanel	10007* eller 10009* * =lutningshål nr 4 i kvartsmånen	Ej test

5 SW EV Golv i "hög" nivå = nedsänkt golv - saknar uppgift om tröskelhöjd	Passar ej	Passar ej
5 SW EV Golv i låg nivå = nedsänkt golv	Passar ej	passar ej

EHS Plug-IN-Hybrid	10006 eller 10008	Avdelare endast ihop med 10006
Bil med justerbart ryggstöd.	Justera upp / räta upp ryggstöd lite om avdelare ska användas.	
Bilen saknar surringöglor i bagaget - rekommendation kontakta bilhandlaren eller en verkstad så detta kan monteras dit för detta krävs för att grinden ska kunna spännas fast i bagageutrymmet.		

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

MG grindar fortsätter på nästa sida

MG Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

Marvel R	Ej test	Ej test
ZS EV Golv i "hög" nivå = 7cm nedstänkt golv	Passar ej	Passar ej
ZS EV Golv i låg nivå = 20 cm nedsänkt golv	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

2023-03-07 = OM surningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

...