

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testat bur / grind i en bil.

20220525: Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2023-05-12

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

MERCEDES		Burar		10001 = Small.	10010 = Small LT.	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	10014 = Medium Coupé (nyhet)	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT (nyhet)	10025 = Medium Bred Coupé (nyhet)	10003 = Large.	10005 = Dubbel
A-klass W176	2013-2018	OK:												Passar inte: övriga artiklar
A-klass W177	2018-	OK: 10010												Passar inte: övriga artiklar
B-Klass T245	2005-2011	OK: 10010						Ej test: 10012						Passar inte: övriga artiklar
B-Klass W246	2012-	OK: 10001						Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031						Passar inte: övriga artiklar
Plant golv - Bagageutrymmespaket (tillval)														
B-Klass W246	2012-	OK: 10010						Ej test: 10011, 10014, 10012, 10025, 10031						Passar inte: övriga artiklar
Nedsänkt golv														
B-Klass W247 / laddhybrid	2018-	OK: 10001, 10010						Ej test: 10011, 10014, 10012, 10025, 10031						Passar inte: övriga artiklar
Plant golv														
Bil kan ha justerbart & skjubbart baksäte baserat på olika tillval.														
B-Klass W247 / laddhybrid	2018-	OK: 10010						Ej test: 10011, 10014, 10012, 10025, 10031						Passar inte: övriga artiklar
Nedsänkt golv														
Bil kan ha justerbart & skjubbart baksäte baserat på olika tillval.														
C-Klass kombi	1994-2000-2007	OK: 10001, 10010						Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031						Passar inte: övriga artiklar
kaross 202 & 203														
C-Klass kombi	2008-2014	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10004						Ej test: 10012						Passar inte: övriga artiklar
kaross 204														
C-Klass kombi	2014-2021	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10012, 10014*, 10004*, 10025*, 10031*												Passar inte: övriga artiklar
kaross 205														
*förutsatt att insynskyddskassetten & ev extra lastrumsmatta tas bort														
C-Klass kombi	2021-	OK: 10001, 10010						Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031						Passar inte: övriga artiklar
kaross S206 & S206 All-Terrain														
C-Klass kombi	2021-	OK: 10001, 10010						Ej test: 10014, 10025						Passar inte: övriga artiklar
kaross S206 - Plug-In-Hybrid. Bil med upphöjt bagagegolv om ca 5cm														
E-klass kombi	1984-1995	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011, 10014, 10004*, 10025, 10031, 10003*												Passar inte: övriga artiklar
Kaross 124														
* bur kan behöva kilas upp då bil har liten tröskel														
E-Klass kombi	1996-2016	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005												
kaross 210,211 & 212														
E-Klass kombi	2016-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005												Passar inte: övriga artiklar
kaross S213														
E-Klass kombi	2016-	OK: 10001, 10010												Passar inte: övriga artiklar
kaross S213 - Laddhybrid - halva golvet närmast ryggstöd är upphöjt														
Golvet måste buggas upp i nivå med batterilådan som är ca 10cm så det blir plant för buren att stå på														
EQA		OK: 10001, 10010												Passar inte: övriga artiklar
EQC		OK: 10001, 10010						Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005						Passar inte: övriga artiklar
EQB X243	2021-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005												
5 sitig modell - PLANT GOLV														
* = hela baksätet måste skjivas fram en bit och ryggstöd behöver rätas upp lite.														
Largebur kan inte användas om ex Artfex modellspecifika skyddsgaller är monterat i bilen														
EQB X243	2021-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005												
7 sitsig modell														
* Hela baksätet måste skjivas fram en bit & ryggstöd behöver rätas upp lite.														
endast testat burar om hela 3e sätesraden är nedfälld														
*10003 kan inte användas om ex Artfex skyddsgaller är monterat i bilen														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Fortsättning på nästa sida

MERCEDES		Burar		10001 = Small.	10010 = Small LT.
				10002 = Medium.	10011 = Medium LT.
				10012 = Medium Gavel	
				10014 = Medium Coupé (nyhet)	
				10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT (nyhet)
				10025 = Medium Bred Coupé (nyhet)	
				10003 = Large.	
				10005 = Dubbel	
12-apr	EQS sedan - kaross V297	OK: 10001*, 10010*	Ej test: 10014, 10025.	Passar inte: övriga artiklar	
*bur rekommenderas ställas långt in i bagaget då bilens tröskel är hög					
12-apr	EQS SUV - kaross X296	Inga burar passar i bagaget			
Med tredje sätesraden i brukbart läge					
12-apr	EQS SUV - kaross X296	OK: 10001, 10010	Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005	Passar inte: övriga artiklar	
med tredje raden nedfällt					
	CLA Shoting Brake "117"	2013-2019	OK: 10010	Passar inte: övriga artiklar	
	CLA Shoting Brake "118"	2019-	OK: 10010	Passar inte: övriga artiklar	
	CLS Shoting Brake "218"		OK: 10010	Ej test: 10011, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
	GL kaross X164	2006-2016	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005		
endast testat om hela 3e sätesraden är nedfällt / urtagen					
	GLA kaross X156 nedstänkt golv som ger en tröskel	2014-	OK: 10010	Ej test: 10011, 10014, 10012 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
	GLA H247 Golv i hög nivå	2020-	OK:	Ej test: 10001, 10010, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
	GLA H247 Golv i låg nivå	2020-	OK:	Ej test: 10001, 10010, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
	GLC Cupé kaross C253	2015-	OK:	Ej test: 10001, 10010, 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
27-jan	GLC kaross X253	2015-	OK: 10001, 10010, 10014, 10012, 10025		Passar inte: övriga artiklar
17-apr	GLC Hybrid kaross X253 Hybrid - upphöjd golv		OK: 10001, 10010, 10012		Passar inte: övriga artiklar
27-jan	GLC kaross X254	2022/2023-	OK: 10001, 10010, 10014, 10012, 10025		Passar inte: övriga artiklar
04-apr	GLC kaross X254		OK: 10001*, 10010*, * Bur kan behöva kilas upp undertill för att stå plant / stabilt på det välvande golvet.	Ej test: 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
Bilen har ett välvd uppbyggd golv. Det välver uppåt från tröskelpanelen					
	GLB X247 5 sitig modell - PLANT GOLV		OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005 * = hela baksätet måste skjivas fram en bit och ryggstöd behöver rätas upp lite. Largebur kan inte användas om ex Artflex modellspecifika skyddsgaller är monterat i bilen		
	GLB X247 5 sitig modell - Nedsänkt golv		OK: 10001*, 10010, 10002*, 10011, 10014, 10012, 10004*, 10025, 10031, 10005*		Ej test 10003
* bur måste byggas upp undertill för att dörr ska kunna öppnas alternativt lägg tillbaka bilens eventuella justerbara bagagegolv och se notering för GLB X247 PLANT GOLV					
	GLB X247 7 sitig modell	2021-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005 * Hela baksätet måste skjivas fram en bit & ryggstöd behöver rätas upp lite. endast testat burar om hela 3e sätesraden är nedfällld *10003 kan inte användas om ex Artflex skyddsgaller är monterat i bilen		
12-maj	GLE / ML W166	2012-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005		
Karoskod W166					
	GLE / ML karoskod W166 laddhybrid	2012-	OK: 10001, 10010	Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005	Passar inte: övriga artiklar
	GLE Cupe karoskod C292		OK:	Ej test: 10001, 10010 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
	GLE karoskod V167	2019-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005		Ej test 10003
	GLE Hybrid karoskod V167	2019-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005		Ej test 10003
	GLE Cupe karoskod C167		OK:	Ej test: 10001, 10010 10014, 10025	Ej test 10003

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Fortsättning på nästa sida

MERCEDES Burar		10001 = Small. 10010 = Small LT. 10002 = Medium. 10011 = Medium LT. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet) 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel		
GLK karoskod X204		OK: 10001, 10010, 10012	Ej test: 10002, 10011, 10014, 10004 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
GLS karoskod X166		OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005		
3e sätesraden är nedfälld när burar har testats				
GLS 2019- karoskod C167 med tredje sätet nerfällt		OK: 10001, 10010	Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005	Passar inte: övriga artiklar
12-apr GLS Suv Med tredje sätesraden i brukbart läge		Inga burar passar i bagaget		
12-apr GLS Suv med tredje raden nedfälld		OK: 10001, 10010	Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025 10031, 10005, 10003	
ML karoskod W163	2002-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005		Ej test 10003
ML karoskod W164	2005-2011	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005		
R-Klass kombi kaross 251	2005-2017	OK: 10001, 10010	Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005	
T-klass 5-sitsig	2022-	Ej testat burar i denna bil		
T-klass 7-sitsig	2022-	Ej testat burar i denna bil		
EQT (T-klass i elformat) 5 eller 7-sitsig	2022-	Ej testat burar i denna bil		

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes Benz: grindar finns på nästa sida

MERCEDES		Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr		Avdelare	
Grindar		Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr		Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)	
		Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr		Beställningsbar från och med 17/1-2022	
		Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr			
A-klass W176 & W177	2013- & 2018-	Passar ej		Passar ej	
B-Klass T245	2005-2011	Passar ej		Passar ej	
B-Klass W246	2012-	10006 eller 10008 .		Avdelare 10023 endast ihop med 10006	
Bagageutrymmespaket (tillval) ger plant golv om inte bör golvet på något sätt byggas upp.					
B-Klass W247 & laddhybrid	2018-	10007 eller 10009*		Avdelare ej test	
Bil kan ha variabelt bagagegolv baserat på olika tillval som kan ge plant golv. * Golv i högsta nivå.					
Om bil saknar justerbart golv bör golvet på något vis byggas upp . Bil kan ha justerbart & skjubbart baksäte baserat på olika tillval.					
C-Klass kombi 202	1994-2000	Ej test		Ej test	
C-Klass kombi 203	2001-2007	10007 eller 10009.		Avdelare 10023 endast ihop med 10007	
C-Klass kombi 204 & 205	2008-	10006 eller 10008.		Avdelare 10023 endast ihop med 10006	
C-klass kombi 205 laddhybrid		Passar ej		Passar ej	
C-Klass kombi	2021-	10006 eller 10008		Passar ej	
S206 & All-terrain: slätt golv					
C-Klass kombi	2021-	Passar ej		Passar ej	
S206. Plug-In-Hybrid. Bil med upphöjt bagagegolv om ca 5cm					
E-klass kombi 124	1984-1995	Passar ej		Passar ej	
E-Klass kombi	1996-2016	10007 eller 10009		Avdelare 10023 endast ihop med 10007	
210 & 211 & 212					
E-klass kombi 213	2016-	10006 eller 10008 / 10007 eller 10009.		Avdelare 10023 endast ihop med 10006 & 10007	
E-klass kombi 213 Laddhybrid	2016-	Passar ej		Passar ej	
EQA		10007 eller 10009		Avdelare 10023 endast ihop med 10007	
grinden måste stå nära ryggstödet. Lutningshåll nr 2 i kvartsmånen					
EQC		Ej test		Ej test	
EQB X243	2021-	10007 eller 10009.		Avdelare 10023 endast ihop med 10007	
5 sitig modell - PLANT GOLV -					
EQB X243	2021-	10007 eller 10009.		Avdelare 10023 endast ihop med 10007	
7 sitsig - 3e sätesraden måste fällas ned					
EQS sedan - kaross V297		Passar ej		Passar ej	
EQS SUV - kaross X296		Ej test		Ej test	
med tredje raden nedfällt					
CLA <i>Shooting Brake "117 & 118"</i>		Passar ej		Passar ej	
CLS <i>Shooting Brake</i>		Passar ej		Passar ej	
GL X164	2006-2012	Ej test		Ej test	
GLA X156 Tröskel	2014-	Ej test		Ej test	
GLA H247	2020-	Ej test		Ej test	
Golv i hög nivå					
GLA H247	2020-	passar ej		passar ej	
Golv i låg nivå					
GLC C253 Cupé	2015-	Passar ej		Passar ej	
GLC X253	2015-	10007 eller 10009 .		Avdelare 10023 endast ihop med 10007	
*Bilens original surrningsöglor är inte optimala att spänna fast grind i. bil kan behöva kompletteras med extra surrningsöglor					
GLC X253 HYBRID	2015-	10006* eller 10008* .		Avdelare 10023 endast ihop med 10006	
*Bilens original surrningsöglor är inte optimala att spänna fast grind i. bil kan behöva kompletteras med extra surrningsöglor					
GLC X254	2022/2023-	10007* eller 10009*		Avdelare 10023 endast ihop med 10007	
* Lutningshåll nr 3, surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att spänna fast grind i.					
GLC X254	2022/2023-	Ej test		Ej test	
Plug-In-Hybrid					
Bilen har ett välvd uppbyggd golv. Det välver uppåt från tröskelpanelen					

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes Benz: grindar försättning på nästa sida

MERCEDES		Art nr 10006 = Modell 1 Dubbdörr Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr Art nr 10007 = Modell 2 Dubbdörr Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Avdelare Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) <i>Beställningsbar från och med 17/1-2022</i>
Grindar			
GLB X247	2019-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
5 sitig modell - PLANT GOLV -			
GLB X247	2019-	passar ej	passar ej
5 sitig modell - NEDSÄNKT GOLV - om golvet inte kan justeras upp till plant nivå måste golvet byggas upp i så fall se GLB X247 Plant golv			
GLB X247	2019-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
7 sitsig - 3e sätesraden måste fällas ned			
GLE / ML W166	2012-	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Suv			
GLE / ML W166 laddhybrid	2012-	Ej test	Ej test
GLE Cupé C292 & C167		Passar ej	Passar ej
GLK		10006 eller 10008	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
GLE V167	2019-	10007 eller 10009.	Avdelare ej test
GLE Hybrid V167		10007 eller 10009.	Avdelare ej test
GLS X166	2012-2015	Ej test	Ej test
GLS X167	2019-	Ej test	Ej test
ML W163	2002-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
ML W164	2005-2011	10007 eller 10009 grind täcker inte helt upp till karm	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
R-Klass kombi 251	2005-2017	Ej test	Ej test
T-klass	2022-	Passar ej	Passar ej
5 eller 7-sits			
EQT (T-klass i elformat)	2022-	Passar ej	Passar ej
5 eller 7-sits			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

2023-03-07 = OM surrningsögglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.