

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2025-05-22

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Mercedes Burar	10001 = Small.	10010 = Small LT.		
	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	<u>10013 = Medium LÅG Coupé</u>
	10014 = Medium Coupé			
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT		<u>10024 = Medium Bred LÅG Coupé</u>
	10025 = Medium Bred Coupé			
	10003 = Large.			
	10005 = Dubbel			
OK: = buren passar i bagaget				
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej				
Nej = buren passar inte i bagaget				

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
A-klass W176	2013-2018	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
A-klass W177	2018-	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
B-Klass T245	2005-2011	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes burar forstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Red LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
B-Klass W246	2012- Plant golv - Bagageutrymmespaket (tillval)	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
B-Klass W246	2012- Nedsänkt golv	nej	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
B-Klass W247 / laddhybrid	2018- Plant golv Bil kan ha justerbart & skjuvbart baksäte baserat på olika tillval.	OK	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
B-Klass W247 / laddhybrid	2018- Nedsänkt golv Bil kan ha justerbart & skjuvbart baksäte baserat på olika tillval.	nej	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
C-Klass kombi	202 1994-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
C-Klass kombi	203 2000-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
C-Klass kombi	204 2008-	OK	OK	OK	OK	ej test	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
C-Klass kombi	205 2014-2021	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	nej
*förutsatt att insynskyddskassetten & ev extra lastrumsmatta tas bort														
C-Klass kombi	2021- kaross S206 & S206 All-Terrain	OK	OK	*OK	*OK	ej test	OK	*OK	*OK	OK	*OK	*OK	nej	nej
*Bur måste stå i mitten av bagaget . kassett med insynsskydd o lastnät måste tas i bagaget														
C-Klass kombi	2021- kaross S206 Plug-In-Hybrid Bil med upphöjt bagagegolv kassett med insynsskydd o lastnät måste tas i bagaget	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
*Buren bör stå nära bakluckan. När burens dörr är i öppet läge kommer dörren ligga tajt an mot karmen men gasdämparen kommer göra sitt jobb ändå att hålla uppe dörren.														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
E-klass kombi	1984-1995	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK*	nej
Kaross 124		* bur kan behöva kilas upp då bil har liten tröske!												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
E-Klass kombi	1996-2016	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
kaross 210,211 & 212														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
E-Klass kombi kaross S213	2016-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
E-Klass kombi kaross S213	2016-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Laddhybrid - halva golvet närmast ryggstöd är upphöjt														
Golvet måste buggas upp i nivå med batterilådan som är ca 10cm så det blir plant för buren att stå på														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
E-Klass kombi	2023-	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	nej	nej
kaross S214		* Bur kan inte stå helt ut åt sidan **bur måste stå i mitten												
kassett med insynsskydd o lastnät måste tas i bagaget														
E-Klass kombi	2023-	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
kaross S214 - Plug-In-Hybrid		* Bur kan inte stå helt ut åt sidan												
Bil med upphöjt bagagegolv														
kassett med insynsskydd o lastnät måste tas i bagaget														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Red LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EQA	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EQB X243 2021- 7-sitsig med hela tredje sätesraden nedfällt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* Hela baksätet måste skjivas fram en bit & ryggstöd behöver rätas upp lite. *10003 kan inte användas om ex Artfex skyddsgaller är monterat i bilen													
EQB X243 2021- 7-sitsig med hela tredje sätesraden i uppfällt och brukbart läge	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
EQB X243 2021- 7-sitsig med ett säte nedfällt och det andra i brukbart läge i rad 3	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EQB X243 2021- 5 sitig modell - PLANT GOLV	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* = hela baksätet måste skjivas fram en bit och ryggstöd behöver rätas upp lite. *10003 kan inte användas om ex Artfex modellspecifika skyddsgaller är monterat i bilen													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EQC	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EQE X294 Suv 2022-	OK	OK	OK*	OK*	ej test	OK**	OK**	OK*	OK**	OK**	OK*	nej	ej test
* Ryggstöd måste rätas upp i "Cargoläge" **Ryggstöd kanske måste rätas upp i "Cargoläge" - se bilens instruktionsbok inställning av Cargoläge													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
22-maj EQS sedan - kaross V297	OK**	OK	nej	nej	ej test	OK**	OK*	nej	OK**	OK*	nej	nej	nej
Bil med nedstänkt bagagegolv													
*bur rekommenderas ställas långt in i bagaget då bilens tröskel är hög													
**10001, 10013 & 10024 rekommenderas ställas långt in i bagaget då bilens tröskel är hög och buren kan behövas kilas upp lite under för att dörr ska löpa fritt över karmen.													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EQS SUV - kaross X296	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test
7-sitsig med hela tredje sätesraden nedfällt													
EQS SUV - kaross X296	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig med hela tredje sätesraden i uppfällt och brukbart läge													
EQS SUV - kaross X296	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig med ett säte nedfällt och det andra i brukbart läge i rad 3													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EQS SUV - kaross X296	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test
5-sitsig													

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EQT (T-klass i elformat) 2022-5-sitsig		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
EQT (T-klass i elformat) 2022-7-sitsig		ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
CLA Shooting Brake "117" 2013-2019		nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
CLA Shooting Brake "118" 2019-		nej	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
CLS Shooting Brake "218"		nej	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GL kaross X164 2006-2016		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
endast testat om hela 3e sätesraden är nedfällt / urtagen														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLA kaross X156 2014-		nej	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
nedstänkt golv som ger en tröskel														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLA H247	2020-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Golv i hög nivå														
GLA H247	2020-	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Golv i låg nivå														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLB X247	2021-	OK	OK	OK	* Hela baksätet måste skjuvas fram en bit & ryggstöd behöver rätas upp lite. *10003 kan inte användas om ex Artfex skyddsgaller är monterat i bilen								OK*	OK
7-sitsig med hela tredje sätesraden nedfällt														
GLB X247	2021-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig med hela tredje sätesraden i uppfällt och brukbart läge														
GLB X247	2021-	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig med ett säte nedfällt och det andra i brukbart läge i rad 3														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLB X247	2021-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
5 sitig modell - PLANT GOLV		* = hela baksätet måste skjuvas fram en bit och ryggstöd behöver rätas upp lite. 10003 kan inte användas om ex Artfex modellspecifika skyddsgaller är monterat i bilen												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR	→	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLC Cupé, kaross C253	2015-	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR	→	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLC kaross X253	2015-	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
GLC Hybrid		OK	OK	nej	nej	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
kaross X253 Hybrid - upphöjd golv														

BURAR	→	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLC	2022/2023-	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK*	nej	nej
kaross X254		* Ryggstöd måste rätas upp i "Cargoläge" - se bilens instruktionsbok för inställning av Cargoläge												
GLC kaross X254		OK*	OK*	ej test*	ej test*	ej test*	ej test*	ej test*	ej test*	ej test*	ej test*	ej test*	nej	nej
Plug-In-Hybrid		* Bur kan behöva kilas upp undertill för att stå plant / stabilt på det välvande golvet.												
OM bilen har Cargoläge i baksätets ryggstöd ställ in Cargoläge - se bilens instruktion														
Bilen har ett välvd uppbyggd golv. Det välver uppåt från tröskelpanelen														

BURAR	→	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLE / ML W166	2012-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Karoskod W166														
GLE / ML	2012-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
karoskod W166 laddhybrid														

BURAR	→	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLE Cupe karoskod C292		ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLE karoskod V167	2019- 7-sitsig med hela tredje sätesraden nedfällt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
GLE karoskod V167	2019- 7-sitsig med hela tredje sätesraden i uppfällt och brukbart läge	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
GLE karoskod V167	2019- 7-sitsig med ett säte nedfällt och det andra i brukbart läge i rad 3	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLE karoskod V167	2019- Ladd-hybrid, 7-sitsig med hela tredje sätesraden nedfällt	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
GLE karoskod V167	2019- Ladd-hybrid, 7-sitsig med hela tredje sätesraden i uppfällt och brukbart läge	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
GLE karoskod V167	2019- Ladd-hybrid, 7-sitsig med ett säte nedfällt och det andra i brukbart läge i rad 3	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLE karoskod V167	2019- 5-sitsig modell	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
GLE karoskod V167	2019- Ladd-hybrid, 5-sitsig	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLE Cupe karoskod C167	2019-	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLK, kaross X204	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLS karoskod X166	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7-sitsig med hela tredje sätesraden nedfällt													
GLS karoskod X166	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig med hela tredje sätesraden i uppfällt och brukbart läge													
GLS karoskod X166	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	nej
7-sitsig med ett säte nedfällt och det andra i brukbart läge i rad 3													

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLS karoskod X166	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5-sitsig													

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLS SUV karoskod X167 2019-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
7-sitsig med hela tredje sätesraden nedfällt													
GLS SUV karoskod X167	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig med hela tredje sätesraden i uppfällt och brukbart läge													
GLS SUV karoskod X167	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	nej
7-sitsig med ett säte nedfällt och det andra i brukbart läge i rad 3													

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
GLS SUV karoskod X167 2019-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
5-sitsig													

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ML karoskod W163	2002-5-sitsig	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
ML karoskod W163	2002-7-sitsig med hela tredje sätesraden nedfällt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
ML karoskod W163	2002-7-sitsig med hela tredje sätesraden i uppfällt och brukbart läge	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ML karoskod W164	2005-2011 5-sitsig	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ML karoskod W164	2005-2011 7-sitsig med hela tredje sätesraden nedfällt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
ML karoskod W164	2005-2011 7-sitsig med hela tredje sätesraden i uppfällt och brukbart läge	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
R-Klass kombi, kaross R251	2005-2017	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
T-klass, 5-sitsig	2022-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
T-klass, 7-sitsig	2022-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes Benz: grindar finns på nästa sida

Mercedes	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

A-klass W176	2013-	Passar ej	Passar ej
A-klass W177	2018-	Passar ej	Passar ej

B-Klass T245	2005-2011	Passar ej	Passar ej
B-Klass W246	2012-	10006 eller 10008 .	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
Bagageutrymmespaket (tillval) ger plant golv om inte bör golvet på något sätt byggas upp.			
B-Klass W247 & laddhybrid	2018-	10007 eller 10009*	Avdelare ej test
Bil kan ha variabelt bagagegolv baserat på olika tillval som kan ge plant golv. * Golv i högsta nivå.			
Om bil saknar justerbart golv bör golvet på något vis byggas upp . Bil kan ha justerbart & skjuvbart baksäte baserat på olika tillval.			

C-Klass kombi 202	1994-2000	Ej test	Ej test
C-Klass kombi 203	2001-2007	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
C-Klass kombi 204 & 205	2008-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
C-klass kombi 205 laddhybrid		Passar ej	Passar ej
C-Klass kombi S206 & All-terrain: slätt golv	2021-	10006 eller 10008	Passar ej
C-Klass kombi S206 Plug-In-Hybrid	2021-	10006* eller 10008*	Passar ej
Bil med upphöjt bagagegolv		* Grind monteras i lutningshåll nr 5 i kvartsmånen. Grinden placeras så nära bakluckan det bara går. När grindens dörr / dörrar är i öppet läge kommer dörren ta i den övre karmen i öppningen på bilen. Gasdämparen kommer göra sitt jobb ändå att hålla uppe dörren i öppet läge. lägger man in en bagagerumsmatta kommer grinden inte passa.	

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes grindar fortsätter på nästa sida

Mercedes	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.		

E-klass kombi 124	1984-1995	Passar ej	Passar ej
E-Klass kombi 210 & 211 & 212	1996-2016	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
E-klass kombi 213	2016-	10006 eller 10008 / 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 & 10007
E-klass kombi 213 Laddhybrid	2016-	Passar ej	Passar ej
E-klass kombi 214	2023-	10006 eller 10008	Ej test
E-klass kombi 214 Plug-In-Hybrid - golvet är några cm upphöjt	2023-	10006 eller 10008	Passar ej

EQA	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
grinden måste stå nära ryggstödet. Lutningshåll nr 2 i kvartsmånen		

EQB X243	2021-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
5 sitig modell - PLANT GOLV -			
EQB X243	2021-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
7 sitsig - 3e sätesraden måste fällas ned			

EQC	Ej test	Ej test
-----	---------	---------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes grindar fortsätter på nästa sida

Mercedes	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

EQE X294 Suv	2022-	Ej test	Ej test
EQS sedan - kaross V297		Passar ej	Passar ej
EQS SUV - kaross X296		Ej test	Ej test
7-sitsig med tredje raden nedfällt			
EQS SUV - kaross X296		Ej test	Ej test
5-sitsig			
EQT (T-klass)	2022-	Passar ej	Passar ej
5 -sits			
T-klass	2022-	Passar ej	Passar ej
7-sits			
CLA Shotting Brake "117 & 118"		Passar ej	Passar ej
CLS Shotting Brake		Passar ej	Passar ej
GL X164	2006-2012	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes grindar fortsätter på nästa sida

Mercedes	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

GLA X156 Tröskel	2014-	Ej test	Ej test
GLA H247	2020-	Ej test	Ej test
Golv i hög nivå			
GLA H247	2020-	passar ej	passar ej
Golv i låg nivå			

GLB X247	2019-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
5 sitig modell - PLANT GOLV -			
GLB X247	2019-	passar ej	passar ej
5 sitig modell - NEDSÄNKAT GOLV - om golvet inte kan justeras upp till plant nivå måste golvet byggas upp i så fall se GLB X247 Plant golv			
GLB X247	2019-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
7 sitsig - 3e sätetraden måste fällas ned			

GLC C253 Cupé	2015-	Passar ej	Passar ej
GLC X253	2015-	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
*Bilens original surrningsöglor är inte optimala att spänna fast grind i. bil kan behöva kompletteras med extra surrningsöglor			
GLC X253 HYBRID	2015-	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
*Bilens original surrningsöglor är inte optimala att spänna fast grind i. bil kan behöva kompletteras med extra surrningsöglor			
GLC X254	2022/2023-	10007* eller 10009*	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
* Lutningshål nr 3, surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att att spänna fast grind i.			
GLC X254	2022/2023-	Ej test	Ej test
Plug-In-Hybrid. Bilen har ett välvd uppbyggd golv. Det välver uppåt från tröskelpanelen			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes grindar fortsätter på nästa sida

Mercedes	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.		

GLE / ML W166	2012-	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Suv		grind täcker inte helt upp till karm, ca 8cm glipa.	
GLE / ML W166 laddhybrid	2012-	Ej test	Ej test
GLE Cupé C292		Passar ej	Passar ej

GLE V167	2019-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
7-sitsig med 3e sätesraden fälld			
GLE V167	2019-	Passar ej	Passar ej
7-sitsig 3e sätesraden uppfällt och brukbart läge			
GLE V167	2019-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
5-sitsig			
GLE V167	2019-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Hybrid 7-sitsig med 3e sätesraden fälld			
GLE V167	2019-	Passar ej	Passar ej
Hybrid 7-sitsig 3e sätesraden uppfällt och brukbart läge			
GLE V167	2019-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Hybrid 5-sitsig			
GLE Cupé C167		Passar ej	Passar ej

GLK	10006 eller 10008	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
-----	-------------------	--------------------------------------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes grindar fortsätter på nästa sida

Mercedes	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.		

GLS X166 7-sitsig med 3e sätesraden fälld	2012-2015	Ej test	Ej test
GLS X166 7-sitsig 3e sätesraden uppfällt och brukbart läge	2012-2015	Passar ej	Passar ej
GLS X166 5-sitsig	2012-2015	Ej test	Ej test

GLS X167 Hybrid 7-sitsig med 3e sätesraden fälld	2019-	Ej test	Ej test
GLS X167 Hybrid 7-sitsig 3e sätesraden uppfällt och brukbart läge	2019-	Passar ej	Passar ej
GLS X167 Hybrid 5-sitsig	2019-	Ej test	Ej test

ML karosskod W163 7-sitsig med hela tredje sätesraden nedfällt 5-sitsig	2002-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
ML karosskod W163 7-sitsig med hela tredje sätesraden i uppfällt och brukbart läge	2002-	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Mercedes grindar fortsätter på nästa sida

Mercedes	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
 Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

ML karosskod W164	2005-2011	10007* eller 10009*	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
7-sitsig med hela tredje sätesraden nedfällt		grind täcker inte helt upp till karm	
5-sitsig			
ML karosskod W164	2005-2011	Passar ej	Passar ej
7-sitsig med hela tredje sätesraden i uppfällt och brukbart läge			

R-Klass kombi 251	2005-2017	Ej test	Ej test
-------------------	-----------	---------	---------

T-klass	2022-	Passar ej	Passar ej
5 -sits			

T-klass	2022-	Passar ej	Passar ej
7-sits			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

....