

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar.

Uppdaterad senast: 2024-10-11

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Nissan Burar	10001 = Small.	10010 = Small LT.		
	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	10013 = Medium LÅG Coupé
	10014 = Medium Coupé			
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT	10024 = Medium Bred LÅG Coupé	
	10025 = Medium Bred Coupé			
	10003 = Large.			
	10005 = Dubbel			

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

		BURAR												
		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Almera gen I (N15)	1995-2000	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

		BURAR												
		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Ariya	2020-	OK	OK	nej	nej	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Nissan burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Juke, bagagegolv i två nivåer bagagegolv i hög nivå	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Juke, bagagegolv i två nivåer bagagegolv i låg nivå	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Leaf generation I (Ze0) Mkt hög tröskel	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Leaf generation II (Ze1) Bil med nedstänkt bagagegolv som ger en mycket hög tröskel som är 25cm! * Buren 10012 måste placeras i mitten och behöver byggas upp undertill så att dörren kan löpa fritt över tröskeln.	nej	nej	nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Micra (K14) 2017-	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Murano gen I Z50, II Z51 & III Z52	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Patrol 1997- hela 3e raden urtagen	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Nissan burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Pathfinder	2004-2013	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
hela 3e raden urtagen														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Primera Kombi		OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Pulsar	2014-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Qashqai	-2013	OK*	OK	nej	ej test	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
generation I - bil med liten tröskel		* Bur kan behöva pallas / kilas upp lite.												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Qashqai , generation II	2014-	OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Golv i högsta nivå - bil med liten tröskel														
Qashqai , generation II	2014-	nej	ej test	nej	nej	OK*	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Golv i låg nivå		*bur behöver kilas upp lite under golvet trots tröskel för att dörr ska löpa fritt över tröskeln.												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Nissan burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Qashqai generation III - Mildhybrid 2021-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Qashqai +2 7-sitsig bil hela 3e sätesraden nedfällt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Terrano R50 generation II 1995-2004	OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tino 2000-2006	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
10-sep Townstar Combi 7-sitsig alla säten i brukbart läge	Ej test	<i>Ej test</i>	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
10-sep Townstar Combi 7-sitsig men hela 3e sätesraden nedfällt	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
10-sep Townstar Combi 7-sitsig men ett säte i 3e raden nedfällt	Ej test	<i>Ej test</i>	Ej test	<i>Ej test</i>	nej	Ej test	Ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
10-sep Townstar Combi 7-sitsig med 2a & 3e sätesraden nedfällt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Nissan burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
10-sep	Townstar Combi 5-sitsig alla säten i brukbart läge	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
10-sep	Townstar Combi 5-sitsig med hela baksätet nedfällt	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
10-sep	Townstar Combi 5-sitsig med breda delen baksäte nedfällt	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
10-sep	Townstar Combi 5-sitsig med smala delen baksäte nedfällt	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	X-trail T30 generation I 2001-2007	OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
	X-trail T31 generation II 2007-2014	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
26-jun	X-trail T32 generation III 2014-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
26-jun	X-trail T33 generation IV 2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Nissan grindar på nästa sida

Nissan	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.

Almera gen I (N15)	1995-2000	Passar ej	Passar ej
Ariya	2020-	Ej test	Ej test
Juke ovasett golvnivå		Passar ej	Passar ej
Leaf gen I (Ze0)		Passar ej	Passar ej
Leaf gen II (Ze1)		Passar ej	Passar ej
Micra oavsett årsmodell		Passar ej	Passar ej
Murano gen I Z50, II Z51 & III Z52		Ej test	Ej test
Pathfinder		Passar ej	Passar ej
Patrol		Ej test	Ej test
Primera Kombi		Ej test	Ej test
Pulsar (nedsänkt golv)		Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Nissan grindar fortsätter på nästa sida

Nissan	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Qashqai gen I	-2013	10007 eller 10009 .	Avdelare passar inte i bilen
*Grind bör pallas upp då bil har lasttröskel.			
*bilens original surrningsöglor är inte optimala att spänna fast grind i. bil kan behöva komplettera med extra surrningsöglor			

Qashqai gen II	2014-	10007* eller 10009* .	Avdelare passar inte i bilen
Golvet måste vara i högst nivå			
*bilens original surrningsöglor är inte optimala att spänna fast grind i. bil kan behöva komplettera med extra surrningsöglor			

Qashqai generation III	2021-	10007 eller 10009	Ej test
Mildhybrid		(har fått information om att grind passar men saknar bild på detta.)	

Qashqai +2 - 3e sätesraden nedfällt	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
-------------------------------------	-------------------	--------------------------------------

Terrano R50	Passar ej	Passar ej
-------------	-----------	-----------

Tino	2000-2006	Passar ej	Passar ej
------	-----------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Nissan grindar fortsätter på nästa sida

Nissan	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr) Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

10-sep	Townstar combi 5-sitsig	2024-	Passar ej	Passar ej
10-sep	Townstar combi 7-sitsig	2024-	Passar ej	Passar ej
	X-Trail T30 gen I	2001-2007	10006 eller 10008 . *grind täcker inte helt upp till karm	Avdelare ej testat i bilen
	X-Trail T31 gen II	2007-2014	Ej test	Ej test
	X-Trail T32 gen III	2014-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
26-jun	X-Trail T33 gen IV	2021-	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i.
I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artflex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artflex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artflex testar bur / grind i en bil.