

Artflex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artflex testat bur / grind i en bil.

25-maj Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2023-03-07

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

OPEL		Burar		10001 = Small.	10010 = Small LT.	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	10014 = Medium Coupé (nyhet)	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT (nyhet)	10025 = Medium Bred Coupé (nyhet)	10003 = Large.	10005 = Dubbel
Adam	2012-	OK: 10001*, 10010*		Passar inte: övriga artiklar		*Bur kan placeras i bil om 1 baksäte fälls ner, buren behöver pallas upp då buren inte står helt plant på fällt ryggstöd								
Agila	1998-	Ingen bur passar												
Astra halvkombi	1998-2011			Ej test: 10010		Passar inte: övriga artiklar								
25-maj Astra Kombi / Caravan	1998-2011	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025		Ej test: 10003		10031, 10005								
Astra halvkombi (J)	2011-2016			Ej test: 10010		Passar inte: övriga artiklar								
Astra Sport Tourer	2011-2016	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025		Ej test: 10003		10031, 10005								
Astra halvkombi	2016-			Ej test: 10010		Passar inte: övriga artiklar								
Astra Sport Tourer	2016-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025		Ej test: 10003		10031, 10005								
29-sep Astra halvkombi	2022-	OK:		Ej test: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar								
29-sep Astra halvkombi PHEV	2022-	OK:		Ej test: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar								
29-sep Astra Sport Tourer	2016-	OK:		Ej test: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005										
29-sep Astra Sport Tourer PHEV	2016-	OK:		Ej test: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005										
Combo Kombi	2011-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025		Ej test: 10003		10031, 10005								
Crossland X		OK:		Ej test: 10001, 10010, 10011, 10014, 10012		Passar inte: övriga artiklar								
Grandland X		OK: 10001, 10010		Ej test: 10012, 10014, 10025		Passar inte: övriga artiklar								
Grandland X		OK: 10010		Ej test: 10011, 10012, 10014, 10025,		Passar inte: övriga artiklar								
Grandland X Plug In hybrid		Ej test: ingen bur är testad - misstänker att denna bil har golv i högsta nivå OM så är fallet så läs för Grandland X med golvnivå i högsta läget												
Insignia Sport Tourer (A)	2008-2017	OK: 10001, 10010		Ej test: 10014, 10025		Passar inte: övriga artiklar								
Insignia Sport Tourer	2017-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025		Passar inte: övriga artiklar		10031, 10005								
Karl	2015-2019	Ingen bur passar												
Meriva	2003-2010	OK:		Ej test 10012		Passar inte: övriga artiklar								
Meriva	2010-	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar										
Mokka A (generation I)	2012-2019	Ingen bur passar												
Mokka B (generation II)	2020-			Ej test: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar								
Omega Caravan /kombi	1987-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005												
Vectra caravan / Kombi	1996-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031		Ej test: 10003,10005										
Vectra caravan / Kombi	2004-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel burar fortsättning på nästa sida

OPEL		Burar	10001 = Small. 10010 = Small LT. 10002 = Medium. 10011 = Medium LT. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet) 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	
Zafira	1999-	Karoskod A. 3e sätesraden urtagen	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005	
Zafira	2005-	Karoskod B. 3e sätesraden urtagen	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005	
Zafira	2011-	Karoskod C. 3e sätesraden urtagen	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005	Ej test: 10003
Zafira C, *3e raden urtagen	2011-		OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10012, 10014, 10004, 10025, 100xx, 10005	Ej test: 10003

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OPEL		Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Avdelare Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr) <i>Beställningsbar från och med 17/1-2022</i>
		Adam & Agila & MOKKA & SINTRA	Passar ej	Passar ej
		Astra halvkombi (G & H)	Passar ej	Passar ej
		Astra Caravan (G&H) 1998-	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 eller 10007
		Astra halvkombi (J & K)	Passar ej	Passar ej
		Astra Sport Tourer (J & K) 2011 - 2016-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
29-sep		Astra halvkombi (L) 2022-	Passar ej	Passar ej
29-sep		Astra halvkombi (L) PHEV 2022-	Passar ej	Passar ej
29-sep		Astra Sport Tourer (L) 2022	Ej test	Ej test
29-sep		Astra Sport Tourer (L) PHEV 2022-	Ej test	Ej test
		Combo Kombi 5-sitsig kaross D 2011-	Passar ej	Passar ej
		Crossland X	Ej test	Ej test
		Grandland X	10006 eller 10008	Avdelare passar inte i bilen
		Golv måste vara i högsta nivå, om bil saknar justerbart golv måste golvet byggas upp i nivå med tröskelpanel.		
		Grandland X Plug In hybrid	Ej test	Ej test
		Insignia Sport Tourer A 2008-2017	10006 eller 10008.	Avdelare passar inte i bilen
		Insignia Sport Tourer B 2017/2018-	10006 eller 10008.	Avdelare är inte testat i bilen
		Grinden bör monteras i lutningshål 4 för att komma in under taket på bilen		
		Karl 2015-2019	Passar ej	Passar ej
		Meriva A 2003-2010	Passar ej	Passar ej
		Meriva B 2010-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
		Mokka A (generation I) 2012-2019	Passar ej	Passar ej
		Mokka B (generation II) 2020-	Passar ej	Passar ej
		Omega Caravan (A) 1987-	Ej test	Ej test
		Omega Caravan B & C 1994-2003-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
		Vectra Caravan B & C 1994- / 2002-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
		Zafira A 1999-	Ej test	Ej test
		Zafira B 2005-	10007* eller 10009*	Avdelare är inte testat i bilen
		*3e raden urtagen grind täcker inte helt upp till karm, ovanför övre utfyllnadsenheten kan glipan blir bortåt 20cm!!		
		Zafira Tourer (kaross C) 2011-	10007* eller 10009*	Avdelare är inte testat i bilen
		*3e raden urtagen grind täcker inte helt upp till karm, ovanför övre utfyllnadsenheten kan glipan blir bortåt 20cm!!		

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

2023-03-07 = OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artflex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artflex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artflex testat bur / grind i en bil.