

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

20220525: Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2024-04-25

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Opel Burar	10001 = Small. 10010 = Small LT. 10002 = Medium. 10011 = Medium LT. 10014 = Medium Coupé 10012 = Medium Gavel 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT 10025 = Medium Bred Coupé 10003 = Large. 10005 = Dubbel
-------------------	---

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Adam	2012-	OK*	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

*Bur kan placeras i bil om 1 baksäte fälls ner, buren behöver pallas upp då buren inte står helt plant på fällt ryggstöd

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Agila	1998-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel burar forstätter på nästa sida

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Astra halvkombi karoskod G	1998-2004	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Astra Kombi / Caravan Karoskod G	1998-2004	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Astra halvkombi karoskod H	2004-2010/2011	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Astra Kombi / Caravan Karoskod H	2004-2010/2011	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Astra halvkombi (J) Karoskod J	2011-2016	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Astra Sport Tourer Karoskod J	2011-2016	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Astra halvkombi Karoskod K	2016-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Astra Sport Tourer Karoskod K	2016-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel burar fortsätter på nästa sida

25-apr BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
29-sep	Astra halvkombi 2022- Karoskod L	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
29-sep	Astra halvkombi PHEV 2022- Karoskod L	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
29-sep	Astra Sport Tourer 2016- Karoskod L	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
29-sep	Astra Sport Tourer PHEV 2016- Karoskod L	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Combo Kombi 2011- 5-sitsig kaross D	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Crossland X	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Grandland X Bil med justerbart bagagegolv = högsta läget	OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej
	Grandland X Bil UTAN justerbart bagagegolv el justerbart bagagegolv i LÅG nivå	nej	OK	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej
	Grandland X Plug In hybrid Ej test - misstänker att denna bil har golv i högsta nivå OM så är fallet så läs för Grandland X med golvnivå i högsta läget	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel burar fortsätter på nästa sida

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Insignia Sport Tourer (A) Karoskod A	2008-2017	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej
Insignia Sport Tourer Karoskod B	2017-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Karl	2015-2019	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Meriva, karoskod A	2003-2010	nej	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Meriva, karoskod B	2010-	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej

14-dec

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mokka A (generation I)	2012-2019	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Mokka B (generation II)	2020-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Omega Caravan /kombi Karoskod A, B & C	1987-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel burar fortsätter på nästa sida

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé,
10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Vectra caravan / Kombi	1996-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
Karoskod B												
Vectra caravan / Kombi	2004-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Karoskod C												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Zafira	1999-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Karoskod A. 3e sätesraden urtagen												
Zafira	2005-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Karoskod B. 3e sätesraden urtagen												
Zafira	2011-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
Karoskod C. 3e sätesraden urtagen												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel grindar på nästa sida

Opel	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Adam	Passar ej	Passar ej
Agila	Passar ej	Passar ej
Astra halvkombi (kaross G) 1998-2004	Passar ej	Passar ej
Astra Kombi / Caravan 1998-2004 Karosskod G	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 eller 10007
Astra halvkombi (kaross H) 2004-2010/2011	Passar ej	Passar ej
Astra Kombi / Caravan 2004-2010/2011 Karosskod H	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 eller 10007
Astra halvkombi (kaross J) 2011-2016	Passar ej	Passar ej
Astra Sport Tourer 2011-2016 Karosskod J	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
Astra halvkombi (kaross K) 2016-	Passar ej	Passar ej
Astra Sport Tourer 2016- Karosskod K	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel grindar fortsätter på nästa sida

Opel	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

29-sep	Astra halvkombi (L) 2022-	Passar ej	Passar ej
29-sep	Astra halvkombi (L) PHEV 2022-	Passar ej	Passar ej
29-sep	Astra Sport Tourer (L) 2022	Ej test	Ej test
29-sep	Astra Sport Tourer (L) PHEV 2022-	Ej test	Ej test
Combo Kombi 5-sitsig kaross D 2011-		Passar ej	Passar ej
Crossland X		Ej test	Ej test
Grandland X		10006 eller 10008	Avdelare passar inte i bilen
Golv måste vara i högsta nivå, om bil saknar justerbart golv måste golvet byggas upp i nivå med tröskelpanel.			
Grandland X Plug In hybrid		Ej test	Ej test
Insignia Sport Tourer A 2008-2017		10006 eller 10008.	Avdelare passar inte i bilen
Insignia Sport Tourer B 2017/2018-		10006 eller 10008.	Avdelare är inte testat i bilen
Grinden bör monteras i lutningshål 4 för att komma in under taket på bilen			
Karl 2015-2019		Passar ej	Passar ej
Meriva A 2003-2010		Passar ej	Passar ej
Meriva B 2010-		10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel grindar fortsätter på nästa sida

Opel	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Mokka A (generation I)	2012-2019	Passar ej	Passar ej
Mokka B (generation II)	2020-	Passar ej	Passar ej

Omega Caravan (A)	1987-	Ej test	Ej test
Omega Caravan B & C	1994-2003-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Vectra Caravan B & C	1994- / 2002-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
----------------------	---------------	-------------------	---

Zafira A	1999-	Ej test	Ej test
Zafira B	2005-	10007* eller 10009*	Avdelare är inte testat i bilen
*3e raden urtagen grind täcker inte helt upp till karm, ovanför övre utfyllnadsenheten kan gliplan blir bortåt 20cm!!			
Zafira Tourer (kaross C)	2011-	10007* eller 10009*	Avdelare är inte testat i bilen
*3e raden urtagen grind täcker inte helt upp till karm, ovanför övre utfyllnadsenheten kan gliplan blir bortåt 20cm!!			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

2023-03-07 = OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.