

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2025-02-21

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Opel Burar	10001 = Small.	10010 = Small LT.	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	10013 = Medium LÅG Coupé
	10014 = Medium Coupé					
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT			10024 = Medium Bred LÅG Coupé	
	10025 = Medium Bred Coupé					
	10003 = Large.					
	10005 = Dubbel					

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Adam	2012-	OK*	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

*Bur kan placeras i bil om 1 baksäte fälls ner, buren behöver pallas upp då buren inte står helt plant på fällt ryggstöd

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Agila	1998-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Astra halvkombi karoskod G	1998-2004	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Astra Kombi / Caravan Karoskod G	1998-2004	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Astra halvkombi karoskod H	2004-2010/2011	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Astra Kombi / Caravan Karoskod H	2004-2010/2011	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Astra halvkombi (J) Karoskod J	2011-2016	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Astra Sport Tourer Karoskod J	2011-2016	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Astra halvkombi Karoskod K	2016-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Astra Sport Tourer Karoskod K	2016-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Astra halvkombi	2022-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Karoskod L														
Astra halvkombi PHEV	2022-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Karoskod L														
Astra Sport Tourer	2016-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Karoskod L														
Astra Sport Tourer PHEV	2016-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Karoskod L														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Combo Kombi	2011-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
5-sitsig kaross D														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Corsa karoskod C-E	2000-2019	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Corsa karoskod F	2019-	nej	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
& Corsa-e / electric														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Crossland X	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Grandland X gen I -2024	OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Bil med justerbart bagagegolv = högsta läget													
Grandland X gen I -2024	nej	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Bil UTAN justerbart bagagegolv el justerbart bagagegolv i LÅG nivå													
Grandland X Plug In hybrid gen I - 2024	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Ej test - misstänker att denna bil har golv i högsta nivå OM så är fallet så läs för Grandland X med golvnivå i högsta läget													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
21-feb Grandland X gen II Hybrid 2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
21-feb Grandland X gen II Plug-In-Hybrid 2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
21-feb Grandland X gen II Eletric	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
21-feb Frontera Hybrid 2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
21-feb Frontera Electric	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
30-okt Insignia Sport Tourer (A) 2008-2017	Karoskod A	OK	OK	nej	nej	nej	OK	ej test	nej	OK	nej	nej	nej	nej
	Insignia Sport Tourer 2017- Karoskod B	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Karl	2015-2019	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Meriva, karoskod A	2003-2010	nej	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Meriva, karoskod B	2010-	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mokka A (generation I)	2012-2019	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Mokka B (generation II)	2020-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Mokka B (generation II) EL	2020-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Omega Caravan /kombi	1987-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Karoskod A, B & C														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Vectra caravan / Kombi	1996-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
Karoskod B														
Vectra caravan / Kombi	2004-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Karoskod C														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Zafira	1999-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Karoskod A. 3e sätesraden urtagen														
Zafira	2005-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Karoskod B. 3e sätesraden urtagen														
Zafira	2011-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
Karoskod C. 3e sätesraden urtagen														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel grindar på nästa sida

Opel	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Adam	Passar ej	Passar ej
------	-----------	-----------

Agila	Passar ej	Passar ej
-------	-----------	-----------

Astra halvkombi (kaross G) 1998-2004	Passar ej	Passar ej
--------------------------------------	-----------	-----------

Astra Kombi / Caravan 1998-2004 Karoskod G	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 eller 10007
---	---------------------------------------	--

Astra halvkombi (kaross H) 2004-2010/2011	Passar ej	Passar ej
---	-----------	-----------

Astra Kombi / Caravan 2004-2010/2011 Karoskod H	10006 eller 10008. 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006 eller 10007
--	---------------------------------------	--

Astra halvkombi (kaross J) 2011-2016	Passar ej	Passar ej
--------------------------------------	-----------	-----------

Astra Sport Tourer 2011-2016 Karoskod J	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
--	--------------------	--------------------------------------

Astra halvkombi (kaross K) 2016-	Passar ej	Passar ej
----------------------------------	-----------	-----------

Astra Sport Tourer 2016- Karoskod K	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 endast ihop med 10007
--	--------------------	--------------------------------------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel grindar fortsätter på nästa sida

Opel	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Astra halvkombi (L) 2022-	Passar ej	Passar ej
Astra halvkombi (L) PHEV 2022-	Passar ej	Passar ej
Astra Sport Tourer (L) 2022	Ej test	Ej test
Astra Sport Tourer (L) PHEV 2022-	Ej test	Ej test

Combo Kombi 5-sitsig kaross D 2011-	Passar ej	Passar ej
-------------------------------------	-----------	-----------

Corsa oavsett årsmodell	Passar ej	Passar ej
-------------------------	-----------	-----------

Crossland X	Ej test	Ej test
-------------	---------	---------

21-feb Frontera Hybrid	2024-	ej test	Ej test
21-feb Frontera Electric	2024-	ej test	Ej test

Grandland X gen I	10006 eller 10008	Avdelare passar inte i bilen
Golv måste vara i högsta nivå, om bil saknar justerbart golv måste golvet byggas upp i nivå med tröskelpanel.		
Grandland X Plug In hybrid gen I	Ej test	Ej test

21-feb Grandland X gen II Hybrid	2024-	ej test	Ej test
21-feb Grandland X gen II Plug-In-Hybrid	2024-	ej test	Ej test
21-feb Grandland X gen II Electric	2024-	ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel grindar fortsätter på nästa sida

Opel	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Insignia Sport Tourer A	2008-2017	10006 eller 10008.	Avdelare passar inte i bilen
Insignia Sport Tourer B	2017/2018-	10006 eller 10008.	Avdelare är inte testat i bilen
Grinden bör monteras i lutningshål 4 för att komma in under taket på bilen			
Karl	2015-2019	Passar ej	Passar ej
Meriva A	2003-2010	Passar ej	Passar ej
Meriva B	2010-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 endast ihop med 10006
Mokka A (generation I)	2012-2019	Passar ej	Passar ej
Mokka B (generation II)	2020-	Passar ej	Passar ej
Mokka B (generation II) EL	2020-	Passar ej	Passar ej
Omega Caravan (A)	1987-	Ej test	Ej test
Omega Caravan B & C	1994-2003-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Vectra Caravan B & C	1994- / 2002-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Opel grindar fortsätter på nästa sida

Opel	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
 Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

Zafira A	1999-	Ej test	Ej test
Zafira B	2005-	10007* eller 10009*	Avdelare är inte testat i bilen
*3e raden uttagen grind täcker inte helt upp till karm, ovanför övre utfyllnadsenheten kan glipan blir bortåt 20cm!!			
Zafira Tourer (kaross C)	2011-	10007* eller 10009*	Avdelare är inte testat i bilen
*3e raden uttagen grind täcker inte helt upp till karm, ovanför övre utfyllnadsenheten kan glipan blir bortåt 20cm!!			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.