

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*

20220525: Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövligt men buren passar

**Uppdaterad senast: 2024-04-25**

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

<b>Peugeot Burar</b>	<b>10001</b> = Small. <b>10010</b> = Small LT. <b>10002</b> = Medium. <b>10011</b> = Medium LT. <b>10014</b> = Medium Coupé <b>10012</b> = Medium Gavel <b>10004</b> = Medium Bred. <b>10031</b> = Medium Bred LT <b>10025</b> = Medium Bred Coupé <b>10003</b> = Large. <b>10005</b> = <b>Dubbel</b>
----------------------	---

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
206	3 & 5 dörrar hatchback	→	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
206 SW	2002 -	→	OK	OK	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
207	3-dörrar hatchback	→	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
207 SW	2002 -	→	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Peugeot burar forstärter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
208 gen I 3-dörrar hatchback	2012-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
208 gen I 5-dörrar hatchback	2012-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
208 gen II 5-dörrar hatchback	2019-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
E-208 gen I 5-dörrar hatchback	2019-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

11-nov

11-nov

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
306 3-dörrar hatchback	1993-2002	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
306 5-dörrar hatchback	1993-2002	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
306 Break (kombi)	1993-2002	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
307 3-dörrar hatchback		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
307 5-dörrar hatchback		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
307 Kombi	2002-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
307 SW	2002-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
308 3-d hatchback generation I	2009-2014	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
308 5-d hatchback generation I	2009-2014	OK	nej	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
308 SW generation I	2009-2014	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Peugeot burar förstätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé,  
10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
308 hatchback generation II	2014-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
308 SW generation II	2014-2022	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
308 5-d hatchback generation III	2022-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
308 SW generation III Plug-In-Hybrid	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
308 SW generation III EL		OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
406 Kombi	1997-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
407 Kombi	2004-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
407 SW	2004-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Peugeot burar förstätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
508 SW, generation I	2011-2018	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
508 SW, RHX, gen I	2011-2018	OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
508 SW, generation II	2018/2019-	OK	OK	nej	nej	OK*	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej
*Tag bort insynskydd och lastnätkskasett. Fäll ryggstöden, lägg buren ner på plan 830 sida, putta in, räta upp och placera i MITTEN. Fäll tillbaka ryggstöd. Burens tak ligger tätt an mot bilens innertak.												
508 SW, generation II LADDHYBRID	2018/2019-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Ej test: Inga burar är testade, om bilen är identiskt i bagaget som standardbil följ den listan												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
2008, generation I	2013-2019	OK	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
2008, generation II & Plug-In-Hybrid	2019-	OK	OK*	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*Buren måste stå tätt an mot baksätets ryggstöd. Buren är ej kompatibel med Artfex skyddsgaller 40659												
E-2008 generation II	2019-	OK	OK*	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*Buren måste stå tätt an mot baksätets ryggstöd. Buren är ej kompatibel med Artfex skyddsgaller 40659												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Peugeot burar forstärter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
3008, generation I	2013-2019	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
3008, generation II	2016-	OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Golv i högsta nivå - bilen har justerbart golv												
3008, generation II	2016-	OK	OK	nej	ej test	OK	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej
Golv i lägsta nivå - bilen har justerbart golv												
3008, generation II	2016-	OK	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
generation II Plug-IN-Hybrid												
Golv i högsta nivå - bagagegolv är inte justerbart												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
4008, bil med tröskel ca 7cm		ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
5008, generation I	2010 -	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
testat med 3e sätesraden nedfällt												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
5008, generation II	2017-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
testat med 3e sätesraden nedfällt												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Peugeot burar forstatter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Partner Tepee	1996-2007	OK	OK	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Partner Tepee	2008-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Rifter L1 kort kaross	2018-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Rifter L2 Lång kaross	2018-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
burar testade utan 3e sätesraden dvs nedfällt / urtaget												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Peugeot grindar på nästa sida**

<b>Peugeot</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

206 3 & 5 dörrar hatchback	Passar ej	Passar ej
206 SW 2002 -	Ej test	Ej test
207 3 & 5 dörrar hatchback	Passar ej	Passar ej
207 SW	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
208 gen I 3-dörrar hatchback 2012-	Passar ej	Passar ej
208 gen I 5-dörrar hatchback 2012-	Passar ej	Passar ej
208 gen II 5-dörrar hatchback 2019-	Passar ej	Passar ej
E-208 gen I 5-dörrar hatchback 2019-	Passar ej	Passar ej
306 3-dörrar hatchback 1993-2002	Passar ej	Passar ej
306 5-dörrar hatchback 1993-2002	Passar ej	Passar ej
306 Break (kombi) 1993-2002	10006 eller 10008.	Avdelare ej test
307 3-dörrar hatchback	Passar ej	Passar ej
307 5-dörrar hatchback	Passar ej	Passar ej
307 Kombi / SW 2002-	10007 eller 10009 Grind täcker inte helt upp till karm	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Peugeot grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Peugeot</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

308 gen I 3-dörr Hatchback		Passar ej	Passar ej
308 gen I 5-dörr Hatchback		Passar ej	Passar ej
308 SW Gen I	2009-2014	10007 eller 10009 Grind täcker inte helt upp till karm	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
308 gen II 5-dörr Hatchback		Passar ej	Passar ej
308 SW Gen II	2014 -2022	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
308 gen III 5-dörr Hatchback		Passar ej	Passar ej
308 SW Gen III PlugInHybrid		Ej test	Ej test
308 SW Gen III EL		Ej test	Ej test
406 Kombi	1997-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
407 Kombi /SW	2004-	10006 eller 10008 Grind täcker inte helt upp till karm	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
508 SW Gen I	2011 - 2018	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
508 RHX Gen I	2011 - 2018	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Peugeot grindar fortsätter på nästa sida**



<b>Peugeot</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

508 SW Gen II	2018/2019-	10006 eller 10008.	Avdelare passar inte i bilen
508 SW laddhybrid Gen II	2018/2019-	Ej testat, om bilen är identiskt i bagaget som standardbil följ den	Ej test
2008 generation I	2013-	10007* eller 10009* . *tajt passform med avdelare monterad, alla silverfärgade bockade rör mot ryggstöd måste tas bort	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
2008 gen II 2008 Plug in hybrid & E-2008 -	2019-	10007* eller 10009* *Grinden monteras i lutningshål 4	<b>Avdelare passar inte i bilen</b>
3008 gen I	2009-2016	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
3008 gen II Golv i högsta nivå - bilen har justerbart golv	2016-	10006 eller 10008.	Avdelare passar inte i bilen
3008 gen II Golv i lägsta nivå	2016-	Passar ej	Avdelare passar inte i bilen
3008 gen II PlugIn Golv är i högsta nivå / plan nivå - bagagegolv är INTE justerbart		10006 eller 10008.	Avdelare passar inte i bilen
4007		10007* eller 10009*. *grind täcker inte helt upp till karm, storlek på glipa är obekräftat	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Peugeot grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Peugeot</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

4008 tröskel ca7cm	10007* eller 10009* . *Grind pallas upp. Smalt utrymme mellan grind & ryggstöd. Långa utfyllnadsrör	Avdelare passar inte i bilen
5008 gen I *3e sätesraden fälls 2010-2017	*10007 eller *10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
5008 gen II *3e sätesraden fälls 2017-	*10007 eller *10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Partner / Partner Tepee 1996-2007 -2009-	Passar ej	Passar ej
Rifter L1 & L2 2018-	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**2023-03-07** = OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*