

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testat bur / grind i en bil.

25-maj Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2022-11-11

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Skoda		Burar		10001 = Small. 10002 = Medium. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet) 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	10010 = Small LT. 10011 = Medium LT.
11-nov	Enyaq iV Coupé	OK:	Ej test:	10001, 10010, 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
	Enyaq iV modell med golvnivå hög	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005			Passar inte: övriga artiklar
	Enyaq iV modell med golvnivå låg	OK: 10001*, 10010, 10011, 10014, 10012, 10025, 10031 *bur kan behöva kilas upp så att dörr löper fritt över tröskeln			Passar inte: övriga artiklar
	Fabia 3-dörrars - hatchback oavsett årsmodell	OK	Ej test:	10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar
	Fabia 5-dörrars - hatchback oavsett årsmodell	OK	Ej test:	10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar
	Fabia Kombi generation I 1997-2007	OK: 10010	Ej test:	10011, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
	Fabia Kombi generation II 2007-2014	OK: 10010, 10011*, 10014*, 10012*, 10025*, 10031* *ev kan bur behöva kilas upp ngt under trots tröskel så att dörr kan öppnas			Passar inte: övriga artiklar
	Fabia Kombi generation III - karssmodell NJ 2015- Golv i hög nivå - bil kan ha justerbart golv och då sätts golv i hög nivå	OK: 10001, 10010	Ej test:	10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
	Fabia Kombi generation III - karssmodell NJ 2015- Golv i låg nivå - bil kan ha justerbart golv och då sätts golv i låg nivå	OK: 10001*, 10010, 10011, 10014, 10012, 10025, 10031 *bur kan behöva kilas upp så att dörr löper fritt över tröskeln			Passar inte: övriga artiklar
	Kamiq Golv i hög nivå 2015-	OK:	Ej test:	10001, 10010, 10014, 10012, 10025	Passar inte: övriga artiklar
	Kamiq Golv i låg nivå 2015-	OK:	Ej test:	10001, 10010, 10014, 10012, 10025	Passar inte: övriga artiklar
	Karoq generation I Golv i hög nivå	OK:	Ej test:	10001, 10010, 10014, 10012, 10025	Passar inte: övriga artiklar
14-jul	Karoq generation I Golv i låg nivå	OK:	Ej test:	10001, 10010, 10014, 10012, 10025	Passar inte: övriga artiklar
	Kodiq generation I - 5-sitsig Golv i hög nivå - parallelet med tröskelpanel	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005			Passar inte: övriga artiklar
	Kodiq generation I - 5-sitsig Golv i låg nivå - nedsänkt golv	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011, 10014, 10012, 10004*, 10025, 10031, 10005* *bygg upp under buren så att dörren på buren kan öppnas			Passar inte: övriga artiklar
	Kodiaq generation I - 7-sitsig hela 3e sättesraden nedfällt	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005			Passar inte: övriga artiklar
	Kodiaq generation I - 7-sitsig 1 av 2 säten i 3e raden nedfällt, så kan dessa burar stå bredvid ett säte	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011, 10014,			Passar inte: övriga artiklar

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda: burar fortsätter på nästa sida**

<b>Skoda Burar</b>		<b>10001 = Small.                    10010 = Small LT.</b> <b>10002 = Medium.                10011 = Medium LT.</b> <b>10012 = Medium Gavel</b> <b>10014 = Medium Coupé (nyhet)</b> <b>10004 = Medium Bred.    10031 = Medium Bred LT (nyhet)</b> <b>10025 = Medium Bred Coupé (nyhet)</b> <b>10003 = Large.</b> <b>10005 = Dubbel</b>		
Octavia kombi generation I - kaross 1U Golv i hög nivå - bil utrustad med justerbart bagagegolv	1997-	OK: 10001, 10010, 10002, 10014, 10011, 10012, 10004, 10025, 10031	Ej test: 10005	Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation I - kaross 1U Golv i låg nivå - bil utan justerbart bagagegolv eller justerbart golv i låg nivå	1997-	OK: 10010*, 10011*, 10014*, 10012*, 10025*, 10031*		Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation II - kaross 1Z Golv i hög nivå - bil utrustad med justerbart bagagegolv	2004	OK: 10001, 10010, 10002, 10014, 10011, 10012, 10004, 10025, 10031	Ej test: 10005	Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation II - kaross 1Z Golv i låg nivå - bil utan justerbart bagagegolv eller justerbart golv i låg nivå	2004-	OK: 10010*, 10011*, 10014*, 10012*, 10025*, 10031*		Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation III - kaross 5E Golv i hög nivå - bil utrustad med justerbart bagagegolv	2017-	OK: 10001, 10010, 10002, 10014, 10011, 10012, 10004, 10025, 10031	Ej test: 10005	Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation III - kaross 5E Golv i låg nivå - bil utan justerbart bagagegolv eller justerbart golv i låg nivå	2017-	OK: 10010*, 10011*, 10014*, 10012*, 10025*, 10031*		Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation IV Golv i hög nivå - bil med justerbart golv	2020-	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation IV Golv i låg nivå - bil med justerbart golv	2020-	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011, 10014, 10012, 10004*, 10025, 10031		Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation IV - HYBRID Golv i hög nivå - bil utan justerbart golv	2020-	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
Rapid Spaceback (tröskelbil)		OK:	Ej test: 10010, 10011, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
Roomster (tröskelbil)		OK: 10010	Ej test: 10012	Passar inte: övriga artiklar
Scala generation I Golv i hög nivå		OK 10001, 10010	Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005	Passar inte: övriga artiklar
Scala generation I Golv i låg nivå		OK: 10010	Ej test: 10011, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
Superb kombi generation II Golv i hög nivå	2010-2014	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012, 10004*, 10025*, 10031*	Ej test: 10003, 10005	
Superb kombi generation II Golv i låg nivå	2010-2014	OK: 10001*, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012, 10004*, 10025*, 10031*, 10005*	Ej test: 10003	
Superb kombi generation III Golv i hög nivå	2015-	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012, 10004*, 10025*, 10031*, 10005*		Passar inte: övriga artiklar
Superb kombi generation III Golv i låg nivå	2015-	OK: 10001*, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012, 10004*, 10025*, 10031*, 10005*		Passar inte: övriga artiklar
Yeti	2009	OK: 10001, 10010	Ej test: 10012	Passar inte: övriga artiklar
Yeti Outdoor	2013-	OK: 10001, 10010	Ej test: 10012	Passar inte: övriga artiklar

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda: grindar finns på nästa sida**

<b>SKODA</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b> <b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b> <b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b> <b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	<b>Avdelare</b> <b>Art nr 10023 (kan bara användas ihop</b> <b>med Artflex grind dubbeldörr)</b> <b>Beställningsbar från och med 17/1-2022</b>
<b>Enyaq iV Coupé</b>	Ej test	ej test
Enyaq iV modell med golvnivå hög	10007 eller 10009	Ej test
Enyaq iV modell med golvnivå låg	passar ej	passar ej
Fabia (ej combi modell)	Passar ej	Passar ej
Fabia combi generation I & II	Passar ej	Passar ej
Fabia combi 2015- Generation III (NJ)	10006 eller 10008. * golv i högsta läget	Avdelare ej testat i denna bil
Kamiq bil med olika golvnivåer	Ej test	Ej test
Karoq bil med olika golvnivåer baserat på utrustnings och tillval. Högt golv krävs för grind men Artflex har inte testat grindar i denna bil	Ej test	Ej test
Kodiatq 5-SITSIG med nedsänkt golv	*10007** eller *10009**	Avdelare ej testat i denna bil
* golv måste detta byggas upp för att grind ska kunna placeras i bil		
Kodiatq 5-SITSIG med dubbelt golvet ska placeras i nivå med tröskelpanel	*10007 eller *10009	Avdelare ej testat i denna bil
Kodiatq 7-SITSIG	*10007 eller *10009	Avdelare ej testat i denna bil
*3e sätet nedfällt. Ev kan golv kan behöva byggas upp på något vis.		
Octavia Kombi gen I-III 1997-2005 2005-2013	10007 eller 10009 . tröskel, olika golvnivåer Golvet måste byggas upp om inte bil har komfortgolvet	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Octavia Kombi gen III 2013-2020	10007 eller 10009 . komfortgolvet standard, golvet i högsta nivå om komfortgolvet finns annars måste golvet byggas upp	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Octavia kombi gen IV 2020-	10007 eller 10009 . Golv i hösta nivå / hög läge dvs nästan helt plant med tröskelpanel. Grind kräver golvet i hög nivå / högsta läge	Avdelare ej testat i denna bil
Octavia kombi gen IV 2020-	Passar ej	Passar ej
Golv i låg nivå		
Octavia Hybrid gen IV 2020-	10007 eller 10009 . Hybrid modellen har inget justerbart golvet utan golvet är i högsta nivå	Avdelare ej testat i denna bil
Rapid spaceback & Roomster	Passar ej	Passar ej
Scala	Ej test	Ej test
Superb Kombi 2010-2014	10007 eller 10009 . komfortgolvet standard, golvet i högsta nivå om komfortgolvet saknas måste annars golvet byggas upp	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Superb Kombi 2015- Golv i hög nivå	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Superb Kombi 2015- Golv i låg nivå - justera upp komfortgolvet i högsta nivå om detta saknas måste golvet på något vis byggas upp	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Yeti & Yeti Outdoor 2009-	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Artflex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artflex testat bur / grind i en bil.*