

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testat bur / grind i en bil.

20220525: Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2023-05-12

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Skoda		Burar		10001 = Small. 10002 = Medium. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet) 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	10010 = Small LT. 10011 = Medium LT.
11-nov	Enyaq iV Coupé	OK:	Ej test:	10001, 10010, 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
	Enyaq iV modell med golvnivå hög	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005			Passar inte: övriga artiklar
	Enyaq iV modell med golvnivå låg	OK: 10001*, 10010, 10011, 10014, 10012, 10025, 10031 *bur kan behöva kilas upp så att dörr löper fritt över tröskeln			Passar inte: övriga artiklar
	Fabia 3-dörrars - hatchback oavsett årsmodell	OK	Ej test:	10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar
	Fabia 5-dörrars - hatchback oavsett årsmodell	OK	Ej test:	10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar
	Fabia Kombi generation I 1997-2007	OK: 10010	Ej test:	10011, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
	Fabia Kombi generation II 2007-2014	OK: 10010, 10011*, 10014*, 10012*, 10025*, 10031* *ev kan bur behöva kilas upp ngt under trots tröskel så att dörr kan öppnas			Passar inte: övriga artiklar
	Fabia Kombi generation III - karssmodell NJ 2015- Golv i hög nivå - bil kan ha justerbart golv och då sätts golv i hög nivå	OK: 10001, 10010	Ej test:	10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
	Fabia Kombi generation III - karssmodell NJ 2015- Golv i låg nivå - bil kan ha justerbart golv och då sätts golv i låg nivå	OK: 10001*, 10010, 10011, 10014, 10012, 10025, 10031 *bur kan behöva kilas upp så att dörr löper fritt över tröskeln			Passar inte: övriga artiklar
	Kamiq Golv i hög nivå 2015-	OK:	Ej test:	10001, 10010, 10014, 10012, 10025	Passar inte: övriga artiklar
	Kamiq Golv i låg nivå 2015-	OK:	Ej test:	10001, 10010, 10014, 10012, 10025	Passar inte: övriga artiklar
	Karoq generation I Golv i hög nivå	OK:	Ej test:	10001, 10010, 10014, 10012, 10025	Passar inte: övriga artiklar
14-jul	Karoq generation I Golv i låg nivå	OK:	Ej test:	10001, 10010, 10014, 10012, 10025	Passar inte: övriga artiklar
	Kodiaq generation I - 5-sitsig Golv i hög nivå - parallelet med tröskelpanel	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005			Passar inte: övriga artiklar
	Kodiaq generation I - 5-sitsig Golv i låg nivå - nedsänkt golv	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011, 10014, 10012, 10004*, 10025, 10031, 10005* *bygg upp under buren så att dörren på buren kan öppnas			Passar inte: övriga artiklar
	Kodiaq generation I - 7-sitsig hela 3e sättesraden nedfällt	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005			Passar inte: övriga artiklar
	Kodiaq generation I - 7-sitsig 1 av 2 säten i 3e raden nedfällt, så kan dessa burar stå bredvid ett säte	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011, 10014,			Passar inte: övriga artiklar

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Skoda: burar fortsätter på nästa sida

Skoda		Burar		10001 = Small. 10010 = Small LT. 10002 = Medium. 10011 = Medium LT. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet) 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	
Octavia kombi generation I - kaross 1U	1997-	Golv i hög nivå - bil utrustad med justerbart bagagegolv	OK: 10001, 10010, 10002, 10014, 10011, 10012, 10004, 10025, 10031	Ej test: 10005	Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation I - kaross 1U	1997-	Golv i låg nivå - bil utan justerbart bagagegolv eller justerbart golv i låg nivå	OK: 10010*, 10011*, 10014*, 10012*, 10025*, 10031*		Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation II - kaross 1Z	2004	Golv i hög nivå - bil utrustad med justerbart bagagegolv	OK: 10001, 10010, 10002, 10014, 10011, 10012, 10004, 10025, 10031	Ej test: 10005	Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation II - kaross 1Z	2004-	Golv i låg nivå - bil utan justerbart bagagegolv eller justerbart golv i låg nivå	OK: 10010*, 10011*, 10014*, 10012*, 10025*, 10031*		Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation III - kaross 5E	2017-	Golv i hög nivå - bil utrustad med justerbart bagagegolv	OK: 10001, 10010, 10002, 10014, 10011, 10012, 10004, 10025, 10031	Ej test: 10005	Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation III - kaross 5E	2017-	Golv i låg nivå - bil utan justerbart bagagegolv eller justerbart golv i låg nivå	OK: 10010*, 10011*, 10014*, 10012*, 10025*, 10031*		Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation IV	2020-	Golv i hög nivå - bil med justerbart golv	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation IV	2020-	Golv i låg nivå - bil med justerbart golv	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011, 10014, 10012, 10004*, 10025, 10031		Passar inte: övriga artiklar
Octavia kombi generation IV - HYBRID	2020-	Golv i hög nivå - bil utan justerbart golv	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
Rapid Spaceback (tröskelbil)			OK:	Ej test: 10010, 10011, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
Roomster (tröskelbil)			OK: 10010	Ej test: 10012	Passar inte: övriga artiklar
Scala generation I		Golv i hög nivå	OK 10001, 10010	Ej test: 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031,	Passar inte: övriga artiklar
Scala generation I		Golv i låg nivå - ca 10cm ner till golv från tröskel	OK: 10010	Ej test: 10011, 10014, 10012, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
Superb kombi generation II	2010-2014	Golv i hög nivå	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012, 10004*, 10025*, 10031*	Ej test: 10003, 10005	
Superb kombi generation II	2010-2014	Golv i låg nivå * original lastnät kan sitta kvar. Art nr 10001, 10002, 10004 & 10005 kilas upp under så att burdörr kan öppnas.	OK: 10001*, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012, 10004*, 10025*, 10031*, 10005*	Ej test: 10003	
Superb kombi generation III	2015-	Golv i hög nivå	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012, 10004*, 10025*, 10031*, 10005*		Passar inte: övriga artiklar
Superb kombi generation III	2015-	Golv i låg nivå * original lastnät kan sitta kvar. Art nr 10001, 10002, 10004 & 10005 kilas upp under så att burdörr kan öppnas.	OK: 10001*, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012, 10004*, 10025*, 10031*, 10005*		Passar inte: övriga artiklar
Yeti	2009		OK: 10001, 10010	Ej test: 10012	Passar inte: övriga artiklar
Yeti Outdoor	2013-		OK: 10001, 10010	Ej test: 10012	Passar inte: övriga artiklar

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Skoda: grindar finns på nästa sida

SKODA		Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar		Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)
		Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
		Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
11-nov	Enyaq iV Coupé	Ej test	ej test
	Enyaq iV modell med golvnivå hög	10007 eller 10009	Ej test
	Enyaq iV modell med golvnivå låg	passar ej	passar ej
	Fabia (ej combi modell)	Passar ej	Passar ej
	Fabia combi generation I & II	Passar ej	Passar ej
20-mar	Fabia combi 2015- Generation III (NJ)	10006 eller 10008.	Avdelare ej testat i denna bil
	Golv i HÖG nivå - bil kan ha justerbart golv och då sätts golv i hög nivå		
20-mar	Fabia combi 2015- Generation III (NJ)	passar ej	passar ej
	Golv i LÅG nivå - bil kan ha justerbart golv och då sätts golv i låg nivå		
	Golv i LÅG nivå - bil saknar justerbart golv utan golvet är i låg nivå.		
	Kamig bil med olika golvnivåer	Ej test	Ej test
	Karoq	Ej test	Ej test
	bil med olika golvnivåer baserat på utrustnings och tillval. Høgt golv krävs för grind men Artflex har inte testat grindar i denna bil		
	Kodiaq 5-SITSIG med nedsänkt golv	*10007** eller *10009**	Avdelare ej testat i denna bil
	* golv måste detta byggas upp för att grind ska kunna placeras i bil		
	Kodiaq 5-SITSIG med dubbelt golv golvet ska placeras i nivå med tröskelpanel	*10007 eller *10009	Avdelare ej testat i denna bil
	Kodiaq 7-SITSIG	*10007 eller *10009	Avdelare ej testat i denna bil
	*3e sätet nedfällt. Ev kan golv kan behöva byggas upp på något vis.		
	Octavia Kombi gen I-III 1997-2005 2005-2013	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007 tröskel, olika golvnivåer Golvet måste byggas upp om inte bil har komfortgolv
	Octavia Kombi gen III 2013-2020	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007 komfortgolv standard, golv i högsta nivå om komfortgolv finns annars måste golvet byggas upp
	Octavia kombi gen IV 2020-	10007 eller 10009 .	Avdelare ej testat i denna bil
	Golv i hösta nivå / hög läge dvs nästan helt plant med tröskelpanel. Grind kräver golv i hög nivå / högsta läge		
	Octavia kombi gen IV 2020-	Passar ej	Passar ej
	Golv i låg nivå		
	Octavia Hybrid gen IV 2020-	10007 eller 10009 .	Avdelare ej testat i denna bil
	Hybrid modellen har inget justerbart golv utan golvet är i högsta nivå		
	Rapid spaceback & Roomster	Passar ej	Passar ej
12-maj	Scala generation I Golv i hög nivå	Ej test	Ej test
12-maj	Scala generation I Golv i låg nivå - ca 10cm ner till golv från tröskel	Passar ej	Passar ej
	Superb Kombi 2010-2014	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007 komfortgolv standard, golv i högsta nivå om komfortgolv saknas måste annars golvet byggas upp
	Superb Kombi 2015- Golv i hög nivå	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
	Superb Kombi 2015- Golv i låg nivå - justera upp komfortgolvet i högsta nivå om detta saknas måste golvet på något vis byggas upp	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
	Yeti & Yeti Outdoor 2009-	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

2023-03-07 = OM surmingsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artflex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artflex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artflex testar bur / grind i en bil.