

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

**Uppdaterad senast: 2024-11-19**

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

<b>Skoda Burar</b>	<b>10001</b> = Small.	<b>10010</b> = Small LT.												
	<b>10002</b> = Medium.	<b>10011</b> = Medium LT.	<b>10012</b> = Medium Gavel	<b><u>10013 = Medium LÅG Coupé</u></b>										
	<b>10014</b> = Medium Coupé													
	<b>10004</b> = Medium Bred.	<b>10031</b> = Medium Bred LT	<b><u>10024 = Medium Bred LÅG Coupé</u></b>											
	<b>10025</b> = Medium Bred Coupé													
	<b>10003</b> = Large.													
<b>10005</b> = Dubbel														
<b>OK:</b> = buren passar i bagaget														
<b>Ej test:</b> = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
<b>Nej</b> = buren passar inte i bagaget														

	BURAR	→		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	<b>10013.</b>	10014.	10004.	10025.	<b>10024.</b>	10031.	10003.	10005.
19-nov	Elroq		2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	
	BURAR	→		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	<b>10013.</b>	10014.	10004.	10025.	<b>10024.</b>	10031.	10003.	10005.
	Enyaq iV Coupé			nej	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
	BURAR	→		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	<b>10013.</b>	10014.	10004.	10025.	<b>10024.</b>	10031.	10003.	10005.
	Enyaq iV med golv i hög / plan nivå			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
	Antingen är bilen utrustad med golv i hög nivå eller utrustad med justerbart golv och då i hög nivå															
	Enyaq iV med golv i låg nivå / nedsänkt golv			OK*	OK	nej	OK	OK	ej test	OK	nej	OK	ej test	OK	nej	nej
	*bur kan behöva kilas upp så att dörr löper fritt över tröskeln om bur placeras nära bakluckan															
	Verkar inte som att alla bilar har justerbart golv och det kan påverkas antingen av batteristorlek & eller utrustningsnivån.															

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda burar förstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Epic	2024-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Fabia 3-dörrars - hatchback	oavsett årsmodell	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Fabia, generation I 5-dörrars - hatchback	1997-2007	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Fabia Kombi, generation I	1997-2007	nej	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Fabia , generation II 5-dörrars - hatchback	2007-2014	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Fabia Kombi generation II	2007-2014	OK*	OK	nej	OK	OK	OK	OK	nej	OK	OK	OK	nej	nej

\*ev kan bur behöva kilas upp ngt under trots tröskel så att dörr kan öppnas

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda burar förstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Fabia , generation III 5-dörrars - hatchback	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Fabia Kombi generation III - karssmodell NJ Golv i hög nivå - bil kan ha justerbart golv och då sätts golv i hög nivå	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Fabia Kombi generation III - karssmodell NJ Golv i låg nivå - bil kan ha justerbart golv och då sätts golv i låg nivå	OK*	OK	nej	OK	OK	OK	OK	nej	OK	OK	OK	nej	nej
	*bur kan behöva kilas upp så att dörr löper fritt över tröskeln												

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Kamiq Golv i hög nivå	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Kamiq Golv i låg nivå	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Karoq generation I - golv i hög nivå	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Karoq generation I - golv i låg nivå	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda burar förstår på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Kodiat generation I -2023 5-sitsig Golv i hög nivå - parallellt med tröskelpanel	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Kodiat generation I -2023 5-sitsig Golv i låg nivå - nedsänkt golv	OK	OK	OK*	OK	OK	OK**	OK	OK*	OK**	OK	OK	nej	OK*

\*bygg upp under buren så att dörren på buren kan öppnas \*\* ev kan bur behöva byggas upp under för att dörr ska kunna öppnas

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Kodiat generation I -2023 7-sitsig hela 3e sätesraden nedfäld	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Kodiat generation I -2023 7-sitsig 1 av 2 säten i 3e raden nedfällt, så kan dessa burar stå bredvid ett säte	OK	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Kodiat generation I -2023 7-sitsig samtliga 3 sätesrader används	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda burar förstår på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Kodiat generation II	2024-	OK	OK	ej test	ej test	OK	OK	OK	ej test	OK	OK	ej test	ej test	ej test
5-sitsig														
Golv i plan nivå - saknar information om bilen kan ha justerbart bagagegolv														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Kodiat generation II	2024-	OK	OK	ej test	ej test	OK	OK	OK	ej test	OK	OK	ej test	ej test	ej test
7-sitsig														
hela 3e sätesraden nedfäll														
Kodiat generation II	2024-	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig														
1 av 2 säten i 3e raden nedfällt, så kan dessa burar stå bredvid ett säte														
Kodiat generation II	2024-	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig														
samtliga 3 sätesrader används														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda burar förstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Octavia kombi generation I - kaross 1U Golv i hög nivå - bil utrustad med justerbart bagagegolv	1997-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test
Octavia kombi generation I - kaross 1U Golv i låg nivå - bil utan justerbart bagagegolv eller justerbart golv i låg nivå	1997-	nej	OK*	nej	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*	OK*	OK*	nej	nej

\*bur kan behöva kilas upp så att dörr löper fritt över tröskeln

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Octavia kombi generation II - kaross 1Z Golv i hög nivå - bil utrustad med justerbart bagagegolv	2004	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test
Octavia kombi generation II - kaross 1Z Golv i låg nivå - bil utan justerbart bagagegolv eller justerbart golv i låg nivå	2004-	nej	OK*	nej	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*	OK*	OK*	nej	nej

\*bur kan behöva kilas upp så att dörr löper fritt över tröskeln

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
<b>29-aug</b> Octavia kombi generation III - kaross 5E Golv i hög nivå - bil utrustad med justerbart bagagegolv	2017-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	<b>OK</b>
Octavia kombi generation III - kaross 5E Golv i låg nivå - bil utan justerbart bagagegolv eller justerbart golv i låg nivå	2017-	nej	OK*	nej	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*	OK*	OK*	nej	nej

\*bur kan behöva kilas upp så att dörr löper fritt över tröskeln

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda burar förstår på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Octavia kombi generation IV Golv i hög nivå - bil med justerbart golv	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Octavia kombi generation IV Golv i låg nivå - bil med justerbart golv	nej	OK*	nej	OK*	OK*	ej test	OK*	nej	ej test	OK*	OK*	nej	nej
	*bur kan behöva kilas upp så att dörr löper fritt över tröskeln												
Octavia kombi generation IV - HYBRID Golv i hög nivå - bil utan justerbart golv	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Rapid Spaceback (tröskelbil)	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Roomster (tröskelbil)	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Scala generation I Golv i hög nivå	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Scala generation I Golv i låg nivå - ca 10cm ner till golv från tröskel	nej	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda burar förstår på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Superb kombi generation II - Golv i hög nivå	2010-2014	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	ej test	ej test
* = kassett för insynsskydd & lastnät måste tas bort.														
Superb kombi generation II - Golv i låg nivå	2010-2014	OK*	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	ej test	OK*
* original lastnät kan sitta kvar och buren kan behöva kilas upp under så att burdörr kan öppnas.														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Superb kombi generation III - Golv i hög nivå	2015-	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
* = kassett för insynsskydd & lastnät måste tas bort.														
Superb kombi generation III - Golv i låg nivå	2015-	OK*	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	nej	OK*
* original lastnät kan sitta kvar och buren kan behöva kilas upp under så att burdörr kan öppnas.														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
07-jun	Superb kombi generation IV Golv i HÖG nivå	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
07-jun	Superb kombi generation IV Golv i låg nivå	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
	Superb kombi generation IV - laddhybrid	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda gridar på nästa sida**



BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Yeti / Yeti Outdoor	2009-	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Yeti / Yeti Outdoor	2013-	OK	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda gridar på nästa sida**

<b>Skoda</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

19-nov	<b>Elroq</b>	2024/2025-	Ej test	ej test
--------	--------------	------------	---------	---------

Enyaq iV Coupé	Ej test	ej test
----------------	---------	---------

Enyaq iV med golv i hög / plan nivå	10007 eller 10009 Antingen är bilen utrustad med golv i hög nivå eller utrustad med justerbart golv och då i hög nivå	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Enyaq iV med golv i låg nivå / nedsänkt golv	passar ej	passar ej
Verkar inte som att alla bilar har justerbart golv och det kan påverkas antingen av batteristorlek & eller utrustningsnivån.		

Fabia hatchback (ej combi modell)	Passar ej	Passar ej
-----------------------------------	-----------	-----------

Fabia combi generation I	Passar ej	Passar ej
--------------------------	-----------	-----------

Fabia combi generation II	Passar ej	Passar ej
---------------------------	-----------	-----------

Fabia combi Generation III (NJ) Golv i HÖG nivå - bil kan ha justerbart golv och då sätts golv i hög nivå	2015- 10006 eller 10008.	Avdelare ej testat i denna bil
Fabia combi Generation III (NJ) Golv i LÅG nivå - bil kan ha justerbart golv och då sätts golv i låg nivå Golv i LÅG nivå - bil saknar justerbart golv utan golvet är i låg nivå.	2015- passar ej	passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Skoda</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Kamiq bil med golvnivå HÖG troligtvis baserat på utrustnings och tillval.	Ej test	Ej test
Kamiq bil med golvnivå LÅG / nedsänkt troligtvis baserat på utrustnings och tillval.	Ej test	Ej test

Karoq bil med golvnivå HÖG troligtvis baserat på utrustnings och tillval.	Ej test	Ej test
Karoq bil med golvnivå LÅG / nedsänkt troligtvis baserat på utrustnings och tillval.	Ej test	Ej test

Kodiaq generation I 5-SITSIG med nedsänkt golv	-2023	*10007** eller *10009** * golv måste detta byggas upp för att grind ska kunna placeras i bil	Avdelare ej testat i denna bil
Kodiaq generation I 5-SITSIG med dubbelt golv - golvet ska placeras i nivå med tröskelpanel	-2023	*10007 eller *10009	Avdelare ej testat i denna bil

Kodiaq generation I 7-SITSIG *3e sätet nedfällt. Ev kan golv kan behöva byggas upp på något vis.	-2023	*10007 eller *10009	Avdelare ej testat i denna bil
Kodiaq generation I 7-SITSIG alla 3 sätesrader används	-2023	passar ej	passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Skoda</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Kodiat generation II 5-SITSIG Golv i plan nivå - saknar information om bilen kan ha justerbart bagagegolv	2024-	Ej test	Ej test
---	-------	---------	---------

Kodiat generation II 7-SITSIG *hela 3e sätet måste vara nedfällt.	2024-	Ej test	Ej test
Kodiat generation I 7-SITSIG alla 3 sätesrader används	-2023	Passar ej	passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Skoda</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Octavia Kombi gen I-II	1997-2005 2005-2013	10007 eller 10009 . tröskel, olika golvnivåer Golvet måste byggas upp om inte bil har komfortgolv	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
------------------------	------------------------	--	---

Octavia Kombi gen III	2013-2020	10007 eller 10009 . komfortgolv standard, golv i högsta nivå om komfortgolv finns annars måste golvet byggas upp	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
-----------------------	-----------	---	---

Octavia kombi gen IV	2020-	10007 eller 10009 . Golv i hösta nivå / hög läge dvs nästan helt plant med tröskelpanel. Grind kräver golv i hög nivå / högsta läge	Avdelare ej testat i denna bil
Octavia kombi gen IV	2020-	Passar ej Golv i låg nivå	Passar ej
Octavia Hybrid gen IV	2020-	10007 eller 10009 . Hybrid modellen har inget justerbart golv utan golvet är i högsta nivå	Avdelare ej testat i denna bil

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Skoda</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.		

Rapid spaceback	Passar ej	Passar ej
-----------------	-----------	-----------

Roomster	Passar ej	Passar ej
----------	-----------	-----------

Scala generation I Golv i hög nivå	Ej test	Ej test
Scala generation I Golv i låg nivå - ca 10cm ner till golv från tröskel	Passar ej	Passar ej

Superb Kombi 2010-2014 komfortgolv standard, golv i högsta nivå om komfortgolv saknas måste annars golvet byggas upp	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
--	---------------------	---

Superb Kombi 2015- Golv i hög nivå	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Superb Kombi 2015- Golv i låg nivå - justera upp komfortgolvet i högsta nivå om detta saknas måste golvet på något vis byggas upp	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Skoda grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Skoda</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.  
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

23-jun	Superb kombi generation IV Golv i HÖG nivå	2024-	Ej test	Ej test
07-jun	Superb kombi generation IV Golv i låg nivå	2024-	Ej test	Ej test
	Superb kombi generation IV - laddhybrid	2024-	Ej test	Ej test
	Yeti / Yeti Outdoor	2009-	Passar ej	Passar ej
	Yeti / Yeti Outdoor	2013-	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*