

Artflex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artflex testat bur / grind i en bil.

25-maj Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2023-01-19

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Tesla	Burar		10001 = Small. 10002 = Medium. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet) 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	10010 = Small LT. 10011 = Medium LT.
Modell 3	OK:	Ej test: 10010	Passar inte: övriga artiklar	
Sedan modell med nedstänkt golv. (OM art 10010 får plats i bagageutrymmet i bilen ska man vara medveten om att bagageutrymmet är helt separerat från passagerarutrymmet så hunden ser ingen människa och har inte heller tillgång till fönsterrutor och ljusinsläpp.				
Modell S hatchback	OK: 10010	Ej test: 10001, 10011, 10014, 10012 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar	
Modell X	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004**, 10025**, 10031**		Passar inte: övriga artiklar	
justerbart golv och då i högsta nivå = plant ** = måste placeras i mitten i bagaget				
Modell X	OK: 10001*, 10010, 10012	Ej test: 10011, 10014, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar	
5-sitsig	* = placeras nära baksätets ryggstöd så dörr kan öppnas			
Golv i låg nivå - nedsänkt golv				
Modell X	OK:		Passar inte: övriga artiklar	
6-sitsig				
3e sätesraden uppfälld				
Modell X	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*		Passar inte: övriga artiklar	
6-sitsig	* = För att placera 10002, 10011 & 10014 bör man fälla båda ryggstöden därefter ställa in buren & skjuva buren så långt det bara går åt sidan. Burens tak ligger TAJT an mot bilens innertak.			
1säte i 3e sätesraden nedfäld.	Sedan faller man upp ryggstödet på sätet breddvid			
Modell X	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004*, 10025*, 10031*,		Passar inte: övriga artiklar	
6-sitsig	* = måste placeras i mitten av bagageutrymmet			
Hela 3e sätesraden nedfäld.				
Modell X	OK:		Passar inte: övriga artiklar	
7-sitsig				
3e sätesraden uppfälld				
Modell X	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*		Passar inte: övriga artiklar	
7-sitsig	* = För att placera 10002, 10011 & 10014 bör man fälla båda ryggstöden därefter ställa in buren & skjuva buren så långt det bara går åt sidan. Burens tak ligger TAJT an mot bilens innertak.			
1säte i 3e sätesraden nedfäld.	Sedan faller man upp ryggstödet på sätet breddvid			
Modell X	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004*, 10025*, 10031*,		Passar inte: övriga artiklar	
7-sitsig	* = måste placeras i mitten av bagageutrymmet			
Hela 3e sätesraden nedfäld.				
19-jan Modell Y 5-sitsig	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014**	Ej test: 10012	Passar inte: övriga artiklar	
5-sitsig bil med justerbart ryggstöd	10004*, 10025**, 10031*			
rapporterat från en ÅF som testat i bilen men vi saknar bild på detta.	* = ryggstöd måste rätas upp helt och buren måste placeras i mitten i bagaget samt att det blir tajt mellan buren och glasrutan i bakluckan. ** = Ryggstöd kan vara mer lutande och bur kan stå till antingen höger eller i mitten av bagaget.			
Modell Y 7-sitsig	OK:	Ej test: 10001, 10010	Passar inte: övriga artiklar	
där samtliga säten används				
Modell Y 7-sitsig	OK:	Ej test: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10014, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar	
där 3-e raden är nedfäldt eller urtagen				

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Tesla: grindar finns på nästa sida

TESLA Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Avdelare Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) Beställningsbar från och med 17/1-2022
Modell 3 (sedanmodell med nedsänkt golv)	Passar ej	Passar ej
Modell S hatchback	Passar ej	Passar ej
Modell X 5-sitsig justerbart golv och det i hög nivå = plant golv	10007 eller 10009	Passar ej
Modell X 5-sitsig Golv i låg nivå = nedsänkt golv. Kan fungera om golvet i bilen byggs upp så golvet blir plant i så fall samma som 5-sitsig med golv i hög nivå	Passar ej	Passar ej
Modell X 6-sitsig 3e sätesraden uppfälld	Passar ej	Passar ej
Modell X 6-sitsig 3e sätesraden nedfälld. Notera den stora glipa som är mellan stolarna i baksätet, vi har ingen lösning för att kunna täppa igen detta.	10007 eller 10009	Passar ej
Modell X 7-sitsig 3e sätesraden uppfälld	Passar ej	Passar ej
Modell X 7-sitsig 3e sätesraden nedfälld	10007 eller 10009	Passar ej
19-jan Modell Y 5-sitsig	Ej test	Ej test
19-jan Modell Y 7-sitsig där samtliga säten används	Passar ej	Passar ej
19-jan Modell Y 7-sitsig där 3-e raden är nedfällt eller urtagen	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.