

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testat bur / grind i en bil.

25-maj Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2023-03-24

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Tesla		Burar		
		10001 = Small. 10002 = Medium. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet) 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	10010 = Small LT. 10011 = Medium LT.	
Modell 3	Sedan modell med nedstänkt golv. (OM art 10010 får plats i bagageutrymmet i bilen ska man vara medveten om att bagageutrymmet är helt separerat från passagerarutrymmet så hunden ser ingen människa och har inte heller tillgång till fönsterrutor och ljusinsläpp.	OK:	Ej test: 10010	Passar inte: övriga artiklar
Modell S hatchback	hatchback	OK: 10010	Ej test: 10001, 10011, 10014, 10012 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
Modell X	5-sitsig justerbart golv och då i högsta nivå = plant	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004**, 10025**, 10031**	** = måste placeras i mitten i bagaget	Passar inte: övriga artiklar
Modell X	5-sitsig Golv i låg nivå - nedsänkt golv	OK: 10001*, 10010, 10012	Ej test: 10011, 10014, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar
Modell X	6-sitsig 3e sätesraden uppfälld	OK:	* = placeras nära baksätets ryggstöd så dörr kan öppnas	Passar inte: övriga artiklar
Modell X	6-sitsig 1säte i 3e sätesraden nedfäld.	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*	* = För att placera 10002, 10011 & 10014 bör man fälla båda ryggstöden därefter ställa in buren & skjuva buren så långt det bara går åt sidan. Burens tak ligger TAJT an mot bilens innertak. Sedan fäller man upp ryggstödet på sätet bredvid	Passar inte: övriga artiklar
Modell X	6-sitsig Hela 3e sätesraden nedfäld.	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004*, 10025*, 10031*,	* = måste placeras i mitten av bagageutrymmet	Passar inte: övriga artiklar
Modell X	7-sitsig 3e sätesraden uppfälld	OK:	ställa in buren &	Passar inte: övriga artiklar
24-mar	Modell X 7-sitsig 1säte i 3e sätesraden nedfäld.	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*	* = För att placera 10002, 10011 & 10014 bör man först fälla båda ryggstöden i baksätet (3e raden är redan nedfäld) därefter ställs buren in så långt till höger sida på golvet. Sedan fäller man upp ryggstödet på sätet bredvid. Burens tak är tajt an mot bilens innertak.	Passar inte: övriga artiklar
Modell X	7-sitsig Hela 3e sätesraden nedfäld.	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004*, 10025*, 10031*,	* = måste placeras i mitten av bagageutrymmet	Passar inte: övriga artiklar
24-mar	Modell Y 5-sitsig 5-sitsig bil med justerbart ryggstöd	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014** 10004*, 10025**, 10031*	Ej test: 10012	Passar inte: övriga artiklar
		* = ryggstöd måste rätas upp helt och buren måste placeras i mitten i bagaget samt att det blir tajt mellan buren och glasrutan i bakluckan. ** = Ryggstöd kan vara mer lutande och bur placeras i mitten, kan även stå lite mer till höger i bagaget men inte helt ut till höger.		
Modell Y 7-sitsig	där samtliga säten används	OK:	Ej test: 10001, 10010	Passar inte: övriga artiklar
Modell Y 7-sitsig	där 3-e raden är nedfäld eller urtagen	OK:	Ej test: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10014, 10025, 10031	Passar inte: övriga artiklar

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Tesla: grindar finns på nästa sida

TESLA Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Avdelare Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) Beställningsbar från och med 17/1-2022
Modell 3 (sedanmodell med nedsänkt golv)	Passar ej	Passar ej
Modell S hatchback	Passar ej	Passar ej
Modell X 5-sitsig justerbart golv och det i hög nivå = plant golv	10007 eller 10009	Passar ej
Modell X 5-sitsig Golv i låg nivå = nedsänkt golv. Kan fungera om golvet i bilen byggs upp så golvet blir plant i så fall samma som 5-sitsig med golv i hög nivå	Passar ej	Passar ej
Modell X 6-sitsig 3e sätesraden uppfälld	Passar ej	Passar ej
Modell X 6-sitsig 3e sätesraden nedfälld. Notera den stora glipa som är mellan stolarna i baksätet, vi har ingen lösning för att kunna täppa igen detta.	10007 eller 10009	Passar ej
Modell X 7-sitsig 3e sätesraden uppfälld	Passar ej	Passar ej
Modell X 7-sitsig 3e sätesraden nedfälld	10007 eller 10009	Passar ej
19-jan Modell Y 5-sitsig	Ej test	Ej test
19-jan Modell Y 7-sitsig där samtliga säten används	Passar ej	Passar ej
19-jan Modell Y 7-sitsig där 3-e raden är nedfällt eller urtagen	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

2023-03-07 = OM surmingsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.