

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

**Uppdaterad senast: 2024-10-11**

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

<b>Nissan Burar</b>	<b>10001</b> = Small.	<b>10010</b> = Small LT.		
	<b>10002</b> = Medium.	<b>10011</b> = Medium LT.	<b>10012</b> = Medium Gavel	<b>10013</b> = Medium LÅG Coupé
	<b>10014</b> = Medium Coupé			
	<b>10004</b> = Medium Bred.	<b>10031</b> = Medium Bred LT	<b>10024</b> = Medium Bred LÅG Coupé	
	<b>10025</b> = Medium Bred Coupé			
	<b>10003</b> = Large.			
	<b>10005</b> = Dubbel			

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Modell 3	nej	ej test*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Sedan modell med nedstänkt golv. (OM art 10010* får plats i bagageutrymmet i bilen ska man vara medveten om att bagageutrymmet är helt separerat från passagerarutrymmet så hunden ser ingen människa och har inte heller tillgång till fönsterrutor och ljusinsläpp.													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Modell S hatchback	ej test	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Tesla burar forstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Modell X 5-sitsig - justerbart golv och då i högsta nivå = plant	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK**	OK**	OK**	OK**	nej	nej
	** = måste placeras i mitten i bagaget												

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Modell X 5-sitsig - Golv i låg nivå - nedsänkt golv	OK*	OK	nej	ej test	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
	* = placeras nära baksätets ryggstöd så dörr kan öppnas												

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Modell X 6-sitsig - 3e sätesraden uppfälld	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Modell X 6-sitsig 1säte i 3e sätesraden nedfälld.	OK	OK	*OK**	*OK**	nej	nej	*OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	* = För att placera 10002, 10011, 10013 & 10014 bör man fälla båda ryggstöden i 3e raden därefter ställa in buren & skjuva buren så långt det bara går åt sidan. Fäll upp ryggstöd bredvid - buren kommer stå tajt mellan innervägg och sätet bredvid. ** 10002, 10011, 10014 = Burens tak ligger TAJT an mot bilens innertak. 10002 = bör vara ihopmonterad med välvd sida till höger.												

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Modell X 6-sitsig Hela 3e sätesraden nedfälld.	OK	OK	*OK	*OK	nej	OK	*OK	OK**	OK	OK**	OK**	nej	nej
	* = står buren långt ut mot en sida kommer buren ligga tajt an mot bilens innertak ** = måste placeras i mitten i bagaget												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Tesla burar forstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Modell X 7-sitsig - 3e sätesraden uppfälld	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
21-dec Modell X 7-sitsig 1säte i 3e sätesraden nedfälld.	OK	OK	*OK**	*OK**	nej	nej	*OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej
* = För att placera 10002, 10011, 10013 & 10014 bör man fälla båda ryggstöden i 3e raden därefter ställa in buren & skjuva buren så långt det bara går åt sidan. Fäll upp ryggstöd bredvid - buren kommer stå tajt mellan innervägg och sätet bredvid. ** 10002, 10011, 10014 = Burens tak ligger TAJT an mot bilens innertak. 10002 = bör vara ihopmonterad med välvd sida till höger.													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Modell X 7-sitsig Hela 3e sätesraden nedfälld.	OK	OK	*OK	*OK	nej	OK	*OK	OK**	OK	OK**	OK**	nej	nej
* = står buren långt ut mot en sida kommer buren ligga tajt an mot bilens innertak ** = måste placeras i mitten i bagaget													

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Tesla burar forstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Modell Y 5-sitsig 5-sitsig bil med justerbart ryggstöd	OK	OK	OK*	OK*	ej test	OK**	OK**	OK*	OK**	OK**	OK*	nej	nej
	* = ryggstöd måste rätas upp helt och buren måste placeras i mitten i bagaget sam att det är tajt mellan buren och glasrutan i bakluckan.												
	** = Ryggstöd kan vara mer lutande och bur placeras i mitten, kan även stå lite mer till höger i bagaget men inte helt ut till höger.												

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Modell Y 7-sitsig där samtliga säten används	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Modell Y 7-sitsig där 3-e raden är nedfällt	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
	Mest troligt är att bilen i bagaget blir som en Modell Y 5-sitsig men det kan vi inte bekräfa												

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Modell Y 7-sitsig 1 av 2 säten nedfällda i 3e sätesraden	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	Mest troligt är att bilen i bagaget blir som en Modell Y 5-sitsig men det kan vi inte bekräfa												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Tesla grindar på nästa sida**

<b>Tesla</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Modell 3 (sedanmodell med nedsänkt golv)	Passar ej	Passar ej
--	-----------	-----------

Modell S hatchback	Passar ej	Passar ej
--------------------	-----------	-----------

Modell X 5-sitsig justerbart golv och det i hög nivå = plant golv	10007 eller 10009	Passar ej
--	-------------------	-----------

Modell X 5-sitsig Golv i låg nivå =nedsänkt golv. Kan fungera om golvet i bilen byggs upp så golvet blir plant i så fall samma som 5-sitsig med golv i hög nivå	Passar ej	Passar ej
--	-----------	-----------

Modell X 6-sitsig 3e sätesraden uppfälld	Passar ej	Passar ej
---	-----------	-----------

Modell X 6-sitsig 3e sätesraden nedfälld. Notera den stora glipa som är mellan stolarna i baksätet, vi har ingen lösning för att kunna täppa igen detta.	10007 eller 10009	Passar ej
---	-------------------	-----------

Modell X 7-sitsig 3e sätesraden uppfälld	Passar ej	Passar ej
---	-----------	-----------

Modell X 7-sitsig 3e sätesraden nedfälld	10007 eller 10009	Passar ej
---	-------------------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Tesla grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Tesla</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Modell Y 5-sitsig	Ej test	Ej test
-------------------	---------	---------

Modell Y 7-sitsig där samtliga säten används	Passar ej	Passar ej
---	-----------	-----------

Modell Y 7-sitsig där 3-e raden är nedfällt	Ej test	Ej test
--	---------	---------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*