

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

**Uppdaterad senast: 2024-07-02**

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

<b>Volkswagen Burar</b>	<b>10001</b> = Small.	<b>10010</b> = Small LT.										
	<b>10002</b> = Medium.	<b>10011</b> = Medium LT.	<b>10014</b> = Medium Coupé	<b>10012</b> = Medium Gavel								
	<b>10004</b> = Medium Bred.	<b>10031</b> = Medium Bred LT	<b>10025</b> = Medium Bred Coupé									
	<b>10003</b> = Large.											
	<b>10005</b> = Dubbel											

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

		BURAR										
		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
02-jul	Areton Shooting Brake 2020- <b>Bil med nedstänkt bagagegolv</b> obekräftade uppgifter men kan röra sig om hela 10-15cm nedsänkt bagagegolv.	ej test	<b>OK</b>	<b>nej</b>	ej test	ej test	ej test	<b>nej</b>	ej test	ej test	nej	nej

		BURAR										
		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
02-jul	Areton Shooting Brake 2020- Hybrid - laddhybrid <b>Bil med nedstänkt bagagegolv. obekräftade uppgifter men troligtvis inte lika mkt som standardbil.</b>	ej test	<b>OK</b>	<b>nej</b>	ej test	ej test	ej test	<b>nej</b>	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar forstätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy combi	-2020	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy Maxi kombi	-2020	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Testat burar med hela 3e sätesraden urtagen												
Caddy Maxi kombi	-2020	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig bil där samtliga säten används												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy combi	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
5-sitsig bil												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy Maxi kombi	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7-sitsig bil där 3e sätesraden är urtagen												
Caddy Maxi kombi	2022-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig bil där samtliga säten används												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar forstärker på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé,  
10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

	BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf III		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf III kombi / Variant		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

	BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf IV		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf IV kombi / Variant		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

	BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf V		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf V kombi / Variant		OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	nej	OK*

\* kan behöva pallas upp, bil har liten tröskel

	BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VI - 5-dörrars		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf Plus VI 5-dörrars		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VI kombi / Variant		OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	nej	OK*

\* kan behöva pallas upp, bil har liten tröskel

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar forstätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé,  
10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VII 2013- 5-dörrars (karosslängd 4255)	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII (E-Golf / EL)) 2013- Golv i hög nivå 5-dörrars	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII (E-Golf / EL)) 2013- Golv i låg nivå 5-dörrars	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*När buren ska placeras i bilen måste baksätets ryggstöd fällas fram sedan placeras buren och ryggstöden kan fällas tillbaka. buren kan ej stå helt ut åt någon sida utan mer mot mitten											
Golf VII Sportvan 2013- 5-dörrars karosslängd 4338	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII Sportcombi 2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
Golf VII Sportcombi Alltrack 2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VIII 5-dörrars 2019-2020-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VIII Sportcombi 2020/2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Golf VIII Sportcombi Alltrack 2020/2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar forstätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé,  
10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.3 golv i låg nivå golv i Hög nivå	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
ID.3 golv i låg nivå golv i låg nivå	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.4 Golv i hög nivå /plant golv	OK	OK	nej	nej	nej	OK	nej	OK	nej	nej	nej
ID.4 Golv i låg nivå	nej	OK	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.5 Golv i hög nivå /plant golv	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
ID.5 Golv i låg nivå	OK	OK	nej	OK	ej test	OK	nej	OK	OK	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar förstätter på nästa sida**

25-apr BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
13-mar	<b>ID.7 Combi Coupe</b> 2023- <b>Golv i hög nivå (plant golv) - ta bort hatthylla</b>		OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
(det går att placera en två Smallburar bredvid varandra)													
13-mar	<b>ID.7 Combi Coupe</b> 2023- <b>Golv i låg nivå (nedsänkt golv ger tröskel) - ta bort hatthylla</b>		(OK*)	OK	nej	nej	nej	OK**	nej	OK*	nej	nej	nej
(det går att placera två 10010 bredvid varandra i bagaget)													
(det går att placera en 10014 till höger och en 10010 till vänster bredvid varandra de står dock tajt.)													
*kan fungera om burens placeras väldigt långt in på golvet													
**bur placeras till höger i bagaget													

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
05-mar	<b>ID.7 Tourer</b> 2024- <b>kan vara utrustad med justerbart ryggstöd</b> <b>Golv i hög nivå (plant golv)</b>		OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
05-mar	<b>ID.7 Tourer</b> 2024- <b>kan vara utrustad med justerbart ryggstöd</b> <b>Golv i låg nivå (nedsänkt golv ger tröskel)</b>		OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	ID BUZZ 2022- Bil utrustad med ett extra golvplan		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	ID BUZZ 2022- Bil utan extra golvplan		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar forstatter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mutivan T7	2022- Kort kaross med 3e sätesraden urtagen eller ingen 3e sätesrad alls	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Mutivan T7	2022- Kort kaross med 3e sätesraden på plats	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mutivan T7	2022- Lång kaross med 3e sätesraden urtagen eller ingen 3e sätesrad alls	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Mutivan T7	2022- Lång kaross med 3e sätesraden på plats	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	nej	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant/kombi B3/4	1993-1996	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B5	1996-20005	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B6	2005-2010	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B7	2010-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar forstätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé,  
10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi	2015- kaross B8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
<b>Golv i HÖG nivå- fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå</b>												
Passat Sportcombi Alltrack	2015- kaross B8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
<b>Golv i HÖG nivå- fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå</b>												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi	2015- kaross B8	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK**	OK*
* = bur kan ev behöva kilas upp undertill om bur placeras nära bakluckan. ** = bur MÅSTE kilas upp ** = bur MÅSTE kilas upp ngt undertill för att dörren ska kunna öppnas & löpa fritt över kanten.												
<b>Golv i LÅG nivå- bil med justerbart bagagegolv</b>												
Passat Sportcombi Alltrack	2015- kaross B8	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK**	OK*
* = bur kan ev behöva kilas upp undertill om bur placeras nära bakluckan. ** = bur MÅSTE kilas upp ** = bur MÅSTE kilas upp ngt undertill för att dörren ska kunna öppnas & löpa fritt över kanten.												
<b>Golv i LÅG nivå- bil med justerbart bagagegolv</b>												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi GTE	2015- kaross B8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
<b>Golv i HÖG nivå- fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå</b>												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar forstätter på nästa sida**



25-apr BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
30-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 Golv i hög / plan nivå	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
30-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 Golv i låg nivå - bil med justerbart bagagegolv	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
30-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 MHEV Golv i hög / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
30-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 PHEV Golv i hög / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Polo oavsett årsmodell	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar förstätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Sharan hela 3e sätesraden nedfälld / urtagen	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Sharan hela 3e sätesraden uppfällt och i brukbart läge	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Taigo 2022- Med golv i högsta nivå	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Taigo 2022- Med golv i låg nivå	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
19-jun <b>Tayron</b> 2024/2025- generation I 7-sitsig bil med samtliga säten i brukbart läge	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
19-jun <b>Tayron</b> 2024/2025- generation I 3e sätesraden i nedfällt läge	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
19-jun <b>Tayron</b> 2024/2025- generation I 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar forstätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation I. Golvet i Hög nivå (plant). Bil som kan ha justerbart golv eller helt sakna justerbart golv beroende på hur bilen utrustats från fabrik.	-2015	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej
Tiguan generation I. Golvet i Låg (nedsänkt) Bil som kan ha justerbart golv eller helt sakna justerbart golv beroende på hur bilen utrustats från fabrik.	-2015	nej	OK	nej	nej	OK	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II <b>Golv i HÖG /PLAN nivå.</b> <b>Bil med SKJUVBART BAKSÄTE</b>	2016-	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK***	OK***	OK***	nej	OK***
Framskjutet baksäte = Mindre benutrymme för passagerare i baksätet		* = För 10002, 10011 & 10014 ska få plats måste den bredare delen av baksätet skjivas fram halvvägs. ** = För att 10012 ska få plats måste hela baksätet skjivas fram lite. *** = För att 10004, 10025, 10031, 10005 ska få plats måste hela baksätet skjivas fram halvväg.										

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II <b>Golv i LÅG /NEDSÄNKT nivå. Bil MED SKJUVBART BAKSÄTE</b>	2016-	nej	OK	nej	ej test	OK	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar fortsätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé,  
10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II	2016-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
<b>Golv i HÖG /PLAN nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte</b>												
BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II	2016-	OK	OK	nej	ej test	nej	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej
<b>Golv i LÅG /NEDSÄNKT nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte</b>												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II - E hybrid	2016-	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK***	OK***	OK***	nej	OK***
<b>Golv i HÖG /PLAN nivå.</b>		* = För 10002, 10011 & 10014 ska få plats måste den bredare delen av baksätet skjivas fram halvvägs.										
<b>Bil med SKJUVBART BAKSÄTE</b>		** = För att 10012 ska få plats måste hela baksätet skjivas fram lite.										
		*** = För att 10004, 10025, 10031, 10005 ska få plats måste hela baksätet skjivas fram halvväg.										
Framskjutet baksäte = Mindre benutrymme för passagerare i baksätet												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II - E Hybrid	2016-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
<b>Golv i HÖG /PLAN nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte</b>												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar fortsätter på nästa sida**

25-apr BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

		BURAR →										
		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
19-jun	<b>Tiguan generation III</b> 2024- <b>Golv i HÖG /PLAN nivå.</b>	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
19-jun	<b>Tiguan generation III</b> 2024- <b>Golv i LÅG / nedsänkt nivå HÖG /PLAN nivå.</b>	nej	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej

		BURAR →										
		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
19-jun	Tiguan Allspace 5-sitsig modell bilen är från farik inte utrustad med en tredje sätesrad	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

		BURAR →										
		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Tiguan Allspace 7 sitsig bil endast testat när 3e sätesraden är fälld	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
	Tiguan Allspace 7 sitsig bil - samtliga 7 säten uppfällda och i brukbart läge	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Tiguan Allspace 7 sitsig bil 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar fortsätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touran generation I (1T) När hela 3e raden är nedfälld eller om bilen endast är utrustad från fabrik med totalt 5 sittplatser	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Touran generation I (1T) När 3e sätesraden är uppfälld och i brukbart läge	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touran generation II (5T) När hela 3e raden är nedfälld eller om bilen endast är utrustad från fabrik med totalt 5 sittplatser	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Touran generation II (5T) När 3e sätesraden är uppfälld och i brukbart läge	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touareg generation II	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Touareg generation II (CR) 2018	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Touareg generation II (CR) R PHEV 2018	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen burar fortsätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
T-Cross golv i högsta nivå golv i högsta nivå	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
T-Cross golv i låg/ lägsta nivå	nej	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
T-Roc Bil med bagagegolv i hög nivå dvs plant	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
T-Roc Bil med bagagegolv i låg nivå dvs nedsänkt	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*bagagegolvet är inte plant så buren står på ett uppkilning närmast ryggstödet . *Buren behöver byggas upp undertill så att buren står plant med upphöjningen närmast ryggstödet vilket krävs för att burens dörr ska kunna öppnas.											

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen grindar på nästa sida**

<b>Volkswagen</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

02-jul	Areton Shooting Brake 2020-	Passar ej	Passar ej
<b>Bil med nedstänkt bagagegolv. obekräftade uppgifter men kan röra sig om hela 10-15cm nedsänkt bagagegolv.</b>			
02-jul	Areton Shooting Brake 2020-	Ej test	Passar ej
<b>Hybrid / Ehybrid Bil med nedstänkt bagagegolv. obekräftade uppgifter men troligtvis inte lika mkt som standardbil.</b>			

Caddy kombi oavsett modell	Passar ej	Passar ej
Caddy Maxi oavsett modell	Passar ej	Passar ej

Golf III kombi / Variant	Ej test	Ej test
--------------------------	---------	---------

Golf IV kombi / Variant	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
-------------------------	--------------------	---

Golf V kombi / Variant	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009. Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007 Grind behöva pallas upp, bil har liten tröskel.	
------------------------	--	--

Golf VI (3 & 5 dörrars)	Passar ej	Passar ej
Golf VI kombi / Variant	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009. Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007	
Golf Plus VI 5-dörrars	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida**



<b>Volkswagen</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.  
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

Golf VII 5-dörrars karosslängd 4255	2013-	Passar ej	Passar ej
Golf VII 5-dörrars EI bil Med golv i högsta nivå	2013-	10006 eller 10008 . * Grindens golvram kan behöva kilas upp något för att dörr / dörrar ska kunna öppnas.	Avdelare passar inte i bilen
Golf VII 5-dörrars EI bil Med golv i låg nivå	2013-	Passar ej	Passar ej
Golf VII Sportcombi & Alltack	2013-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
Golf Sportvan VII karosslängd 4338.		Ej test	Ej test
Golf VIII 5-dörrars	2019-2020-	Ej test	Ej test
Golf VIII Sportcombi	2020/2021-	Ej test	Ej test
Golf VIII Sportcombi Alltrack	2020/2021-	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volkswagen</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

ID.3 golv i låg nivå / hög nivå	Passar ej	Passar ej
---------------------------------	-----------	-----------

ID.4 Golv i hög nivå HÖG golvnivå. Utrustad med justerbart bagagegolv. Rekommenderar lutningshål nr 3	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
ID.4 Golv i låg nivå LÅG nivå bagagegolv (nedsänkt bagagegolv)	passar ej	passar ej

ID.5 HÖG golvnivå. Utrustad med justerbart bagagegolv.	Ej test	Passar ej
ID.5 LÅG nivå bagagegolv (nedsänkt bagagegolv)	Ej test	Ej test

13-mar	<b>ID.7 Combi Coupe</b> <b>Golv i hög nivå (plant golv)</b>	2023-	Passar ej	Passar ej
13-mar	<b>ID.7 Combi Coupe</b> <b>Golv i låg nivå (nedsänkt golv ger tröskel)</b>	2023-	10007* eller 10009*	Passar ej
* grind monterad i lutningshål 4, grind står nära "vinkeln" på golvet nära ryggstöd				
* Blir en glipa mellan övre utfyllnadsenhet till nackstöd / Artfex skyddsgaller ca 17-20cm				
(Väljer man lutningshål nr 3 kan glipan bli ännu större.)				
"vinkeln" = När golvet är i låg nivå blir det inte helt plant utan närmast ryggstöd lutar golvet lite svagt upp vilket gör att golvram inte kan stå tätt intill ryggstöd.				

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volkswagen</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

05-mar	<b>ID.7 Tourer</b>	2024-	Ej test	Passar ej
	kan vara utrustad med justerbart ryggstöd. Golv i hög nivå (plant golv)			
05-mar	<b>ID.7 Tourer</b>	2024-	Ej test	Ej test
	kan vara utrustad med justerbart ryggstöd. Golv i låg nivå (nedsänkt golv ger tröskel)			
	<b>ID BUZZ</b>	2022-	Passar ej	Passar ej
	Bil utrustad med ett extra golvplan ELLER Bil utan extra golvplan			
	<b>Multivan T7</b>	2023-	Passar ej	Passar ej
	Oavsett lång eller kort kaross och antalet säten			
	<b>Passat Variant B3/B4</b>	1988-1996	Ej test	Ej test
	<b>Passat Variant B5</b>	1997-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
	<b>Passat Variant B6</b>	2005-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
	<b>Passat Variant B7</b>	2010-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volkswagen</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.  
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

Passat Sportcombi Kaross B8 <b>Golv i HÖG nivå</b> <b>"Fast" golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå</b>	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med
Passat Sportcombi Alltrack Kaross B8 <b>Golv i HÖG nivå</b> <b>"Fast" golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå</b>	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med
Passat Sportkombi <b>GTE</b> Kaross B8 <b>Golv i HÖG nivå</b> <b>Fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå</b>	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med  10006 eller 10007
Passat Sportcombi Kaross B8 <b>Golv i LÅG nivå - Bil med justerbart bagagegolv</b>	2015-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Sportcombi Alltrack Kaross B8 <b>Golv i LÅG nivå - Bil med justerbart bagagegolv</b>	2015-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volkswagen</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

20-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 Golv i hög / plan nivå	2024-	inte testat grindar än
20-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 Golv i låg nivå - bil med justerbart bagagegolv	2024-	inte testat grindar än

20-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 MHEV Golv i hög / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	2024-	inte testat grindar än
20-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 PHEV Golv i hög / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	2024-	inte testat grindar än

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volkswagen</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Polo oavsett årsmodell	Passar ej	Passar ej
------------------------	-----------	-----------

Sharan	Passar ej	Passar ej
--------	-----------	-----------

Taigo Med golv i högsta nivå	2022-	Ej test	Ej test
Taigo -Med golv i låg nivå	2022-	passar ej	passar ej

19-jun	<b>Tayron generation I</b>	2024/2025-	Passar ej	Passar ej
	<b>7-sitsig bil med samtliga säten i brukbart läge</b>			
19-jun	<b>Tayron generation I</b>	2024/2025-	Ej test	Ej test
	<b>3e sätesraden i nedfällt läge</b>			
19-jun	<b>Tayron generation I</b>	2024/2025-	Passar ej	Passar ej
	<b>1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge</b>			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volkswagen</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Tiguan Gen I bil med golv i HÖG nivå eller justerbar golvnivå -	-2015	10006* eller 10008*. *golvet måste vara i högsta nivå	Avdelare passar inte i denna bil
Tiguan Gen I bil med golv i LÅG nivå eller avsaknad av justerbar golvnivå -	-2015	10006* eller 10008*. *golvet måste byggas upp så det blir plant med tröskelkanten	Avdelare passar inte i denna bil
Tiguan gen II Golv i hög nivå	2016-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
Tiguan gen II Golv i låg nivå	2016-	Passar ej	Passar ej
Tiguan gen II Ehybrid Bil har plant golv	2016-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volkswagen</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

19-jun	<b>Tiguan generation III</b> <b>Golv i HÖG /PLAN nivå.</b>	2024-	Ej test	Ej test
19-jun	<b>Tiguan generation III</b> <b>Golv i LÅG / nedsänkt nivå HÖG /PLAN nivå.</b>	2024-	Passar ej	Passar ej

Tiguan Allspace 5-sitsig bil Bilen är från fabrik inte utrustad med en 3e sätesrad	2017-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
--	-------	--	----------------------------------

Tiguan Allspace 7 sitsig 3e sätesrad fälld	2017-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
--	-------	--	----------------------------------

Tiguan Allspace 7 sitsig 3e raden är i uppfällt & brukbart läge	2017-	Passar ej	Passar ej
---	-------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida**



<b>Volkswagen</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Touran generation I (1T) 5-sitsig 7-sitsig med 3e sätesraden nedfälld	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007 (avdelaren når inte hela vägen upp till tak)
*Grind täcker inte hela vägen upp till karm, ca22-25cm glipa upptill. om bil har en 3e sätesrad= ta bort för att grind ska kunna ställas in		

Touran generation I (1T) 7-sitsig - där alla säten är i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
--	-----------	-----------

Touran generation II (5T) 5-sitsig 7-sitsig med 3e sätesraden nedfälld	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007 (avdelaren når inte hela vägen upp till tak)
*Grind täcker inte hela vägen upp till karm, ca22-25cm glipa upptill. om bil har en 3e sätesrad= ta bort för att grind ska kunna ställas in		

Touran generation II (5T) 7-sitsig - där alla säten är i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
---	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volkswagen</b>  <b>Grindar</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Touareg generation II (7P)	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Touareg generation III (CR) 2018-	Ej test	Ej test
Touareg generation III (CR) R PHEV	Ej test	Ej test

T-Cross golv i högsta nivå	Ej test	Ej test
T-Cross golv i lägsta nivå	Passar ej	Passar ej

T-Rock - oavsett golvnivå	Passar ej	Passar ej
---------------------------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**2023-03-07 =** OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*