

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testat bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2024-08-20

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Volkswagen Burar	10001 = Small. 10010 = Small LT. 10002 = Medium. 10011 = Medium LT. 10014 = Medium Coupé 10012 = Medium Gavel 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT 10025 = Medium Bred Coupé 10003 = Large. 10005 = Dubbel
-------------------------	---

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
02-jul	Areton Shooting Brake 2020- Bil med nedstänkt bagagegolv obekräftade uppgifter men kan röra sig om hela 10-15cm nedsänkt bagagegolv.		ej test	OK	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
02-jul	Areton Shooting Brake 2020- Hybrid - laddhybrid Bil med nedstänkt bagagegolv. obekräftade uppgifter men troligtvis inte lika mkt som standardbil.		ej test	OK	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé,
10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy combi	-2020	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy Maxi kombi	-2020	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Testat burar med hela 3e sätesraden urtagen												
Caddy Maxi kombi	-2020	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig bil där samtliga säten används												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy combi	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
5-sitsig bil												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy Maxi kombi	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7-sitsig bil där 3e sätesraden är urtagen												
Caddy Maxi kombi	2022-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig bil där samtliga säten används												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

	BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf III		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf III kombi / Variant		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

	BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf IV		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf IV kombi / Variant		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

	BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf V		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf V kombi / Variant		OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	nej	OK*

* kan behöva pallas upp, bil har liten tröskel

	BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VI - 5-dörrars		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf Plus VI 5-dörrars		ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VI kombi / Variant		OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	nej	OK*

* kan behöva pallas upp, bil har liten tröskel

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstatter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé,
10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VII 2013- 5-dörrars (karosslängd 4255)	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII (E-Golf / EL)) 2013- Golv i hög nivå 5-dörrars	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII (E-Golf / EL)) 2013- Golv i låg nivå 5-dörrars	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*När buren ska placeras i bilen måste baksätets ryggstöd fällas fram sedan placeras buren och ryggstöden kan fällas tillbaka. buren kan ej stå helt ut åt någon sida utan mer mot mitten											
Golf VII Sportvan 2013- 5-dörrars karosslängd 4338	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII Sportcombi 2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
Golf VII Sportcombi Alltrack 2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VIII 5-dörrars 2019-2020-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VIII Sportcombi 2020/2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Golf VIII Sportcombi Alltrack 2020/2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé,
10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.3 golv i låg nivå golv i HÖG NIVÅ	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
ID.3 golv i låg nivå golv i LÅG NIVÅ	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.4 Golv i HÖG NIVÅ /plant golv	OK	OK	nej	nej	nej	OK	nej	OK	nej	nej	nej
ID.4 Golv i LÅG NIVÅ	nej	OK	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.5 Golv i HÖG NIVÅ /plant golv	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
ID.5 Golv i LÅG NIVÅ	OK	OK	nej	OK	ej test	OK	nej	OK	OK	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.7 Combi Coupe	2023-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i HÖG NIVÅ (plant golv) - ta bort hatthylla (det går att placera en två Smallburar bredvid varandra)												
ID.7 Combi Coupe	2023-	(OK*)	OK	nej	nej	nej	OK**	nej	OK*	nej	nej	nej
Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel) - ta bort hatthylla *kan fungera om buren placeras väldigt långt in på golvet												
(det går att placera två 10010 bredvid varandra i bagaget) **bur placeras till höger i bagaget												
(det går att placera en 10014 till höger och en 10010 till vänster bredvid varandra de står dock tajt.)												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.7 Tourer	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
kan vara utrustad med justerbart ryggstöd												
Golv i HÖG NIVÅ (plant golv)												
20-aug ID.7 Tourer	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	OK	ej test	OK	ej test	nej	ej test
kan vara utrustad med justerbart ryggstöd												
Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel)												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID BUZZ	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
Bil utrustad med ett extra golvplan												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID BUZZ	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
Bil utan extra golvplan												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mutivan T7	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Kort kaross med 3e sätesraden urtagen eller ingen 3e sätesrad alls												
Mutivan T7	2022-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Kort kaross med 3e sätesraden på plats												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mutivan T7	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Lång kaross med 3e sätesraden urtagen eller ingen 3e sätesrad alls												
Mutivan T7	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	nej	ej test
Lång kaross med 3e sätesraden på plats												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant/kombi B3/4	1993-1996	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B5	1996-20005	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B6	2005-2010	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B7	2010-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi	2015- kaross B8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Golv i HÖG NIVÅ - fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå												
Passat Sportcombi Alltrack	2015- kaross B8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Golv i HÖGNOVÅ - fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi	2015- kaross B8	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK**	OK*
* = bur kan ev behöva kilas upp undertill om bur placeras nära bakluckan. ** = bur MÅSTE kilas upp ** = bur MÅSTE kilas upp ngt undertill för att dörren ska kunna öppnas & löpa fritt över kanten.												
Golv i LÅG NIVÅ- bil med justerbart bagagegolv												
Passat Sportcombi Alltrack	2015- kaross B8	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK**	OK*
* = bur kan ev behöva kilas upp undertill om bur placeras nära bakluckan. ** = bur MÅSTE kilas upp ** = bur MÅSTE kilas upp ngt undertill för att dörren ska kunna öppnas & löpa fritt över kanten.												
Golv i LÅG NIVÅ - bil med justerbart bagagegolv												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi GTE	2015- kaross B8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Golv i HÖG NIVÅ - fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
30-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
30-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 Golv i LÅG NIVÅ - bil med justerbart bagagegolv	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
30-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 MHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
30-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 PHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Polo oavsett årsmodell			ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstatter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Sharan hela 3e sätesraden nedfälld / urtagen	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Sharan hela 3e sätesraden uppfällt och i brukbart läge	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Taigo 2022- Med golv i HÖGSTA NIVÅ	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Taigo 2022- Med golv i LÅG NIVÅ	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
19-jun Tayron 2024/2025- generation I 7-sitsig bil med samtliga säten i brukbart läge	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
19-jun Tayron 2024/2025- generation I 3e sätesraden i nedfällt läge	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
19-jun Tayron 2024/2025- generation I 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation I. Golvet i HÖG NIVÅ (plant). Bil som kan ha justerbart golv eller helt sakna justerbart golv beroende på hur bilen utrustats från fabrik.	-2015	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej
Tiguan generation I. Golvet i LÅG NIVÅ (nedsänkt) Bil som kan ha justerbart golv eller helt sakna justerbart golv beroende på hur bilen utrustats från fabrik.	-2015	nej	OK	nej	nej	OK	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II Golv i HÖG NIVÅ /PLAN nivå. Bil med SKJUVBART BAKSÄTE Framskjutet baksäte = Mindre benutrymme för passagerare i baksätet	2016-	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK***	OK***	OK***	nej	OK***
* = För 10002, 10011 & 10014 ska få plats måste den bredare delen av baksätet skjivas fram halvvägs. ** = För att 10012 ska få plats måste hela baksätet skjivas fram lite. *** = För att 10004, 10025, 10031, 10005 ska få plats måste hela baksätet skjivas fram halvväg.												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II Golv i LÅG /NEDSÄNKT nivå. Bil MED SKJUVBART BAKSÄTE	2016-	nej	OK	nej	ej test	OK	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II	2016-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i HÖG /PLAN nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte												
BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II	2016-	OK	OK	nej	ej test	nej	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej
Golv i LÅG /NEDSÄNKT nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II - E hybrid	2016-	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK***	OK***	OK***	nej	OK***
Golv i HÖG /PLAN nivå. Bil med SKJUVBART BAKSÄTE		* = För 10002, 10011 & 10014 ska få plats måste den bredare delen av baksätet skjivas fram halvvägs. ** = För att 10012 ska få plats måste hela baksätet skjivas fram lite. *** = För att 10004, 10025, 10031, 10005 ska få plats måste hela baksätet skjivas fram halvväg.										
Framskjutet baksäte = Mindre benutrymme för passagerare i baksätet												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II - E Hybrid	2016-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i HÖG /PLAN nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
19-jun	Tiguan generation III Golv i HÖG /PLAN nivå.	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
19-jun	Tiguan generation III Golv i LÅG / nedsänkt nivå HÖG /PLAN nivå.	2024-	nej	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
19-jun	Tiguan Allspace 5-sitsig modell bilen är från farik inte utrustad med en tredje sätesrad		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

		BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Tiguan Allspace 7 sitsig bil endast testat när 3e sätesraden är fälld		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
	Tiguan Allspace 7 sitsig bil - samtliga 7 säten uppfällda och i brukbart läge		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Tiguan Allspace 7 sitsig bil 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge		OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touran generation I (1T) När hela 3e raden är nedfälld eller om bilen endast är utrustad från fabrik med totalt 5 sittplatser	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Touran generation I (1T) När 3e sätesraden är uppfälld och i brukbart läge	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touran generation II (5T) När hela 3e raden är nedfälld eller om bilen endast är utrustad från fabrik med totalt 5 sittplatser	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Touran generation II (5T) När 3e sätesraden är uppfälld och i brukbart läge	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touareg generation II	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Touareg generation II (CR) 2018	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Touareg generation II (CR) R PHEV 2018	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
T-Cross golv i högsta nivå golv i HÖGSTA NIVÅ	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
T-Cross golv i LÅG NIVÅ / lägsta nivå	nej	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
T-Roc Bil med bagagegolv i HÖG NIVÅ dvs plant	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
T-Roc Bil med bagagegolv i LÅG NIVÅ dvs nedsänkt	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*bagagegolvet är inte plant så buren står på ett uppkilning närmast ryggstödet . *Buren behöver byggas upp undertill så att buren står plant med upphöjningen närmast ryggstödet vilket krävs för att burens dörr ska kunna öppnas.											

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

02-jul	Areton Shooting Brake 2020-	Passar ej	Passar ej
Bil med nedstänkt bagagegolv. obekräftade uppgifter men kan röra sig om hela 10-15cm nedsänkt bagagegolv.			
02-jul	Areton Shooting Brake 2020-	Ej test	Passar ej
Hybrid / Ehybrid Bil med nedstänkt bagagegolv. obekräftade uppgifter men troligtvis inte lika mkt som standardbil.			

Caddy kombi oavsett modell	Passar ej	Passar ej
Caddy Maxi oavsett modell	Passar ej	Passar ej

Golf III kombi / Variant	Ej test	Ej test
--------------------------	---------	---------

Golf IV kombi / Variant	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
-------------------------	--------------------	---

Golf V kombi / Variant	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009. Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007 Grind behöva pallas upp, bil har liten tröskel.	
------------------------	--	--

Golf VI (3 & 5 dörrars)	Passar ej	Passar ej
Golf VI kombi / Variant	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009. Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007	
Golf Plus VI 5-dörrars	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Golf VII 5-dörrars karosslängd 4255	2013-	Passar ej	Passar ej
Golf VII 5-dörrars EI bil Med golv i HÖGSTA NIVÅ	2013-	10006 eller 10008 . * Grindens golvram kan behöva kilas upp något för att dörr / dörrar ska kunna öppnas.	Avdelare passar inte i bilen
Golf VII 5-dörrars EI bil Med golv i LÅG NIVÅ	2013-	Passar ej	Passar ej
Golf VII Sportcombi & Alltack	2013-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
Golf Sportvan VII karosslängd 4338.		Ej test	Ej test
Golf VIII 5-dörrars	2019-2020-	Ej test	Ej test
Golf VIII Sportcombi	2020/2021-	Ej test	Ej test
Golf VIII Sportcombi Alltrack	2020/2021-	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

ID.3 golv i LÅG NIVÅ / HÖG NIVÅ	Passar ej	Passar ej
ID.4 Golv i HÖG NIVÅ HÖG golvnivå. Utrustad med justerbart bagagegolv. Rekommenderar lutningshål nr 3	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
ID.4 Golv i LÅG NIVÅ LÅG nivå bagagegolv (nedsänkt bagagegolv)	passar ej	passar ej
ID.5 Golv i HÖG NIVÅ. Utrustad med justerbart bagagegolv.	Ej test	Passar ej
ID.5 Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt bagagegolv)	Ej test	Ej test
ID.7 Combi Coupe 2023- Golv i HÖG NIVÅ (plant golv)	Passar ej	Passar ej
ID.7 Combi Coupe 2023- Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel)	10007* eller 10009* * grind monterad i lutningshål 4, grind står nära "vinkeln" på golvet nära ryggstöd * Blir en glipa mellan övre utfyllnadsenhet till nackstöd / Artfex skyddsgaller ca 17-20cm (Väljer man lutningshål nr 3 kan glipan bli ännu större.)	Passar ej
"vinkeln" = När golvet är i låg nivå blir det inte helt plant utan närmast ryggstöd lutar golvet lite svagt upp vilket gör att golvram inte kan stå tätt intill ryggstöd.		

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

ID.7 Tourer kan vara utrustad med justerbart ryggstöd. Golv i HÖG NIVÅ (plant golv)	2024-	Ej test	Passar ej
ID.7 Tourer kan vara utrustad med justerbart ryggstöd. Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel)	2024-	Ej test	Ej test

ID BUZZ Bil utrustad med ett extra golvplan ELLER Bil utan extra golvplan	2022-	Passar ej	Passar ej
--	-------	-----------	-----------

Multivan T7 Oavsett lång eller kort kaross och antalet säten	2023-	Passar ej	Passar ej
---	-------	-----------	-----------

Passat Variant B3/B4	1988-1996	Ej test	Ej test
Passat Variant B5	1997-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Variant B6	2005-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Variant B7	2010-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

Passat Sportcombi Kaross B8 Golv i HÖG NIVÅ "Fast" golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med
Passat Sportcombi Alltrack Kaross B8 Golv i HÖG NIVÅ "Fast" golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med
Passat Sportkombi GTE Kaross B8 Golv i HÖG NIVÅ Fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007
Passat Sportcombi Kaross B8 Golv i LÅG NIVÅ - Bil med justerbart bagagegolv	2015-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Sportcombi Alltrack Kaross B8 Golv i LÅG NIVÅ - Bil med justerbart bagagegolv	2015-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

20-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå	2024-	inte testat grindar än
20-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 Golv i LÅG NIVÅ - bil med justerbart bagagegolv	2024-	inte testat grindar än

20-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 MHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	2024-	inte testat grindar än
20-maj	Passat Sportkombi Kaross B9 PHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	2024-	inte testat grindar än

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Polo oavsett årsmodell	Passar ej	Passar ej
Sharan	Passar ej	Passar ej
Taigo 2022- Med golv i HÖGSTA NIVÅ	Ej test	Ej test
Taigo -Med golv i IÅG NIVÅ 2022-	passar ej	passar ej
19-jun Tayron 2024/2025- generation I 7-sitsig bil med samtliga säten i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
19-jun Tayron 2024/2025- generation I 3e sätesraden i nedfällt läge	Ej test	Ej test
19-jun Tayron 2024/2025- generation I 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Tiguan Gen I bil med golv i HÖG NIVÅ eller justerbar golvnivå -	-2015	10006* eller 10008*. *golvet måste vara i högsta nivå	Avdelare passar inte i denna bil
Tiguan Gen I bil med golv i LÅG NIVÅ eller avsaknad av justerbar golvnivå -	-2015	10006* eller 10008*. *golvet måste byggas upp så det blir plant med tröskelkanten	Avdelare passar inte i denna bil
Tiguan gen II Golv i HÖG NIVÅ	2016-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
Tiguan gen II Golv i ÅG NIVÅ	2016-	Passar ej	Passar ej
Tiguan gen II Ehybrid Bil har plant golv	2016-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

19-jun	Tiguan generation III 2024- Golv i HÖG NIVÅ /PLAN nivå.	Ej test	Ej test
19-jun	Tiguan generation III 2024- Golv i LÅG NIVÅ / nedsänkt nivå HÖG /PLAN nivå.	Passar ej	Passar ej

Tiguan Allspace 5-sitsig bil Bilen är från fabrik inte utrustad med en 3e sätesrad	2017-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
--	-------	--	----------------------------------

Tiguan Allspace 7 sitsig 3e sätesrad fälld	2017-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
--	-------	--	----------------------------------

Tiguan Allspace 7 sitsig 3e raden är i uppfällt & brukbart läge	2017-	Passar ej	Passar ej
---	-------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
Grindar	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Touran generation I (1T) 5-sitsig 7-sitsig med 3e sätesraden nedfälld	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007 (avdelaren når inte hela vägen upp till tak)
*Grind täcker inte hela vägen upp till karm, ca22-25cm glipa upptill. om bil har en 3e sätesrad= ta bort för att grind ska kunna ställas in		

Touran generation I (1T) 7-sitsig - där alla säten är i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
--	-----------	-----------

Touran generation II (5T) 5-sitsig 7-sitsig med 3e sätesraden nedfälld	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007 (avdelaren når inte hela vägen upp till tak)
*Grind täcker inte hela vägen upp till karm, ca22-25cm glipa upptill. om bil har en 3e sätesrad= ta bort för att grind ska kunna ställas in		

Touran generation II (5T) 7-sitsig - där alla säten är i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
---	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Touareg generation II (7P)	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Touareg generation III (CR) 2018-	Ej test	Ej test
Touareg generation III (CR) R PHEV	Ej test	Ej test

T-Cross golv i högsta nivå	Ej test	Ej test
T-Cross golv i lägsta nivå	Passar ej	Passar ej

T-Rock - oavsett golvnivå	Passar ej	Passar ej
---------------------------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

2023-03-07 = OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.