

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2025-03-04

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Volkswagen Burar	10001 = Small.	10010 = Small LT.		
	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	10013 = Medium LÅG Coupé
	10014 = Medium Coupé			
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT	10024 = Medium Bred LÅG Coupé	
	10025 = Medium Bred Coupé			
	10003 = Large.			
	10005 = Dubbel			

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

		BURAR →												
		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Areton Shooting Brake	2020-	ej test	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Bil med nedstänkt bagagegolv obekräftade uppgifter men kan röra sig om hela 10-15cm nedsänkt bagagegolv.														

		BURAR →												
		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Areton Shooting Brake	2020-	ej test	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Hybrid - laddhybrid Bil med nedstänkt bagagegolv. obekräftade uppgifter men troligtvis inte lika mkt som standardbil.														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy combi	-2020	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy Maxi kombi	-2020	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Testat burar med hela 3e sätesraden urtagen														
Caddy Maxi kombi	-2020	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig bil där samtliga säten används														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy combi	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
5-sitsig bil														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy Maxi kombi	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7-sitsig bil där 3e sätesraden är urtagen														
Caddy Maxi kombi	2022-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig bil där samtliga säten används														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf III	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf III kombi / Variant	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf IV	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf IV kombi / Variant	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf V	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf V kombi / Variant	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	nej	OK*

* kan behöva pallas upp, bil har liten tröskel

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VI - 5-dörrars	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf Plus VI 5-dörrars	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VI kombi / Variant	OK	OK	OK*	OK	OK	OK*	OK	OK*	OK*	OK	OK	nej	OK*

* kan behöva pallas upp, bil har liten tröskel

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VII 5-dörrars (karosslängd 4255) 2013-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII (E-Golf / EL)) 2013- Golv i hög nivå 5-dörrars	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII (E-Golf / EL)) 2013- Golv i låg nivå 5-dörrars	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*När buren ska placeras i bilen måste baksätets ryggstöd fällas fram sedan placeras buren och ryggstöden kan fällas tillbaka. buren kan ej stå helt ut åt någon sida utan mer mot mitten													
Golf VII Sportvan 2013- 5-dörrars karosslängd 4338	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII Sportcombi 2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
Golf VII Sportcombi Alltrack 2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VIII 5-dörrars 2019-2020-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VIII Sportcombi 2020/2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Golf VIII Sportcombi Alltrack 2020/2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.3 golv i låg nivå golv i HÖG NIVÅ	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
ID.3 golv i låg nivå golv i LÅG NIVÅ	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.4 Golv i HÖG NIVÅ /plant golv	OK	OK	nej	nej	nej	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
ID.4 Golv i LÅG NIVÅ	nej	OK	nej	OK	OK	OK	OK	nej	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.5 Golv i HÖG NIVÅ /plant golv	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
ID.5 Golv i LÅG NIVÅ	OK	OK	nej	OK	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	OK	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.7 Combi Coupe	2023-	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Golv i HÖG NIVÅ (plant golv) - ta bort hatthylla		(det går att placera en två Smallburar bredvid varandra)												
ID.7 Combi Coupe	2023-	(OK*)	OK	nej	nej	nej	OK	OK**	nej	OK	OK*	nej	nej	nej
Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel) - ta bort hatthylla		*kan fungera om buren placeras väldigt långt in på golvet												
(det går att placera två 10010 bredvid varandra i bagaget)		**bur placeras till höger i bagaget ***												
(det går att placera en 10014 till höger och en 10010 till vänster bredvid varandra de står dock tajt.)														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.7 Tourer	2024-	OK	OK	nej	nej	nej	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
Golv i HÖG NIVÅ (plant golv) kan vara utrustad med justerbart ryggstöd														
ID.7 Tourer	2024-	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel) kan vara utrustad med justerbart ryggstöd														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID BUZZ	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
Bil utrustad med ett extra golvplan														

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID BUZZ	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
Bil utan extra golvplan														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mutivan T7	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Kort kaross med 3e sätesraden urtagen eller ingen 3e sätesrad alls														
Mutivan T7	2022-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Kort kaross med 3e sätesraden på plats														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mutivan T7	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Lång kaross med 3e sätesraden urtagen eller ingen 3e sätesrad alls														
Mutivan T7	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Lång kaross med 3e sätesraden på plats														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant/kombi B3/4	1993-1996	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B5	1996-20005	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B6	2005-2010	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B7	2010-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstärter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
kaross B8		Golv i HÖG NIVÅ - fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå												
Passat Sportcombi Alltrack	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
kaross B8		Golv i HÖGNOVÅ - fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi	2015-	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK**	OK*
kaross B8		* = bur kan ev behöva kilas upp undertill om bur placeras nära bakluckan. ** = bur MÅSTE kilas upp ** = bur MÅSTE kilas upp ngt undertill för att dörren ska kunna öppnas & löpa fritt över kanten.												
Golv i LÅG NIVÅ- bil med justerbart bagagegolv														
Passat Sportcombi Alltrack	2015-	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK**	OK*
kaross B8		* = bur kan ev behöva kilas upp undertill om bur placeras nära bakluckan. ** = bur MÅSTE kilas upp ** = bur MÅSTE kilas upp ngt undertill för att dörren ska kunna öppnas & löpa fritt över kanten.												
Golv i LÅG NIVÅ - bil med justerbart bagagegolv														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi GTE	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
kaross B8		Golv i HÖG NIVÅ - fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
04-mar	Passat Sportkombi 2024- Kaross B9 Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK	nej	nej
		*OM buren ställs nära bilens ryggstöd kommer burens dörr inte kunna öppnas helt då den tar i i taket.												
04-mar	Passat Sportkombi 2024- Kaross B9 Golv i LÅG NIVÅ - bil med justerbart bagagegolv ger ca 8,5cm nedsänkt golv	OK	OK	nej	OK	OK	OK	OK	nej	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
04-mar	Passat Sportkombi 2024- Kaross B9 MHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK	nej	nej
		*OM buren ställs nära bilens ryggstöd kommer burens dörr inte kunna öppnas helt då den tar i i taket.												
04-mar	Passat Sportkombi 2024- Kaross B9 PHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK	nej	nej
		*OM buren ställs nära bilens ryggstöd kommer burens dörr inte kunna öppnas helt då den tar i i taket.												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Polo oavsett årsmodell	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Sharan hela 3e sätesraden nedfäld / urtagen	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Sharan hela 3e sätesraden uppfällt och i brukbart läge	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Taigo 2022- Med golv i HÖGSTA NIVÅ	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Taigo 2022- Med golv i LÅG NIVÅ	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
04-mar Tayron generation I 5-sitsig bil med samtliga säten i brukbart läge	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
04-mar Tayron generation I 7-sitsig bil 3e sätesraden i nedfällt läge	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
04-mar Tayron generation I 7-sitsig bil med samtliga säten i brukbart läge	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
04-mar Tayron generation I 7-sitsig 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation I. Golvet i HÖG NIVÅ (plant). Bil som kan ha justerbart golv eller helt sakna justerbart golv beroende på hur bilen utrustats från fabrik.	-2015	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Tiguan generation I. Golvet i LÅG NIVÅ (nedsänkt) Bil som kan ha justerbart golv eller helt sakna justerbart golv beroende på hur bilen utrustats från fabrik.	-2015	nej	OK	nej	nej	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II Golv i HÖG NIVÅ /PLAN nivå. Bil med SKJUVBART BAKSÄTE Framsjetet baksäte = Mindre benutrymme för passagerare i baksätet	2016-	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK*	OK***	OK***	OK***	OK***	nej	OK***
* = För 10002, 10011 & 10014 ska få plats måste den bredare delen av baksätet skjivas fram halvägs. ** = För att 10012 ska få plats måste hela baksätet skjivas fram lite. *** = För att 10004, 10025, 10031, 10005 ska få plats måste hela baksätet skjivas fram halvväg.														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II Golv i LÅG /NEDSÄNKT nivå. Bil MED SKJUVBART BAKSÄTE	2016-	nej	OK	nej	ej test	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II	2016-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golvet i HÖG /PLAN nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II	2016-	OK	OK	nej	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Golvet i LÅG /NEDSÄNKT nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II - E hybrid	2016-	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK*	OK***	OK***	OK***	OK***	nej	OK***
Golv i HÖG /PLAN nivå.		* = För 10002, 10011 & 10014 ska få plats måste den bredare delen av baksätet skjivas fram halvägs.												
Bil med SKJUVBART BAKSÄTE		** = För att 10012 ska få plats måste hela baksätet skjivas fram lite.												
Framskjutet baksäte = Mindre benutrymme för passagerare i baksätet		*** = För att 10004, 10025, 10031, 10005 ska få plats måste hela baksätet skjivas fram halvväg.												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II - E Hybrid	2016-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i HÖG /PLAN nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation III Golv i HÖG /PLAN nivå.	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Tiguan generation III Golv i LÅG / nedsänkt nivå HÖG /PLAN nivå.	2024-	nej	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
12-feb Tiguan Laddhybrid Golv i hög / plan nivå - laddhybrid har inte justerbart golv.	2024-	OK	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan Allspace 5-sitsig modell bilen är från farik inte utrustad med en tredje sätesrad		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan Allspace 7 sitsig bil endast testat när 3e sätesraden är fälld		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
Tiguan Allspace 7 sitsig bil - samtliga 7 säten uppfällda och i brukbart läge		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Tiguan Allspace 7 sitsig bil 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge		OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touran generation I (1T) När hela 3e raden är nedfäld eller om bilen endast är utrustad från fabrik med totalt 5 sittplatser	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Touran generation I (1T) När 3e sätesraden är uppfäld och i brukbart läge	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touran generation II (5T) När hela 3e raden är nedfäld eller om bilen endast är utrustad från fabrik med totalt 5 sittplatser	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Touran generation II (5T) När 3e sätesraden är uppfäld och i brukbart läge	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touareg generation II (kaross 7P) 2011-2018	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Touareg generation II (Kaross CR) 2018-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Touareg generation III (kaross CR) R PHEV 2018	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej
Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
T-Cross golv i högsta nivå golv i HÖGSTA NIVÅ	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
T-Cross golv i LÅG NIVÅ / lägsta nivå	nej	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
T-Roc Bil med bagagegolv i HÖG NIVÅ dvs plant	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
T-Roc Bil med bagagegolv i LÅG NIVÅ dvs nedsänkt	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

*bagagegolvet är inte plant så buren står på ett uppkilning närmast ryggstödet .
*Buren behöver byggas upp undertill så att buren står plant med upphöjningen närmast ryggstödet vilket krävs för att burens dörr ska kunna öppnas.

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Areton Shooting Brake 2020-	Passar ej	Passar ej
Bil med nedstänkt bagagegol. obekräftade uppgifter men kan röra sig om hela 10-15cm nedsänkt bagagegol.		
Areton Shooting Brake 2020-	Ej test	Passar ej
Hybrid / Ehybrid Bil med nedstänkt bagagegol. obekräftade uppgifter men troligtvis inte lika mkt som standardbil.		

Caddy kombi oavsett modell	Passar ej	Passar ej
Caddy Maxi oavsett modell	Passar ej	Passar ej

Golf III kombi / Variant	Ej test	Ej test
--------------------------	---------	---------

Golf IV kombi / Variant	10006 eller 10008.	Avdelare10023 passar endast ihop med 10006
-------------------------	--------------------	--

Golf V kombi / Variant	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009. Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007 Grind behöva pallas upp, bil har liten tröskel.	
------------------------	--	--

Golf VI (3 & 5 dörrars)	Passar ej	Passar ej
Golf VI kombi / Variant	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009. Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007	
Golf Plus VI 5-dörrars	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
 Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörsutförande.

Golf VII 5-dörrars karosslängd 4255 2013-	Passar ej	Passar ej
Golf VII 5-dörrars EI bil 2013- Med golv i HÖGSTA NIVÅ	10006 eller 10008 . * Grindens golvram kan behöva kilas upp något för att dörr / dörrar ska kunna öppnas.	Avdelare passar inte i bilen
Golf VII 5-dörrars EI bil 2013- Med golv i LÅG NIVÅ	Passar ej	Passar ej
Golf VII Sportcombi & Alltrack 2013-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
Golf Sportvan VII karosslängd 4338.	Ej test	Ej test
Golf VIII 5-dörrars 2019-2020-	Ej test	Ej test
Golf VIII Sportcombi 2020/2021-	Ej test	Ej test
Golf VIII Sportcombi Alltrack 2020/2021-	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

ID.3 golv i LÅG NIVÅ / HÖG NIVÅ	Passar ej	Passar ej
---------------------------------	-----------	-----------

ID.4 Golv i HÖG NIVÅ	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
HÖG golvnivå. Utrustad med justerbart bagagegolv. Rekommenderar lutningshål nr 3		
ID.4 Golv i LÅG NIVÅ	passar ej	passar ej
LÅG nivå bagagegolv (nedsänkt bagagegolv)		

ID.5	Ej test	Passar ej
Golv i HÖG NIVÅ. Utrustad med justerbart bagagegolv.		
ID.5	Ej test	Ej test
Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt bagagegolv)		

ID.7 Combi Coupe 2023-	Passar ej	Passar ej
Golv i HÖG NIVÅ (plant golv)		
ID.7 Combi Coupe 2023-	10007* eller 10009*	Passar ej
Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel) * grind monterad i lutningshål 4, grind står nära "vinkeln" på golvet nära ryggstöd		
* Blir en glipa mellan övre utfyllnadsenhet till nackstöd / Artfex skyddsgaller ca 17-20cm		
(Väljer man lutningshål nr 3 kan glipan bli ännu större.)		
"vinkeln" = När golvet är i låg nivå blir det inte helt plant utan närmast ryggstöd lutar golvet lite svagt upp vilket gör att golvram inte kan stå tätt intill ryggstöd.		

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

ID.7 Tourer Golv i HÖG NIVÅ (plant golv) kan vara utrustad med justerbart ryggstöd.	2024-	10007* eller 10009* *Grind mopnteras i lutningshål nr 4. *När bakluckan på bilen är öppen & grindens dörr öppnas kommer grindens dörr att ligga an mot insida baklucka *Surrningsöglor närmast ryggstöd är inte optimala / fungerande för att spänna fast grindens golvräm i.	Passar ej
ID.7 Tourer Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel) kan vara utrustad med justerbart ryggstöd.	2024-	10007* eller 10009* *Grind monteras i lutningshål nr 2. Surrningsöglor närmast ryggstöd är inte fungerande att spänna fast grindens golvräm i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

ID BUZZ Bil utrustad med ett extra golvplan ELLER Bil utan extra golvplan	2022-	Passar ej	Passar ej
--	-------	-----------	-----------

12-feb Multivan T5/T6 Oavsett lång eller kort kaross och antalet säten		Passar ej	Passar ej
Multivan T7 Oavsett lång eller kort kaross och antalet säten	2023-	Passar ej	Passar ej

Passat Variant B3/B4	1988-1996	Ej test	Ej test
Passat Variant B5	1997-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Variant B6	2005-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Variant B7	2010-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Passat Sportcombi Kaross B8 Golv i HÖG NIVÅ "Fast" golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med
Passat Sportcombi Alltrack Kaross B8 Golv i HÖG NIVÅ "Fast" golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med
Passat Sportkombi GTE Kaross B8 Golv i HÖG NIVÅ Fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007
Passat Sportcombi Kaross B8 Golv i LÅG NIVÅ - Bil med justerbart bagagegolv	2015-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Sportcombi Alltrack Kaross B8 Golv i LÅG NIVÅ - Bil med justerbart bagagegolv	2015-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

04-mar	Passat Sportkombi* Kaross B9 Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå	2024-	10007* eller 10009* Lutningshål nr 3 i den sk kvartsmånen surrningöglor närmast ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
04-mar	Passat Sportkombi* Kaross B9 Golv i LÅG NIVÅ - bil med justerbart bagagegolv ger ca 8,5cm nedsänkt golv	2024-	10007* eller 10009* Lutningshål nr 3 i den sk kvartsmånen -grind kan inte stå helt intill tröskeln surrningöglor närmast ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

04-mar	Passat Sportkombi* Kaross B9 MHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	2024-	10007* eller 10009* Lutningshål nr 3 i den sk kvartsmånen surrningöglor närmast ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
04-mar	Passat Sportkombi* Kaross B9 PHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	2024-	10007* eller 10009* Lutningshål nr 3 i den sk kvartsmånen surrningöglor närmast ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Polo oavsett årsmodell	Passar ej	Passar ej
------------------------	-----------	-----------

Sharan	Passar ej	Passar ej
--------	-----------	-----------

Taigo 2022- Med golv i HÖGSTA NIVÅ	Ej test	Ej test
Taigo -Med golv i IÅG NIVÅ 2022-	passar ej	passar ej

04-mar	Tayron generation I 5-sitsig bil	2024/2025-	Ej test	Ej test
--------	---	------------	---------	---------

04-mar	Tayron generation I 7-sitsig bil 3e sätesraden i nedfällt läge	2024/2025-	Ej test	Ej test
--------	---	------------	---------	---------

04-mar	Tayron generation I 7-sitsig bil med samtliga säten i brukbart läge	2024/2025-	Passar ej	Passar ej
--------	--	------------	-----------	-----------

04-mar	Tayron generation I 7-sitsig bil 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge	2024/2025-	Passar ej	Passar ej
--------	---	------------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Tiguan Gen I bil med golv i HÖG NIVÅ eller justerbar golvnivå -	-2015	10006* eller 10008*. *golvet måste vara i högsta nivå	Avdelare passar inte i denna bil
Tiguan Gen I bil med golv i LÅG NIVÅ eller avsaknad av justerbar golvnivå -	-2015	10006* eller 10008*. *golvet måste byggas upp så det blir plant med tröskelkanten	Avdelare passar inte i denna bil
Tiguan gen II Golv i HÖG NIVÅ	2016-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
Tiguan gen II Golv i ÅG NIVÅ	2016-	Passar ej	Passar ej
Tiguan gen II Ehybrid Bil har plant golv	2016-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Tiguan generation III Golv i HÖG NIVÅ /PLAN nivå.	2024-	Ej test	Ej test
Tiguan generation III Golv i LÅG NIVÅ / nedsänkt nivå HÖG /PLAN nivå.	2024-	Passar ej	Passar ej
Tiguan Laddhybrid Golv i hög / plan nivå - laddhybrid har inte justerbart golv.	2024-	Ej test	Ej test

12-feb

Tiguan Allspace 5-sitsig bil Bilen är från fabrik inte utrustad med en 3e sätesrad	2017-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
---	-------	--	----------------------------------

Tiguan Allspace 7 sitsig 3e sätesrad fälld	2017-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
---	-------	--	----------------------------------

Tiguan Allspace 7 sitsig 3e raden är i uppfällt & brukbart läge	2017-	Passar ej	Passar ej
--	-------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Touran generation I (1T) 5-sitsig 7-sitsig med 3e sätesraden nedfälld	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007 (avdelaren når inte hela vägen upp till tak)
*Grind täcker inte hela vägen upp till karm, ca22-25cm glipa upptill. om bil har en 3e sätesrad= ta bort för att grind ska kunna ställas in		

Touran generation I (1T) 7-sitsig - där alla säten är i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
--	-----------	-----------

Touran generation II (5T) 5-sitsig 7-sitsig med 3e sätesraden nedfälld	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007 (avdelaren når inte hela vägen upp till tak)
*Grind täcker inte hela vägen upp till karm, ca22-25cm glipa upptill. om bil har en 3e sätesrad= ta bort för att grind ska kunna ställas in		

Touran generation II (5T) 7-sitsig - där alla säten är i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
---	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

Touareg generation II (7P)	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Touareg generation III (CR) 2018-	Ej test	Ej test
Touareg generation III (CR) R PHEV	Ej test	Ej test

T-Cross golv i högsta nivå	Ej test	Ej test
T-Cross golv i lägsta nivå	Passar ej	Passar ej

T-Rock - oavsett golvnivå	Passar ej	Passar ej
---------------------------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.