

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2025-09-01

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Volkswagen Burar	10001 = Small.	10010 = Small LT.		
	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	<u>10013 = Medium LÅG Coupé</u>
	10014 = Medium Coupé			
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT	<u>10024 = Medium Bred LÅG Coupé</u>	
	10025 = Medium Bred Coupé			
	10003 = Large.			
	10005 = Dubbel			
OK: = buren passar i bagaget				
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej				
Nej = buren passar inte i bagaget				

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Areton Shooting Brake	2020-	ej test	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Bil med nedstänkt bagagegolv obekräftade uppgifter men kan röra sig om hela 10-15cm nedsänkt bagagegolv.														
BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Areton Shooting Brake	2020-	ej test	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Hybrid - laddhybrid Bil med nedstänkt bagagegolv. obekräftade uppgifter men troligtvis inte lika mkt som standardbil.														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy combi	-2020	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy Maxi kombi	-2020	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Testat burar med hela 3e sätesraden urtagen														
Caddy Maxi kombi	-2020	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig bil där samtliga säten används														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy combi	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
5-sitsig bil														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy Maxi kombi	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7-sitsig bil där 3e sätesraden är urtagen														
Caddy Maxi kombi	2022-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig bil där samtliga säten används														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf III	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf III kombi / Variant	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
02-jul Golf IV	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf IV kombi / Variant	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf V	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf V kombi / Variant	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	nej	OK*
* kan behöva pallas upp, bil har liten tröskel													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VI - 5-dörrars	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf Plus VI 5-dörrars	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VI kombi / Variant	OK	OK	OK*	OK	OK	OK*	OK	OK*	OK*	OK	OK	nej	OK*
* kan behöva pallas upp, bil har liten tröskel													

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VII 2013-5-dörrars (karosslängd 4255)	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII (E-Golf / EL)) 2013-Golv i hög nivå 5-dörrars	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII (E-Golf / EL)) 2013-Golv i låg nivå 5-dörrars	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*När buren ska placeras i bilen måste baksätets ryggstöd fällas fram sedan placeras buren och ryggstöden kan fällas tillbaka. buren kan ej stå helt ut åt någon sida utan mer mot mitten													
Golf VII Sportvan 2013-5-dörrars karosslängd 4338	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII Sportcombi 2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
Golf VII Sportcombi Alltrack 2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VIII 5-dörrars 2019-2020-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VIII Sportcombi 2020/2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Golf VIII Sportcombi Alltrack 2020/2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.3 golv i låg nivå golv i HÖG NIVÅ	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
ID.3 golv i låg nivå golv i LÅG NIVÅ	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.4 Golv i HÖG NIVÅ /plant golv	OK	OK	nej	nej	nej	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
ID.4 Golv i LÅG NIVÅ	nej	OK	nej	OK	OK	OK	OK	nej	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.5 Golv i HÖG NIVÅ /plant golv	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
ID.5 Golv i LÅG NIVÅ	OK	OK	nej	OK	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	OK	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.7 Combi Coupe	2023-	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Golv i HÖG NIVÅ (plant golv) - ta bort hatthylla (det går att placera en två Smallburar bredvid varandra)														
ID.7 Combi Coupe	2023-	(OK*)	OK	nej	nej	nej	OK	OK**	nej	OK	OK*	nej	nej	nej
Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel) - ta bort hatthylla *kan fungera om buren placeras väldigt långt in på golvet														
(det går att placera två 10010 bredvid varandra i bagaget) **bur placeras till höger i bagaget ***														
(det går att placera en 10014 till höger och en 10010 till vänster bredvid varandra de står dock tajt.)														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.7 Tourer	2024-	OK	OK	nej	nej	nej	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
Golv i HÖG NIVÅ (plant golv) kan vara utrustad med justerbart ryggstöd														
ID.7 Tourer	2024-	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel) kan vara utrustad med justerbart ryggstöd														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID BUZZ	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
Bil utrustad med ett extra golvplan														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID BUZZ	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
Bil utan extra golvplan														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
16-maj	Mutivan T7 2022- Kort kaross 5-sitsig	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
16-maj	Mutivan T7 2022- Kort kaross 7-sitsig med 3e sätesraden urtagen	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
16-maj	Mutivan T7 2022- Kort kaross 7-sitsig med 3e sätesraden på plats	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
16-maj	Mutivan T7 2022- kort kaross 7-sitsig med ett sidosäte urtaget från 3e raden	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
16-maj	Mutivan T7 2022- kort kaross 7-sitsig med ett sidosäte & mittensätet urtaget från 3e raden	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
16-maj	Mutivan T7 2022- Lång kaross 5-sitsig	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
16-maj	Mutivan T7 2022- Lång kaross 7-sitsig med 3e sätesraden urtagen	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
16-maj	Mutivan T7 2022- Lång kaross 7-sitsig med 3e sätesraden på plats	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
16-maj	Mutivan T7 2022- Lång kaross 7-sitsig med ett sidosäte urtaget från 3e raden	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
16-maj	Mutivan T7 2022- Lång kaross 7-sitsig med ett sidosäte & mittensätet urtaget från 3e raden	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Red LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR	→	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant/kombi B3/4	1993-1996	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

BURAR	→	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B5	1996-20005	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR	→	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B6	2005-2010	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR	→	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B7	2010-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR	→	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
kaross B8														
Golv i HÖG NIVÅ - fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå														
Passat Sportcombi Alltrack	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
kaross B8														
Golv i HÖGNOVÅ - fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Red LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi	2015-	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK**	OK*
kaross B8		* = bur kan ev behöva kilas upp undertill om bur placeras nära bakluckan. ** = bur MÅSTE kilas upp												
Golv i LÅG NIVÅ- bil med justerbart bagagegolv														
Passat Sportcombi Alltrack	2015-	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK**	OK*
kaross B8		* = bur kan ev behöva kilas upp undertill om bur placeras nära bakluckan. ** = bur MÅSTE kilas upp												
Golv i LÅG NIVÅ - bil med justerbart bagagegolv														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi GTE	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
kaross B8														
Golv i HÖG NIVÅ - fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
04-mar	Passat Sportkombi	2024-	OK	OK	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK	nej	nej
Kaross B9		*OM buren ställs nära bilens ryggstöd kommer burens dörr inte kunna öppnas helt då den tar i i taket.												
Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå														
04-mar	Passat Sportkombi	2024-	OK	OK	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	OK	nej	nej
Kaross B9														
Golv i LÅG NIVÅ - bil med justerbart bagagegolv ger ca 8,5cm nedsänkt golv														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstatter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
04-mar	Passat Sportkombi 2024- Kaross B9 MHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK	nej	nej
		*OM buren ställs nära bilens ryggstöd kommer burens dörr inte kunna öppnas helt då den tar i i taket.												
04-mar	Passat Sportkombi 2024- Kaross B9 PHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK	nej	nej
		*OM buren ställs nära bilens ryggstöd kommer burens dörr inte kunna öppnas helt då den tar i i taket.												

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Polo oavsett årsmodell	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Sharan hela 3e sätesraden nedfäld / urtagen	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Sharan hela 3e sätesraden uppfällt och i brukbart läge	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Taigo 2022- Med golv i HÖGSTA NIVÅ	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	Taigo 2022- Med golv i LÅG NIVÅ	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
04-mar	Tayron generation I 5-sitsig bil med samtliga säten i brukbart läge	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
04-mar	Tayron generation I 7-sitsig bil 3e sätesraden i nedfällt läge	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
04-mar	Tayron generation I 7-sitsig bil med samtliga säten i brukbart läge	2024/2025-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
04-mar	Tayron generation I 7-sitsig 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	Tiguan generation I. Golvet i HÖG NIVÅ (plant). Bil som kan ha justerbart golv eller helt sakna justerbart golv beroende på hur bilen utrustats från fabrik.	-2015	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
	Tiguan generation I. Golvet i LÅG NIVÅ (nedsänkt) Bil som kan ha justerbart golv eller helt sakna justerbart golv beroende på hur bilen utrustats från fabrik.	-2015	nej	OK	nej	nej	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II	2016-	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK*	OK***	OK***	OK***	OK***	nej	OK***
Golv i HÖG NIVÅ /PLAN nivå.		* = För 10002, 10011 & 10014 ska få plats måste den bredare delen av baksätet skjuvas fram halvvägs.												
Bil med SKJUVBART BAKSÄTE		** = För att 10012 ska få plats måste hela baksätet skjuvas fram lite.												
		*** = För att 10004, 10025, 10031, 10005 ska få plats måste hela baksätet skjuvas fram halvväg.												
Framskjutet baksäte = Mindre benutrymme för passagerare i baksätet														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II	2016-	nej	OK	nej	ej test	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Golv i LÅG /NEDSÄNKT nivå. Bil MED SKJUVBART BAKSÄTE														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II	2016-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golv i HÖG /PLAN nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II	2016-	OK	OK	nej	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Golv i LÅG /NEDSÄNKT nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II - E hybrid Golv i HÖG /PLAN nivå. Bil med SKJUVBART BAKSÄTE	2016-	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK*	OK***	OK***	OK***	OK***	nej	OK***
		* = För 10002, 10011 & 10014 ska få plats måste den bredare delen av baksätet skjuvas fram halvägs.												
		** = För att 10012 ska få plats måste hela baksätet skjuvas fram lite.												
		*** = För att 10004, 10025, 10031, 10005 ska få plats måste hela baksätet skjuvas fram halvväg.												
Framskjutet baksäte = Mindre benutrymme för passagerare i baksätet														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II - E Hybrid Golv i HÖG /PLAN nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte	2016-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation III Golv i HÖG /PLAN nivå.	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Tiguan generation III Golv i LÅG / nedsänkt nivå HÖG /PLAN nivå.	2024-	nej	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
12-feb Tiguan Laddhybrid Golv i hög / plan nivå - laddhybrid har inte justerbart golv.	2024-	OK	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan Allspace 5-sitsig modell bilen är från farik inte utrustad med en tredje sätesrad	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan Allspace 7 sitsig bil endast testat när 3e sätesraden är fälld	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
Tiguan Allspace 7 sitsig bil - samtliga 7 säten uppfällda och i brukbart läge	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Tiguan Allspace 7 sitsig bil 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touran generation I (1T)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
När hela 3e raden är nedfäld eller om bilen endast är utrustad från fabrik med totalt 5 sittplatser													
Touran generation I (1T)	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
När 3e sätesraden är uppfäld och i brukbart läge													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touran generation II (5T)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
När hela 3e raden är nedfäld eller om bilen endast är utrustad från fabrik med totalt 5 sittplatser													
Touran generation II (5T)	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
När 3e sätesraden är uppfäld och i brukbart läge													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touareg generation II (kaross 7P) 2011-2018	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Touareg generation II (Kaross CR) 2018-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Touareg generation III (kaross CR) R PHEV 2018	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
T-Cross golv i högsta nivå golv i HÖGSTA NIVÅ	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
T-Cross golv i LÅG NIVÅ / lägsta nivå	nej	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
T-Roc Bil med bagagegolv i HÖG NIVÅ dvs plant	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
T-Roc Bil med bagagegolv i LÅG NIVÅ dvs nedsänkt	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*bagagegolvet är inte plant så buren står på ett uppkilning närmast ryggstödet . *Buren behöver byggas upp undertill så att buren står plant med upphöjningen närmast ryggstödet vilket krävs för att burens dörr ska kunna öppnas.													

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Areton Shooting Brake 2020-	Passar ej	Passar ej
Bil med nedstänkt bagagegolv. obekräftade uppgifter men kan röra sig om hela 10-15cm nedsänkt bagagegolv.		
Areton Shooting Brake 2020-	Ej test	Passar ej
Hybrid / Ehybrid Bil med nedstänkt bagagegolv. obekräftade uppgifter men troligtvis inte lika mkt som standardbil.		

Caddy kombi oavsett modell	Passar ej	Passar ej
Caddy Maxi oavsett modell	Passar ej	Passar ej

Golf III kombi / Variant	Ej test	Ej test
--------------------------	---------	---------

Golf IV kombi / Variant	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
-------------------------	--------------------	---

Golf V kombi / Variant	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009. Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007 Grind behöva pallas upp, bil har liten tröskel.	
------------------------	--	--

Golf VI (3 & 5 dörrars)	Passar ej	Passar ej
Golf VI kombi / Variant	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009. Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007	
Golf Plus VI 5-dörrars	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Golf VII 5-dörrars karosslängd 4255 2013-	Passar ej	Passar ej
Golf VII 5-dörrars EI bil 2013- Med golv i HÖGSTA NIVÅ	10006 eller 10008 . * Grindens golvram kan behöva kilas upp något för att dörr / dörrar ska kunna öppnas.	Avdelare passar inte i bilen
Golf VII 5-dörrars EI bil 2013- Med golv i LÅG NIVÅ	Passar ej	Passar ej
Golf VII Sportcombi & Alltrack 2013-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
Golf Sportvan VII karosslängd 4338.	Ej test	Ej test
Golf VIII 5-dörrars 2019-2020-	Ej test	Ej test
Golf VIII Sportcombi 2020/2021-	Ej test	Ej test
Golf VIII Sportcombi Alltrack 2020/2021-	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

ID.3 golv i LÅG NIVÅ / HÖG NIVÅ	Passar ej	Passar ej
---------------------------------	-----------	-----------

ID.4 Golv i HÖG NIVÅ	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
HÖG golvnivå. Utrustad med justerbart bagagegolv. Rekommenderar lutningshåll nr 3		
ID.4 Golv i LÅG NIVÅ	passar ej	passar ej
LÅG nivå bagagegolv (nedsänkt bagagegolv)		

ID.5	Ej test	Passar ej
Golv i HÖG NIVÅ. Utrustad med justerbart bagagegolv.		
ID.5	Ej test	Ej test
Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt bagagegolv)		

ID.7 Combi Coupe 2023-	Passar ej	Passar ej
Golv i HÖG NIVÅ (plant golv)		
ID.7 Combi Coupe 2023-	10007* eller 10009*	Passar ej
Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel)		
* grind monterad i lutningshåll 4, grind står nära "vinkeln" på golvet nära ryggstöd		
* Blir en glipa mellan övre utfyllnadsenhet till nackstöd / Artfex skyddsgaller ca 17-20cm		
(Väljer man lutningshåll nr 3 kan glipan bli ännu större.)		
"vinkeln" = När golvet är i låg nivå blir det inte helt plant utan närmast ryggstöd lutar golvet lite svagt upp vilket gör att golvram inte kan stå tätt intill ryggstöd.		

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

ID.7 Tourer	2024-	10007* eller 10009*	Passar ej
Golv i HÖG NIVÅ (plant golv)		*Grind mopnteras i lutningshål nr 4.	
kan vara utrustad med justerbart ryggstöd.		*När bakluckan på bilen är öppen & grindens dörr öppnas kommer grindens dörr att ligga an mot insida baklucka	
		*Surrningsöglor närmast ryggstöd är inte optimala / fungerande för att spänna fast grindens golvram i.	
ID.7 Tourer	2024-	10007* eller 10009*	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel)		*Grind monteras i lutningshål nr 2. Surrningsöglor närmast ryggstöd är inte fungerande att spänna fast	
kan vara utrustad med justerbart ryggstöd.		grindens golvram i.	

ID BUZZ	2022-	Passar ej	Passar ej
Bil utrustad med ett extra golvplan ELLER Bil utan extra golvplan			

12-feb	Multivan T5/T6	Passar ej	Passar ej
	Oavsett lång eller kort kaross och antalet säten		
	Multivan T7	2023-	Passar ej
	Oavsett lång eller kort kaross och antalet säten		

Passat Variant B3/B4	1988-1996	Ej test	Ej test
Passat Variant B5	1997-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Variant B6	2005-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Variant B7	2010-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Passat Sportcombi Kaross B8 Golv i HÖG NIVÅ "Fast" golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med
Passat Sportcombi Alltrack Kaross B8 Golv i HÖG NIVÅ "Fast" golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med
Passat Sportkombi GTE Kaross B8 Golv i HÖG NIVÅ Fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007
Passat Sportcombi Kaross B8 Golv i LÅG NIVÅ - Bil med justerbart bagagegolv	2015-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Sportcombi Alltrack Kaross B8 Golv i LÅG NIVÅ - Bil med justerbart bagagegolv	2015-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

04-mar	Passat Sportkombi* Kaross B9 Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå	2024-	10007* eller 10009* Lutningshål nr 3 i den sk kvartsmånen surrningöglor närmast ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
04-mar	Passat Sportkombi* Kaross B9 Golv i LÅG NIVÅ - bil med justerbart bagagegolv ger ca 8,5cm nedsänkt golv	2024-	10007* eller 10009* Lutningshål nr 3 i den sk kvartsmånen -grind kan inte stå helt intill tröskeln surrningöglor närmast ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

04-mar	Passat Sportkombi* Kaross B9 MHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	2024-	10007* eller 10009* Lutningshål nr 3 i den sk kvartsmånen surrningöglor närmast ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
04-mar	Passat Sportkombi* Kaross B9 PHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	2024-	10007* eller 10009* Lutningshål nr 3 i den sk kvartsmånen surrningöglor närmast ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Polo oavsett årsmodell	Passar ej	Passar ej
------------------------	-----------	-----------

Sharan	Passar ej	Passar ej
--------	-----------	-----------

Taigo 2022- Med golv i HÖGSTA NIVÅ	Ej test	Ej test
Taigo -Med golv i IÅG NIVÅ 2022-	passar ej	passar ej

04-mar	Tayron generation I 5-sitsig bil	2024/2025-	Ej test	Ej test
--------	-------------------------------------	------------	---------	---------

04-mar	Tayron generation I 7-sitsig bil 3e sätesraden i nedfällt läge	2024/2025-	Ej test	Ej test
--------	---	------------	---------	---------

04-mar	Tayron generation I 7-sitsig bil med samtliga säten i brukbart läge	2024/2025-	Passar ej	Passar ej
--------	--	------------	-----------	-----------

04-mar	Tayron generation I 7-sitsig bil 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge	2024/2025-	Passar ej	Passar ej
--------	---	------------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Tiguan Gen I	-2015	10006* eller 10008*.	Avdelare passar inte i denna bil
bil med golv i HÖG NIVÅ eller justerbar golvnivå -		*golvet måste vara i högsta nivå	
Tiguan Gen I	-2015	10006* eller 10008*.	Avdelare passar inte i denna bil
bil med golv i LÅG NIVÅ eller avsaknad av justerbar golvnivå -		*golvet måste byggas upp så det blir plant med tröskelkanten	
Tiguan gen II	2016-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
Golv i HÖG NIVÅ			
Tiguan gen II	2016-	Passar ej	Passar ej
Golv i ÅG NIVÅ			
Tiguan gen II Ehybrid	2016-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
Bil har plant golv			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

12-feb	Tiguan generation III Golv i HÖG NIVÅ /PLAN nivå.	2024-	Ej test	Ej test
	Tiguan generation III Golv i LÅG NIVÅ / nedsänkt nivå HÖG /PLAN nivå.	2024-	Passar ej	Passar ej
	Tiguan Laddhybrid Golv i hög / plan nivå - laddhybrid har inte justerbart golv.	2024-	Ej test	Ej test

Tiguan Allspace 5-sitsig bil Bilen är från fabrik inte utrustad med en 3e sätesrad	2017-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
--	-------	--	----------------------------------

Tiguan Allspace 7 sitsig 3e sätesrad fälld	2017-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
--	-------	--	----------------------------------

Tiguan Allspace 7 sitsig 3e raden är i uppfällt & brukbart läge	2017-	Passar ej	Passar ej
---	-------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Touran generation I (1T) 5-sitsig 7-sitsig med 3e sätesraden nedfäld	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007 (avdelaren når inte hela vägen upp till tak)
*Grind täcker inte hela vägen upp till karm, ca22-25cm glipa upptill. om bil har en 3e sätesrad= ta bort för att grind ska kunna ställas in		

Touran generation I (1T) 7-sitsig - där alla säten är i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
--	-----------	-----------

Touran generation II (5T) 5-sitsig 7-sitsig med 3e sätesraden nedfäld	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007 (avdelaren når inte hela vägen upp till tak)
*Grind täcker inte hela vägen upp till karm, ca22-25cm glipa upptill. om bil har en 3e sätesrad= ta bort för att grind ska kunna ställas in		

Touran generation II (5T) 7-sitsig - där alla säten är i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
---	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Touareg generation II (7P)	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Touareg generation III (CR) 2018-	Ej test	Ej test
Touareg generation III (CR) R PHEV	Ej test	Ej test

T-Cross golv i högsta nivå	Ej test	Ej test
T-Cross golv i lägsta nivå	Passar ej	Passar ej

01-sep T-Rock - Golv i HÖG / PLAN nivå gen I	10007* eller 10009* Grind monteras i lutningshål nr 4 Surrningsöglor närmas ryggstöd är inte lämpliga att spänna fast grinden i	Passar ej
T-Rock - Golv i LÅG / nedsänkt nivå gen I	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.