

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med **kursiv stil**, dessa burar passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövligt men buren passar.

Oavsett golvnivå så kan en bur behöva kilas upp undertill för att dörren ska löpa fritt över tröskelpanelen, detta gäller samtliga produkter med eller utan tröskelfunktion.

Uppdaterad senast: 2026-08-20

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Volkswagen Burar	10001 = Small.	10010 = Small LT.		
	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel	10013 = Medium LÅG Coupé
	10014 = Medium Coupé			
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT	10024 = Medium Bred LÅG Coupé	
	10025 = Medium Bred Coupé			
	10003 = Large.			
	10005 = Dubbel			
OK: = buren passar i bagaget				
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej				
Nej = buren passar inte i bagaget				

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Areton Shooting Brake	2020-	ej test	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Bil med nedstänkt bagagegolv obekräftade uppgifter men kan röra sig om hela 10-15cm nedsänkt bagagegolv.														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Areton Shooting Brake	2020-	ej test	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Hybrid - laddhybrid Bil med nedstänkt bagagegolv. obekräftade uppgifter men troligtvis inte lika mkt som standardbil.														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy combi	-2020	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy Maxi kombi	-2020	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Testat burar med hela 3e sätesraden urtagen														
Caddy Maxi kombi	-2020	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig bil där samtliga säten används														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy combi	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	ej test
5-sitsig bil														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Caddy Maxi kombi	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7-sitsig bil där 3e sätesraden är urtagen														
Caddy Maxi kombi	2022-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig bil där samtliga säten används														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf III	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf III kombi / Variant	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf IV	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf IV kombi / Variant	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	ej test

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf V	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf V kombi / Variant	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	nej	OK*
* kan behöva pallas upp, bil har liten tröskel													

BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VI - 5-dörrars	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf Plus VI 5-dörrars	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VI kombi / Variant	OK	OK	OK*	OK	OK	OK*	OK	OK*	OK*	OK	OK	nej	OK*
* kan behöva pallas upp, bil har liten tröskel													

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VII 5-dörrars (karosslängd 4255)	2013-	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII (E-Golf / EL)) Golv i hög nivå 5-dörrars	2013-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII (E-Golf / EL)) Golv i låg nivå 5-dörrars	2013-	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*När buren ska placeras i bilen måste baksätets ryggstöd fällas fram sedan placeras buren och ryggstöden kan fällas tillbaka. buren kan ej stå helt ut åt någon sida utan mer mot mitten														
Golf VII Sportvan 5-dörrars karosslängd 4338	2013-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VII Sportcombi	2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej
Golf VII Sportcombi Alltrack	2013-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Golf VIII 5-dörrars	2019-2020-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Golf VIII Sportcombi	2020/2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Golf VIII Sportcombi Alltrack	2020/2021-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.3 golv i låg nivå golv i HÖG NIVÅ	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
ID.3 golv i låg nivå golv i LÅG NIVÅ	nej	OK	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
20-aug	ID.4 Bil med FAST golv i HÖG nivå	OK	OK	nej	nej	nej	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
20-aug	ID.4 Bil med FAST golv i LÅG nivå Släta innersidor vid denna golvnivå	nej	OK	nej	OK	OK	OK*	OK	nej	OK*	OK	OK	nej	nej
		*buren behöver byggas upp / kilas upp undertill för att dörren ska kunna löpa fritt över tröskeln												
20-aug	ID.4 Bil med justerbart golv i HÖG nivå	OK	OK	nej	nej	nej	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
20-aug	ID.4 Bil med justerbart golv i LÅG nivå Paneler för golv utmed innersidor gör att utymmet minskar i bredd.	nej	OK	nej	OK	OK	OK*	OK	nej	OK*	OK	OK	nej	nej
		*buren behöver byggas upp / kilas upp undertill för att dörren ska kunna löpa fritt över tröskeln												

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.5 Golv i HÖG NIVÅ /plant golv	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
ID.5 Golv i LÅG NIVÅ	OK	OK	nej	OK	ej test	OK	OK	nej	OK	OK	OK	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstatter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.7 Combi Coupe	2023-	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	Golv i HÖG NIVÅ (plant golv) - ta bort hatthylla	(det går att placera en två Smallburar bredvid varandra)												
	Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel) - ta bort hatthylla	(OK*)	OK	nej	nej	nej	OK	OK**	nej	OK	OK*	nej	nej	nej
(det går att placera två 10010 bredvid varandra i bagaget)		*kan fungera om buren placeras väldigt långt in på golvet												
(det går att placera en 10014 till höger och en 10010 till vänster bredvid varandra de står dock tajt.)		**bur placeras till höger i bagaget ***												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
ID.7 Tourer	2024-	OK	OK	nej	nej	nej	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
	Golv i HÖG NIVÅ (plant golv) kan vara utrustad med justerbart ryggstöd													
ID.7 Tourer	2024-	OK	OK	nej	nej	OK	OK	OK	nej	OK	OK	nej	nej	nej
	Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel) kan vara utrustad med justerbart ryggstöd													

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
18-dec	ID BUZZ 5-sitsig / Kort kaross	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
18-dec	ID BUZZ Long 7-sitsig 2024 Samtliga 7 säten i brukbart läge	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
18-dec	ID BUZZ Long 7-sitsig 2024 1 av 2 säten i 3e raden urtagen	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
18-dec	ID BUZZ Long 7-sitsig 2024 3e sätesraden urtagen	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
18-dec	ID BUZZ Long 7-sitsig 2024 1 av 2 säten i 3e raden nedfällt med extra golvplan	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
18-dec	ID BUZZ Long 7-sitsig 2024 3e sätesraden nedfällt med extra golvplan	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
07-jan	ID Polo 2025/2026- Golv i hög nivå ger ändå en tröskelkant - obekräftat hur hög tröskel blir	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
07-jan	ID Polo 2025/2026- Golv i nedsänkt nivå - obekräftat hur långt ner golvet är nedsänkt.	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mutivan T7	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Kort kaross 5-sitsig														
Mutivan T7	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Kort kaross 7-sitsig med 3e sätesraden urtagen														
Mutivan T7	2022-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Kort kaross 7-sitsig med 3e sätesraden på plats														
Mutivan T7	2022-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
kort kaross 7-sitsig med ett sidosäte urtaget från 3e raden														
Mutivan T7	2022-	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej
kort kaross 7-sitsig med ett sidosäte & mittensätet urtaget från 3e raden														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Mutivan T7	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Lång kaross 5-sitsig														
Mutivan T7	2022-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Lång kaross 7-sitsig med 3e sätesraden urtagen														
Mutivan T7	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
Lång kaross 7-sitsig med 3e sätesraden på plats														
Mutivan T7	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Lång kaross 7-sitsig med ett sidosäte urtaget från 3e raden														
Mutivan T7	2022-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej
Lång kaross 7-sitsig med ett sidosäte & mittensätet urtaget från 3e raden														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant/kombi B3/4	1993-1996	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B5	1996-20005	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B6	2005-2010	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Variant / kombi B7	2010-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
kaross B8														
Golv i HÖG NIVÅ - fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå														
Passat Sportcombi Alltrack	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
kaross B8														
Golv i HÖGNOVÅ - fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel													
OK : = buren passar i bagaget													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi	2015-	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK**	OK*
kaross B8		* = bur kan ev behöva kilas upp undertill om bur placeras nära bakluckan. ** = bur MÅSTE kilas upp												
Golv i LÅG NIVÅ- bil med justerbart bagagegolv														
Passat Sportcombi Alltrack	2015-	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK	OK*	OK	OK	OK	OK**	OK*
kaross B8		* = bur kan ev behöva kilas upp undertill om bur placeras nära bakluckan. ** = bur MÅSTE kilas upp												
Golv i LÅG NIVÅ - bil med justerbart bagagegolv														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportcombi GTE	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
kaross B8														
Golv i HÖG NIVÅ - fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportkombi	2024-	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK	nej	nej
Kaross B9		*OM buren ställs nära bilens ryggstöd kommer burens dörr inte kunna öppnas helt då den tar i i taket.												
Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå														
Passat Sportkombi	2024-	OK	OK	nej	OK	OK	OK	OK	nej	OK	OK	OK	nej	nej
Kaross B9														
Golv i LÅG NIVÅ - bil med justerbart bagagegolv ger ca 8,5cm nedsänkt golv														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Passat Sportkombi	2024-	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK	nej	nej
Kaross B9		*OM buren ställs nära bilens ryggstöd kommer burens dörr inte kunna öppnas helt då den tar i i taket.												
MHEV														
Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)														
Passat Sportkombi	2024-	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK	nej	nej
Kaross B9		*OM buren ställs nära bilens ryggstöd kommer burens dörr inte kunna öppnas helt då den tar i i taket.												
PHEV														
Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Polo till och med generation VI		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Sharan		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
hela 3e sätesraden nedfälld / urtagen														
Sharan		ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
hela 3e sätesraden uppfällt och i brukbart läge														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Taigo	2022-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Med golv i HÖGSTA NIVÅ														
Taigo	2022-	ej test	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej	nej
Med golv i LÅG NIVÅ														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tayron generation I	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
5-sitsig bil med samtliga säten i brukbart läge - baksätet verkar vara skjutbart och ryggstöd justerbara i lutning.														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tayron generation I	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
7-sitsig bil 3e sätesraden i nedfällt läge - baksätet verkar vara skjutbart och ryggstöd justerbara i lutning.														
Tayron generation I	2024/2025-	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig bil med samtliga säten i brukbart läge														
Tayron generation I	2024/2025-	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
7-sitsig 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation I.	-2015	ej test	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Golvet i HÖG NIVÅ (plant). Bil som kan ha justerbart golv eller helt sakna justerbart golv beroende på hur bilen utrustats från fabrik.														
Tiguan generation I.	-2015	nej	OK	nej	nej	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej
Golvet i LÅG NIVÅ (nedsänkt) Bil som kan ha justerbart golv eller helt sakna justerbart golv beroende på hur bilen utrustats från fabrik.														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar forstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II Golv i HÖG NIVÅ /PLAN nivå. Bil med SKJUVBART BAKSÄTE	2016-	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK*	OK***	OK***	OK***	OK***	nej	OK***
		* = För 10002, 10011 & 10014 ska få plats måste den bredare delen av baksätet skjuvas fram halvvägs.												
		** = För att 10012 ska få plats måste hela baksätet skjuvas fram lite.												
		*** = För att 10004, 10025, 10031, 10005 ska få plats måste hela baksätet skjuvas fram halvvägs.												
Framskjutet baksäte = Mindre benutrymme för passagerare i baksätet														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II Golv i LÅG /NEDSÄNKT nivå. Bil MED SKJUVBART BAKSÄTE	2016-	nej	OK	nej	ej test	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II Golv i HÖG /PLAN nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte	2016-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan generation II Golv i LÅG /NEDSÄNKT nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte	2016-	OK	OK	nej	ej test	nej	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: **10001** = Small, **10010** = Small LT, **10002** = Medium, **10011** = Medium LT, **10012** = Medium Gavel, **10013** = Medium LÅG Coupé, **10014** = Medium Coupé, **10004** = Medium Bred, **10024** Medium Bred LÅG Coupé, **10025** Medium Bred Coupé, **10031** = Medium Bred LT, **10003**= Large, **10005** = Dubbel

OK: = buren passar i bagaget

Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

Nej = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan	2016-	OK	OK	OK*	OK*	OK**	OK*	OK*	OK***	OK***	OK***	OK***	nej	OK***
generation II - E hybrid														
Golv i HÖG /PLAN nivå.		* = För 10002, 10011 & 10014 ska få plats måste den bredare delen av baksätet skjuvas fram halvvägs.												
Bil med SKJUVBART BAKSÄTE		** = För att 10012 ska få plats måste hela baksätet skjuvas fram lite.												
Framskjutet baksäte = Mindre benutrymme för passagerare i baksätet		*** = För att 10004, 10025, 10031, 10005 ska få plats måste hela baksätet skjuvas fram halvväg.												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan	2016-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
generation II - E Hybrid														
Golv i HÖG /PLAN nivå. Bil saknar SKJUVBART baksäte														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Tiguan	2024-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test
generation III														
Golv i HÖG /PLAN nivå.														
Tiguan	2024-	nej	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
generation III														
Golv i LÅG / nedsänkt nivå HÖG /PLAN nivå.														
Tiguan	2024-	OK	OK	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	nej	nej
Laddhybrid														
Golv i hög / plan nivå - laddhybrid har inte justerbart golv.														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
13-apr	Tiguan Allspace 2017-2024 5-sitsig modell bilen är från fabrik inte utrustad med en tredje sätesrad	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
13-apr	Tiguan Allspace 2017-2024 7 sitsig bil endast testat när 3e sätesraden är fälld	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ej test	OK
	Tiguan Allspace 2017-2024 7 sitsig bil - samtliga 7 säten uppfällda och i brukbart läge	ej test	<i>ej test</i>	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
	Tiguan Allspace 2017-2024 7 sitsig bil 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touran generation I (1T)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
När hela 3e raden är nedfäld eller om bilen endast är utrustad från fabrik med totalt 5 sittplatser													
Touran generation I (1T)	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
När 3e sätesraden är uppfäld och i brukbart läge													

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touran generation II (5T)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
När hela 3e raden är nedfäld eller om bilen endast är utrustad från fabrik med totalt 5 sittplatser													
Touran generation II (5T)	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
När 3e sätesraden är uppfäld och i brukbart läge													

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
Touareg generation II (kaross 7P) 2011-2018	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
Touareg generation II (Kaross CR) 2018-	OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test
Touareg generation III (kaross CR) R PHEV 2018	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen burar fortsätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003 = Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
T-Cross golv i högsta nivå golv i HÖGSTA NIVÅ	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
T-Cross golv i LÅG NIVÅ / lägsta nivå	nej	ej test	nej	nej	ej test	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej

	BURAR 	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
29-okt	T-Roc generation I 2017-2025 Bil med bagagegolv i HÖG NIVÅ dvs plant	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
29-okt	T-Roc generation I 2017-2025 Bil med bagagegolv i LÅG NIVÅ dvs nedsänkt	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
		*bagagegolvet är inte plant i låg nivå golvet liksom sluttar upp mot rysggstödet .												
		*Buren behöver byggas upp undertill så att buren står plant med upphöjningen närmast ryggstödet vilket krävs för att burens dörr ska kunna öppnas.												

	BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
29-okt	T-Roc generation II 2025/2026- Bil med bagagegolv i HÖG NIVÅ dvs plant	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
29-okt	T-Roc generation II 2025/2026- Bil med bagagegolv i LÅG NIVÅ dvs nedsänkt	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	nej
		*bagagegolvet är inte plant i låg nivå golvet liksom sluttar upp mot rysgastödet .												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Areton Shooting Brake 2020-	Passar ej	Passar ej
Bil med nedstänkt bagagegolv. obekräftade uppgifter men kan röra sig om hela 10-15cm nedsänkt bagagegolv.		
Areton Shooting Brake 2020-	Ej test	Passar ej
Hybrid / Ehybrid Bil med nedstänkt bagagegolv. obekräftade uppgifter men troligtvis inte lika mkt som standardbil.		

Caddy kombi oavsett modell	Passar ej	Passar ej
Caddy Maxi oavsett modell	Passar ej	Passar ej

Golf III kombi / Variant	Ej test	Ej test
--------------------------	---------	---------

Golf IV kombi / Variant	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
-------------------------	--------------------	---

Golf V kombi / Variant	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009. Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007 Grind behöva pallas upp, bil har liten tröskel.	
------------------------	--	--

Golf VI (3 & 5 dörrars)	Passar ej	Passar ej
Golf VI kombi / Variant	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009. Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007	
Golf Plus VI 5-dörrars	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Golf VII 5-dörrars karosslängd 4255 2013-	Passar ej	Passar ej
Golf VII 5-dörrars EI bil 2013- Med golv i HÖGSTA NIVÅ	10006 eller 10008 . * Grindens golvram kan behöva kilas upp något för att dörr / dörrar ska kunna öppnas.	Avdelare passar inte i bilen
Golf VII 5-dörrars EI bil 2013- Med golv i LÅG NIVÅ	Passar ej	Passar ej
Golf VII Sportcombi & Alltrack 2013-	10006 eller 10008.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
Golf Sportvan VII karosslängd 4338.	Ej test	Ej test
Golf VIII 5-dörrars 2019-2020-	Ej test	Ej test
Golf VIII Sportcombi 2020/2021-	Ej test	Ej test
Golf VIII Sportcombi Alltrack 2020/2021-	Ej test	Ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

ID.3 golv i LÅG NIVÅ / HÖG NIVÅ	Passar ej	Passar ej
---------------------------------	-----------	-----------

20-aug	ID.4 Bil med FAST golv i HÖG nivå	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
20-aug	ID.4 Bil med FAST golv i LÅG nivå	Passar ej	Passar ej
20-aug	ID.4 Bil med justerbart golv i HÖG nivå	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
20-aug	ID.4 Bil med justerbart golv i LÅG nivå	Passar ej	Passar ej

ID.5 Golv i HÖG NIVÅ. Utrustad med justerbart bagagegolv.	Ej test	Passar ej
ID.5 Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt bagagegolv)	Ej test	Ej test

ID.7 Combi Coupe Golv i HÖG NIVÅ (plant golv)	2023- 2023-	Passar ej	Passar ej
ID.7 Combi Coupe Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel)	2023- 2023-	10007* eller 10009*	Passar ej
* grind monterad i lutningshål 4, grind står nära "vinkeln" på golvet nära ryggstöd			
* Blir en glipa mellan övre utfyllnadsenhet till nackstöd / Artfex skyddsgaller ca 17-20cm			
(Väljer man lutningshål nr 3 kan glipan bli ännu större.)			
"vinkeln" = När golvet är i låg nivå blir det inte helt plant utan närmast ryggstöd lutar golvet lite svagt upp vilket gör att golvram inte kan stå tätt intill ryggstöd.			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

ID.7 Tourer Golv i HÖG NIVÅ (plant golv) kan vara utrustad med justerbart ryggstöd.	2024- 10007* eller 10009* *Grind mopnteras i lutningshål nr 4. *När bakluckan på bilen är öppen & grindens dörr öppnas kommer grindens dörr att ligga an mot insida baklucka *Surrningsöglor närmast ryggstöd är inte optimala / fungerande för att spänna fast grindens golvram i.	Passar ej
ID.7 Tourer Golv i LÅG NIVÅ (nedsänkt golv ger tröskel) kan vara utrustad med justerbart ryggstöd.	2024- 10007* eller 10009* *Grind monteras i lutningshål nr 2. Surrningsöglor närmast ryggstöd är inte fungerande att spänna fast grindens golvram i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

ID BUZZ oavsett antalet sätesrader	2022- Passar ej	Passar ej
---------------------------------------	--------------------	-----------

07-jan ID Polo Golv i hög nivå ger ändå en tröskelkant - obekräftat hur hög tröskel blir	2025/2026- Passar ej	Passar ej
07-jan ID Polo Golv i nedsänkt nivå - obekräftat hur långt ner golvet är nedsänkt.	2025/2026- Passar ej	Passar ej

Multivan T5/T6 Oavsett lång eller kort kaross och antalet säten	Passar ej	Passar ej
Multivan T7 Oavsett lång eller kort kaross och antalet säten	2023- Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Passat Variant B3/B4	1988-1996	Ej test	Ej test
Passat Variant B5	1997-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Variant B6	2005-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Variant B7	2010-	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Passat Sportcombi Kaross B8 Golv i HÖG NIVÅ "Fast" golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med
Passat Sportcombi Alltrack Kaross B8 Golv i HÖG NIVÅ "Fast" golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med

Passat Sportkombi GTE Kaross B8 Golv i HÖG NIVÅ Fast golv som inte kan justeras ned i en lägre nivå	2015-	10006 eller 10008 eller 10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006 eller 10007
---	-------	--	--

Passat Sportcombi Kaross B8 Golv i LÅG NIVÅ - Bil med justerbart bagagegolv	2015-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Sportcombi Alltrack Kaross B8 Golv i LÅG NIVÅ - Bil med justerbart bagagegolv	2015-	10007 eller 10009	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Passat Sportkombi* 2024- Kaross B9 Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå	10007* eller 10009* Lutningshåll nr 3 i den sk kvartsmånen surrningöglor närmast ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Sportkombi* 2024- Kaross B9 Golv i LÅG NIVÅ - bil med justerbart bagagegolv ger ca 8,5cm nedsänkt golv	10007* eller 10009* Lutningshåll nr 3 i den sk kvartsmånen -grind kan inte stå helt intill tröskeln surrningöglor närmast ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Passat Sportkombi* 2024- Kaross B9 MHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	10007* eller 10009* Lutningshåll nr 3 i den sk kvartsmånen surrningöglor närmast ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Passat Sportkombi* 2024- Kaross B9 PHEV Golv i HÖG NIVÅ / plan nivå (obekräftat om denna modell har justerbart bagagegolv)	10007* eller 10009* Lutningshåll nr 3 i den sk kvartsmånen surrningöglor närmast ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Polo till och med generation VI	Passar ej	Passar ej
---------------------------------	-----------	-----------

Sharan	Passar ej	Passar ej
--------	-----------	-----------

Taigo 2022- Med golv i HÖGSTA NIVÅ	Ej test	Ej test
Taigo -Med golv i IÅG NIVÅ 2022-	passar ej	passar ej

Tayron 2024/2025- generation I 5-sitsig bil - baksätet verkar vara skjutbart och ryggstöd justerbara i lutning.	Ej test	Ej test
---	---------	---------

Tayron 2024/2025- generation I 7-sitsig bil 3e sätesraden i nedfällt läge - baksätet verkar vara skjutbart och ryggstöd justerbara i lutning.	Ej test	Ej test
Tayron 2024/2025- generation I 7-sitsig bil med samtliga säten i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
Tayron 2024/2025- generation I 7-sitsig bil 1 av 2 säten i 3e raden i nedfällt läge	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Tiguan Gen I	-2015	10006* eller 10008*.	Avdelare passar inte i denna bil
bil med golv i HÖG NIVÅ eller justerbar golvnivå -		*golvet måste vara i högsta nivå	
Tiguan Gen I	-2015	10006* eller 10008*.	Avdelare passar inte i denna bil
bil med golv i LÅG NIVÅ eller avsaknad av justerbar golvnivå -		*golvet måste byggas upp så det blir plant med tröskelkanten	
Tiguan gen II	2016-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
Golv i HÖG NIVÅ			
Tiguan gen II	2016-	Passar ej	Passar ej
Golv i ÅG NIVÅ			
Tiguan gen II Ehybrid	2016-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
Bil har plant golv			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Tiguan generation III Golv i HÖG NIVÅ /PLAN nivå.	2024-	Ej test	Ej test
Tiguan generation III Golv i LÅG NIVÅ / nedsänkt nivå HÖG /PLAN nivå.	2024-	Passar ej	Passar ej
Tiguan Laddhybrid Golv i hög / plan nivå - laddhybrid har inte justerbart golv.	2024-	Ej test	Ej test

Tiguan Allspace 5-sitsig bil Bilen är från fabrik inte utrustad med en 3e sätesrad	2017-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
--	-------	--	----------------------------------

Tiguan Allspace 7 sitsig 3e sätesrad fälld	2017-	10006 eller 10008 men även 10007 eller 10009	Avdelare passar inte i denna bil
--	-------	--	----------------------------------

Tiguan Allspace 7 sitsig 3e raden är i uppfällt & brukbart läge	2017-	Passar ej	Passar ej
---	-------	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Touran generation I (1T) 5-sitsig 7-sitsig med 3e sätesraden nedfäld	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007 (avdelaren når inte hela vägen upp till tak)
*Grind täcker inte hela vägen upp till karm, ca22-25cm glipa upptill. om bil har en 3e sätesrad= ta bort för att grind ska kunna ställas in		

Touran generation I (1T) 7-sitsig - där alla säten är i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
--	-----------	-----------

Touran generation II (5T) 5-sitsig 7-sitsig med 3e sätesraden nedfäld	10007* eller 10009*.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007 (avdelaren når inte hela vägen upp till tak)
*Grind täcker inte hela vägen upp till karm, ca22-25cm glipa upptill. om bil har en 3e sätesrad= ta bort för att grind ska kunna ställas in		

Touran generation II (5T) 7-sitsig - där alla säten är i brukbart läge	Passar ej	Passar ej
---	-----------	-----------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volkswagen grindar fortsätter på nästa sida

Volkswagen	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

Touareg generation II (7P)	10007 eller 10009.	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
Touareg generation III (CR) 2018-	Ej test	Ej test
Touareg generation III (CR) R PHEV	Ej test	Ej test

T-Cross golv i högsta nivå	Ej test	Ej test
T-Cross golv i lägsta nivå	Passar ej	Passar ej

29-okt	T-Roc generation I	2017-2025	10007* eller 10009*	Passar ej
	Golv i HÖG / PLAN nivå		Grind monteras i lutningshål nr 4	
			Surrningsöglor närmas ryggstöd är inte lämpliga att spänna fast grinden i	
29-okt	T-Roc generation I - Golv i LÅG / nedsänkt nivå	2017-2025	Passar ej	Passar ej
29-okt	T-Roc generation II	2025/2026-	Ej test	Ej test
	Golv i HÖG / PLAN nivå			
29-okt	T-Roc generation II - Golv i LÅG / nedsänkt nivå	2025/2026-	Passar ej	Passar ej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.