

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testat bur / grind i en bil.

25-maj Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2022-11-11

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Volvo		Burar		10001 = Small. 10002 = Medium. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet) 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	10010 = Small LT. 10011 = Medium LT.
	850 kombi			OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005 * 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.	
	940 kombi			OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005 * 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.	
	C30	2006-2012	OK:	Ej test: 10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar
11-nov	C40	2021-	OK: 10001, 10010, 10014	Ej test 10025	Passar inte: övriga artiklar
	inväntar bild på Coupéburen i denna bilmodell				
11-nov	EX90	2022/2023-	OK:	Ej test: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005	
	7-sitsig men med tredje sätes randen nedfäll				
11-nov	EX90	2022/2023-	OK:	Ej test 10001, 10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar
	7-sitsig där alla säten är uppfällbara i brukbart läge				
	V40 kombi generation I	1995-2004	OK: 10010, 10011*, 10014*, 10012*, 10025*, 10031*		Passar inte: övriga artiklar
	insynsskydd måste tas bort. *10011, 10014, 10012, 10025, 10031 kan behövas pallas upp undertill för tröskel är högre än burens *Original lastnät i tyg kan ej användas				
	V40 kombi generation II	2013-	OK: 10010*		Passar inte: övriga artiklar
	*Krav: bilen kräver förhöjt lastrumsgolv, om bil saknar detta måste buren byggas upp under för att dörr ska kunna öppnas				
	V50	2004-	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012*, 10004*, 10025*, 10031*		Passar inte: övriga artiklar
	Bil med bagagegolvet någon centimeter nedanför tröskelpanel. Se bild nedan. *Tröskelpanel kan behöva demonteras för att få in buren. Sätt tillbaka tröskelpanel efter att buren står på plats. Kassett innehållande insynsskydd o lastnät i tyg måste tas bort. Se bild nedan				
	V50	2004-	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	Bil med bagagegolvet helt plant med tröskelpanel. Se bild nedan.				
	V60 generation I	2010-2018	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V60 Cross Country generation I	2010-2018	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V60 Plug-In- Hybrid generation I	2010-2018	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V60 generation II	2018-	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V60 Cross Country generation II	2018-	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V60 Plug-In- Hybrid /laddh. generation II	2018-	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V70 & XC70 generation I		OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005 * 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.		
	V70 & XC70 generation II		OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005 * 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.		
	V70 & XC70 generation II - upphöjt bagagegolv om 9-15cm		OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V70 & XC70 generation III		OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005 * 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.		
	V90	2016/2017-	OK: 10001, 10010, *10002**, *10011**, *10014**, *10012, *10004**, *10025**, *10031**, *10005**		Passar inte: övriga artiklar
	*insynsskydd & **lastnätscassett måste tas bort.				
	V90 Cross Country	2016/2017-	OK: 10001, 10010, *10002**, *10011**, *10014**, *10012, *10004**, *10025**, *10031**, *10005**		Passar inte: övriga artiklar
	*insynsskydd & **lastnätscassett måste tas bort.				
	V90 Laddhybrid / Elbil	2016/2017-	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V90 - annars ej test		

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volvo fortsättning burar nästa sida

Volvo		Burar	10001 = Small. 10010 = Small LT. 10002 = Medium. 10011 = Medium LT. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet) 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	
11-nov	XC40		OK: 10001, 10010, 10014 , 10012, * 10025 <i>*bur placeras i mitten av bagageutrymmet</i>	Passar inte: övriga artiklar
11-nov	XC40 Plug IN Hybrid		OK: 10001, 10010, 10014 , 10012, * 10025 <i>*bur placeras i mitten av bagageutrymmet</i>	Passar inte: övriga artiklar
11-nov	XC40 EL		OK: 10001, 10010, 10014 , 10012, * 10025 <i>*bur placeras i mitten av bagageutrymmet</i>	Passar inte: övriga artiklar
	XC60 generation I	2008-2017	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005	Passar inte: övriga artiklar
	XC60 generation II	2017-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005	Passar inte: övriga artiklar
	XC60 generation II - laddhybrid - elbil	2017-	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC60 gen II- annars ej test	
	XC90 generation I burar testat när 3e sätesraden är nedfällt	-2015	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005, 10003	
	XC90 generation II burar testat när 3e sätesraden är nedfällt	2015-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005, 10003	
	XC90 generation II - Laddhybrid / elbil burar testat när 3e sätesraden är nedfällt	2015-	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC60 gen II- annars ej test	

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volvo: grindar finns på nästa sida

VOLVO		Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Avdelare Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr) Beställningsbar från och med 17/1-2022
Grindar			
850 Kombi & 940 kombi		10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
C30 2006-2012		Passar ej	Passar ej
C40 2021-		Passar ej	Passar ej
11-nov	EX90 2022/2023-	Ej test	Ej test
7-sitsig men med tredje sätes randen nedfäll			
11-nov	EX90 2022/2023-	Passar ej	Passar ej
7-sitsig där alla säten är uppfällda i brukbart läge			
V40 gen I 1995-2004 & gen II 2013-		Passar ej	Passar ej
V50 gäller för bil med båda golvvarianterna		10006 eller 10008 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
V60 & V60 cross country gen I 2010-2018		10006 eller 10008 .	Avdelare passar inte i bilen
V60 gen I Plug in hybrid 2010-2018		Passar ej	Passar ej
bilen har ett bagagegolv som är upphöjt			
13-sep	V60 gen II 2018-	*10006 eller *10008	**Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
V60 cross country & Laddhybrid, Elhybrid.		*Grinden monteras i lutnings hål nr 4 i kvartsmånen.	
<i>*Grinden dörr kommer ligga tätt an mot karmen ut i hörnen i öppningen vilket orsakar att grindens dörr / dörrar inte kan öppnas maximalt.</i>			
<i>Grindens golvram kommer rätt placerad i bilens bagageutrymme stå på surrningsöglan närmast bakluckan det går att använda den ändå.</i>			
<i>**OM Avdelaren ska monteras måste golvramen fäste placeras bortom golvramen. Avdelaren monteras på när grinden står i bil.</i>			
V70 & XC70 gen I, II & III		10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
V70 / XC70 bifuel oavsett höjt upphöjt golv		Passar ej	Passar ej
XC40 standard / Plugg-in-hybrid & EL		10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
*Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen			
XC60 gen I 2008-2017		10006/ 10007 eller 10008 / 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006/10007
XC60 gen II 2017-		10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
XC60 gen II Laddhybrid / elbil		OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC60 - annars ej test	
V90 2016-		10007* eller 10009* .	Avdelare passar inte i denna bil
*grind bör placeras en bit in i bagaget. Lutningshål 4. Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen			
V90 Laddhybrid / elbil		OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V90 - annars ej test	
XC90 generation I -2015		10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
XC90 generation II 2015-		10007* eller 10009* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
*Notering om bilens surrningsöglor se info efter sista bilen i kolumnen			
XC90 gen II Laddhybrid / elbil		OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för xc90 gen II - annars ej test	

***XC40 , V60 gen II, V90 & XC90 gen II =** surrningsöglor mot ryggstöd är inte optimala att spänna fast grinden i.

Tips är att kontrollera om spännremmar kan dras ner under baksätets ryggstöd / sits.

Fäll ryggstödet för lättare åtkomst. Om inte kontakta verkstad för komplettering av surrningsöglor

Detta tips kan även gälla flera andra bilar!!!!

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan också skilja sig enormt från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Artflex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artflex testat bur / grind i en bil.