

Artflex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artflex testat bur / grind i en bil.

25-maj Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2023-03-31

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Volvo		Burar		10001 = Small. 10002 = Medium. 10012 = Medium Gavel 10014 = Medium Coupé (nyhet) 10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet) 10025 = Medium Bred Coupé (nyhet) 10003 = Large. 10005 = Dubbel	10010 = Small LT. 10011 = Medium LT.
	850 kombi			OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005 * 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.	
	940 kombi			OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005 * 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.	
	C30	2006-2012	OK: -	Ej test: 10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar
07-mar	C40	2021-	OK: 10001, 10010	Ej test 10014, 10025	Passar inte: övriga artiklar
11-nov	EX90	2022/2023-	OK: -	Ej test: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003, 10005	
11-nov	EX90	2022/2023-	OK: -	Ej test 10001, 10010, 10012	Passar inte: övriga artiklar
	V40 kombi generation I	1995-2004	OK: 10010, 10011*, 10014*, 10012*, 10025*, 10031*		Passar inte: övriga artiklar
	insynsskydd måste tas bort.		*10011, 10014, 10012, 10025, 10031 kan behövas pallas upp undertill för tröskel är högre än burens *Original lastnät i tyg kan ej användas		
	V40 kombi generation II	2013-	OK: 10010*		Passar inte: övriga artiklar
	*Krav: bilen kräver förhöjt lastrumsgolv, om bil saknar detta måste buren byggas upp under för att dörr ska kunna öppnas				
	V50	2004-	OK: 10001, 10010, 10002*, 10011*, 10014*, 10012*, 10004*, 10025*, 10031*		Passar inte: övriga artiklar
	Bil med bagagegolvet någon centimeter nedanför tröskelpanel. *Tröskelpanel kan behöva demonteras för att få in buren. Sätt tillbaka tröskelpanel efter att buren står på plats. Kassett innehållande insynsskydd o lastnät i tyg måste tas bort.				
	V50	2004-	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	Bil med bagagegolvet helt plant med tröskelpanel.				
	V60 generation I	2010-2018	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V60 Cross Country generation I	2010-2018	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V60 Plug-In- Hybrid generation I	2010-2018	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V60 generation II	2018-	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V60 Cross Country generation II	2018-	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V60 Plug-In- Hybrid /laddh. generation II	2018-	OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V70 & XC70 generation I		OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005 * 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.		
	V70 & XC70 generation II		OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005 * 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.		
	V70 & XC70 generation II - upphöjt bagagegolv om 9-15cm		OK: 10001, 10010		Passar inte: övriga artiklar
	V70 & XC70 generation III		OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10003*, 10005 * 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.		
	V90	2016/2017-	OK: 10001, 10010, *10002**, *10011**, *10014**, *10012, *10004**, *10025**, *10031**, *10005**		Passar inte: övriga artiklar
	*insynsskydd & **lastnätscassett måste tas bort.				
	V90 Cross Country	2016/2017-	OK: 10001, 10010, *10002**, *10011**, *10014**, *10012, *10004**, *10025**, *10031**, *10005**		Passar inte: övriga artiklar
	*insynsskydd & **lastnätscassett måste tas bort.				
	V90 Laddhybrid / Elbil	2016/2017-	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V90 - annars ej test		

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volvo fortsättning burar nästa sida

<b>Volvo</b>		<b>Burar</b>	<b>10001 = Small.</b> <b>10010 = Small LT.</b> <b>10002 = Medium.</b> <b>10011 = Medium LT.</b> <b>10012 = Medium Gavel</b> <b>10014 = Medium Coupé (nyhet)</b> <b>10004 = Medium Bred. 10031 = Medium Bred LT (nyhet)</b> <b>10025 = Medium Bred Coupé (nyhet)</b> <b>10003 = Large.</b> <b>10005 = Dubbel</b>	
07-mar	<b>XC40</b>		OK: 10001, 10010, *10014, 10012, *10025 <b>*bur placeras i mitten av bagageutrymmet + står tajt an mot bakluckan</b>	Passar inte: övriga artiklar
07-mar	<b>XC40 Plug IN Hybrid</b>		OK: 10001, 10010, *10014, 10012, *10025 <b>*bur placeras i mitten av bagageutrymmet + står tajt an mot bakluckan</b>	Passar inte: övriga artiklar
07-mar	<b>XC40 EL</b>		OK: 10001, 10010, *10014, 10012, *10025 <b>*bur placeras i mitten av bagageutrymmet + står tajt an mot bakluckan</b>	Passar inte: övriga artiklar
	XC60 generation I	2008-2017	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005	Passar inte: övriga artiklar
	XC60 generation II	2017-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005	Passar inte: övriga artiklar
	XC60 generation II - laddhybrid - elbil	2017-	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC60 gen II- annars ej test	
	XC90 generation I burar testat när 3e sätesraden är nedfällt	-2015	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005, 10003	
	XC90 generation II burar testat när 3e sätesraden är nedfällt	2015-	OK: 10001, 10010, 10002, 10011, 10014, 10012, 10004, 10025, 10031, 10005, 10003	
	XC90 generation II - Laddhybrid / elbil burar testat när 3e sätesraden är nedfällt	2015-	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC60 gen II- annars ej test	

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo: grindar finns på nästa sida**

<b>VOLVO</b>		<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b> <b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b> <b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b> <b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	<b>Avdelare</b> <b>Art nr 10023 (kan bara användas ihop</b> <b>med Artflex grind dubbeldörr)</b> <b>Beställningsbar från och med 17/1-2022</b>
<b>Grindar</b>			
850 Kombi & 940 kombi		10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
C30	2006-2012	Passar ej	Passar ej
C40	2021-	Passar ej	Passar ej
11-nov	<b>EX90</b>	2022/2023-	Ej test
7-sitsig men med tredje sätes randen nedfäll			
11-nov	<b>EX90</b>	2022/2023-	Passar ej
7-sitsig där alla säten är uppfällda i brukbart läge			
V40 gen I 1995-2004 & gen II 2013-		Passar ej	Passar ej
V50 gäller för bil med båda golvvarianterna		10006 eller 10008 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
V60 & V60 cross country gen I 2010-2018		10006 eller 10008 .	Avdelare passar inte i bilen
V60 gen I Plug in hybrid	2010-2018	Passar ej	Passar ej
bilen har ett bagagegolv som är upphöjt			
V60 gen II	2018-	*10006 eller *10008	**Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
V60 cross country & Laddhybrid, Elhybrid.		*Grinden monteras i lutnings hål nr 4 i kvartsmånen.	
<i>*Grinden dörr kommer ligga tajt an mot karmen ut i hörnen i öppningen vilket orsakar att grindens dörr / dörrar inte kan öppnas maximalt.</i>			
<i>Grindens golvräm kommer rätt placerad i bilens bagageutrymme stå på surringsöglan närmast bakluckan det går att använda den ändå.</i>			
<i>**OM Avdelaren ska monteras måste golvrämen fäste placeras bortom golvrämen. Avdelaren monteras på när grinden står i bil.</i>			
V70 & XC70 gen I, II & III		10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
V70 / XC70 bifuel oavsett höjt upphöjt golv		Passar ej	Passar ej
XC40 standard / Plugg-in-hybrid & EL		10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
surringsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			
XC60 gen I	2008-2017	10006/ 10007 eller 10008 / 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006/10007
XC60 gen II	2017-	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
surringsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind utan avdelare ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			
07-mar	XC60 gen II Laddhybrid / elbil	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
surringsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind utan avdelare ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			
31-mar	<b>V90</b>	2016-	10007* eller 10009*.
<b>Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007</b>			
<b>*rekommenderad placering är precis innanför lastöglan på bagagegolvet. Lutningshål nr 4 i den sk kvartsmånen</b>			
<b>Lutningshål nr 3 kan användas men då rekommenderas att grinden ställs lägre in på golvet och då kommer grinden ligga an mot bilens karm upptill.</b>			
surringsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind - ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			
31-mar	<b>V90 Laddhybrid / elbil</b>	10007* eller 10009*.	<b>Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007</b>
<b>*rekommenderad placering är precis innanför lastöglan på bagagegolvet. Lutningshål nr 4 i den sk kvartsmånen</b>			
<b>Lutningshål nr 3 kan användas men då rekommenderas att grinden ställs lägre in på golvet och då kommer grinden ligga an mot bilens karm upptill.</b>			
surringsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind - ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			
XC90 generation I	-2015	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
XC90 generation II	2015-	10007* eller 10009* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
surringsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind - ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			
XC90 gen II Laddhybrid / elbil		OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för xc90 gen II - annars ej test	

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**2023-03-07 =** OM surringsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artflex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artflex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artflex testar bur / grind i en bil.