

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*

20220525: Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

**Uppdaterad senast: 2024-06-07**

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

<b>Volvo Burar</b>	<b>10001</b> = Small. <b>10010</b> = Small LT. <b>10002</b> = Medium. <b>10011</b> = Medium LT. <b>10014</b> = Medium Coupé <b>10012</b> = Medium Gavel <b>10004</b> = Medium Bred. <b>10031</b> = Medium Bred LT <b>10025</b> = Medium Bred Coupé <b>10003</b> = Large. <b>10005</b> = <b>Dubbel</b>
--------------------	---

**OK:** = buren passar i bagaget

**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej

**Nej** = buren passar inte i bagaget

	BURAR	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
850 kombi		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.												
940 kombi		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.												
960 kombi		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo burar forstatter på nästa sida**

25-apr BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
C30	2006-2012	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
C40	2021-	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
07-jun	<b>EX30</b> Bagagegolv i hög nivå ger ändå en tröskelkant	<b>Nej</b>	<b>Nej</b>	nej	nej	<b>nej</b>	nej	nej	nej	nej	nej	nej
07-jun	<b>EX30</b> Bagagegolv i låg nivå (nedsänkt)	<b>Nej</b>	<b>Nej</b>	nej	nej	<b>nej</b>	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
EX90	2023/24- 7-sitsig där alla säten är uppfällda i brukbart läge	nej	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
EX90	2023/24- 7-sitsig där ett av de två sätena längst bak är nedfällt	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej
EX90	2023/24- 7-sitsig men med tredje sätes randen nedfäll	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo burar forstätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
V40 kombi generation I	1995-2004	nej	OK*	nej	OK*	OK*	OK*	nej	OK*	OK*	nej	nej
insynsskydd måste tas bort.		*Original lastnät i tyg kan ej användas *10011, 10014, 10012, 10025, 10031 kan behövas pallas upp undertill för tröskel är högre än burens										

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
V40 kombi generation II	2013-	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
*Krav: bilen kräver förhöjt lastrumsgolv, om bil saknar detta måste burens byggas upp under för att dörr ska kunna öppnas												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
V50	2004-	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK*	OK*	OK'	OK*	nej	nej
Bil med bagagegolvet någon centimeter nedanför tröskelpanel. *Tröskelpanel kan behöva demonteras för att få in burens. Sätt tillbaka tröskelpanel efter att burens står på plats. Kassett innehållande insynsskydd o lastnät i tyg måste tas bort.												
V50	2004-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Bil med bagagegolvet helt plant med tröskelpanel.												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
V60 generation I V60 gen I Cross Country V60 gen I Plug-In-Hybrid	2010-2018	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
V60 generation II V60 gen II Cross Country V60 gen II Plug-In-Hybrid	2018-	OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo burar förstätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
V70 & XC70 generation I		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.												

28-maj

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
V70 & XC70 generation II		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.												
V70 & XC70 generation II - upphöjt bagagegolv om 9-15cm ( <b>gasbil</b> )		OK	OK	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
V70 & XC70 generation III		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
V90 1996-1998		nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo burar förstätter på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé,  
10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
V90	2016/2017-	OK	OK	*OK**	*OK**	*OK	*OK**	*OK**	*OK**	*OK**	nej	*OK**
				*insynsskydd måste tas bort. **lastnätskasett måste tas bort.								
V90 Cross Country	2016/2017-	OK	OK	*OK**	*OK**	*OK	*OK**	*OK**	*OK**	*OK**	nej	*OK**
				*insynsskydd måste tas bort. **lastnätskasett måste tas bort.								
V90 Laddhybrid / Elbil	2016/2017-	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V90 - annars ej test										

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC40		OK	OK	nej	nej	OK	OK*	nej	OK*	nej	nej	nej
				*bur placeras i mitten av bagageutrymmet + står tajt an mot bakluckan								
XC40 EL / Recharge		OK	OK	nej	nej	OK	ej test	nej	ej test	nej	nej	nej
bilen har ett litet uppbyggt golv												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC60 generation I	2008-2017	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC60 generation II	2017-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
XC60 generation II - laddhybrid - elbil	2017-	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC60 gen II- annars ej test										

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo burar förstår på nästa sida**

25-apr

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10014 = Medium Coupé,  
10004 = Medium Bred, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC90 generation I burar testat när 3e sätesraden är nedfällt	-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC90 generation II burar testat när 3e sätesraden är nedfällt	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

28-maj

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10014.	10004.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC90 generation II - Laddhybrid / elbil burar testat när 3e sätesraden är nedfällt	2015-	<b>OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC90 gen II- annars ej test</b>										

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo grindar på nästa sida**

<b>Volvo</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.  
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

850 kombi		10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
940 kombi		10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
960 kombi		10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
C30	2006-2012	Passar ej	Passar ej
C40	2021-	Passar ej	Passar ej
EX30		Passar inte	Passar inte
Oavsett bagagegolvs nivå			
EX90	2023/24-	Passar ej	Passar ej
7-sitsig där alla säten är uppfällda i brukbart läge			
EX90	2023/24-	Ej test	Ej test
7-sitsig men med tredje sätes randen nedfäll			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volvo</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

V40 generation I	1995-2004	Passar ej	Passar ej
V40 generation II	2013-	Passar ej	Passar ej
V50 gäller för bil med båda golvvarianterna		10006 eller 10008 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
V60 generation I V60 gen I Cross Country	2010-2018	10006 eller 10008 .	Avdelare passar inte i bilen
V60 gen I Plug in hybrid. Bilen har ett bagagegolv som är upphöjt	2010-2018	Passar ej	Passar ej
V60 gen II V60 cross country & Laddhybrid, Elhybrid.	2018-	*10006 eller *10008	**Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
*Grinden monteras i lutnings hål nr 4 i kvartsmånen. *Grinden dörr kommer ligga tajt an mot karmen ut i hörnen i öppningen vilket orsakar att grindens dörr / dörrar inte kan öppnas maximalt. Grindens golvräm kommer rätt placerad i bilens bagageutrymme stå på surringsöglan närmast bakluckan det går att använda den ändå. **OM Avdelaren ska monteras måste golvrämen fäste placeras bortom govramen. Avdelaren monteras på när grinden står i bil.			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo grindar fortsätter på nästa sida**



<b>Volvo</b> <b>Grindar</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

V70 & XC70 generation I	1996-2000	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
-------------------------	-----------	-------------------	---

V70 & XC70 generation II	2000-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
--------------------------	-------	-------------------	---

V70 & XC70 generation III	2007-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
---------------------------	-------	-------------------	---

28-maj V70 / XC70 bifuel / <b>gasbil</b>	Passar ej	Passar ej
bil som har ett upphöjt golv i bagaget finns olika höjder men oavsett höjd		

XC40 standard	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
*surringsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.		

XC40 EL / Recharge	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
bilen har ett litet uppbyggt golv (jämfört med standardbilen)		
*surringsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.		

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volvo</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.  
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

XC60 gen I	2008-2017	10006/ 10007 eller 10008 / 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006/10007
------------	-----------	------------------------------------	---

XC60 gen II	2017-	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind utan avdelare ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			

XC60 gen II Laddhybrid / elbil		10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind utan avdelare ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			

V90	1996-1998	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
-----	-----------	-------------------	---

V90	2016-	10007* eller 10009*.	10023 passar endast ihop med 10007
*grind bör placeras en bit in i bagaget. Lutningshål nr 4 i kvartsmånen			
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind - ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			

V90 Laddhybrid / elbil		10007* eller 10009*.	10023 passar endast ihop med 10007
*grind bör placeras en bit in i bagaget. Lutningshål nr 4 i kvartsmånen			
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind - ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volvo</b> <b>Grindar</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.  
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

XC90 generation I	-2015	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
-------------------	-------	---------------------	---

XC90 generation II	2015-	10007* eller 10009* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
--------------------	-------	-----------------------	---

surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind - ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.

XC90 gen II Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för xc90 gen II - annars ej test
--------------------------------	---

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**2023-03-07 =** OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*