

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

**Uppdaterad senast: 2024-12-20**

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

<b>Volvo</b>	<b>10001</b> = Small.	<b>10010</b> = Small LT.											
<b>Burar</b>	<b>10002</b> = Medium.	<b>10011</b> = Medium LT.	<b>10012</b> = Medium Gavel	<b>10013 = Medium LÅG Coupé</b>									
	<b>10014</b> = Medium Coupé												
	<b>10004</b> = Medium Bred.	<b>10031</b> = Medium Bred LT	<b>10024 = Medium Bred LÅG Coupé</b>										
	<b>10025</b> = Medium Bred Coupé												
	<b>10003</b> = Large.												
	<b>10005</b> = Dubbel												

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

	BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
850 kombi		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.														
940 kombi		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.														
960 kombi		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo burar forstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
C30	2006-2012	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
20-dec	C40 el / recharge gen I bytt namn til EC40	OK	OK	nej	nej	nej	*OK	nej	nej	*OK	nej	nej	nej	nej
* rekommenderar placering till höger i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
20-dec	EC40 generation I hette tidigare C40 el / recharge	OK	OK	nej	nej	nej	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
* rekommenderar placering till höger i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EX30	Bagagegolv i hög nivå ger ändå en tröskelkant	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
EX30	Bagagegolv i låg nivå (nedsänkt)	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
12-dec	EX40 generation I (hette tidigare XC40 el/recharge)	OK	OK	nej	nej	OK	*OK	*OK**	nej	*OK	*OK**	nej	nej	nej
* rekommenderar placering till höger i bagaget														
** det är inte stor marginal mellan buren och glasruntan på bakluckan - kan ej stå tätt an mot bilens yttersida														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo burar förstärker på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EX90	2023/24- 7-sitsig där alla säten är uppfällda i brukbart läge	nej	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
EX90	2023/24- 7-sitsig där ett av de två sätena längst bak är nedfällt	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
EX90	2023/24- 7-sitsig men med tredje sätes raden nedfäll	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
V40 kombi generation I insynsskydd måste tas bort.	1995-2004	nej	OK*	nej	OK*	OK*	nej	OK*	nej	nej	OK*	OK*	nej	nej	
		*Original lastnät i tyg kan ej användas					*10011, 10014, 10012, 10025, 10031 bur måste pallas upp undertill för bilens tröskel är högre än burens tröskelfunktion								

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V40 kombi generation II : *Krav: bilen kräver förhöjt lastrumsgolv, om bil saknar detta måste buren byggas upp under för att dörr ska kunna öppnas	2013-	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V50	2004- Bil med bagagegolvet någon centimeter nedanför tröskelpanel. *Tröskelpanel kan behöva demonteras för att få in buren. Sätt tillbaka tröskelpanel efter att buren står på plats. Kassetten innehållande insynsskydd o lastnät i tyg måste tas bort.	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK'	OK*	nej	nej
11-okt V50	2004- Bil med bagagegolvet helt plant med tröskelpanel.	OK	OK	nej	nej	nej	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo burar förstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
12-dec	V60 generation I & V60 Cross Country gen I 2010-2018 plant golv	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
		* = buren kan inte stå helt ut till sidan, burens dörr tar i övre karmen på bilen men dörren kan stå öppen.												
12-dec	V60 gen I Plug-In-Hybrid Bilen har ett upphöjt golv 2010-2018	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
12-dec	V60 generation I bifil (gas&besin) bilen har ett uppbyggt bagagegolv ca 7cm	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	V60 generation II V60 gen II Cross Country V60 gen II Plug-In-Hybrid 2018-	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	V70 & XC70 generation I	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
		* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	V70 & XC70 generation II	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
		* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.												
	V70 & XC70 generation II - Gasbil - upphöjt bagagegolv om 9-15cm	OK	OK	nej	nej	nej	Ej test*	nej	nej	Ej test*	nej	nej	nej	nej
		* beroende på höjden på bilens upphöjda golv												

BURAR		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
	V70 & XC70 generation III	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
		* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo burar förstatär på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V90	1996-1998	OK	OK	ej test	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V90 & V90 Cross Country	2016/2017-	OK	OK	*OK**	*OK**	*OK	*OK**	*OK**	*OK**	*OK**	*OK**	*OK**	nej	*OK**
				*insynsskydd måste tas bort. **lastnätskasett måste tas bort.										
V90 Laddhybrid / Elbil	2016/2017-	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V90 - annars ej test												
12-dec V90 Bifuel (gas&bensin) - bil med upphöjt bagagegolv	2016/2017-	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
12-dec XC40 generation I		OK	OK	nej	nej	OK	*OK	*OK**	nej	*OK	*OK**	nej	nej	nej
							* rekommenderar placering till höger i bagaget							
							** det är inte stor marginal mellan buren och glasruntan på bakluckan							
12-dec XC40 EL / Recharge generation I		OK	OK	nej	nej	OK	*OK	*OK**	nej	*OK	*OK**	nej	nej	nej
bilen har bytt namn till EX40		** det är inte stor marginal mellan buren och glasruntan på bakluckan - kan ej stå tätt an mot bilens ytersida												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC60 generation I	2008-2017	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC60 generation II	2017-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
XC60 generation II - laddhybrid - elbil	2017-	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC60 gen II- annars ej test												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo burar förstätter på nästa sida**

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, **10013 = Medium LÅG Coupé**, 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, **10024 Medium Bred LÅG Coupé**, 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC90 generation I	-2015	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
burar testat när 3e sätesraden är nedfällt														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC90 generation II	2015-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
burar testat när 3e sätesraden är nedfällt														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.	
XC90 generation II - Laddhybrid / elbil	2015-	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC90 gen II- annars ej test													
burar testat när 3e sätesraden är nedfällt															

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo grindar på nästa sida**

<b>Volvo</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

850 kombi	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
-----------	-------------------	---

940 kombi	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
-----------	-------------------	---

960 kombi	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
-----------	-------------------	---

C30	2006-2012	Passar ej	Passar ej
-----	-----------	-----------	-----------

20-dec	<b>C40 el / recharge gen I</b> bytt namn heter numera EC40	Passar inte	Passar inte
--------	---	-------------	-------------

20-dec	<b>EC40 generation I</b> hette tidigare C40 el/ recharge	Passar inte	Passar inte
--------	---	-------------	-------------

EX30 generation I	Oavsett bagagegolvet nivå	Passar inte	Passar inte
-------------------	---------------------------	-------------	-------------

12-dec	<b>EX40 generation I</b> (hette tidigare XC40 el/recharge) bilen har ett litet uppbyggt golv (jämfört med standardbilen) *surringsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
--------	---	-----------------------	---

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volvo</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.  
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

EX90	2023/24-	Passar ej	Passar ej
7-sitsig där alla säten är uppfällda i brukbart läge			
EX90	2023/24-	Ej test	Ej test
7-sitsig men med tredje sätes randen nedfäll			

V40 generation I	1995-2004	Passar ej	Passar ej
------------------	-----------	-----------	-----------

V40 generation II	2013-	Passar ej	Passar ej
-------------------	-------	-----------	-----------

V50 gäller för bil med båda golvvarianterna	10006 eller 10008 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
---	---------------------	---

V60 generation I	2010-2018	10006 eller 10008 .	Avdelare passar inte i bilen
V60 gen I Cross Country - plant golv			

V60 gen I	2010-2018	Passar ej	Passar ej
Plug in hybrid. Bilen har ett bagagegolv som är upphöjt			

<b>12-dec</b>	<b>V60 gen I</b>	2010-2018	Passar ej	Passar ej
<b>Gas driven bil helt eller Gas/bensin - uppbyggt golv om ca 7 cm</b>				

V60 gen II	2018-	*10006 eller *10008	**Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
V60 cross country & Laddhybrid, Elhybrid. *Grinden monteras i lutnings håll nr 4 i kvartsmånen.			
*Grinden dörr kommer ligga tätt an mot karmen ut i hörnen i öppningen vilket orsakar att grindens dörr / dörrar inte kan öppnas maximalt.			
Grindens golvram kommer rätt placerad i bilens bagageutrymme stå på surrningsöglan närmast bakluckan det går att använda den ändå.			
**OM Avdelaren ska monteras måste golvramen fäste placeras bortom golvramen. Avdelaren monteras på när grinden står i bil.			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo grindar fortsätter på nästa sida**



<b>Volvo</b> <b>Grindar</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

V70 & XC70 generation I 1996-2000	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
-----------------------------------	-------------------	---

V70 & XC70 generation II 2000-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
--------------------------------	-------------------	---

V70 & XC70 generation III 2007-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
---------------------------------	-------------------	---

V70 / XC70 bifuel / gasbil bil som har ett upphöjt golv i bagaget finns olika höjder men oavsett höjd	Passar ej	Passar ej
--	-----------	-----------

XC40 standard	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
*surringsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.		

XC40 EL / Recharge	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
bilen har ett litet uppbyggt golv (jämfört med standardbilen)		
*surringsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.		
Bilen har bytt namn till EX40 som också finns med i passlistan		

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volvo</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artflex grind dubbeldörr)
<b>Grindar</b>	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

XC60 gen I	2008-2017	10006/ 10007 eller 10008 / 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006/10007
------------	-----------	------------------------------------	---

XC60 gen II	2017-	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind utan avdelare ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			

XC60 gen II Laddhybrid / elbil		10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind utan avdelare ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			

V90	1996-1998	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
-----	-----------	-------------------	---

V90	2016-	10007* eller 10009*.	10023 passar endast ihop med 10007
*grind bör placeras en bit in i bagaget. Lutningshål nr 4 i kvartsmånen			
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind - ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			

V90 Laddhybrid / elbil		10007* eller 10009*.	10023 passar endast ihop med 10007
*grind bör placeras en bit in i bagaget. Lutningshål nr 4 i kvartsmånen			
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind - ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			

12-dec <b>V90 bi fuel</b>		passar ej	Passar ej
<b>(gas&amp;bensin) - bil med upphöjt bagagegolv</b>			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Volvo grindar fortsätter på nästa sida**

<b>Volvo</b> <b>Grindar</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	<b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b>	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	<b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

XC90 generation I	-2015	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
-------------------	-------	---------------------	---

XC90 generation II	2015-	10007* eller 10009* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind - ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			

XC90 gen II Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för xc90 gen II - annars ej test
--------------------------------	---

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*