

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

Uppdaterad senast: 2025-09-02

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

Volvo	10001 = Small.	10010 = Small LT.											
Burar	10002 = Medium.	10011 = Medium LT.	10012 = Medium Gavel										
	10014 = Medium Coupé												
	10004 = Medium Bred.	10031 = Medium Bred LT											
	10025 = Medium Bred Coupé												
	10003 = Large.												
	10005 = Dubbel												
OK: = buren passar i bagaget Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
850 kombi	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.													

BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
940 kombi	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.													
960 kombi	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.													

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volvo burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Red LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
C30	2006-2012	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
C40 el / recharge gen I		OK	OK	nej	nej	nej	*OK	nej	nej	*OK	nej	nej	nej	nej
bytt namn til EC40							* rekommenderar placering till höger i bagaget							

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EC40 generation I		OK	OK	nej	nej	nej	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
hette tidigare C40 el / recharge							* rekommenderar placering till höger i bagaget							

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EX30		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Bagagegolv i hög nivå ger ändå en tröskelkant														
EX30		nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Bagagegolv i låg nivå (nedsänkt)														

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EX40 generation I		OK	OK	nej	nej	OK	*OK	*OK**	nej	*OK	*OK**	nej	nej	nej
		* rekommenderar placering till höger i bagaget												
(hette tidigare XC40 el/recharge)		** det är inte stor marginal mellan buren och glasruntan på bakluckan - kan ej stå tätt an mot bilens ytersida												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volvo burar förstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Red LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
EX90	2023/24-	nej	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig där alla säten är uppfällda i brukbart läge														
EX90	2023/24-	OK	OK	ej test	ej test	nej	ej test	ej test	nej	nej	nej	nej	nej	nej
7-sitsig där ett av de två sätena längst bak är nedfällt														
EX90	2023/24-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7-sitsig men med tredje sätes raden nedfäll														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V40 kombi	1995-2004	nej	OK*	nej	OK*	OK*	nej	OK*	nej	nej	OK*	OK*	nej	nej
generation I		*Original lastnät i tyg kan ej användas												
insynsskydd måste tas bort.		*10011, 10014, 10012, 10025, 10031 bur måste pallas upp undertill för bilens tröskel är högre än burens tröskelfunktion												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V40 kombi	2013-	nej	OK*	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej	nej
generation II : *Krav: bilen kräver förhöjt lastrumsgolv, om bil saknar detta måste buren byggas upp under för att dörr ska kunna öppnas														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V50	2004-	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK*	OK	OK'	OK*	nej	nej
Bil med bagagegolvet någon centimeter nedanför tröskelpanel. *Tröskelpanel kan behöva demonteras för att få in buren.														
Sätt tillbaka tröskelpanel efter att buren står på plats. Kassett innehållande insynsskydd o lastnät i tyg måste tas bort.														
V50	2004-	OK	OK	nej	nej	nej	OK	nej	nej	OK	nej	nej	nej	nej
Bil med bagagegolvet helt plant med tröskelpanel.														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volvo burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V60 generation I & V60 Cross Country gen I	2010-2018 plant golv	OK	OK	nej	nej	nej	OK*	nej	nej	OK*	nej	nej	nej	nej
* = buren kan inte stå helt ut till sidan, burens dörr tar i övre karmen på bilen men dörren kan stå öppen.														
V60 gen I Plug-In-Hybrid	2010-2018	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
Bilen har ett upphöjt golv														
V60 generation I biful (gas&besin)		ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
bilen har ett uppbyggt bagagegolv ca 7cm														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V60 generation II	2018-	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
V60 gen II Cross Country														
V60 gen II Plug-In-Hybrid														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V70 & XC70 generation I		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V70 & XC70 generation II		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.														
V70 & XC70 generation II - Gasbil - upphöjt bagagegolv om 9-15cm		OK	OK	nej	nej	nej	Ej test*	nej	nej	Ej test*	nej	nej	nej	nej
* beroende på höjden på bilens upphöjda golv														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V70 & XC70 generation III		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK*	OK
* 10003 REKOMMENDERAS placering i mitten i bagage och buren kommer stå TAJT mot innertaket.														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volvo burar forstärker på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel														
OK: = buren passar i bagaget														
Ej test: = Artflex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej														
Nej = buren passar inte i bagaget														

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V90	1996-1998	OK	OK	ej test	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	OK	ej test	ej test	ej test	ej test

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
V90 & V90 Cross Country	2016/2017-	OK	OK	*OK**	*OK**	*OK	*OK**	*OK**	*OK**	*OK**	*OK**	*OK**	nej	*OK**
*insynsskydd måste tas bort. **lastnättskasett måste tas bort.														
V90 Laddhybrid / Elbil	2016/2017-	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för V90 - annars ej test												
V90 Bifuel (gas&bensin) - bil med upphöjt bagagegolv	2016/2017-	OK	OK	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC40 generation I		OK	OK	nej	nej	OK	*OK	*OK**	nej	*OK	*OK**	nej	nej	nej
* rekommenderar placering till höger i bagaget ** det är inte stor marginal mellan buren och glasruntan på bakluckan														
XC40 EL / Recharge generation I		OK	OK	nej	nej	OK	*OK	*OK**	nej	*OK	*OK**	nej	nej	nej
bilen har bytt namn till EX40		** det är inte stor marginal mellan buren och glasruntan på bakluckan - kan ej stå tätt an mot bilens ytersida												

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC60 generation I	2008-2017	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK

BURAR →		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC60 generation II	2017-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
02-sep XC60 generation II	2017-	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	nej	OK
generation II - laddhybrid - elbil														

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volvo burar förstätter på nästa sida

BURAR: 10001 = Small, 10010 = Small LT, 10002 = Medium, 10011 = Medium LT, 10012 = Medium Gavel, 10013 = Medium LÅG Coupé , 10014 = Medium Coupé, 10004 = Medium Bred, 10024 Medium Bred LÅG Coupé , 10025 Medium Bred Coupé, 10031 = Medium Bred LT, 10003= Large, 10005 = Dubbel													
OK: = buren passar i bagaget													
Ej test: = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej													
Nej = buren passar inte i bagaget													

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC90 -2015 generation I burar testat när 3e sätesraden är nedfällt		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC90 2015- generation II burar testat när 3e sätesraden är nedfällt		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BURAR 		10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
XC90 2015- generation II - Laddhybrid / elbil burar testat när 3e sätesraden är nedfällt		OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för XC90 gen II- annars ej test												

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volvo grindar på nästa sida

Volvo	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

850 kombi	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
940 kombi	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
960 kombi	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
C30 2006-2012	Passar ej	Passar ej
C40 el / recharge gen I bytt namn heter numera EC40	Passar inte	Passar inte
EC40 generation I hette tidigare C40 el/ recharge	Passar inte	Passar inte
EX30 generation I Oavsett bagagegolvs nivå	Passar inte	Passar inte
EX40 generation I (hette tidigare XC40 el/recharge) bilen har ett litet uppbyggt golv (jämfört med standardbilen) *surringsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volvo grindar fortsätter på nästa sida

Volvo	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.
 Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

EX90	2023/24-	Passar ej	Passar ej
7-sitsig där alla säten är uppfällda i brukbart läge			
EX90	2023/24-	Ej test	Ej test
7-sitsig men med tredje sätes randen nedfäll			

V40 generation I	1995-2004	Passar ej	Passar ej
------------------	-----------	-----------	-----------

V40 generation II	2013-	Passar ej	Passar ej
-------------------	-------	-----------	-----------

V50 gäller för bil med båda golvvarianterna	10006 eller 10008 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
---	---------------------	---

V60 generation I	2010-2018	10006 eller 10008 .	Avdelare passar inte i bilen
V60 gen I Cross Country - plant golv			

V60 gen I	2010-2018	Passar ej	Passar ej
Plug in hybrid. Bilen har ett bagagegolv som är upphöjt			

V60 gen I	2010-2018	Passar ej	Passar ej
Gas driven bil helt eller Gas/bensin - uppbyggt golv om ca 7 cm			

V60 gen II	2018-	*10006 eller *10008	**Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
V60 cross country & Laddhybrid, Elhybrid.			
*Grinden monteras i lutnings håll nr 4 i kvartsmånen.			
*Grinden dörr kommer ligga tajt an mot karmen ut i hörnen i öppningen vilket orsakar att grindens dörr / dörrar inte kan öppnas maximalt.			
Grindens golvram kommer rätt placerad i bilens bagageutrymme stå på surmingsöglan närmast bakluckan det går att använda den ändå.			
**OM Avdelaren ska monteras måste golvramen fäste placeras bortom golvramen. Avdelaren monteras på när grinden står i bil.			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volvo grindar fortsätter på nästa sida

Volvo	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

V70 & XC70 generation I	1996-2000	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
-------------------------	-----------	-------------------	---

V70 & XC70 generation II	2000-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
--------------------------	-------	-------------------	---

V70 & XC70 generation III	2007-	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
---------------------------	-------	-------------------	---

V70 / XC70 bifuel / gasbil	Passar ej	Passar ej
bil som har ett upphöjt golv i bagaget finns olika höjder men oavsett höjd		

XC40 standard	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
*surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.		

XC40 EL / Recharge	10006* eller 10008* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
bilen har ett litet uppbyggt golv (<i>jämfört med standardbilen</i>)		
*surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.		
Bilen har bytt namn till EX40 som också finns med i passlistan		

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volvo grindar fortsätter på nästa sida

Volvo	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
Grindar	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.		
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

XC60 gen I	2008-2017	10006/ 10007 eller 10008 / 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006/10007
------------	-----------	------------------------------------	---

XC60 gen II	2017-	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind utan avdelare ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			

XC60 gen II Laddhybrid / elbil		10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind utan avdelare ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			

V90	1996-1998	10006 eller 10008	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10006
-----	-----------	-------------------	---

V90	2016-	10007* eller 10009*.	10023 passar endast ihop med 10007
*grind bör placeras en bit in i bagaget. Lutningshål nr 4 i kvartsmånen			
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind - ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			
V90 Laddhybrid / elbil		10007* eller 10009*.	10023 passar endast ihop med 10007
*grind bör placeras en bit in i bagaget. Lutningshål nr 4 i kvartsmånen			
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind - ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			
V90 bi fuel		passar ej	Passar ej
(gas&bensin) - bil med upphöjt bagagegolv			

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

Volvo grindar fortsätter på nästa sida

Volvo Grindar	Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr	Avdelare
	Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr	Art nr 10023 (kan bara användas ihop
	Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr	med Artfex grind dubbeldörr)
	Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr	Beställningsbar från och med 17/1-2022
Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen. Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.		

XC90 generation I	-2015	10007 eller 10009 .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
-------------------	-------	---------------------	---

XC90 generation II	2015-	10007* eller 10009* .	Avdelare 10023 passar endast ihop med 10007
surrningsöglor närmast ryggstöd ej optimala att använda till grind - ta del av tips i den allmänna informationen och nedan.			

XC90 gen II Laddhybrid / elbil	OM bilen har identiskt bagageutrymme som standard bil så läs för xc90 gen II - annars ej test
--------------------------------	---

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

Vi reserverar oss för eventuella fel.

Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.