

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testat bur / grind i en bil.*

Notera att vissa artikel nr står med kursiv stil, dessa passar men gäller det ex bil med plant golv då är en bur med tröskelfunktion kanske inte behövt men buren passar

**Uppdaterad senast: 2024-10-19**

(datumuppdateringar på resp bilmodell ligger kvar i 6 månader sedan tas datumet bort)

<b>XPENG</b>	<b>10001</b> = Small.	<b>10010</b> = Small LT.											
<b>Burar</b>	<b>10002</b> = Medium.	<b>10011</b> = Medium LT.	<b>10012</b> = Medium Gavel	<b><u>10013 = Medium LÅG Coupé</u></b>									
	<b>10014</b> = Medium Coupé												
	<b>10004</b> = Medium Bred.	<b>10031</b> = Medium Bred LT	<b><u>10024 = Medium Bred LÅG Coupé</u></b>										
	<b>10025</b> = Medium Bred Coupé												
	<b>10003</b> = Large.												
	<b>10005</b> = Dubbel												

**OK:** = buren passar i bagaget  
**Ej test:** = Artfex har inte testat buren i aktuell bil och vet således inte om den passar eller ej  
**Nej** = buren passar inte i bagaget

	BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
<b>G6</b>		OK	OK	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	ej test	nej	ej test

	BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
19-nov	<b>P7</b>	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	<b>ryggstöd i upprätt läge - bil kan sakna surrningöglor</b>													
19-nov	<b>P7</b>	ej test	ej test	nej	nej	nej	ej test	nej	nej	ej test	nej	nej	nej	nej
	<b>Ryggstöd med maxlutning - bil kan sakna surrningöglor</b>													

	BURAR →	10001.	10010.	10002.	10011.	10012.	10013.	10014.	10004.	10024.	10025.	10031.	10003.	10005.
<b>G9</b>		OK	OK	ej test	ej test	OK	OK	OK	ej test	OK	OK	ej test	ej test	ej test

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

**Xpeng grindar på nästa sida**

<b>XPENG</b>  <b>Grindar</b>	<b>Art nr 10006 = Modell 1 Dubbeldörr</b>	<b>Avdelare</b>
	<b>Art nr 10008 = Modell 1 Enkeldörr</b> <b>Art nr 10007 = Modell 2 Dubbeldörr</b> <b>Art nr 10009 = Modell 2 Enkeldörr</b>	<b>Art nr 10023</b> (kan bara användas ihop med Artfex grind dubbeldörr) Beställningsbar från och med 17/1-2022

Artikel nr anges till vilken grindmodell som fungerar i aktuell bil anges i kolumnen till höger om bilmodellen.  
Notera att avdelaren kan bara användas ihop med en grind av dubbeldörrsutförande.

<b>G6</b>	<b>ej test</b>	<b>Ej test</b>
-----------	----------------	----------------

<b>P7</b>	Passar ej	Passar ej
-----------	-----------	-----------

<b>G9</b>	<b>ej test</b>	<b>Ej test</b>
-----------	----------------	----------------

Placering och färdigt resultat för de universella burarna och grindarna kan skilja sig från bil till bil då bilarna har olika former och storlekar

OM surrningsöglor som finns in mot baksätets ryggstöd sitter en bit upp på sidan så är de inte optimala att fästa en grind i. I den publicerade PDF filen "Allmän information" som finns på Artfex hemsida finns mer tips gällande detta.

Artfex benämner bur och grind som universalmodell men det innebär inte att de kan passa i alla bilar som finns eftersom bilens form och storlek avgör om buren eller grinden får plats eller inte.

*Vi reserverar oss för eventuella fel.*

*Vi försöker i möjligaste mån ta foton på bur och grind när vi på Artfex testar bur / grind i en bil.*