

SKYDDSGALLER MAZDA 6 KOMBI 2002-2008 1a generationen

Art.nr: 40077



MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på plastpluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Knäpp loss mittenbältet och för upp det till taket.
- Fäll fram baksätets ryggstöd och ställ gallret på plats med stödbenen vilande mot bilens C-stolpar.
- Haka fast krokarna i den främre delen av sätets låsbyglar och för den gängade ändan genom gallrets hylsor, skruva på rattmuttrarna löst.
- Vrid pluggarna så de ligger an på bästa sätt mot panelerna.
- Fäll upp ryggstöden, drag åt rattmuttrarna, för bältet genom gallrets öppning samt klicka fast.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Original insynsskyddskasett kan användas

MONTERINGSSATS:

- Gängad krok M8 x 285 nr: 32 2 st.
- Rattmutter M8 2 st.
- Utvändig plugg UFS 1625 6 st.

