



TOYOTA LAND CRUISER 120 & *150 SKYDDSGALLER art nr 40105

MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar – *dessa kan vara förmonterade av Artfex.*
- Ställ gallret på plats med de övre stödrören vilande mot bilens C-stolpar.
- Haka fast krokarna i öppningen där bältet mynnar ut, samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Skruva fast med rattmutterna fäll sedan tillbaka baksätets ryggstöd.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån se bild nedan.

Om bilen är utrustad med insynsskydd är det obekräftat om detta kan användas när galler är monterat i bilen.

MONTERINGSSATS:

- Gängad krok nr:44b(ca22,5cm) 2st.
- Rattmutter M8 2st.

- Plugg UKB 16 **6st**
(dessa är förmonterade av Artfex innan leverans)



EAN 7340133901748

PDF senast uppdaterad 20250513
(152/49/15)