



(Passar EJ till XL7)

MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på plastpluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Demontera ev.insynskydd (detta kan åter monteras efter att gallret är monterat), fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats i bilen genom att:
föra nedre röret mot vänster bakrutas bakre hörn.
samt för gallrets högra ända förbi bilens C-stolpe.
- Skjut gallret framåt så det ligger an mot bilens C-stolpe
- Haka fast krokarna i öppningen för bältet, **se fig.1** och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
• Rattmutter M8	2
• Utvändig plugg UKB22S	2
• utvändig plugg UFB16	2
• Gängad krok nr:44b (ca22,5cm)	2





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack
Generell bild som visar krokarnas användningsområde

