

# PEUGEOT 308 SW gen I (t o m 2014)

## SKYDDSGALLER Artnr: 40371



### MONTERINGSANVISNING:

- Demontera ev. insynskydd (detta kan åter monteras efter att gallret är monterat)
- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta bara för att underlätta monteringen
- Ställ gallret på plats i bilen vilande mot bilens C-stolpe.
- Haka fast krokarna underifrån i baksätets bältesvändare.
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

### MONTERINGSDETALJER:

- Rattmutter M8            2st.
- Gängad krok nr:22 (ca18,8cm) 2st.



20171109