

# ARTFEX

## PEUGEOT 407 SW SKYDDSGALLER Artnr: 40372



### MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd för att kunna haka/fästa krokarna i ryggstödet låsbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Ej bekräftat om original insynsskydd ds kan användas när skyddsgaller är monterat

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

*Ovanstående är förmonterat på fabrik*

- krok nr:22 (ca18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2



EAN 7340133901441

20191202