

# PEUGEOT 207 SW

## SKYDDSGALLER Artnr. 40373



### MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på ändpluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Placera gallret lutande mot bilens C-stolpe
- Haka fast krokarna underifrån i baksätets bältesvärdare.
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån  
Ej bekräftat om original insynsskyddskasett kan användas när skyddsgaller är monterat

### MONTERINGSDETALJER:

- Rattmutter M8 2st.
- Gängad krok nr:22 (ca 18,8cm) 2st.
- Plugg UKB 16 2st.

