

**MONTERINGSANVISNING:****BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS IHOP MED DETTA GALLER**

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta bara för att underlätta monteringen
- Demontera ev.insynsskydd (detta kan åter monteras efter att gallret är monterat), fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats i bilen enl.bild
- Haka fast krokarna i baksätets låsbygel
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

**MONTERINGSDETALJER:**

- Rattmutter M8 2st.
- Gängad krok nr:44b (ca22,5cm) 2st.
- invändig plugg IKB16 2st.





Ni har väl inte glömt tillbehören?

### KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.  
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg  
Levereras i 2-pack  
Generell bild som visar krokarnas användningsområde

