



## AUDI A4 AVANT 2008-2015(kaross B8)

### SKYDDSGALLER Art.nr. 40380

Ej anpassat för bil med panoramatak / taklucka, se bild nedan

#### MONTERINGSANVISNING:

- Börja med att ta bort insynsskyddkassett och ev. kassett för mjukt lastnät om bilen är så utrustad för att lättare få gallret på plats. Insynsskydd kan åter monteras.
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Fäll ryggstödet för att haka fast krokarna i ryggstödet låbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett Bakifrån

#### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB 16 2



20180315