



BMW 5-SERIE TOURING E61 SKYDDSGALLER

Art.nr. 40387

Produkten är framtagen i bil med täckt tak, ej testat i bil med panoramatak



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Fäll baksätet ryggstöd och haka sedan fast krokarna i ryggstödet lådbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett

Bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:32 2
- Rattmutter M8 2



20180314